# भारतीय चीनी मिहियाँ

वैज्ञानिक तथा व्यंवसायिक विवेचना [सचित्र]

लेखक

मनोहर लाल मिश्र, एम॰एस-सी॰, एस-एस॰ बी॰, सिरेमिक विभाग, काशी विश्व-विद्यालय।

> १९४१ विज्ञान परिषद्, प्रयाग

#### प्रकाशक

## विज्ञान परिषद्—प्रयाग

प्रथम संस्करण मूल्य १॥) १

> सुद्रक श्वार॰ डी० श्रीवास्तव शारदा प्रेस, नया कटरा, प्रयाग

## समर्पग

मेरे परम मित्र पंडित महेश प्रसाद बाजपेयी काशी विश्व-विद्यालयमें सिरेमिक जियालाजीके अध्यापक थे। भारतीय चीनी मिटीके अध्ययनमें उन्होंने बेहद परिश्रम किया। इस सम्बन्धमें उनके गवेषणापूर्ण लेख और युक्तियाँ इस दिशामें काम करनेके लिए दीप स्तम्मका काम देती हैं। वे अपने देशकी मिटीको सोनेमें परिवर्तित कर देनेके लिए उतावले थे। उनमें तपस्वीकी-सी लगन थी। कर्तन्यकी मावना उन्हें हर संकटका सामना करनेके लिए तत्पर रखती थी। यू० पी० सरकारकी ओरसे हिमा-लयकी पहाड़ियोंपर धातुओंका अनुसन्धान कर रहे थे। इसी प्रयक्तमें अपना कर्त्तन्वय करते-करते एक काले दिन ह्षीकेशकी एक वुर्गम पहाड़ी उन्हें हमसे छीन ले गई। ऊँचाईसे वे नीचे खडेमें आकर गिरे और तत्काल ही उनकी मृत्यु हो गई।

भाई महेश प्रसादकी मृत्युसं काशी विश्व-विद्यालय ने एक श्रनुपम रल श्रीर देश ने एक निष्ठावान सेवक खो दिया। किन्तु देशके सौमाग्यको उज्जवल करनेके लिए इसी तरहकं सैकडों वीर श्रीर मनस्वियों को श्रावस्य-कता है। महेशप्रसाद गय, किन्तु उनकी प्रेरणा सदा रहेगी।

प्रस्तुत पुस्तक स्वर्गीय भित्र बाजपेयीजीके ही प्रोत्साहनका परिग्राम है। यदि वे रहते तो उन्हे यह पुस्तक देखकर प्रसन्नता होती। पुस्तक जो कुछ भी है उन्होंको प्रेरग्राका फल है और इसी अधिकारसे उन्हींकी पुण्य स्मृतिको सादर समर्पित है।

## विषय सूची

प्राक्थन	११
त्रध्याय १	
चीनी मिट्टीकी उत्पत्ति— पृथ्वीकी चट्टानोंकी धातुएँ—चट्टानोंका ट्टना—पृथ्वीकी सुक्य चट्टानें—प्रेनाइट चट्टानका ट्रटना—चीनी मिट्टीकी सल्पिके कारण ।	3\$
ऋध्याय २	
चीनी मिद्वीकी किस्में— चीनी मिद्वीकी सुज्य दो किस्मे—दूसरी किस्मे—द्वेतीयिक चीनी मिद्वीकी किस्में।	२≈
श्रध्याय ३	
चीनी मिट्टीकी चट्टानोंके आकार— प्राथमिक चीनी मिट्टीको चट्टानोंके आकार—द्वैतीयिक चीनी मिट्टीकी चट्टानोंके आकार।	४२
त्रध्याय ४	
चीनी मिट्टीकी चट्टानोंके श्राकारमें रद्दोवदल । सारीरिक रहोबदल ।	8=

#### ऋध्याय ५

चोनी मिट्टीकी चट्टानोंमें रसायनिक रद्दोबदल । रंगमे हेरा-फेरी—कुठ श्रवयवींका निकल जाना—नरमी श्रा जाना—श्रवयवींका सगठित होना ।	५२
श्रध्याय ६	
चीनी मिट्टी क्या है ? भिन्न-भिन्न परिभाषाएँ, केवलीन ।	4 र
श्रभ्याय ७	
केवलीनाइट और उसके समान दूसरी घातुएँ । चीनी मिट्टी तथा केवलीनाइटका सम्बन्ध-केवलीनाइटकं समान अन्य घातुएँ-इन घातुओंपर उंचे तापकमका प्रभाव - चीनी मिट्टीकी मुख्य घातु ।	38
ऋधाय ८	
चीनी मिट्टीका रसायनिक संगठन । सगठन करनेमें श्रडचनेभिन्न-भिन्न संगठन ।	Ęz
त्रध्याय ६	
चोनी मिट्टीमें श्रशुद्धियाँ । स्कटिक—फैल्सपार—श्रवरक—बोहित धातुऍ—चूनेकी धातुऍ—टाइटेनियमकी धातुऍ—श्रन्य धातुऍ ।	७३
ऋध्याय १०	
चीनी मिट्टीकी चट्टानोंकी खोज । खोजका ब्रायय—मिन्न-भिन्न कालमें विभाजन—द्वैतीयिक	95

श्रीती मिडीकी खोज-बोर होल्स बनाना-बोर होल्ससे निकले चीनी सिद्दीके नमने-चीनी मिट्टीका परिमाया। ऋष्याय ११ चीनी मिट्टीकी खुदाई। a۷ खहानोंके प्रकार-चीनी सिट्टी खोदना-चीनी सिट्टीकी खदान । श्रध्याय १२ चीनी मिटटीका घोया जाना । 60 घोनेका श्रमिश्राय-चीनी मिट्टी घोनेके भिन्न-भिन्न तरीके-पानीमे मिली हुई चीनी मिट्टीको घोनेके एक तरीकेका विवरण--सेन्द्रीफ गल मशीनसे मिट्टी साफ करना — एलेक्ट्रोग्रास मासिस रीतिसे मिडी साफ करना—फिल्य प्रसक्की विधि रसायतिक सरीके । श्रध्याय १३ े चोनी मिडीका रसायनिक विमाजन. अल्टीमेट विभाजन १०२ रिभाजनके प्रकार-प्रान्टीमेर विभाजन-प्रान्टीमेर विभाजन करनेकी रीति । ऋध्याय १४ चीनी मिट्टीका रसायनिक विभाजन, रेशनल विभाजन ११७ रेशनल विभाजन क्या है--रेशनल विभाजन करनेकी दो रीतियां । ऋष्याय १५ चीनी मिट्टीका धातु सम्बन्धी विमाजन । १२२

धारु सभ्वन्धी विभाजन-स्वमदर्शक यंत्र-सेकशन बनाने-

की विधि-धातश्रोंकी परीचा करनेकी विधि। श्रध्याय १६ चीनी मिटटीकी भिन्न-भिन्न धातु औंके सक्ष्म-दर्शक यंत्रसे दिखाई पडनेवाले गृख । 858 परीचा करनेकी विधि- चीनी सिद्दीकी सिन्न-सिन्न धातर्ये तथा उनके ग्रया। श्रध्याय १७ धात सम्बन्धी विभाजन करनेकी विधि । १३५ विभाजन करनेकी दो विधियां। ऋध्याय १८ चीनी मिट्टींपर अन्य धातुओंकी मिलावटका प्रमाव । १३६ सिविका-बोहा-चूना-मैगनीशियम-चार-टाइटे-ानयां-कारवन-गंधक-श्राद्वता श्रीर संयोजित जल-क्रासकोरस-पानीमें विखेय सवरा । श्रध्याय १६ चीनी मिट्टीके भौतिक गुण। १६७ लचक---लचकके कारण---लचक जान नेके उपाय---गढन---खिंचाव शक्ति-सिकुद्न-- छिद्रता--धनत्व--गालनीयता रंग-- भुराभुरापन--पानी सोखना। श्राध्याय २० चीनी मिट्टी मिलनेके स्थान, उनके गुर्या, व उनकी व्यवसायिक विवेचना---उत्तर-पश्चिम सीमा-प्रान्त २०१ ज़िला बन्न-हेराइस्माईल ख्रान-हज़ारा-ख़ैवर एजेन्सी-

ज़िला पेशावर ।	
र्पजाब	२०५
ज़िला चम्बा —मेलम—रावल पिव <b>डी</b> ।	
दिल्ली प्रदेश	२०७
ज़िला <b>दिल्ली</b> ।	
संयुक्त प्रान्त	२०६
ज़िला मिरज़ापूर—बांदा ।	
विहार	२१२
राज सहच पहादियोंकी चीनी मिद्री । ज़िला माराजपुर—सिंगभूम—गया—मुंगेर—पाखामक रांची—मानभूम ।	
वंगाल	२२३
ज़िला वर्रवानदार्जितिगमेदनापूरवांकुदा बीरमूम ।	
त्रासाम	२२७
गारो पहाड़ीकी चीनी सिद्धियां। ज़िला बखीमपुर—गोबाघाट। खासी धौर जयिखा पहाड़ियोंकी चीनी मिद्दी— ज़िला सिवसागर।	
उड़ीसा	२३२
ज़िला करक—पुरी।	

Į,	हाय प्रान्त	२३३
f	इसा उच्नी भाग्डाट—इत्तिणी श्रमकार—	
f	चेत्र <i>नी पुर—</i> र्वाहाङरी—दिवणी कृताग—	
萎	न तृ र —ने छोर—नी खितरी—त्रिचना पण्डी—	
f	इंडताण् <b>ट</b> म ।	
7	ाच्य प्रान्त	२३६
=	त्रवद्या केष्ट—क़िना अधन्तर्र—नर्ग्निरापुर	
Ē	तेशंवाहाद् -यनपुद्दाचेष्ठ द्विन्द्रवाद्दा	
4	शंदा <del>देश—शंदा—नात्रुर—छ्नीयत</del> ्	
ş	क्र ज़िला राप्रपुरदिसासपुरद्रुरा ।	
Ŕ	विहं प्रदेश	२४६
i	ज़िला इडस्ड्राटाऱ्—देलगांद—उत्तरी <b>इताल</b> — <sup>-</sup>	
÷	र्रच म्हरगनाविमी ।	
i	पिन्य <i>प्र</i> देश	२५०
i	ज्ञिका <del>ई</del> हराँबाह	
•	<del>प्रचाय २१</del>	
;	यारतके देशी राज्योंमें चीनी मिट्टी मिलनेके स्थान	રપ્રશ્
1	कारनीर नदा जन्मू राज्य ।	
•	पृ <b>च</b> ेमाग्तके देशी राज्य	२५५
	र्गराष्ट्रर गरूश्यूरमंत्रगणादएरगृजामराई	
	केरा—कोस्टन ।	
	मञ्च सारत्के दृशी गज्य	२४८
	किन्दिण राज्य-र्गर्ग-मोपाल-कोटा ।	

राजपूतानाके देशी राज्य	२६३
बीकानेर —जयपुर—जोघपुर—	
उद्यपुर ।	
पिक्चम भारतके देशी राज्य	२६५
बरोदाभावनगरईदरकर्च	
त्तस्तर—राजपिपत्ता—गोवा ।	
द्चिरा भारतके देशी राज्य कोचीन राज्यट्रावनकोर राज्यमैस्रराज्य	२७०
ज़िखा बंग <b>जोर—इसन कड़ूर—को</b> जार	
हैदराबाद राज्य—मादिलाबाद ज़िला—नतगुग् <b>टा</b> —	
निज्ञामाबादकोल्हापुर राज्य ।	
अध्याय २२	
परिश्विष्ठ	
भारत वर्षमे विदेशी चीनी मिहीका आयात १६३२-३६।	२८२
विदेशोंमें बनी चीनी मिष्टीकी वस्तुश्रोंका भारतवर्षमें	
श्रायात, १६३२-३६।	२८३
इसी देशमें काममें लाई गई देशी चीनी मिट्टीका परिमाया	
१६३२-३६ ।	१मध
देशी श्रौर विदेशोंसे श्राई चीनी सिट्टीकी कीमर्तोका	
मिलान १६६२-१६६६।	२८४
सहायक पुस्तकों की सूची।	२=६
श्रजुकमिष्का ।	श्यद



#### प्राक्कथन

मिट्टीके वर्तनोंका उपयोग संसारमे मानव इतिहासके श्रारम्भ ही से चला श्राता है। ग्रारूका इनसान जसीनकी सतहसे या नदीके किनारोंसे मिटी लेकर किसी पत्थरपर फैला लेता था। उसे पैरों व हाथोंसे गृंदकर. अपनी मोटी बुद्धिके अनुसार उसके वर्तन बनाकर उन्हे धूपमे सुखा जेता था। बादमे वह उन्हे भ्राग मे भी पकाने लगा। धीरे-धीरे दुनियॉमे कुम्हारके चक्केका इस्तेमाल शुरू हुन्ना । विद्वानोंकी रायमे कुम्हारका चक्का हजरत ईसासे-कम-सं-कम छः हजार वर्ष पहले ईजाद हुआ। प्राचीन मिश्र, प्राचीन सुमेर, मेसोपोटामिया, इलाम, सुसा श्रीर मोहंजोदडोमें जो माज सं ४००० वर्ष पुराने मिटरीके बर्तन खुदाईसे निकले हैं वे क्रहार के चक्के पर ही बनाये गये हैं। मनुष्य स्वभावसे ही कलापूर्य है। उसने इन मिट्टीके वर्तनींपर तरह-तरहकी चित्रकारी श्रीर बेल-बूटे बनाने शुरू किये। प्राचीनकालमें मिश्र श्रीर सुमेर वालों ने मिट्टीके वर्तन बनानेकी कलामे बेहद उन्नति की थी। लचीली सिट्टीको प्काकर प्रथर सा मज़बूत कर खोना, उसमें तरह-तरहक रंग और रोगन देना, उसमें ऐसे पदार्थ मिलाना जिससे वर्तन चमकने लगे, इस्तेमाल तथा सजावटके सामान श्रीर सुन्दर धार्मिक मूर्तियों तथा दश्य श्रादि बनानेमें श्राज से ४ हजार वर्ष पर्वके मिश्रियों श्रीर सुमेरियोंने कमाल ही हासिल कर लिया था। उस समयके वर्तन श्रजायबघरोंमे देखकर दांतों तसे टॅगजी देनो पडती है श्रीर दर्शक हैरतसे पूछने लगता है कि ये वर्तन किसी मौजूदा आर्ट स्कृतके बनाये हए तो नहीं है ? बादके काहिरा, सिकन्दरिया, दिमश्क श्रीर श्रनातृतिया श्रादिके मुसलमान कुम्हारोंने मिश्री श्रीर सुमेरी कलाको प्रनुरू-ज्जीवित करनेकी कोशिशकी। इनसाईक्लोपीडिया ब्रिटैनिकाके विदान

लेखकके ब्रनुसार वर्त्तमान यूरोपकी चीनी मिट्टीकी कारीगरीपर मुसल-मान कारीगरोंका स्पष्ट प्रमास है ।

मोहंबोद्दों और हद्दापामें सिट्टीके जो सुन्दर रंगीन और चमक-दार वर्तन मिले हैं, उनमें इस्तेमालके वर्तन तथा सजावटके सामान टोनों हैं। हद्द्यामें तो मुद्दोंको बढ़े-बढ़े विशालकाय ईंडोंमें बंद करके ही दफ्न किया जाता था। तद्दशिला, सारनाथ और नालन्दाकी खुटाइंसे भी हमें मिट्टीके सुन्दर पदार्थ श्रीर मूर्तियाँ मिली हैं।

किन्तु कला श्रीर व्यवसायिक दृष्टिसे सिट्टीके वर्तन, सिट्टीके सजा-वदके सामान श्रीर सिट्टीकी सृतियाँ श्रादि बनानेमें जितनी उन्नति चीन-ने की उतनी किसी देशने नहीं की। इजारों वर्षनक चीनियोकी श्रमार दुनियाँके सर्वोत्तम कुम्हारोंमें की जाती थी। चीनियोंसे ही दुनियाँ ने रंग-विरंगी चमकदार पाटरीके श्रलावा स्कटिक-सी सफ़ेद रंगकी चमकदार पाटरी बनानी सीखी।

सोलहर्वी सदीतक यूरोपमें मिश्र, ईरान, शाम, चीन और जापानके चीनी मिट्टीके छर्तनींसे यूरोपके बाजार भरे रहते थे। ये वर्तन यूरोपके अमीरोंकी शानको बढ़ाते थे। यूरोपमें सबसे पहले चीनी पार्सिलेन वर्तनींकी नक्षलपर फ्लोरेन्समें सन् ११६१-६१ में सफेड़ चीनी मिट्टीके वर्तन बनानेकी कोशिशकी गई। सच पूछा जाय तो इसी समय पहली वार यूरोपमें चीनी मिट्टीके कलाका प्रारम्म हुआ। किन्तु १६वीं मडीतक यूरोपमें चीनी मिट्टीके कलाका प्रारम्म हुआ। किन्तु १६वीं मडीतक यूरोपके बने हुए पोर्सिलेन चीनी मिट्टीके वर्तन चीन टेशके आये हुए वर्तनींका न कलाकी दृष्टिसे और न व्यवसायकी दृष्टिसे ही कोई सुकायला कर सके। वीसवीं सदीके प्रारम्भसे यूरोप और अमेरिका ने अपने वड़े-वड़े कारकानोंमें चीनी मिट्टीके सुक्चिपूर्ण वर्तन बड़ी मिकटारमें बनाने प्रारम किय। आज यूरोपमें चीनी मिट्टीके सुक्चिपूर्ण वर्तन बड़ी मिकटारमें बनाने प्रारम्भ किय। आज यूरोपमें चीनी मिट्टीके वर्तनींकी जो इस्त भी तरकी है वह वास्तवर्म केवल २१ वर्षकी ही तरकी है। किन्तु अय भी पतलपन,

सादगी, सफाई श्रीर सस्तेपनमें यूरोप श्रीर श्रमेरिकाके कारीगर जापानी कारीगरोंका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं।

भारतवर्षमे चीनी मिट्टी बहुतायतसे पाई जाती है। यह स्थान-स्थान-से खोदकर निकासी श्रीर काममे लाई जा सकती है। यहाँकी चीनी मिट्टी सामान्यतया अच्छी होती है और थोड़ेसे संशोधनसे ही संसारके अन्य देशोम पाई जाने वाली श्रन्छी-से-श्रन्छी चीनी मिट्टीसे वह सब बातोंने टक्कर से सकती है। इतना होते हुए भी हमारा यह दुर्भाग्य ही है कि अपने देशमें मिलनेवाली और हर प्रकारके उपयोगमें आनेवाली चीन मिट्टीके विपयम हमारा ज्ञान बहुत ही कम हो। हमारे देशमे कितने ही स्यान ऐसे है जहाँ उच-से-उच कोटिकी चीनी मिट्टी मिलना सम्भव है। पर हम भ्रमीतक यह नहीं जानते कि ये स्थान कहाँ है। इसी प्रकार कितनेही स्थान ऐसे है जहाँ हम जानते है कि उत्तम प्रकारकी चीनी मिट्टी पाई जाती है। पर ऐसे स्थानोंकी चीनी मिट्टीका उपयोग नहीं हो रहा है। ये स्थान बेकार ही पड़े है। इन स्थानोंकी चीनी मिट्टीको उपयोगमे लानेकी श्रोर हमारा ध्यान कदाचित ही गया हो । एसे स्थानों की चीनी मिट्टी बंकार ही पड़ी हुई किसी विदेशीका सुँह ताक रही है कि वह श्राकर उनका जन्म सार्थक करे । जो मिट्टियाँ उपयोगमें लाई जा रही हैं उनका दुर्भाग्य इसीमें है कि वे अपने ही देशमें होकर, अपने ही स्वलनों द्वारा खोदी जाकर, अपने ही स्वलनों द्वारा उपयोगी वस्तुओं-में परियात होकर श्रीर अपने ही स्वजनोंके उपयोगमें झाते हुए भी विदेशियोंकी ही जेब मे पैसा भरती हैं।

भारत के जिन स्थानों में चीनी भिट्टी प्रचुरतासे पाई जाती हैं उनका पता जगानेका सर्वे प्रथम श्रेय भारत सरकारके 'जियाखाजिकत सर्वे श्राफ इपिडया' विभागको है, जो श्राज जगमग ६० वर्षें से भूगर्भ सम्बन्धी खोजका कार्य भारतमें कर रहा है। कतिएय व्यवसायी कम्प-नियोंने भी इस श्रोर ध्यान दिया है। कुछ वर्षें से काशी विश्वविद्या- व्यके 'सिरेमिक विभाग' ने भी इस सम्बन्धमें छान-बीन करना श्रारम्भ किया है। भारतवर्ष एक बहुतही बढा देश है और ऐसे देशमें भूगर्भ सम्बन्धी खोज करना और खनिज पदार्थेंके श्रीद्योगिक सहत्वको मनन-कर उनसे स्वयसाविक स्वार्थ-साधनकी चेष्टा करना हॅसी खेल नहीं है। चीनी मिट्टीके बारेमें श्रभी तक जो छह भी किया गया वह नगएय ही है। अब इने गिने स्थानों की खोज तथा वहाँ पाई जाने वासी मिट्टीके कक थोबेसे गुग जाननेके अतिरिक्त कक भी नही हम्रा है। यदि किसी स्थान विशेषपर चीती मिडी निकालनेका कार्य शारम्भ किया जाय श्रीर उससे सामान्य ज्यवहारमे श्रानेवाली उपयोगी वस्तुएँ तय्यार की जॉय तो क्या-क्या करना होगा, कितनी पूजी जगेगी, आदि प्रश्नींपर प्रकाश ही नहीं खाला गया है। इसका एक मात्र कारण हमारी पराधीनता है। इस बारेमें विदेशी शासनकी रीति-नीति सदासे ही विपरीत रही है। यदि विदेशी खोग हमारी मूर्खतासे फायदा उठाये तो दूसरोंकी मूर्खता-से जाम उठाना तो दनियाँका ही कम है। इस कारण हमें उन्हें भजा बरा न कहकर ऋपनी मर्खेताको हटानेका ही प्रयक्ष करना चाहिए। यदि इस अपंनी सर्खताकी कोडरीसे बाहर निकल श्राये तो सारे संसार को इस बातका ज्ञान हो जायगा कि भारतवर्ष निरा कृषि प्रधान देश ही नहीं है। भारतवासी केवल किसान ही नहीं हैं। वे भी दुनियाके दूसरे देशोंके साथ न्यापार, कला-कौशल तथा दूसरे कार्यों मे अपना कौशल दिखाने की प्रतियोगतामें भाग ले सकते हैं। इतना ही नहीं वे इस दौर मे बाजी जीतनेका भी दावा कर सकते हैं।

धार्मिक और सामाजिक अन्ध विश्वासोंके कारण हिन्दू घरों में चीनी मिट्टीका उपयोग बहुतायतसे न हो सका । इससे हिन्दुस्तानी कुम्हार-की सारी शक्ति श्रचार और मुख्बों के लिए मर्तवान बनाने की श्रोर ही लग गई । चीनी मिट्टीके खाने-पीनेके बर्तन बनानेका एकदम श्रभाव ही रह गया । मुस्तिम शासन-कालमे भारतवर्षमें मसजिदों और मकबरोंने रंगीन चमकदार चीनी मिद्दीकी खपरैल और इंटे लगानेका रिवाज चला । दिल्ख भारतमें मिद्दीके तरह-तरहके वर्तन बनाने का अपना अलग ही तर्ज रहा । पुराने समयमें मिद्दीके वर्तन बनानेमें दिल्ला मारतने जितनी तरकी की उत्तर भारत ने उतनी नहीं को ।

मिट्टीके वर्तन बनानेवाखोंको श्रामतीरपर दो वर्गों में बॉटा जा सकता है। एक गॉवका कुम्हार जो सादे बर्तन बनाता है जिनमें न तो चमक होती है श्रीर न पाजिस । तूसरा कुषागर कहसाता है। यह चमकदार श्रीर कसापूर्य बर्तन तज्यार करता है। दिख्या भारतमें वेसोरके बर्तनोंको छोडकर रोगनी श्रीर चमकशार मिट्टीके बर्तन बनानेका रिवाज भारतमें सुसत्तमानोंके समयसे ही शुरू हुआ।

सादी मिट्टीके बतँन सारे मारतवर्षमें बनते हैं। बाज-बाज जगह तो वे इतने पतले बनाये जाते है कि लोग उन्हें कागज़ी बनँन कहते है। इस तरहके बतँन गुजरानवाला, बहावलपुर, श्रीर श्रलवरमें श्रिधकतासे बनते हैं। बाज-बाज लगह मट्टी जलानेके पहले जमीनपर उँगलियों से तरह-तरहकी डिज़ाइन बना लेते हैं। इस क्रियामें श्रलीगढके कुम्हार बहुत मशाहर है। सीवान, खुलना, श्राजमगढ़, जुनार, रानागिरी, महुरा श्रीर तवाय (वर्मा) में काले रंगके बहे सुन्दर चमकीले बतँन बनते हैं। इनमें जरा-सा सुधार करके इन्हें श्रीर भी श्रिधक कलापूर्ण बनाया जा सकता है। वर्तनोंपर रोगन करनेके-लिए राजपूताना मशहूर है। दिख्य भारतमें लाल रंगका उपयोग किया जाता है। जलनक्तें देराकोट्टा मिट्टी से सुन्दर सुन्दर खिलीने श्रीर मूर्तियाँ बनने लगी हैं। इनको देखकर पुराने यूनानकी तंगारा मूर्तियाँ नजरोंमें ध्रम जाती हैं।

भारतवर्षमं रंगीन वर्तनींकी सबसे मशहूर जगहे पेशावर, जलन्वर होशियारपुर, मञ्जर, पियडदांदांखान, गुजरानवाला, रावलिपखी, बहाब-लपुर, लाहीर, श्रमरोह, लखनक, उतरीला, सीतापुर, कोटा श्रीर सेलम हैं। पकानेके बाद वर्तनींपर रंग किया जाता है। भारतवर्पमं यही कला धार्मिक मृतियोंके बनाने और मन्दिरोंकी दीचारोंपर पीराणिक चित्र मंकित करनेके उपयोगमं प्राचीन कालसे लाई जाती है। यही कला धुसलमानोंके भारत में झानेके बहुत पहलेसे प्रचलित थी। वर्तनोंके अधिकतर नमूने हिन्दूकालके हें और कुछ धुसलिम कालकी ईजाद हैं। कुछ नमूने तो खास-खास धुसलिम राजकुलोंके समयसे ही चले हैं। शाहाबाट जिलेम ससरामकी टर्ननोंकी कला हिन्दू और धुसलिम कलाका वडा सुन्दर समन्वय हैं। यह टोनोंसे भिन्न किन्तु टोनों से उच्चतर हैं।

मिट्टीके चमकदार वर्तन बनानंकी कला भी भारतवर्षमं कई तरह की है। पेशावरमें सफेद वर्तनंपर हल्का हरा या गुलाबी रंग देते हैं। दिल्ली और जयपुरके मिट्टीके वर्तन फेल्सपार, गोंद और द्वराटा मिलाकर बनाये जाते हैं। इसी कारण व कुम्हारके चक्केपर नहीं अन सकते, उन्हें हाथ से बनाना पड़ना है। सिन्धी वर्तनों की तरह मुलतानकी मिट्टीके वर्तन बनानेकी कला भी खपरैलसे ग्रुक्त हुई। फिर वहाँ मिट्टीके गंगाल, गमले, हौदे, फूलदान और दूसरी सुन्डर वस्तुएँ बननी ग्रुक्त हुई। गहरे नीले और दूससे सफेद रंग भी वे लोग इस्तेमाल करते थे। रामपुर, खुरला, धम्बई और वेलारके वर्तनोंमें भी गहरे और सुन्डर रंग काममे लाय जाते थे। वर्मा में पेगुके मिट्टीके वर्तन बहुत प्राचीन कालसे प्रसिद्ध हैं। बौद्ध- मिद्रुकोंकी प्रसिद्ध में मिट्टीके बर्तन वहुत प्राचीन कालसे प्रसिद्ध हैं। बौद्ध-

संसारमें चीनी मिटीका उपयोग प्रायः प्रतिदिन यहता ही जाता है। यह मिटी-कागज़ -श्रीर कपड़ा शनानेमें भी बहुतायतसं काम में आते हैं। साचुन, चेहरेका पाउडर, द्रॉतका मंजन श्रादि भी इसी से बनते हैं। इसीसे अल्ट्रामेरिन रंग, फिटकरी, रसायतिक खाढ, कीडों-को मारनेकी गोलियाँ तथा पाउडर, श्रनेक प्रकारके रंग, मॉति-मॉति की पेन्सिकें, चित्र बनाने के रंग तथा पेन्सिकें, टाहुप करनेकी मशीनकें तथा डुपलिकेटरके बेलन, तस्वीरोंके चौखटें, सफेद रंग, जूतेमें लगानेकी सफेदी, फरमें, बटन, चाकू छुरी, तथा खाना खानेके कांटोंकी सूठ, इिवडया रवर आदि भी बनाये जाते हैं। इसका अधिक उपयोग सूतियाँ, खिलौने, घरेलू बर्तन, फूलदान, गमले, मर्तवान, खपरेल, चित्रित पत्थर, स्वास्थ्य सम्बन्धी-वर्तन जैसे कमोड, नाली के नल और दीवार तथा फर्श-पर लगानेके चौकोर टुकडे आदि के बनानेमे भी होता हैं। इसी प्रकार चीनी मिट्टीसे बिललीके इन्सुलेटर, लैम्पमे उपर लगाने के उनकन आदि अनिगनती वस्तुएँ बनाई जाती हैं। मट्टीमें तथा बॉयलरमें ऊँचा तापक्रम सहनेवाली ईटोंकी आवस्यकता होती हैं। वे भी इसीसे बनाई जाती हैं।

इतना होनेपर भी हमारे देशवासो अन्धकारमें ही पड़े हैं। उन्हे यह भी नही मालुम है कि चीनी मिट्टी है क्या। अपद लोगोंकी बात तो दूर रही, अधिकांश पढ़े लिखे लोगोंका भी यही मत है कि चीनी मिट्टी भारतवर्षमें होती ही नहीं है, वह चीन देशसे लाई लाती है। 'चीनी मिट्टीके वर्तन हड्डीके बने हैं' यह बात आम तौरसे सुननेमें आती है। 'वीनी मिट्टीके वर्तन हड्डीके बने हैं' यह बात आम तौरसे सुननेमें आती है। लोगोंस यह भी अम है कि इन बर्तनोंकी चिकनाई अयहोंकी सफेदीसे दी जाती है और इसीलिए वे अद्युद्ध हैं। जब संसारमें चीनी मिट्टीके वर्तनोंका उपयोग उसकी सच्छताके कारण बढता ही जाता है तब हमारे देशमें ऐसे गलत विचार बने रहें यह बढ़े ही दु.खकी बात है।

चीनी मिट्टीके वर्तन बढ़ी आतानीस साफ हो जाते हैं और यदि सच पूछा जाय तो ये स्वच्छ रखे जानेमे दूसरी धातुओं के वर्तनोंस अच्छे है। इनका दूसरा गुण यह है कि गर्म वस्तु रखनेपर जल्द गरम नहीं होते और इसीलिए इनका उपयोग चाय आदि गरम पदार्थ पीने के ससय अधिक होता है। ये अनेक रंगों में बनाये जाने के कारण अधिक सुन्दर भी जगते है। इराई इनमें यही है कि ये टूटते भी जल्द है। इन्हें रखने-के-लिए अधिक सावधानीकी आवस्यकता होती है।

श्रॅंप्रेज़ी व दूसरी विदेशी भाषाश्रोंमें तो इस विषयपर श्रनेक पुस्तकें

है श्रौर वे एक-से-एक धुरन्धर विद्वानों द्वारा खिखी गई है। परन्तु हिन्दुस्तानी मे इस विषयकी शायद ही कोई पुस्तक हो। इसका कारण यह नहीं है कि इस देशमें इस विषयके पंढितोंकी कमी है। कुछ साज- से इमारे देशवासियोंने इस ओर ध्यान देना श्रुक्त किया है। फल स्वरूप विदेशोंमें इस विषयकी उच्च शिक्ता पाये हुए खोग हमारे देशमें भी हैं श्रौर कार्यमी सुचार रूपसे कर रहे हैं। परन्तु जनताकी इस श्रोर दिख-चस्पी न लेनेके कारण उन खोगोंका ध्यान इस श्रोर श्राकंपित नहीं हुआ। कुछ दिन हुए प्रो० फूलदेव सहाय वर्माने इस विषयपर एक पुस्तक हिन्दी मे लिखी है। हिन्दुस्तानीम इस विषयपर पुक्त पुरतक हिन्दी मे लिखी है। हिन्दुस्तानीम इस विषयकी पुस्तकोंकी कमी पूरी करनेकी इच्छासे ही यह पुस्तक लिखी गई है। यदि इसे पढ़कर देश-वासी श्रपने गळत वहमोंको छोड़कर इस श्रोर श्रग्नसर हो सकेंगें तो हम श्रपने इस प्रयास को सफल सममेगें।

यह पुस्तक किसी भी पुस्तक विशेष का भाषान्तर मात्र नहीं है। श्रनेकों पुस्तकोंकी सहायतासे यह पुस्तक विली गई है। इसमे लेखक-की निजी खोजके फल भी शामिल किये गये हैं। जिन-जिन पुस्तकोंसे सहायता जी गई है उन सबकी सूची पुस्तक के श्रखीरमे दी गई है। पुस्तक में भी नहीं तक हो सका है सफ़ेके नीचे श्रावश्यकतानुसार नोट देकर सहायक पुस्तकों के नाम दिये गये हैं। उन सब पुस्तकोंके जेखकों-को हम हृदयसे धन्यवाद देते हैं।

श्री शशुक्षदत्तपाठक एम० एस-सी० ज्योजाजिस्ट को हमारा धन्यवाद है। उन्होंने भी श्रपनीकी हुई खोजको हमें इस पुस्तकमें शामिल करने की स्वीकृति दो। काशी विश्वविद्यालय के सिरेमिक विभाग के मुख्य तथा प्रधान श्रध्यापक श्री हरीनाथ राय को भी हमारा हृदयसे धन्यवाद है। उन्होंने इस पुस्तककी हस्तिलिप को देखकर संशोधन जहाँ-तहाँ किये हैं। इनके सिवाय हमारा उन मित्रोंको भी हार्दिक धन्यवाद है जिन्होंने हमें इस कार्यके करनेमें उत्साहित किया है।

## भारतीय चीनी मिट्टियाँ

#### ऋध्याय ?

## चीनी मिट्टी की उत्पत्ति

पृथ्वीकी चहानोकी घातुएँ—चहानोका इटना—चीनी मिटीकी उत्पत्ति—पृथ्वीकी मुख्य चहाने—श्राम्ने थ चहाने—मानाइट चहानका इटना—घातुश्रोमे परिवर्तन—चीनी मिटीकी उत्पत्ति के मिच-मिच मत।

पृथ्वीकी चट्टानों की घातुएँ—भूगर्म-शास्त्र-वेत्ताश्रोंका यह मत है कि पृथ्वीकी सतहपर जितनी भी चट्टाने व मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनमें से जगभग ११ म प्रतिशत चट्टानें व मिट्टियाँ नीचे जिसी घातुश्रोंका कोई-न-कोई रूप होती है। चट्टानोंमें भी नीचे जिसी घातुएँ कुछ-न-कुछ अंशमें पाई ही जाती है। उन जोगोंके मतके श्रतुसार मूल तस्व नीचे दिये अंशोंमें साधारणतः रहते हैं।

प्राक्सीजन : ४६ ७१ प्र० श्र० सिलीकन . २७ ६६ प्र० श० अल्युमिनियम. ८०७ ,, लोहा . ४०४ ,, चूना : ३६४ ,, सेगनीशियम २०६ ,, सोडियम २०४ ,,

टिरल, जी० डवल्यू०, प्रिंसिपस्त श्राफ पैट्रालाजी, १९३८ ई०

दूसरा भाग उन छोटे दुकडोंका रहता है जो की कुछ दूर तक वह जाते हैं श्रीर तीसरा भाग उन श्रवयवोंका रहता है जो पानीमें घुसकर पानीके साथ ही बहकर दूर चले जाते हैं।

चीनी सिट्टी की उत्पत्ति—चीनी सिट्टी इन्हीं चट्टानों के टूटने-फूटने से बनती है। चट्टानों के श्रवयबोंमें विभक्त होनेपर, वह हिस्सा जो बहुत बारीक हो जाता है चीनी सिट्टी बन जाता है। यह चीनी सिट्टी रासाय-निक दृष्टिसे श्रवयुमिनियम सिजीकेट है और इस सिजीकेटमें पानीके दो श्रव्धश्रों का रहना श्रावश्यक है। उपर कहा गया है कि चीनी सिट्टी चट्टानोंके टूटने-फूटने से बनती है। पर वास्तवमे वह चट्टानके श्रव्युमिनियम सिजीकेट में परिवर्तन होने से बनती है। ये श्रव्युमिनियम सिजीकेट श्रिषकतर पोटाश या सोडाबाले रहते हैं। यहाँ उदाहरायार्थ एक चट्टान का टूटना-फूटना श्रीर उसका श्रपने श्रवयवोंमे विभक्त होकर चीनी सिट्टीमें परिवर्तित होना बताया गया है। परन्तु इसके पहले हमें चट्टानोंके विषयमे कुछ जान केना श्रावश्यक है।

पृथ्वी की मुख्य चट्टानें — पृथ्वीपर तीन प्रकारकी चट्टानें पाई जाती हैं। पहली आमें य चट्टाने वानी वे जो कि पृथ्वीके भीतरसे पिधली हुई दशामे निकलती हैं और सतहपर आकर जम जाती है। कोई-कोई तो सतहतक पहुँच ही नही पातों। बीचमें ही ठंडी होकर जम जाती हैं। इन्हें आमें य चट्टानें कहते हैं। ये कई प्रकारकी होती हैं। दूसरी वे हैं जो अन्य चट्टानेंके ट्रटने-फूटनेसे और ट्रटे हुए टुकड़ोंके एक जगह जमा हो जाने से बनती हैं। तोसरी वे हैं जो पहली व दूसरी चट्टानों पर गरमी व दवावके प्रभावसे बनती हैं। वैसे तो चीनी मिट्टी इन तीनों प्रकारकी चट्टानोंके ट्रटनेसे बन जायगी यदि उनमें अच्युमिनियम सिलीकेट किसी-न-किसी रूप में है। परन्तु आमें य चट्टानोंमें यह अवयव अधिक मात्रामें रहनेंके कारण वे ही अधिक आवश्यक सममी जाती है। यहाँ उन्हींपर प्रकाश ढाला गया है।

श्राम् य चटार्ने सब श्राप्तेय चटार्नोमे सिलिकाकी मात्रा बराबर-बरावर नहीं रहती । इस कारण इन चट्टानों को सिलिकाकी मात्रापर निर्धारित होकर चार भागों में विभक्त किया गया है। पहले भागको एस-डिक कहते हैं। इसमें सिविका की मात्रा ६६ प्र० श० से अधिक रहती है। दसरे भागकी चहानोंमें सिखिका ६६ प्र० श० से ४२ प्र० शत के बीच में, तीसरे भागवालीमें ४२ प्र० श० श्रीर ४८ प्र० श० के बीच धीर चौधे भागवाली चटानोंसे सिलिकाकी मात्रा ४८ प्र० श० से नीचे रहती है। दसरे भाग की चट्टानों को "मध्यम", तीसरे वाली को 'बेसिक' श्रीर चौथे भागवालीको "श्रतिबेसिक" कहते हैं। ऐसिड भागमें सिलिका श्रधिक होने के कारण इनमें स्फटिक और फैल्सपार की मात्रा बहुत ज्यादा होती है यहाँ तक कि कोई कोई चट्टानें तो केवल इन्हीं ही की रहती हैं। जैसे जैसे इस "ऐसिस" से "बेसिक" की खोर बढते है वैसं ही वैसे पहले स्फटिककी, फिर फैल्सपारकी और फिर दूसरे सिली-केटोंकी मात्रा कम होती जाती है। "बेसिक" छोरपर स्फटिक या फैल्स-पार पर्याप्त मात्रामें नहीं मिलते। इस कारण चीनी मिट्टी जो कि जल-संयोजित श्रव्यमिनियम सिलीकेट हैं श्रधिकतर ऐसिड छोर पर ही. जहाँ फैल्सपार पर्याप्त माला मे रहता है. बनती है। यह देखा गया है कि फैल्सपार, जो कि सोडियम या पाटेशियम अल्युनिनियम सिलीकेट है. जब प्रपने श्रवयवोंमे विभक्त हो जाता है तो श्रल्युमिनियम सिलीकेट श्रलग होकर अपनेमें दो श्रशु पानीके लंकर चीनी मिट्टी बन जाता है।

प्रे नाइट चट्टानका टूटना और उसका अवयवोमे विभक्त होना तथा चीनी मिट्टीका वनना—ऐसिड छोरकी एक चट्टान जिसे "प्रे नाइट" कहते हैं अधिकतर स्फटिक और फेंक्सपारकी ही बनी रहती है। इन हो अवयवोंको छोडकर उसमे थोडी बहुत मात्रामे दूसरे अवयवमी रहते हैं। जब चट्टानमे परिवर्तन होता है तब ये चट्टानें पहले अपने अवयवॉमें विभक्त हो जाती हैं। फिर इन अवयवों में भी क्रमसं परिवर्तन होना शुरू होता हैं । इन परिवर्त्तनोंने कई प्रकारकी नई मिट्टियों तथा व्वनिजोंका निर्माण होता हैं ।

में नाइट चट्टान स्फटिक, "मारथोक्तंज फेरसपार", "श्रालीगांवलेज फेरसपार", "मस्कोबाइट" या सफेद श्रवरक, "वायोटाइट" या कत्या रंगी श्रवरक, जरकन, श्रपेटाइट श्रावि धातुश्रोंके संगठनसे वनती है। स्फटिक श्रीर फेरसपारकी मात्रा श्रत्यिक रहती है। शेप श्रवयव साधारणतथा कम श्रंयमें मिलते हैं। जब यह चट्टान टूटती है तब पहले यह श्रपने श्रवयवों में श्रवयवों स्वायमें श्रवण-श्रकण विभक्त हो जाती है श्रीर बादमे इन श्रवयवों में भी परिवर्तन श्रारम हो जाता है।

## धातुत्रो मे परिवर्तन—

स्फटिक

सिलिका

इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह अपने ही रूपमें रहता है। किंतु टूट-टूटकर वारीक रेतके रूपमें परिणत हो जाता हैं। वारीक क्या वहकर कुछ दूर चले जाते हैं। वहे-यहे टुकड़े उसी स्थानपर रह जाते हैं।

श्रारयोक्लेज... पोटेशियम फेल्सपार श्रन्युमिनियम सिलीक्ट स्थानपर रह जाते है।
इसका पोटेशियम कारबानेट या
क्लोराईडके रूपमे परिवर्तित हो
जाता है धौर पानीमे विलेय हानेके
कारख छुलकर वह जाता है। यचा
हुश्रा श्रव्युमिनियम सिलीकेट पानीमे
मिलकर जलयुक्त श्रव्युमिनियम सिलीकेट वन जाता है। इममे जो क्लइ भी
विलेय श्रंश सिलिका का रहना है वह
पानीमे छुलकर इससे श्रवण हो जाता

<del>श्राक्तीगोक्ले</del>ज फैल्सपार

सोडियम **चिलीके**ट

श्रीर चुना मिश्रित **ऋस्युमिनियम** 

मस्कोवाईट या सफ़ेद श्रवरक

बायोटाईट या लोडा भौर कत्था रंगी मैगनीशियम श्रवरक

सिलीकेट

जरकन श्रपाटाईट है। इस प्रकार इस फैल्सपारके टूटने-से तीन नये प्रकारके पदार्थ मिलते है। पहिला वहीं पड़ा रह जाता है। दूसरा बारीक होनेके कारण कुछ दूर बह जाता है और तीसरा विलेय पदार्थ है जो कि पानीके साथ बह जाता है।

इसका सोडियम पानीके साथ घुनकर कारबोनेट या क्लोराईडके रूपमें निकल जाता है। चुना भी कारबोनेट के रूप में कारबन हुँ आक्साईड मिश्रित पानीमे घुसकर निकत जाता है। शेप का आख़िर में बना हुआ सिलीकेट उसी प्रकार विभक्त होता है जैसा श्वारधोक्लेजमें।

इसमे सिवाय टूटने-फूटनेके और किसी प्रकार का परिवर्तन कम होता है। इसलिए यह छोटे-छोटे दुकड़ोंके रूपमे पाया जाता है।

इसका मैगनीशियम श्रीर लोहा कार-बोनेट श्रीर क्लोराईड के रूपमें पानीम युक्त पोटेशियम झुललकर निकल जाता है । भ्रत्यमि-**प्रल्युमिनियम नियम सिलीकेटसे चीनी मिट्टी वन** जाती है।

> यह ज्यों का स्यों रहता है। पानी में धुलकर बह जाता है।

अपर टी हुई वातोंसं यह पता चलता है कि मे नाईट चट्टान के टूरने-फूटनेसे जो चीनी मिट्टी बनती है वह श्रधिकतर फैल्सपारमें ही पिवर्तन होनेसं बनती है। इसलिए जिन-जिन चट्टानोंमे फैल्सपार पाया जाता है उन्होंसे चीनी मिट्टी की उत्पत्ति होती है।

चीनी मिट्टी की उत्पत्ति के कारण-- बगभग सभी विद्वान जोग यह बात मानते हैं कि चीनी मिट्टी फैल्सपारमें परिवर्तन होनेसे बनती है। परन्त अभी तक फैल्सपारमे परिवर्तन करनेवाले कारणोंके ऊपर मत-मेट हैं। कुछ लोगों का कहना है कि फैल्सपारके ऊपर जब वर्षाका कारवन हैं भाक्साईड मिला हुआ पानी पडता है तब उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। कुछ श्रम्य लोगोंकं सतसे इस परिवर्तनका कारण केवल ारवन है आक्साईड मिश्रित पानी ही नहीं है। उनका मत है कि इस पानीमे बहतसे क्रमिक ऐसिह व पदार्थोंके मिलनेसे उसमें फैस्सपारमे शीघ्र परिवर्तन करने की शक्ति पेटा हो जाती है। इन लोगोंके मतके श्रनुसार संसार की अधिकांश चीनी मिट्टियों की उत्पत्ति दखदलोंमें हुई है जहाँ कि पानीमें बनस्पतियोंके मिलनेके कारण क्रमिक ऐसिस उत्पन्न होते हैं। इन दक्षदलों की पेंदीमें फैल्सपारवाली चटटान के रहने से चीनी मिट्टी का निर्माण हो जाता है। ये दोनों मत इस वात का मानते हैं कि फेंव्सपारमे परिवर्त्तन होना ऊपरी सतहसं ग्ररू होकर नीचेकी श्रोर चलता है। इस मतकी पूर्तिके लिये इस मत वालेचीनी मिट्टीकी उन खदानोंका उदाहरण देते हैं जिनमे ऊपर श्रच्छी चीनी मिट्टी मिलती है पर जैसे-जैसे खढान गहरी होती जाती है वैसे-वैसे चीनी मिट्टीकी मात्रा कम होती जाती है श्रीर श्रर्ध-परिवर्त्तित या शुद्ध फैल्सपार-की मात्रा बढ़ती जाती है। इससे यह परिणाम निकलता है कि नीचे शुद्ध फेल्सपार इसिखये मिलता है कि उस गहराईतक परिवर्तन पैदा करनेवाले पानीकी पैठ नहीं हो पाती।

कुछ ग्रन्य विद्वानों का मत विलक्कसही मिस्र है । वे न तो इस

बातको हो मानते हैं कि फैल्सपार में परिवर्तन वर्षांके पानी द्वारा होता है और न इसे कि यह परिवर्तन ऊपरसे आरम्म होता है। उनका मत है कि पृथ्वीके भीतर दबाब तथा गरमी अधिक होनेके कारण वहांकी गैसें ऊपर निकलती हैं। यदि इन गैसोंके रास्तेमें फैल्सपार पढ जाता है तो वह इन गैसों के द्वारा चीनी मिट्टी में परिणित हो जाता है। कुछ अन्य जोगों का यह मत है कि ये गैसें पानी में मिज जाती हैं और जब यह गैस मिश्रित पानी नीचेसे ऊपर जाता है तब इसके रास्तेमें फैल्सपारवाजी चट्टान पढ जाने से वह चीनी मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। इन दोनों मतवाजोंका कहना है कि वास्तव मे फैल्सपारका परिवर्तन नीचेसे ऊपर की ओर होता है और यदि परिवर्तन ऊपर से नीचे की ओर होता है तो वह बहुत हो कम मात्रा में। इस मत के सब्दत में वे जोग इस बात को प्रस्तुत करते हैं कि ससार की कुछ बढ़ी खदानों में अधिक गहराई पर अच्छी चीनी मिट्टी की मात्रा बढ़ती हुई पाई जाती है।

चीनो सिट्टीका काम करनेवालोंके-लिये शायद दोनों ही सत ठीक हों। उन्हें तो अच्छी चीनी सिट्टीसे काम है। पर काम लगाने-के पहिलो इस बातको ठीक तौरसे समक्त लेना चाहिये कि उक्त चीनी सिट्टीकी उल्पत्ति उपर दिये हुए कारगोंमे-से किससे है और उपर अच्छी सिट्टी मिलेगी या नीचे। यह काम सूगर्भ-शास्त्र-वेत्ता लोग बडी सुगमतासे कर देते है। यह जान लेनेसे किसी बात का घोखा नहीं रह जाता है और सविष्य मे ख़र्चा बच जाता है।

#### ऋध्याय २

### चीनी मिट्टीकी किस्में

चीनी मिट्टीकी मुख्य दो किस्मे, दूसरी किस्मे, द्वैतीयिक चीनी मिट्टीकी किस्मे ।

चीनी मिट्टीकी मुख्य दो क़िस्में -- अपर कहा जा चुका है कि चट्टानोंके दूटने-फूटनेसे चीनी मिट्टी बनती है। जब पानी बरसता है तो बहुतसी मिट्टी बहकर श्रपने स्थानसे दूसरे स्थानपर जमा हो जाती है श्रीर बहुतसी जहाँ-की-तहाँ पढ़ी रह जाती है। इन दोनोंमे ऋधिक अन्तर हो जाता है। इन दोनोंमे बादमे दूसरे पदार्थ मिल जाते है। इनके मिलनेसे जो श्रशुद्धियाँ श्रा जाती हैं वे इन दोनोंके तिये निरात्ती ही हैं क्योंकि इन दोनोंमे मिलनेवाले पदार्थ भिन्न-भिन्न रहते हैं। उस चीनी मिट्टीमें जो श्रपनी उत्पत्तिकी जगहपर पढी रह जाती है, रेतके छोटे-बढे दुकडे, श्रर्ध-परिवर्तित फैल्सपार, शुद्ध फैल्सपार श्रीर चट्टानके दुकढे पाये जाते है। क्योंकि ये सब ही चट्टानके टूटनेसे वही गिर जाते हैं। ऐसी चीनी मिट्टीको प्राथमिक चीनी मिट्टी कहते है । अपने उत्पत्तिके स्थानसे बह कर दूर जमा होनेवाली चीनी मिट्टीको हुँ तीयिक चीनी, मिट्टी कहते हैं श्रीर न तो इसमें उस चट्टानके, जिसमें परिवर्तन होनेसे यह बनती है, दुकडे ही होते हैं श्रीर न इसके श्रासपासकी चट्टानोंसे इसका कुछ संबंध ही रहता है । यह पानीके साथ बहकर दूसरे स्थानमे जमा होती है । इस-ितये इसमे घास, फूस, जकड़ी, पत्ते तथा ऐसे ही श्रीर दूसरे पदार्थ मिले रहते हैं। इन दोनों प्रकारकी मिट्टियोंके गुगा भी भिन्न हैं श्रीर इसिविये चीनी मिट्टी इन्ही दो सुख्य विभागोंमें विभक्तकी गई है। परन्त इन दो

विभागोंके सिवाय भी जोगोंने इसे ऋपने-ऋपने सुभीतेके लिये और भागों में भी विभाजित कर दिया है।

दूसरी क़िस्मे---भूगर्भ-शास्त्र-वेत्तात्रॉने चीनी सिट्टीका वर्गीकरण चीनी मिट्टीकी उन्नके अनुसार किया है। जिस समयमे जो चीनी मिट्टी बनी है उसी समयका नाम चीनी मिट्टीको भी दे दिया है। जैसे "केम्बि-यन क्ले", "मेसोजोइक क्ले" भ्रादि । कुछ लोगों ने इसे उत्पत्तिके स्थानके अनुसार विमाजित किया है। जिस चीनी मिट्टीकी उत्पत्ति समुद्र में हुई है उसे सामुद्रिक चीनी मिट्टी कहते हैं । इसी प्रकार कीलवाली मिट्टी, बर्फ़ीली सिट्टी इत्यादि नाम दिये गये हैं । कुछ लोगों ने इसमेंकी धातुओं पर ज़ोर दिया है। जो धातु पर्याप्त मात्रासे ऋधिक पाई जाती है उसी घातुके नामसे चीनी मिट्टीका नाम दिया गया है। जैसे ''कै**जकेरियस**'' या चूनायुक्त चीनी मिट्टी, ''कारबोनेशश'' या कोयला युक्त चीनी मिट्टी ''बाक्सीटिक'' या बाक्साईट युक्त चीनी मिट्टी श्रादि । कुछ श्रन्य लोगों ने चीनी मिट्टीके भौतिक गुर्णो पर श्रधिक जोर डालकर उसका विभाजन किया है। जिस मौतिक गुणकी श्रेष्ठता रहती है उसी गुणके नामसे चीनी मिट्टीका नाम दे दिया जाता है। जैसे "प्रास्टिक" या लचीजी मिट्टी; श्रगासनीय सिट्टी श्रादि । कुछ सोगों ने इसके उपयोगोंको श्रेष्ठता देते हए इसका विभाजन किया है। जैसे ईंटकी मिट्टी, खपरेकी मिट्टी, नल की मिट्टी ब्रादि । इस प्रकार इसके कई विभाजन हैं जो कि सुमीतेके बिये बोगों ने बना रखे हैं । वास्तवमे देखा जाय तो ये सब फ़िस्में एक हो विभाजन में ग्रा जाती हैं। केवल नामका श्रन्तर है। फिर भी चीनी मिट्टीके विभाजनमें, "बहुत अच्छी", "अच्छी" "मामूखी" तथा ख़राब म्रादि विशेषण जगाकर इसके और भी भाग हो गये हैं। यदि इतने विभाग न करके केवल इसकी उत्पत्ति श्रीर स्थानको ही श्राधार मानकर इसका विभाजन किया जाय तो बहुत सी कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं श्रौर एक निश्चित विभाजन उपयोगमे लाया जा सकता है।

द्वैतीयिक चीनी मिट्टीकी किस्में— उपर दिये गये विभाजन प्रायः प्राथमिक चीनी मिट्टीमें लागू होते हैं। पर वे प्राथमिक व द्वै तीयिक दोनों प्रकार की मिट्टीमें किसी प्रकार का भेद भाव नहीं दर्शांते। पर द्वै तीयिक चीनी मिट्टीके ग्रुग्य दो बातोंपर निर्मर रहते हैं। पहिला तो. मिट्टीके पाये जानेके आकार प्रकार पर और दूसरा इस मिट्टीके जमा होनेकी दशा पर। इन दोनों बातोंको ध्यानमें रखकर द्वै तीयिक मिट्टीका नीचे लिखे अनुसार विभाजन किया है।

हवाई सिट्टी: इसे श्रंग्रे ज़ी में "एविलयन क्ले" कहते हैं । इसका नाम इवाई मिट्टी इसिनिये पढा है कि यह मिट्टी हवाके द्वारा जमा होती है। क्रुझ देशों मे जहां हवा ज़ोरसे अधिकतर एक ही श्रोरको बहती है वहां हवा के साथ बहुत-सी घूल उडकर श्रा जाती है हवाकी तेज़ी कम होनेपर यह धूल एक स्थानपर जमा होना श्रुरू हो जाती है। कुछ देशोंमें इस प्रकारकी धूलके बहुत बढ़े बढ़े जमाव पाये जाते हैं। जिन धूलोंमे चीनी सिट्टीके सब गुरा पाये जाते हैं उनको लोग चीनी सिट्टी के कासमें लाने लगते हैं। इस प्रकारकी सिट्टी बहुतही बारीक होती है और श्रधिकतर तहोंमें पाई जाती है। "बोल्डर चीनी मिट्टी" कुछ देशों में कुछ मिट्टी इस प्रकार जमा हो गई है जो कि श्रपनी श्रसत्ती जगहसे ग्लेसियर द्वारा लाई गई है। ग्लेसियरमे कई प्रकारके पत्थरी का मिलाव रहता है और जब ग्लोसियर ल्रप्त हो जाता है तब ये परथर जहां-के-सहां पृथ्वीकी सतहपर पड़े रह जाते हैं। इनमे परिवर्तन होने-से चीनी मिट्टी बनती है। इस प्रकार बनी चीनी मिट्टीको बोल्डर चीनी मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टीके साथ दूसरे पत्नरोंके दुकड़े भी रहते हैं। इस प्रकारसे बनी चीनी मिट्टी बहुधा नीचे दरवेकी होती है श्रीर श्रधिक उपयोगी साबित नहीं होती।

सामुद्रिक चीनी मिट्टी—सामुद्रिक चीनी मिट्टी समुद्रकी तलहटीमे जमा होती है। यह दूर-दूरके देशोंसे भिन्न-भिन्न निद्यों द्वारा भिन्न-भिन्न दशाश्रोंमें लाई जाती है। इसजिए इस मिट्टीकी प्रत्येक तहमें कुळ्-न-कुळ् विभिन्नता होती ही है। यह मिट्टी समुद्रकी तज्जहरीमें उसी दशामें जमा हो सकती है जब समुद्रका पानी शान्त हो। इसजिए यह नदीके मुहानेसे दूर, समुद्रके तज्जहरीमें जमा होती है। इतनी दूर बढे-बढे कंकड नहीं पहुँच पाते है इस कारण यह मिट्टी बहुत ही बारीक होती है। इस प्रकारकी मिट्टी बहुआ श्रिषक विस्तारित होती है। इसकी मोटाई भी श्रिषक होती है। यह मिट्टी मिन्न-भिन्न प्रकारके स्थानों श्रीर चट्टानोंके टुक्क्बेंकी धूज व रेतसे बनती है इसजिए एक ही विस्तारमें बहुधा तरह-तरहकी मिट्टीका समावेश पाया जाता है।

मुहाने की मिट्टी—यह मिट्टी निवयों के मुहाने में जमा होती है। निवयों के मुहानों के समान इसके विस्तारका आकारभी लम्बाईमें अधिक और चौंडाईमें कम, एक प्रकारके कटोरे के समान होता है यह मिट्टी उथने समुद्र में जमा होती है। परन्तु जब नदीमें बाद आदि आ जाती है और समुद्रका पानी अशान्त हो जाता है तब यह मिट्टी जमा नहीं हो पाती और यदि जमा होती भी है तो शान्त स्थानोंमें। इस मिट्टीके जमावका कोई कम नहीं होता। जैसे-जैसे यह मिट्टी समुद्रकी ओर बदती जाती है वैसंवैसे बारीक होती जाती है। इस प्रकारसे जमा हुई मिट्टीमें बहुधा रेत तथा सामुद्रिक पौधे आदि मिले रहते हैं। इन पौधों के कारण इसमे कार-बनकी मात्रा और मिट्टियों से अधिक रहती है।

सील अथवा दलदली चीनी मिट्टी—यह मिट्टी सीलों या दलदलों-मं लमा होती है और इसी कारण इस मिट्टीकी चट्टानका आकारभी कटोरे के समान ही होता है। इसकी तहोंकी सुटाई मिन्न-मिन्न स्थानोंपर मिन्न-मिन्न होती है। इसके तहोंके बीच-बीचमें बालुकी तहें भी पाई जाती हैं मगर वे अक्सर इतनी पतली होती है कि साधारणतः नज़रमें नहीं पबतों। इसके कारण चीनी मिट्टीके परत सरखतासे अखग किए जा सकते हैं। इस प्रकारकी मिट्टी बहुत ही लचीली (प्रास्टिक) होती है किन्तु इसमें दूसरे पदार्थीका समावेश होनेके कारण इस मिट्टीको बहुत घ्रच्छी नहीं कहा जा सकता।

नदियोंके बादके मैदानोंवाली सिद्धी :---नदियोंके कछारमे बहधा चौडी नदियोंमे. नदीके दोनों किनारोंपर सीढियां सी बन जाती हैं। ये सीढ़ियां कुछ चौडी श्रौर कुछ ऊंची परन्तु निस्योंके दोनों किनारोंपर लगा-तार बड़ी दर तक चली जाती हैं। इनमेंसे जो सबसे नीचे रहती है वह नडीके पानीके भीतर रहती हैं परन्त्र ऊपरवाली सीदियोंपर नदीके घाढ़के समय ही पानी जाता है और हर साज इन सीढियोंपर मिट्टीका जमाव होता रहता है। यदि इस मिट्टीमें किसी जगह ऐसी मिट्टी जमा हो जाती है जिसके गुरा चीनी मिड़ीके गुर्धोंक समान होते है तो उस मिड़ीको चीनी मिट्टी कहते हैं । यह मिट्टी यहत बारीक नहीं होती ! इसके साथ बालू भी रहती है। बादमें पानीका बढ़ाव अधिक होनेके कारण वारीक सिट्टी तो वह जाती है और शेप महीके वाढके मैटानमें जमा हो जाती है। यह सिट्टीभी खब जचीखी होती है। इसमें यहाँ वहाँ वहे बढ़े कंकड भी पाये जाते है जो कि कगारके ट्रटनेके कारण इसमें मिल जाते है। हरएक सीढी नदी-के पराना बादका मैदान है। जैसे-जैसे दिन बीतते जाते है, बेसे-बैसे नदी गहरी होती जाती है श्रीर नई सीढियाँ बनाती जाती है। इस प्रकार प्रत्येक सीढ़ीपर जमा की गई चीनी मिट्टी भिन्त-भिन्न प्रकारकी होती है। कभी-कमी एक ही सीढ़ीमें दो या श्रधिक प्रकारकी चीनी मिही मिलती है। इस प्रकारसे जमाकी हुई मिट्टी बहुधा हरएक देशमे होती है।

जपर कहा जा चुका है कि चीनी मिट्टीको लोगोंने अनेकों प्रकारसे विमाजित किया है। जो विभाजन उत्पत्तिको ध्यानमे रखकर किया गया है भूगर्भशास्त्रके विज्ञाताओंको और जो रसायनिक तथा भौतिक गुणोंके विचारसे किया गया है वह मिट्टीके काम करने वालोंको श्रधिक उपयोगी और रुचिकर प्रतीत होता है। ऐसे विभाजनके कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं।

#### श्री श्रारटनका विभाजन :

कंचेद रजेकी सिद्दी [ १० प्र० श० से श्रधिक नेजनीत ]

१ केवलीन ।
२ साफ चीनी मिट्टी ।
३ अभिजित मिट्टी कड़ी ।
४ अभिजित मिट्टी कड़ी ।
१ चीनी मिट्टी बूसरे कामों की।

नीचे दरजे की मिट्टी
[१० से ७० प्र० श० केवलीन, अधिक मात्रामें गालनीय पदार्थ]

१ अति बारीक शेल ।
२ जाति युक्त शेल ।
३ रेतीको चीनी मिट्टी ।
४ इंट व खपरे वाली मिट्टी ।
४ चूना युक्त शेल ।

उत्तर हिथे गये श्री भारटनके विभाजनमें प्रत्येक मिट्टीके गुणोंपर ही ज़ोर दिया गया है। परन्तु इस अकारका विभाजन ठीक नहीं है क्योंकि एक ही मिट्टी कई प्रकारके पदार्थ बनानेके काममें लाई जा सकती है। श्री हीतरका विभाजन :

१---पकाने पर सफ़ोद निकलने वाली सिष्टियाँ---केवजीन । चीनो मिष्टी। "बाल" सिडी।

२--- श्रासालनीय मिहियाँ । बचीबी श्रगाबनीय मिट्टी- रेतीबी मिद्दी। श्रामाजनीय शेल।

३---वर्तन बनानेवाली मिट्टी।

४—गाजनीय मिट्टियॉ— 'ईंटवाजी मिटिट्यां । पाईप या नजवाजी मिट्टी । खपरेवाजी मिट्टी ।

र---मामूली ईंटोंबाली मिट्टी । इत्यादि

श्री त्रारटन (जूनियर) का विभाजन :

#### क---प्राथमिक चीनी मिट्टी :

- १—वह मिट्टी जिसमें केवलीन श्रौर चीनी मिट्टीके सिवाय श्रर्थ-परिवर्तित फेल्सपार नहीं रहता ।
- २-वह मिट्टी जिसमें केवजीन व चीनी मिट्टी के सिवाय श्रर्ध-परि-वर्तित फैल्सपार भी थोड़ा बहुत रहता है।

### स-द्वेतीयक चीनी मिट्टी:

- १--शान्त पानी में जमा होनेवाली।
- (क) श्रम्भिनित चीनी मिट्टी। श्रिति श्रगाननीय चीनी मिट्टी: रेतीनी श्रम्भिनित मिट्टी। नचीनी ,, ,,

साधारण श्रगालनीय चीनी मिट्टी : नल वगैरह बनाने के उपयोग की ।

(स) शेल। स्लेटवाली शेल।

कोयसे वाली शेख । चीनी मिट्टीबाली शेल । २--- बहते पानी में जमा होने वासी । बाढ में जमा हुई सिद्दी । रेतीजी चीनी सिद्दी। चिकनी मिट्टी। ३--- ब्लेसियर द्वारा जमा की गई मिट्टी। सफ़ेद या जाज बोरडरी मिट्टी छनी हुई। नीली बोल्डरी मिट्टी गैर छनी हुई। ४---हवा द्वारा जमाकी दुई मिही । हवाई मिट्टी। श्री ग्रिम्सले श्रीर श्री ग्राउट का विभाजन । १---प्राथमिक चीनी मिट्टी। केवलीन । स्वच्छ चीनी मिष्टी। २ -- ह्रौतीयिक चीनी मिट्टी: ध्रगालनीय चीनी मिट्टी । [ कम द्रापक पदार्थ ] चकमक मिली श्रप्तिजित मिट्टी। सचीली अप्तिजित मिट्टी। साधारण भ्रगातनीय मिट्टी। ( द्रावक पदार्थ साधारण ) Œ नस वगैरः बनाने की सिट्टी। गालनीय चीनी मिट्टी । ( अधिक द्रावक पदार्थ )

ईट व खपेर बनानेवाली मिट्टी । इत्यादि इसी प्रकार श्री रीज़ने भी श्रपना विभाजन दिया है जो इस प्रकार है :

क प्राथमिक चीनी मिही सफेद । "" " बाब्त । ख है तीयिक चीनी सिट्टी।

१---पानी में जमा की गई।

सामुद्रिक

भील वाली

नदियोंके बादके मैदानवाली।

नदियोंके सुहानेमे जमा की गई।

२----खोसियर द्वारा जमा की गई।

३---हवा द्वारा जमा की गई ।

४ -प्राकृतिक रसायनिक मिट्टी।

इस प्रकार कई श्रीर जोगोंने श्रपने द्वारा किये गये विभाजन दिये है जो कि ज्ञगभग एक-ही समान हैं। योदा बहुत यहां वहाँ करनेसे ये सब दो ही भागमें बंट जाते हैं। श्री विज्ञसनने भी श्रपनी पुस्तक में चीनी मिट्टीका विभाजन उसके गुर्गोके साथ-ही-साथ किया है। वह भी यहाँ दिया जाता है।

इनमें से गालनीय चीनी मिट्टी वह है जिसमें दावक पदार्थें। का श्रश्न श्रिषक रहता है। ये भी दो भागोंमे विभक्त की गई हैं। पहिले भाग में वे मिट्टियाँ हैं जो १२००° से० पर पिघल जाती है। दूसरी वे है जिन्हें हम कांचीय मिट्टी कहते हैं इनका गलनाइ १३४०° से० के लगभग है। सब गालनीय और कांचीय मिट्टियों के गलनाइ भिन्न-भिन्न होते हैं।

गालनीय मिट्टी में सिखिकाकी मात्रा श्रधिक रहती है पर चूना श्रौर चार जैसे दावक पदार्थोंका श्रंश भी दूसरी मिट्टियोंकी श्रपेचा श्रधिक रहता है। कुछ गालनीय मिट्टियॉ खूब खचीजी होती हैं परन्त

<sup>🕸</sup> विलसन, क्ले टेकनालाजी '१९२७, २७

इनकी गालनीयता श्रीर लचकमें कोई सम्बन्ध नही । गालनीय सिट्टीकी निम्नलिखित क्रिस्में हैं—

- १--- जचीली लोइ-युक्त गालनीय मिट्टियॉ।
- २--- ,, चूना ,, ,, ,,
- ३—रेतीली बोहा-युक्त ,, "

गासनीय मिट्टियोंको भ्रगासनीय मिट्टियोंके साथ मिसाकर एकानेसे उनका तापक्रम घटाया जा सकता है। गासनीय मिट्टियों कई प्रकारकी वस्तुऐ बनानेके उपयोगमे भ्राती हैं।

डपयोग	सफ्नेद रंगकी वस्तुएं बनाने के-सिष्ट उपयोगी ।	इससे सफेद रंगकी और अगाखनीय वस्तुएं बनाई जासकती हैं। यह काग्ज की सफ़ाई करने और ख़क बनानेके काममे भी श्राती है	साधारण होटे बनानेके काममे तथा फर्शंपर चौकोर टुकके खगानेके काम मे	अताती की की
साधात्यः नाम	क्रार्थ परिवर्तित ग्रोनाहट चहान न्नाथवा फैरसपार	चहान द्वटतेपर श्रीर वृसरे विक्षेय प्राथिके बह जानेपर बची हुई केवलीन । इसे घो- कर साफ करनेपर यह चीनी सिट्टी हो जाती है ।	बसास्टसे बनी प्राथमिक चीनी मिट्टी ।	प्राथमिक हवाहै मिष्टियाँ ज्वालामुखी पर्वतसे निकसी गान्से परिवर्धितस्ति गिर्दी।
कठोरता	प्रिवर्ते त चट्टान	नरम	नरम	2
श्रगात्त- नीयता	मामूली या बहुत	कृम आधिक	H.	
जन्नने- पर रंग	हत्तका	सफेव	गादा	2
किसके द्वारा बहाई गई	कुछ नहीं	कुछ नहीं	*	2
सुत्य क्रिस्में		ड़िमी मिटि कर्म	jķīŖ	

सफ्रेंद मस्तुएं न खुक	श्रमाबनीय पदार्थ तथा कागृतकी सफाईमे उपयोगी	श्रमाादानीय वस्सुएं	2	2	n e	कुचडे शादि बनाने के जिए उपयोगी	
द्वं तीयिक केवलीन	"बात्त" चीमी मिट्टी	चक्रमक युक्त भन्नितित चीनी मिड्यी	''बान्दु'' चीनी सिट्टी	साधारम् श्रप्तिनित मिष्टी	श्रक्युमिना युक्त मिर्हो	कम अग्निजित या कुष्डे वाजी मिद्दी	सिन्निका युक्त शेव
नरस	नरम	कठोर	मरम	2	2	2	कठोर
श्राधिक	झाधेक	आधिक	•	•	3	साधारवा या कम	
सफ्रेंद	सफ़ेद	मध्मैली	2	*			माक्
मानी .	٤.	8	2	2		\$	:
		ड़िमी	िक्रि	कृषि	<u>π</u> .		
	-				-		-

हुँटे व चौकोर पटिये बनाने के काममे आती हैं			साधारय बस्तुएं।	इंट व पटिये।	ईट व पहिये	अच्छी कामदार इंटे, पटिये, गमते भादि बनानेके लिए उपयोगी ।	8		
चूना थुक्त योव	स्रोहा ,,	कारबन ३, 3,	साघारण चीनीमिट्टी	नदी के कछारवाद्यी चीनी मिट्टी	क्रीएस	ग्बेसियर और मीलवाली मिट्टी	ग्बेसियर की हूँ तीयिक मिय्यी	e Iv	
कटोर	î	2	गर्म	2	2	2	2		
कुम	2	*	2	\$	摄	2	2		
गाली	P.	2	2	2	मादी	2	*	Ţ	
पानी	8	2	2	2	हुवा	ब ५.	×		
-	इंभी मिनि क्षींिड								,

इन विभाजनोंके सिवाय चीनी मिटिट्योंकी गाजनीयताके आधारपर भी उनका विभाजन किया गया। इस विभाजनमें प्राथमिक या है तीयिक मिट्टीका ज़िक ही नहीं है। ये विभाजन इस प्रकार हैं।

वर्ग १---ख्व श्रगातनीय मिटिट्यां जो कि १७३०° से० के तापक्रम-से उपर ही पिनवती हैं।

वर्ग ३--- अर्थ-अगालनीय सिहियाँ को कि १६१०° से० और १६६०° से० के बीचके तापक्रसपर पित्रलती हैं।

वर्ग ध---कम श्रगालनीय मिट्टियॉ जो कि १२२०° से० और १२६०° से० के बीचके तपाकमपर पिचलती हैं।

वर्ग ४---गासनीय मिट्टियाँ जो कि १४२०° से० के नीचेके सायक्रमपर ही पित्रस सारी हैं।


# "चीनीमिट्टीकी चट्टानोंके त्राकार"

प्राथमिक चीनी मिझीकी चहानोंके श्राकार, दें तीयिक चीनी

### ' र्मिटीकी चट्टानोके स्त्राकार ।

प्राथमिक चीनी मिट्टीकी चट्टानोके आकार—प्राथमिक चीनी मिट्टी जिन चट्टानों के टूटने-फूटनेसे बनती है वह उन्हीं चट्टानोंके ऊपर पाई जाती है। इसमें जो साधारणतथा छोटे-छोटे कण होते है, वे पानी-मे अविजेय होते हैं । ऐसी जगहं जहां चीनी मिट्टी प्रेनाइट चट्टानके टूटने-फूटनेसे बनी है श्रीर यदि उस जगह श्रेनाइट चट्टानका स्पान्तर हुआ है तो स्फटिकके छोटे-छोटे दुकडे और अबरकके छोटे-छोटे पत्ते यहाँ-वहाँ पडे मिर्लेगे। ये ग्रबरक या स्फटिकके झोटे-झोटे करण चीनी मिट्टी-में अच्छी तरह मिले रहते हैं। यहां तक कि उनका चीनी मिट्टीसे दूर करनाभी कठिन हो जाता है। कहा जा चुका है कि चीनी सिट्टी प्रेना-इटके फेल्सपारके परिवर्त्तंनसे बनती है और यह परिवर्तन ऊपरी सतह-से शुरू होता है। इस बातको ध्यानमे रखते हुए यदि प्राथमिक चीनी मिट्टीकी चट्टानको ऊपरसे नीचेकी श्रोर देखा जाय, तो मालूम होगा कि उपरी सतहपर तो बारीक और ख़ूब अच्छी चीनी सिट्टी मिलेगी, जिसमे स्फटिक और अवरकके छोटे-छोटे कया रहते हैं, परन्तु फेल्सपार लगभग बिलकुज्ञही परिवर्तित दशामे सिलेगा। यदि हम इससे नीचे-वाली सतहको देखें तो अच्छी चीनो मिट्टीकी मात्रा कम दिखाई देगी श्रीर इस चीनी मिट्टीके साथ स्फटिक व श्रवरकके कर्गोंके साथ श्रर्थ-परिवर्तित फेल्सपारके दुकडे मिर्जेंगे । प्रोनाइट चट्टानके भी दुकड़े मिलेंगे । इसी प्रकार नीचेकी श्रोर देखनेसे श्रच्छी चीनी मिट्टीकी मात्रा

कम होती जायगी श्रौर स्फटिक, श्रवरक फेल्सपार तथा चट्टानके दुकडे भी बढ़े-बढे तथा श्रिधिक मात्रामे मिखते जायँगे। ऐसी चट्टानका श्राकार नीचेके श्रनुसार होगा।




क—चीनी मिट्टी, ख—चीनी मिट्टी और ऋर्षपरिवर्तित चद्दान के दुकड़े ग—ग्रेनाइट चट्टान।

उपरके चित्रको देखनेसे मालूम होता है कि प्रे नाइटके चीनी मिट्टी के रूपमें परिवर्तन होनेपर श्रव्ही मिट्टीसे चट्टानतक धीरे-धीरे रूपान्तर होता है और जगभग हर प्रकारके रूपान्तरका उटाहरण्मी देखनेको मिखता है। इस प्रकारका परिवर्तन प्राथमिक चीनी मिट्टीकी चट्टानका एक विशेष चिन्ह है। प्राथमिक चीनी मिट्टीकी इस प्रकार बनी सभी चट्टानोंमें उपरोक्त परिवर्तन मिलता है। परन्तु इसमे केवल एक श्रपवाट है। यह श्रपवाट उस प्राथमिक चीनी मिट्टीकी च्ट्टानपर घटित होता है, जो कि चूनेके परथरके फैल्सपारके परिवर्तनसं बनती है। इस ख्टानमं इस प्रकारका क्रमिक परिवर्तन दिखाई नहीं देता। इसके बजाय इसमें एका-एक परिवर्तन दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि चूनेके पर्थरमें परिवर्तन दिखाई देता है। इसका कारण यह है कि चूनेके पर्थर में परिवर्तन उस प्रकार नहीं होता जिस प्रकार प्रेनाइटमें। चूनेका पर्थर या तो चूनेका कारबोनेट होता है या फिर चूने और मैगनीशियम दोनोंका। इसमें कुछ दूसरी भी धानुएँ थोडी बहुत मात्रामें मिलीही रहती हैं। जब गैस या ऐसिड मिला हुआ पानी इसपर से गुजरता है, तब कारबोनेट उस पानीमें विजेय होकर वह जाता हैं। शेप अविजेय प्रार्थ वहीं चूनेके पर्थरकी चहानपर पड़े रह जाते हैं। इनमें परिवर्तन होनेसे चीनी मिट्टी बन जाती हैं। इस कारण ऊपर चीनी मिट्टी और नीचे एका-एक चूनेका पर्थर पाया जाता है।

इन सबके देखनेंसे यह मालूम होता है कि प्राथमिक चीनी मिट्टी की चाहानका आकार उस चहानके आकारपर निभर रहता है, जिसके परिवर्तनसे चीनी मिट्टी बनती है। जो चीनी मिट्टी किसी बहुत ही बड़ी अ नाइटकी चहानसे बनी है, वह बहुत गहराई और बहुत दूर-तक फैली हुई मिलती है। चीनी मिट्टी जो पेगमेटाइट या फेल्स-पारकी पतली शाखाओंसे बनती है, उसका आकार भी उन्हीं जैसा होता है। इस प्रकारकी चीनी मिट्टीकी चहान चौड़ाई में कम और सम्बाई में अधिक रहती है। इसी प्रकार जो चीनी मिट्टी उस चहानसे बनती है, जिसमें लोहा ज्यादा रहता है, वह लाल रंगकी होती है और उसका आकारमी उसी चहानके समान होता है। यदि एक लोहेवाली चहान, कम लोहेवाली चहानपर रहे और दोनोंमें परिवर्तन होनेसे चीनी मिट्टीकी चहानोंका निर्माण हो, तो दो रक्तकी चीनी मिट्टियां एकके कपर एक नज़र आएँगी। इनका आकार भी पहलेवाली चटानोंके आकारका ही होगा। दोनोंके लोड़के पास, टोनों रंगोंके मिलवाका रक्ष होता है।

किसी चीनी मिट्टीकी गहराई, जलवायु, जिस चट्टाबके परिवर्तनसं वह बने उसकी रचना व गड़न, ज़मीनको गड़न श्रादिपर निर्घारित होती है। यदि प्रेनाइँट या और कोई चट्टान जिससे चीनी मिट्टी बनती है, तर स्थानोंपर हो तो चीनी मिट्टी अधिक गहराईतक मिल सकती है। पर यदि यह चट्टान गर्म देशों में है, तो पानीके बहुत गहराईतक न पहुँच सकनेके कारण चीनी मिट्टीका भी अधिक गहराईतक मिलना सन्देह-जनकही है। इसी प्रकार गर्म चट्टानोंमे परिवर्तन शीन्र शुरू हो जाता है और नर्म चट्टानोंके परिवर्तनसे बनी चीनी मिट्टी अधिक गहराईतक पाई जाती है। जहाँपर और सब बाते समान हों, तो चट्टानोंका गलना तर जगहोंपर अधिक होता है; जहाँ चट्टानें नर्म हैं, वहाँ चीनी मिट्टी अधिक गहराईतक मिल सकती है। समतल जमीनपर प्राथमिक मिट्टी मिल सकती है। उतार चढावके स्थानपर मिट्टी बनतेही वह जाती है। इन सब चीनी मिट्ट्योंको चट्टानोंका आकार उन्हों चट्टानोंके आकारके समान ही रहता है, जिनसे वे बनती हैं।




चित्र नं० २

श्र-श्रर्षपरिवर्त्तित ग्रेनाइट चट्टान, २—ग्रेनाइट चट्टान
 १-४—चीनी मिट्टी, ५—फेल्सपार की चट्टान।

इसके देखनेसे यह साफ़ मालूम होता है कि नम्बर ३ श्रीर ४ के फैरुसपारका गजना अपन्की सतहसे शुरू हुआ है श्रीर यदि कुछ कावतक जारी रहे, तो चीनी मिट्टीकी चट्टान उसी श्राकारकी बनेगी जैसे नं ३ श्रीर ४ श्रमी दिखाई पढ रहे हैं।

द्वैतीयिक चीनी मिट्रीकी चट्टानोके श्राकार— उपर कहा जा चुका है कि हैं तीयिक चीनी सिट्टी वह है, जो श्रपने बननेके स्थानसे बहकर दूसरे स्थानपर, दूर या पास, जमा हो जाती है। जब पानीके साथ यह बहती है, तो वडे कंकड तो भारी होनेके कारण पीछे पड जाते हैं और केवल बारीक मिडी ही ऋपने साथ घास तथा भ्रन्य पटार्थ लिये श्रागे बह जाती है। जबतक पानीका वहाव अधिक रहता हे यह मिट्टी बहती चली जाती है। जब बहाबका वेग कम हो जाता है, तब यह मिट्टी धीरे-धीरे जमा होने लगती है। इसके साथ जो भ्रम्य पटार्थ मिले रहते है. वे भी साथ-ही-साथ जमा हो जाते हैं। ह्रैतीयिक चीनी मिट्टी एकके ऊपर एक तहोंमे पाई जाती है। बहुधा यह पाया गया है कि भिन्न-भिन्न तहोंमें कछ न-कुछ भ्रन्तर रहताही हैं। प्रत्येक तहकी सुटाईभी समान नहीं होती। इन तहोंकी सुटाई एक इंचसे भी कमसे लेकर कई फ़ुटतक होती है। है तीयिक चीनी मिट्टीके जमा होनेका ग्राटर्श स्थान वह है. जहाँ पानी शान्त हो, इसमें लहरे या अधिक हिलोरें न होती हों। ऐसे स्थानोंपर जमा होनेसे इसकी तहें एकके ऊपर एक श्रन्छी प्रकारसे जम जाती हैं। यहाँ तक कि बढ़े-बढ़े कंकड श्रीर बारीक रेत व मिट्टी भी श्रपने-ग्रपने तह बना लेते है। परन्तु जब पानी शान्त नहीं रहता, तब ये तहेमी ठीक नही जमतीं। तहोंमे कोई क्रम नही रहता श्रौर उनके देखनेसे यह साफ्र मालूम हो जाता है कि ये तहे प्रशान्त पानीमें जमा हुई है। हुँ तीयिक चीनी मिट्टी श्रपने बननेके स्थानको छोडकर दसरे स्थानोंमे जमा होती हैं. इसिवये इसका इसके नीचे या श्रासपासकी चट्टानोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इसका श्राकारभी इसके जमा होने-के स्थानके श्राकारपर श्रीर पानीकी शान्तता या श्रशान्ततापर निर्भर ₹हता है।

प्रत्येक हूँ तीयिक चीनी मिट्टी तहों में पाई जाती है, परन्तु इसकी हरप्क तहमें अन्तर होता है। ये तहें कभी पतली, कभी मोटी, कभी देही छादि मिल्ल-भिल्ल रूपोंमें मिलती हैं। मिटीके एक बार जमा हो जानेपर इसके ऊपर दूसरेही प्रकारकी मिटीकी तह जमा हो सकती है, इसलिये इन तहोंकी निचली या उपरी तहोंका आकार समतल होना या न होना ज़रूरी नहीं है। बहुधा देखा गया है कि इन मिटीके नहोंके बीच-दीच रेतकी तह मिलती है और जहाँ रेत और स्टिशिकी तह होती है, वहाँ उनके जोड़के पासकी चीनी मिटीमें रेत मिल जानेसे वह रेतीली हो जाती हैं। इन सब कारणोंसे मालूम होता है कि हू तीयिक चीनी मिट्टीकी च्हानोंका आकार टीक तौरका नहीं रहता। उडाहरखार्थे नीके कुट चिन नियं जाते हैं।



· चित्र मैं० ३ · त्त-य—चीनी मिटी; द—रेतः <del>६ व्य</del>ाली चीनी मिटी: न—चीनी निटी

इसी प्रकार पदि चीनी निष्टीकी एक तह लमकर उसपर-से पानी वहना शुरू हो लाय, तो उसकी कररी सतहपर कुछ गई वन लाते हैं। यदि फिर कमी यहाँपर रिष्टीका लमाव शुरू हो लाय, तो इन गड़ोंके नीचेके मागमें पहिले कंकड़ोंका लमा होना शुरू होगा और फिर जारीक मिट्टी । इसलिये नीचेकी मिट्टीकी उपरी सतहसे ऊपरकी सिट्टीकी नीचेकी सतहसे जो लोड होगा, वह समतल न होकर ऊँची नीचा होगा।


#### ऋध्याय ४

# चीनी मिट्टीकी चट्टानोंके आकारमें रदोबदत्त शारीरिक रहोबदत्त. ऐन्टीक्राइन, व सिनक्राइन, फाल्ट ।

शारीरिक रहोवद्ल-पृथ्वीकी सतह कभी-भी एक समान नहीं रहती। कहीं कपर उठती है, कहीं नीचे घसती है, कभी इधर सुकती श्रीर कभी उघर। कभी वीचमें उठी या घंसी तो कमानसी बन जाती है। इस प्रकारके रहोवद्जमें जो तहें बीचमें पढ जाती हैं वे भी विचिन्न हंगसे कंची-नीची हो जाती हैं श्रीर विचिन्न स्थाकार प्रहण्यकर जेती हैं। चीनी मिद्दीके जमा होनेके बाद जो श्राकार बदलता है, उसी-का वर्णन यहाँ है। इस प्रकारसे श्राकारमें रहोबद्द होनेसे कभी-कभी यह धतलाना किन हो जाता है कि श्रमुक चहानमें चीनी मिद्दी कितनी दूर तक या कितनी गहराई तक मिल सकेगी।


ऐन्टीक्राइन व सिनक्राइन—चीनी मिट्टीकी चट्टानें अधिक द्याव, नीचे, उपर या बाज्से पढ़ जानेके कारण कमी-कभी सुक जाती हैं और कमानसी वन जाती हैं। यदि यह सुकाव उपरकी ओर हुआ, तो उसे "ऐपटीक्राइन", और यदि नीचेकी ओर हुआ, तो उसे "सिनक्राइन कहते हैं। जैसा कि नीचेके चित्रमें दिया गया है। दोनोंमें अन्तर इतना है कि "ऐपटी क्राईन" में मिटीकी तहें एक निर्धारित स्थानसे दो ओर आमने-सामने सुकी रहती हैं और "सिन क्खाइन'' में मिट्टीकी तहोंका कुकाव दो श्रोरसे एक निर्धारित स्थानकी स्रोर होता है।

हवा, पानी, बर्फ इत्यादिके कारण चष्टानें दूरती-फूरती रहती हैं और ऐच्टीक्नाइन व सिनक्नाइन बहुधा दूरी-फूरी दशामें-ही मिलता है। ऐसी दशामें इस बातका निर्णंय भूगर्भ-शास्त्रका ज्ञाताही कर सकता है कि किस श्रोर खोदमेसे मिट्टी मिलती ज्ञायनी । ••



#### चित्र नं० ४


फाल्ट — इसी प्रकार कभी-कभी एक क्रमसे जमी तहें बीचमें दरार हो जानेसे एक दूसरेके कपर फिसज जाती हैं | इसको अप्रोड़ी में "फाल्ट" कहते हैं। इसके कारण कभी-कभी एक तह एका-एक ज्ञप्त हो जाती है और उसके स्थानपर एक दूसरी ही तह मिलने खगती है।



ऊपर, क्रम से लगी तहें फाल्ट के पिले: बीचमे. फाल्ट होने के समय का चित्र: द-फाल्ट की सतह: नीचे, कुछ वर्षों उपरान्त वे ही तहें।

उपरके चित्रोंको देखनेसे यह बात ठीकसे समसमें श्रा जाती है कि मिट्टीकीतह पृथ्वीकी सतहपर दिखते-दिखते क्यों जुस होती है। इस प्रकारसे तहोंं के ज़ुप्त होनेके और भी कई कारगा हैं। फाल्ट उनमे-से एक है। कमी-कमी समतज सतहें पानी था और किसी कारणसे बीचमें

कर जाती हैं और इस करावके दोनों ओर तहे दिखाई पड़ने खगती हैं। यह भी एक प्रकारका रहोबदल है।



क-चीनी मिट्टी: ख-कटाव की दोनों ग्रोर की तहें।

क्रमी-कभी अंची पहाडियोंके चारों ओरकी मिट्टी हवा पानी आदिके - कारण वह जाती है और इन पहाड़ियोंमें बची हुई तहोंके हिस्से दिखाई पडने सगते हैं। ये सब चीनी मिट्टीकी चट्टानोंके सौतिक आकार-में रहोबदस उपन्न करते हैं।

कपर दिये गये रहोबदल चीनी मिट्टीके जमा होवेके बाद होते हैं। जबतक चीनी मिट्टीमें इस प्रकारके रहोबदल नहीं होते, तब-तक चीनी मिट्टीकी चट्टानोंका आकार उन स्थानोंके आकारपर ही निर्मर रहता है जहां ये जमा होती है। परन्तु एक बार रहोबदल हो जानेसे यह बात नहीं रहती। फिर उनका आकार जानना ज़रा मुश्किल हो जाता है।

#### ऋध्याय ५

## चीनी मिझीकी चड्डानोंमें रसायनिक रदोबदल

रसायनिक रहीबदल, रंगमे हेरा फ्रेरी, कुछ अवयवीका निकल जाना, नरमी आ जाना, अवयवी का संगठित होना।

रसायनिक रहोबद्तल—हन भौतिक रहोबद्द्वके सिवाय चीनी मिट्टीमें बहुतसे रसायनिक रहोबद्द्वभी होते हैं। ये रहोबद्द्व झन्सर ऊपरी सतहमें ही देखे जाते हैं। इनका मुख्य कारण जन्नवायु तथा पानी-का ज़मीनके भीतर धंसना है। इस प्रकारके रसायनिक रहोबद्द्व नीचे चिखे अनुसार होते हैं—

- १ रंगमें हेरा-फेरी।
- २ कुछ प्रवयवींका निकल जाना।
- ३ नरमी श्रा जाना ।
- ४ कुछ श्रवयवींका संगठन हो जाना ।

रंगमे हेरा-फेरी—कुछ चीनी मिट्टीमे लोहेकी मान्ना श्रिषक होती है और जब इस प्रकारकी मिट्टी इवा व पानीके वेगके सामने खुली पढी रहती हैं, तब इसके लोहेमे श्रावसीकारक क्रियाके कारण जंग लगना शुरू हो जाता है। यह जंग लोहेकी श्रावसाइड है और लाल श्रथवा पीले रंगकी होती है। यह लाल या पीला रंग चीनी मिट्टीकी सतह मरमें फैल जाता है। जहांतक पानी मीतर धंस सकता है, वहांतक यह लाल या पीला रंग पाया जाता है। इसलिये इन रगोंका श्रिषक या कम गहराई तक मिलना मिट्टीके क्रिरिक्श श्रेष बहुतही कम है, उसमेभी लाल या पीला

रग यहाँ-वहां दिखाई देता है। यहाँ-वहाँ से पानीके बहकर आनेसं और उसके साथ इस प्रकारके बाज रगके बहकर आनेसे भी यह रग जमा हो जाता है। इस कारण चीनी मिट्टीमें इस प्रकारके बाज रगके जमा होने के जिए मिट्टीमें ही बोहेका होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकारका पानी दूरसे बाज रंग साथ बाकर मिट्टीके भीतर अंस जाता है और जहाँतक पहुँचता है, वहाँ तककी मिट्टीको भी बाज या पीजाकर देता है। कमी-कमी पूरा विस्तार रंग जाता है या यहाँ-वहाँ रंगकर रह जाता है।

वीनी मिट्टीकी सतहपर के भिन्न-भिन्न रंगोंसे केवल यही न समसना चाहिए कि ये रंग पानीके कारण ही हो गये हैं। कभी-कभी रंगोंका भिन्न-भिन्न होना चीनी मिट्टीकी गढनको भी स्वित करता है। कभी-कभी ऐसा देखा गया है कि बाल रंगकी मिट्टीकी सतहपर कुछ काले रंगकी मिट्टीकी सतहपर कुछ काले रंगकी मिट्टीकी सतह पाई जाती है। जहाँ जहाँ जोहा अथवा कारणन लगा हो गये है, वहाका रंग अधिक जाल अथवा अधिक काला दिखाई पडता है। अपरी पानीके कारण, जो रहोबदल होती है, उसमें तथा गढ़न-के कारण जो रंग होते हैं, उनमें काफी अन्तर रहता है। कोई भी अनुभवी मनुष्य इन्हें पहचान सकता है। पानीके कारण रंगमें हेरा-फेरी अधिकतर अपरी सतहपर ही रहती है। कभी-कभी नीचे, पौधे आदिकी जबेंके साथ या तहींके बीचमें भी यह तबदीली पाई जाती है।

चीनी मिट्टीमे-सं कुछ अवयवीका निकल जाना—धीनी मिट्टी-में पृथ्वीकी खपरकी सतहका पानी भीतर असकर कभी-कभी नीचेके किसी स्थानसे करनेके रूपमें निकल जाता है। ऐसे पानीमें कारबोनिक ऐसिड मिला रहता है, जिसके कारण चीनी मिट्टीके कुछ अवयव उस पानीमें विलेय होकर पानीके साथ वह जाते है और कुछ दिनोंमें ऐसे पानीमें विलेय अवयवासे मिट्टी होन हो जाती है। उदाहरणार्थ चुनेका कार- बोनेट जब किसी चूनायुक्त चीनी सिट्टीमे रहता है, तब यह कारबोनेट सिट्टीमे-से एक दम निकस जाता है। इसीसिए बहुधा यह देखा गया है कि वे प्राथमिक चीनी मिष्टियाँ जिनकी उत्पत्ति चूनेके पत्थरसे होती है, बिसकुत्त ही चूनेके कारबोनेटसे हीन रहती हैं। इस प्रकार श्रलकत्तीके अवयवभी पानीमे वित्तेय होकर निकक्ष जाते है।

चीनी मिट्टीमें नरमी आ जाना—चीनी मिट्टीमें जब पानीका प्रभाव होता है और जब मिट्टीके कुछ अवयव पानी में धुलकर निकल जाते हैं, तब मिट्टीमें कुछ-न-कुछ नरमी आ जाना स्वभाविक ही है। इन अवयवों के निकलजानेसे मिट्टीके क्योंके बीचकी जगह खाली हो जाती है, क्योंकि ऐसे अवयवोंमें से कुछ मिट्टीके क्योंको आपस में बांधे रखनेका भी काम करते हैं। इस प्राकृतिक रीतिको, मिट्टीके काम करनेवालोंने भी अपना लिया है और जब कही और जचीली मिट्टी मिलती है, तब वे लोग ऐसी मिट्टीको कुछ दिनोंके लिये खुली हवामें पढ़ी रहने देते हैं, ताकि वह नरम और अधिक कचीली हो जाय।

अवयवेंका सगठित होना—बाज-बाज मिटीमें उसके कुछ अवयव जैसे जोहेकी भ्राक्साइड, जिसे "जेमोनाइट" कहते है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है। ये या तो एक जगह या मिटीकी सारी ठपरी सतहपर या कुछ गहराईपर भी इकट्ठी हो जाती है। यह इकट्ठी होकर छोटी-छोटी गोजियोंके रूपमें जमा होती है। ऐसी गोजियोंमे परिवर्तित होनेवाजे पदार्थ "जाइमोनाइट" (जोहे की भ्रक्साइड) सिडराइट (जोहे का कारबोनेट) और पाइराइट (जोहे की सजकाइड) हैं और ये प्रायः चीनी मिटीमे पाये जाते हैं।

#### ऋध्याय ६

### चीनी मिट्टी क्या है ?

चीनी मिट्टीकी भिन्न-मिन्न परिमाषाएँ, केनलीन।

चीनी मिट्टीकी भिन्न-भिन्न परिमापाएं—जब कुछ चहानें प्राकृतिक थपेड़ोंसे हुट-फूटकर गिर जाती हैं और अपने अनयनोंमें बँद जाती है, तब एक ऐसे पदार्थकी उत्पत्ति होती है, जो कि बहुतही बारीक मिट्टीके समान होता है। इसी बारीक पदार्थको चीनी मिट्टी कहते हैं। ये पदार्थ सार्व- तौकिक होते है। यह मिन्न-मिन्न प्रकारकी शुद्धता, मिन्न-भिन्न प्रकारकी गावन, भिन्न-मिन्न प्रकारके रहों और मिन्न-मिन्न प्रकारके रसायनिक तथा मौतिक गुर्योंका पाया जाता है। इसका घाद्य सम्बन्धी या रसायनिक गुर्य यह है कि यह जन्नशुक्त अक्सुमिनियम सिन्नीकेट है। इसे कासमे जानेका कन्ना-सम्बन्धी गुर्य यह है कि जन यह गीना रहता है, तब इसमें ज्ञीलापन रहता है। यह ज्ञीलापन प्रकानेपर निकल जाता है, जिसके कारण यह जन्नेके उपरान्त प्रथरके समान कठोर हो जाता है।

साधारयातया चीनी मिट्टी, मिट्टीके दस वर्गके श्रम्तरगत है, जिसके पदार्थें!से थोड़ा पानी मिलानेसे वे लचीर्ज (प्रास्टिक) हो जाते है।

कुछ लोग भीनी मिट्टीकी यह परिभाषा करते हैं कि चीनी मिट्टी सिजीकेट चहानोंकी वह टूटी-फूटी दशा है, जिसमें अल्युमिनियम सिजीकेट इतनी आवश्यक मात्रामें रहता है कि थोडा पानी मिजाते ही उसमें जची-जापन आ जाय।

इसकी स्वार्भ-शास्त्र सम्बन्धी परिभाषा यह है, कि चीनी मिटी उन हुँ तीयिक चट्टानोंके वर्गमे आती है जो कि बहुधा आप्नोच चट्टानोंमें जल-वायु द्वारा परिवर्तन होनेसे बनती हैं। इसकी परिभाषा जो रसायनिक विषयसे सम्बन्ध रखती है, यह है कि चीनी मिट्टी एक पेचीदा तथा मिश्रित ''श्रल्युमिनोसिलीसिक ऐसिक'' है। चीनी मिट्टीके सब गुण इस ऐसिडपर और इस ऐसिडके जलयुक्त होनेपर तथा उसकी श्रश्चस्तापर ही निर्भर रहते हैं।

चीनो मिट्टीकी सरत्त परिभाषा षह है कि चीनी मिट्टी प्राकृतिक व्यामें मित्तनेवाली वह मिट्टी है, जिसमें अल्युमिनियम सित्तीकेटका अंग्र दूसरी मिट्टियोंसे बहुत अधिक रहता है। यह साधारणतथा बारीक अवस्थामे मित्तती है। गीत्ती होनेपर बचीत्ती हो जाती है। सूखनेपर कड़ी और कँचे तापक्रमपर पकानेसे बोहेके समान कठोर हो जाती है।

श्री रीज़ \* अपनी पुस्तकमें यह परिभाषा देते हैं, चीनी मिट्टी उस मिट्टीका नाम है, जो श्राकृतिक दशामें मिजती है। उसका गीजी होनेपर जचीजी हो जानाही सबसे श्रावश्यकीय गुजा है। इस गुजाके कारण इस प्रकारकी मिट्टीको गीजा करके मन चाहा रूप दिया जा सकता है। यह रूप मिट्टीके स्वानेपर भी क्यों-का-त्यों बना रहता है। इसे प्रकार जाजकर देनेसे यह परधरके समान कड़ी हो जाती है। भौतिक तौरपर देखनेसे चीनी मिट्टी बहुतही छोटे-छोटे क्योंकी बनी रहती है। ये क्या कई धातुओं-के रहते हैं श्रीर रेतके कणसे जेकर इतने छोटे रहते हैं कि खाजी श्रावसे या साधारण स्वमदर्शक यंत्रसे भी दिखाई नहीं पड़ते। इनका ज्यास जगभग एक मिजीमीटरके हजारवॉ भागके बराबर होता है। इसमें भिन्नभिन्न प्रकारकी धातुओंके कण रहते हैं। इनमें-से कुछ तो तेज रहते हैं श्रीर शेष परिवर्तन होनेकी सब प्रकारकी दशामें रहते हैं। इनमें-से कुछ आक्साइड, कारबोनेट, सिजीकेट, हाइड्राञ्चाक्साईड आदि रहते हैं श्रीर कुछ क्रमिक पर्यांके कण रहते हैं।

<sup>\*</sup> रीज, एच, 'क्लेज़' १९१४, १।

इन सब परिभापाओं के देखनेसे यह ज्ञात होता है कि चीनी मिटी ऐसी मिटी है जो गीली होनेपर लचीली और पकानेपर लोहें के समान कंदी हो जाय। या तो मिटियां अनेक प्रकारकी है, पर इसी गुयाके कारया चीनी मिटीही इतनी उपयोगी है।

केवलीन-कभी-कभी चीनी सिटीको केवलीनभी कहते है। लोगों-का मत है कि केवलीन फैल्सपारके परिवर्तनसे बनती है। इसमें लोहेकी मात्रा कम रहती है। इसका रंग सफेद रहता है। इसके सब गुरा भी चीनी सिट्टीके समान ही होते हैं। केवलीनको साफ्र करनेपर यह देखा गया है कि इसमें जो श्रल्युमिनियम सिलीनेट बच जाता है उसका रसा-यनिक विभाजन करनेपर वह 'केवलीनाइट' धातुसं बहुत कुछ मिलता-जुलता है। इसिलये कुछ लोगोंका कहना है कि क्वलीनमें उसके गुख देनेवाली सुल्य घातु केवलीनाइट ही है और जिस केवलीनमें इस सुल्य धातका अंश अधिक रहता है वही क्वेचलीन बढिया होती है। क्वेचलीन चीनी मिट्टीसे बहत कुछ मिलती-ज़लती है इसलिये लोगोंका मत है कि वह चीनी मिट्टीका ही ख़ब्द रूप है और जिस चीनी मिट्टीमें इसका अंश अधिक रहता है। वही बढिया चीनी मिट्टी होती है। केवलीनसी अल्य-मिनियम सिलीकेट है। गोकि कुछ लोग इस मतको मानते है कि केंब-लीनही चीनी मिट्टीका शुद्ध रूप है और इसकी मान्ना घटने व बढ़नेसे ही चीनो मिट्टी घटिया या बढिया ठहराई जाती है फिर भी इस सतकी पुष्टिमें श्रभीतक कुछ पुरुता प्रमाण नहीं मिले हैं। परन्तु यह बात तो सच है कि प्रत्येक चीनी मिट्टीमें कुछु-न-कुछ मात्रामें केवलीन श्रीर केवली-नाइट पाई ही जाती है।

जपर कहा जा चुका है कि चीनी मिट्टीके समान बहुतसी मिट्टियॉमी अक्युमिनियम सिलीकेट हैं। परन्तु इससे यह न समसना चाहिये ने सब एकनी प्रकारके जलयुक्त अक्युमिनियम सिजीकेटके मिश्रण हैं, जिनमें दूसरो घातुओंका समावशमी अग्रस्ताके रूपमे ही होता है। वास्तवमें यह बात नहीं है। जलयुक्त श्रल्युमिनियम सिलीकेट कई प्रकारका होता है श्रीर इसमें जल, श्रल्युमिना श्रीर सिलिका भिन्न-भिन्न श्रंशोंमें पाये जाते हैं। यहाँपर हालमे यह कह देना पर्याप्त होगा कि लगभग सभी चीनी मिट्टियाँ श्रपनी रसायनिक गढ़न, श्रवयवोंके श्रंश तथा श्रपने मौतिक गुर्यों में एक दूसरेके समान होती है। श्रपने रसायनिक संगठनमें वे उस पदार्थके समान होती है जिसका उसके श्रवयवोंमें रसायनिक विभाजन इस प्रकार है:—

सिनिका ४६३ प्रति शत अल्युमिनियम श्रान्साइस ३६ म प्रति शत जन्न १६६ प्रति शत

श्रीर जिसकी रसायनिक गढ़न :

१ ऋल्युमिना, २ सिलिका २ जल है।

केवलीनको रसायनिक गढनभी यही होनेके कारण लोग केव-लीनको-ही चोनी मिट्टीका शुद्ध रूप समक्तते हैं। परन्तु किसीमी सक्रोद चट्टानको जिसमे चीनी मिट्टीका श्रिधक श्रंश हो, केवलीन कह देना भूगर्म-शास्त्रके ज्ञाता लोगोंके मतसं ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी चट्टाने श्रन्य प्रकार-की-भी हो सकती हैं।

केवलीन शब्दका प्रयोग आजकल कई रूपमे होने लगा है । जैसे-जैसे इसका प्रयोग होता है, नीचे दिया है .—

केवस्तीन : चीनी मिट्टीके न्यापारका कच्चा पदार्थ । चीनी मिट्टीवाली चट्टान । धोकर साफ्र और शुद्धकी हुई चीनी मिट्टी । प्राथमिक उत्पक्तिकी चीनी मिट्टी । कोईभी सफेद रंगकी चीनी मिट्टी । वह सफेट पदार्थ जो कि फेस्सपारके परिवर्तनसे यनता है ।

#### ऋध्याय ७

# केवलीनाइट श्रौर उसके समान दूसरी घातुएँ

चीनी मिट्टी तथा केवलीनाइटका सम्बन्ध, केवलीनाइट समान धातुएँ केवलीनाइट, नेकराइट, डिकाइट, रेक्टोराइट, हैलायसाइट, फौलेराइट, ऋलोफेन. न्यूटोनाइट, पाइरोफाइलाइट, मान्टिमोरिलो नाइट,बीडे लाइट, वेन्टोनाइट, क्लामोलाइट, कालीराइट, शोटे-लाइट, इन धातुओ पर ऊँचे तापक्रम का प्रभाव । चीनी मिट्टा की मुख्य धातु ।

चीनी मिट्टी तथा केवलीनाइटका सम्बन्ध— अपर कहा जा चुका है कि चीनी मिट्टी एक बहुतही पेंचीने तथा मिश्रित रसायनिक गढनकी होती है। परन्तु फिरभी लोगोंका यह मत है कि यह मिट्टीजल-युक्त अस्युमिनियम सिलीकेटकी बनी होती है। यह एक निश्चित रसाय-निक गढन की है और वह गढ़न सरज तौरपर अल्युमिना, र सिलिका, र जलही है। यह रचना केवलीनाइट धातुके समानही है। इस कारण केवलानाइटही सब प्रकारकी चीनी मिट्टियोंका मुख्य रूप तथा धातु हे और चीनी मिट्टीके सब गुण इसी धातुकी मात्रा पर-ही निर्मर रहते हैं। इस मतके अनुसार कोईभी चीनी मिट्टी केवलीनाइट तथा दूसरी धातुओं-का मिश्रण सिद्ध होती है। परन्तु यह मत ग़लत है गोकि यह ठीक है कि चीनी मिट्टीमें केवलीनाइट मिश्र-भिन्न अंग्रोंमे रहती है। बहुत-सी मिट्टियाँ ऐसीमी है जिनमें केवल अल्युभिना, सिलिका तथा पानीही रहता है, परन्तु वे गढ़नमे केवलीनाइट धातुके जगमग समानही होती

हैं। फिर भी यह साबित करना श्रति कठिन हो जाता है कि वे केवली-नाइट ही है अथवा अम्य कोई धातु ।

केवलीनाइटके समान श्रन्य घातुएँ — इस प्रश्नके साथ दूसरा यह प्रश्न उठता है कि ऐसी कितनी धातुएँ हैं, जो कि गडनमें व भौतिक गुर्खोंमें केवलीनाइटके समान है। इन धातुश्रोंका वर्षंन संचेपमें नीचे दिया जाता है। इनको देखनेस यह ज्ञात हो जायगा कि ये सब धातुएँ जल-युक्त श्रन्युमिनियम सिलीकेटही है श्रीर कोई-न-कोई श्रंशमें चीनी मिष्टीमें पाई जाती है।

केवलीनाइट--जबयुक्त श्रल्युमिनियम सिलीकेट रसायनिक गढ़न : श्रल्युमिना, २ सिक्तिका, २ जब

,, विभाजनः ग्रस्युमिना, == ३६ ८ प्रतिशत

सिविका = ४६३,,,,

जब = १३ ६ ,, ,,

रंग : सफ़ोद

रूप : मश्चिमीय

कठोरता : २---२ ४ तक

घनत्व : २ ६ चमक : मटमैली

यह छूनेपर नरम श्रीर चिकनी मालूम देती है। चीनी मिट्टीके साथ बहुतही छोटे-छोटे तथा पतले पत्तीं रूप में पाई जाती है। यह गरम तेजाब में विलेय होती है। बहुत ऊँचे तापक्रमपर-भी श्रगालनीय है। कोयलेके टुकडेपर इसे रखकर कोवाल्टनाइट्रेट डालकर फुकनी-सं फुककर गरम करनेपर नीजे रक्तका पदार्थ दिखलाई पडता है। यह नीजा रक्त श्रल्युमिनियमके कारण है। इसे यदि बन्द नजीम रखकर गरम किया जाय तो इसमे से पानी निकलता है। यह बहुधा फैस्सपारके परिवर्तनसे बनती है। यह इतने छोटे-छोटे कगों में होती है कि सुक्म-

दर्शक यन्त्रसे परीचा करनेपर भी इस बातका निर्णय करना कठिन है कि यह पदार्थ चीनी सिट्टी में सिक्योगिय दशामें रहता है या असिक-भीय । क्रम्न लोग परीका करने के बाद इस मतपर पहुँचे है कि इसमें श्रधिकतर घटकोखी सिंध रहते हैं, परन्तु थोड़ा श्रंश श्रमखिभीयकी दशा-में भी पाया जाता है। ऋछ दसरे जोगोंका मत यहभी है कि इसमें ज्यादातर हिस्सा श्रमणिभीय पदार्थका रहता है श्रीर मणिभीयका कम । इन दोनों पदार्थींका रसायनिक विभाजन करके देखा गया है कि दोनोंके प्रवयव समान तथा एकही मात्रामे हैं। इन दोनोंकी रसाय-निक गढन ऋत्युमिना, २ सिलिका, २ जलही है। श्री जे० डवस्यू० मैलोरने अमिश्यारीय पटार्थका नाम "क्रेंग्राइट" और मिश्रानीयका नाम केवसीनाइट रखा है। उनका मत है कि दोनों एक पटार्थने-ही दो सिस-भिष्म रूप हैं। इसका संयुक्त-जल ४४०° से० से लेकर ४००° से० के बीचमें निकल जाना है।

नेकराइट: जलयुक्त श्रह्युमिनियम सिलीकेट। अस्यमिना, २ सिलिका, २ जल ।

इसके जगभग सारे गुण केवलीनाइटके-ही समान है। यह मणिभीय दशामें पाई जाती है।

खिकाइट :- यह खगभग नेकराइटके-ही समान है। रेक्टोराइट- जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट।

> रसायनिक गढन : श्रत्युमिना, ; सिविका, जन्न । रसायनिक विभाजनः भ्रत्युमिनाः ४२ ४ प्र० श०

सिनिका : ५००

जल

ः सफ्रेद् । कमी-कभी कुछ जलाई विये हुए । रंग

ः संशिभीय । रूप

कठोरता : १ से भी कम।

चमकः मोतीके समान।

यह छूनेसे चिकनी मालूम पडती हे। बहुषा छोटे-छोटे पत्तींके रूपमें पाई जातो है।

हैलायसाइट—जलयुक्त ग्रन्युमिनियम सिलीकेट । रसायनिक गढन ः ग्रन्युमिना, २ सिलिका, ३ जल ।

या

श्रक्युमिना, २ सिविका, २ जव + जव ।

रसायनिक विभाजन . श्रल्युमिना : ३६ ६ प्र० श०

सिलिका : ४३ ४ ,,

जल : ११६ ,,

रग : सफ़ेद, मैला, कुछ हरा, कुछ लाल, कुल पीला

रूप : श्रमियाभीय । कडोरता : १ से २ तक । घनता : २ ०-२ २ तक

चमक ः मोती या मोमके समान ।

यह कसी-कमी अर्ध-पारदर्शक और कभी अपार-दर्शक दशामें पाई जाती है। यदि इसके तौलका है पानी इसमें मिला दिया जाय तो यह पानीके भीतर पारदर्शक हो जाती है। यह बहुधा चीनी मिट्टीमें मिली हुई पाई जाती है। यह जचीली कम होती है। आगमें १४२०° से० तापकम पर पकानेसे पूरी तौरसे गल जाती है। इसे पानीमे डाल देनेसे यह फूलकर बुकनीके रूपमे परिवर्तित हो जाती है इसका पानी १००° से जेकर २००° से० के तापकमके बीचमें निकल जाता है। अमेरिकाके मिस्री प्रान्तमे यह मिट्टी पाई जाती है। प्राकृतिक दशामें पाई जाने वाली इस मिट्टीका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है:—

सिविका : ४४ १२ प्र० श०

श्रह्युमिना :३७ ०२ प्र० श०

लोहिक श्राक्साइट : ० ३३ "

चूना : ० १६ ,,

ञ्चलकली : ० २४ ,,

जल : १ र्राथ्य ,,

फौलेराइट—जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीनेट।

रसायनिक गडन ः श्रल्युमिना, ३ सिलिका, ४ जल । रसायनिक विभाजनः श्रल्युमिना ः ४४,०० प्र० श०

सिलिका : ३६ ३ प्र० श०

লল : ৭২'৩ ম০ খা০

रूप : मग्रिभीय ।

चमक : मोतीके समान ।

यह छूनेसे शीव्रही टूट जाती है। तथा नरम मालूम होती है। जीभपर रखनेसे चिपक जाती है। पानी मिजानेसे जचीजी हो जाती है। इसके मिण्मीय होनेके कारण यह नेवलीनाइटके ही ससुदायमें रखी गई है गोकि इसके दूसरे गुण हैजायसाइटके-ही समान है।

श्रलोफेन-जन्नजुक श्रन्युमिनियम सिनीकेट।

रसायनिक गढन : श्रस्थुमिना, सिखिका, ४ जल ।

रसायनिक विभाजनः श्रल्युमिनाः ४० ४ प्र० श०

सिलिका : २३ = प्र० श०

जल : ३४'७ ,,

रंग : वर्फंके सामान सफेद या हरा, नी हा ।

रूप ः श्रमणिमीय

कठोरता : ३

घनत्व । १ द से १ ६ तक।

चमक सोमके समान।

यह अर्धपारदर्शक, दानेदार, पतले पत्तींके रूपमें मिलती है। छूनेसे बढी जल्दी टूट जाती है। यह हल्के ऐसिडमे विलेय है।

न्यृटोनाइट —जन्नयुक्त श्रत्युमिनियम सिन्नीकेट ।

रसायनिक गढन ः श्रल्युमिना, २ सिलिका, ४ जन रसायनिक विभाजनः श्रल्युमिना ः ३२ ७ प्र० श्र०

सिविका : ३५ ४ ,,

जल : २८ द ,

रंग : सफ़ेद्र।

घनत्व : २'३७)

ञ्चनेमे नरम होती है।

पाइरोफाइलाइट-जन्नयुक्त श्रन्युमिनियम सिलीनेट।

रसायनिक गढ़न । अल्युमिना, ४ सिव्विका, जन ।

यह पत्तोंके रूपमे पाई जाती है।

मान्टमोरिलोनाइर- जलयुक्त श्रह्युमिनियम सिलीनेट।

रसायनिक गद्द : श्रल्युमिना, १ सिविका, श्र जब ।

रंग : सफ़ेर, भूरा, तथा हराई निये।

छूनेमे नरम।

वीडेलाइट--जनयुक्त श्रन्युमिनियम सित्तीकेट।

रसायनिक गढन : श्रस्युमिना, ३ सिविका, ४ जन्त ।

रंग ः सफ्रेद या ललाई लिये।

रंग : संविधीय !

बेन्टोनाइट--जनयुक्त श्रन्युमिनियम सिनीकेट ।

यह धातु मायटमोरिजोनाइट और बीढेलाइटके मिश्रयसे बनती है।

यह पतली तहोंमें श्रमेरिकाके पश्चिमीय भागमे पाई जाती है।

इनके सिवाय कुछ जनयुक्त श्रत्युमिनियम सिलीकेट श्रीर भी हैं, जो कि गुर्णोमें केवजीनाइटसे मिलते-जुनते हैं। उनमें-से कुछ ये हैं: कामोलाइट—जलयुक्त श्रन्युमिनियम सिलीकेट ।
रसायनिक गढन : २ श्रन्युमिना, ६ सिलिका, ३ जल + जल
कालीराइट—जलयुक्त श्रन्युमिनियम सिलीकेट ।
रसायनिक गढन : २ श्रन्युमिना, १ सिलिका, ६ जल ।
शोटेराइट—जलयुक्त श्रन्युमिनियम सिलीकेट ।
रसायनिक गढन : ८ श्रन्युमिना, ३ सिलिका, ३० जल ।

इन धातुत्र्योपर ऊंचे तापक्रमका प्रभाव—इन गुर्णोके सिवाय इनमेंसे कुछ धातुत्र्योपर ऊंचे तापक्रमका प्रभावभी देखा गया है। ताप-क्रमके बढ़ते समय इन धातुत्र्योंमें क्या मौतिक परिवर्तन होता है ? यही इन परीकार्यो द्वारा मालूम किया गया है।

हैलायसाइट—इसे ०° से० से उंचे तापक्रमतक गरम करनेपर ज्ञात हुआ कि १५०° से० तक तापक्रम चढ़नेकी गति साधारण रहती है। यह गति १५०° से० और २००° से० तक मन्द रहती है। २००° से० वादसे यह गांत चढती है और ७००° से० तक चढ़ती जाती है। ७००° से० से फिर कम होना छुरू होता है जो कि १०००° से० तक जारी रहता है। १०००° से० से तापक्रम ऊपर होनेसे उसकी गति फिर वेग से बढ़ती है।

श्रतोफेन—इसमें १४०° से० तक तापक्रम बढ़नेकी गति साधारण रहती हैं। १४०° से० पर कम हो जाती है श्रीर २००° से० तक कम होती जाती है। २००° से० से जेकर १०००° से० तापक्रम तक बढ़नेकी गति साधारण रूपसे बढ़ती जाती है। १०००° से० के बाद तो फिर यह गति बड़ी तीव हो जाती है।

केवलीन— इसमें ७७०°से० तक तो तापक्रम साधारण रीतिसे बढता है, परन्तु ७७०°से० के श्रासपास यह गति कुछ कम हो जाती है। १०००°से० तक फिर यही साधारण क्रम जारी रहता है और १०००°से० के लगभग कुछ तीवहों जाता है। पाइरोफाइलाइट इसमें ७००° से० तक गति साधारण वेगसे बढती है। १०००° से० पर तापक्रमके पहुँचते-पहुँचते इस गतिका वेग-कम होना शुरू होता है, परन्तु फिर शीष्ट्रही बढ जाता है। ८४०° से० पर एक बार फिर गति मन्द होकर फिर साधारण वेगसे बढती है ?

मायटमोरिलोन।इट—इसमे तापक्रम साधारण वेगसे बढता जाता है, परन्तु ३ बार गति कुछ मन्द होकर फिर साधारण हो जाती है। पहिली बार गतिका मन्द होना २००°से० के श्रासपास होता है। दूसरी बार ७७०° से० पर, श्रीर श्राख़िरी बार ६४०°से० पर।

चीनी मिट्टीकी मुख्य धातु—चीनी मिट्टीकी उत्पत्ति तथा गढनपर विचार करने से यह जात होता है कि कदाचित् चीनी मिट्टी इतनी उप-योगी होनेके कारण उसमें केवलीनाइट घातुका होनाही है । परन्तु जब केवलीनाइटसे मिलती-जुलती उपर दी हुई छनेक प्रकारकी दूसरी घातुएँभी चीनो मिट्टीमें मिलती हैं, तब यह प्रश्न आपही-आप उटता है। कि चीनो मिट्टीमें इनमेसे वह कौनसी घातु है जिसके कारण यह मिट्टी इतनी उपयोगी है और जिसकी माजापर चीनी मिट्टीके गुण निर्मर हैं। कुछ जोगोंने इस घातुको चीनी मिट्टीसे प्रथक् करनेका प्रयत्न किया है और इस प्रथक्की हुई घातु को उन्होंने कोई नाम न देकर उसे केवल "चीनी मिट्टीकी मुख्य धातु" से ही कहना ठीक समसा है।

सबसे पहिलो इस धातुको श्रलग करनेका प्रयत्न श्री० सैगरने किया था। उसने इसे दो प्रकारसे श्रलग किया। पहिला उपाय तो यह था कि उसने चीनी मिट्टीको ख़ूब धोकर बढ़े-बड़े क्या श्रलग करके श्रति महीन हिस्सा बचा लिया। दूसरा उपाय यह था कि चीनी मिट्टीको तेजाबमें घोलकर जो हिस्सा उसमे विलेय था, उसे बचा लिया। इस प्रकार जो दो श्रति महीन पदार्थ मिले सैगरने दोनोंको "चीनी मिट्टी का मुख्य पदार्थ" के नामसे प्रचलित किया। ये दोनों पदार्थ इतने प्रयत्न के साथ श्रलग करनेपर-भी विलकुत्त शुद्ध दशामें न मिले। कुछु-न-

कुछ श्रश्चित्वयां रहही गई। यह देखा गया है कि इस प्रकार चीनी मिट्टी-के सुख्य पदार्थका शुद्ध श्रवस्थामे पाना यदि श्रसम्भव नहीं तो श्रति कठिन श्रवश्य है। इसित्तये यह पदार्थभी सुख्य धातु नहीं कहा जा सकता।

इस पदार्थको और उपायोंसे-भी निकालनेकी कोशिशकी गई है। चीनी सिट्टीको पानीमे घोलकर उसे एक-से-एक बारीक चलनियोंसे झानने-में अन्तमें बहुतही महीन हिस्सा बच जाता है। इस मिट्टी घुले हुए पानीको मिल्ल-मिल परन्तु धीमी गतिसे बहाया जाता है। ऐसा करनेपर एक प्रकारके कथा मिल्ल-भिन्न स्थानमें जमा हो जाते हैं। इस प्रकार चलनीसे या बहानेसे बडे-बडे कथा अलग हो जाते हैं और जो महीन पदार्थ बच जाता वह सुख्य पदार्थ है।

इसी प्रकार सैगरने इस पदार्थको तेजाब व सोडियमकारबोनेटके हारा पृथक् किया। इन उपायोंसे पृथक् किये गये पदार्थकी परीवा करने-पर ज्ञात हुआ कि इसे शुद्ध दशामें पाना श्रति कठिन है। श्रीर इसको शुद्ध दशामे न पानेके कारण, यह कौनसा पदार्थ है, यह कहनामी कठिन हे। पर इतना श्रवश्य है कि यह पदार्थ जलयुक्त श्रवश्रमिनियम सिलीकेट है श्रीर इसमे श्रति महीन स्फटिक श्रीर फैल्सपारके कथा मिले रहते हैं। लोग इसेही चीनी मिटीका ग्रुक्य पदार्थ मानते है। कुछ लोगोंका मत है कि यह केवलीनाइटही है।

#### श्रध्याय ८

### चीनी मिट्टीका रसायनिक संगठन

त्र्रङ्चने , प्राथके बनाये सगठनपर मैलोरका सुधार, समाला-ईफ़्क़ा संगठन, लोईयूका संगठन, क्वार्क त्रीर मैकनेलका सगठन, सिमन्डस्का संगठन, शरीकरका संगठन, रेशका संगठन।

सगठन करनेमे अङ्चर्ने—चीनी मिट्टीको घोकर तथा सब मिला-वट निकाल देनेपर चीनी मिट्टीका जो मूल पदार्थ रह जाता है, उसके हमेशा एक-सा रहनेपर-मी, चीनी मिट्टीका रसायनिक संगठन ठीक तौरसे निश्चित नही हो सका है। इसमें अमीतक बहुतही मतभेद है। यह मूल पदार्थ हमेशाही शुद्ध अल्युमिनो सिलीसिक ऐसिडके रूपसे-ही पाया जाता है गोकि इसमे अपवाद अवश्य है। जिन-जिन पदार्थों मे यह शुद्ध अल्युमिनो सिलीसिक ऐसिड नहीं मिजता, उन्हें कुछ बोग चीनी मिट्टीके नामसे पुकारनाही ग़जत समकते है।

सब प्रकारकी चीनी मिट्टियोंमे एकही प्रकारका श्रव्युमियों सिलीसिक ऐसिड नहीं रहता, परन्तु जो साधारण पाया जाता है वह श्रव्युमिना, र सिलिका, र जलसे संगठनमे बिलकुल मिलता-शुलता है। इसे श्रव 3 श्रो र ति० श्रो, र हा, श्रो, श्रथवा हा, जल, सि, श्रो, भी लिखते हैं। यह रसायनिक सगठन केवलीनाइट धातुके संगठनके बिलकुल समान है श्रीर एक श्रव्युमिनोसिलीसिक ऐसिड है। यह श्रव्युमिनो सिलीसिक ऐसिड उन श्रनेकों प्रकारके श्रव्युमिनोसिलीसिक ऐसिड वें। के श्रव्युमिनो सिलीसिक ऐसिड उन श्रनेकों प्रकारके श्रव्युमिनोसिलीसिक ऐसिडोंमे से एक है जो कि कुछ चीनी मिट्टियोंमे पाये जाते हैं।

इन सबके देखनेसे यह मालूम होता है कि हमारा ज्ञान चीनी मिटी-के सङ्गठनके बारेमें अभीतक बहुत कम है । इस अक्युमिनो सिलीसिक ऐसिडके बारेसे इतना कम ज्ञान होनेपर यटि इस लोग उसके या चीनी मिद्रीने "पटम" या "मालीक्ल" के स्थान तथा रसायनिक सङ्कतका पता ठीक-ठीक न लगा सके तो इसमे आश्चर्यंडी क्या है? इस रसायनिक संगठनका पता लगानेके लिये जितनी भी परीचाएँकी गई हैं वे बहतेक चीनी सिट्टीको घोकर निकाले हुए बारीक मूल पदार्थ-पर-ही की गई हैं। इन परीकाओंसे जो प्रमाय मिले हैं उनसे चीनी मिट्टीके संगठनमे एटम अथवा मालीक्लके स्थानका पना नगता है। इन प्रमाणींपर निर्भर होकर कई जोगींने अपने-अपने मतके अनुसार रसायनिक संगठन इस लोगोंके सामने रखे हैं। वे सब अपने-अपने मत-के अनुसार अपने प्रचलित किये संगठनको ठीक समस्तते हैं। किन्त वसरोंके मतके अनुसार इनमें कई संगठन तो विलक्कतही असम्भव-से भतीत होते है, कुछ ग़लत है श्रीर वृद्ध शिक जैंचते है। इस प्रकार किये गये चीनी मिट्टीके रसायनिक सगठनोंको मनन करनेसे यह जात होता है कि अभीतक यह बात निश्चित रूपसे मानी नहीं गई है कि चीनी मिट्टीके तीनों अवयवों, अल्युमिना, सिलिका और जलमें-से किसे संगठनका केन्द्र माना जाय | इसी प्रश्नपर मतभेद है और यही कारण है कि चीनी मिडीका रसायनिक संगठन श्रमीतक निश्चित रूपसे इसारे सामने नहीं श्राया। किसीने श्रह्युमिनाको केन्द्र माना है तो किसीने सिलिकाको । किसीने जलही-को नेन्द्र सानकर संगठनका निर्माण किया है। इस प्रकार अपने-अपने मतके अनुसार चीनी मिट्टी या केवली-नाइटके रसायनिक संगठनकी गरानाकी है ।

त्राथके वन।ये संगठनपर मैलोरका सुधार—ग्राथने ग्रहणु-मिनाको केन्द्र माना है और यह किखा है कि इस सिलीसिक एसिडमें अल्युमिना सुख्य हैं। चीनी मिट्टोको गरम करनेसे यदि यह अपने ग्रवयवींमें टूटे तो हमें ऐसे दो पदार्थ मिलने चाहियें जिनका रसायनिक संगठन हा<sub>२</sub>. जल सि. श्रो<sub>थ</sub> और हा<sub>२</sub> श्रल सि श्रो<sub>थ</sub> हो। इस मत- से सहमत होकर श्री मैतोरने, जिन्हे सब रसायनिक शास्त्रके विज्ञाता बढ़ी श्रादरकी दृष्टिसे देखते हैं, आथके बताये केवतीनाइटके रसाय-निक संगठनको श्रपनाया। उन्होंने श्रपने मतके श्रनुसार आधवाते संगठनमें कुछ सुधार किये श्रीर श्रपना निश्चित किया संगठन हम लोगों-के सामने रखा खो कि इस प्रकार हैं:---

कुछ बोगों का मत है कि यह सराटनभी दोष-रहित नहीं है।
सेमालाईफका संगठन----श्री जे. ह्वी सेमालाईफने श्रपना
रचा हुआ केवलीनाइटका रसायनिक संगठन इस श्राधारपर पेश किया
है कि केवलीनाइटकी सिलिकाके दो मालीकूलोंमे-से एक, दूसरे माली-कूलकी श्रपेचा, शेष श्रवयवोंके मालीकूलोंके साथ श्रधिक श्राकर्षणसे जुडा हुआ है। इसी कारण जब केवलीनाइट गरम की जाती है श्रीर जब इसका संगठित जल निकल जाता है तब एक मालीकूल युक्त सिलिकाके रूपमें श्रवाग हो जाता है। इनका बताया हुआ संगठन इस प्रकार है:--

श्री लोईयूका सगठन—श्री लोईयूने इस सिलीसिक ऐसिडका श्रपना बनाया हुआ रसायनिक संगठन इस श्राधारपर पेश किया है कि इस सिलीसिक ऐसिडमे सिलिकाका वही स्थान है जो श्रारथोसिली-सिक ऐसिडमें । उनका दिया संगठन इस प्रकार है:— श्रो हा ग्रो—सि<-ग्रो<sup>7</sup> ग्रज्ज—श्रो हा श्रो हा ग्रो—सि<-ग्रो<sub>7</sub> ग्रज—श्रो हा. श्रो

इन रसायनिक सगठनोंके सिवाय नीचे कुछ दूसरे खोगोंके रचे सङ्गठन दिये जाते हैं:---

क्षार्क और मैकनेल का दिया हुन्त्रा संगठन— श्रो—सि—(ग्रोहा)<sub>3</sub> े हा श्रो—श्रब< श्रो श्रो—सि<-ग्रो->श्रब श्रो

सी सिमण्डस् का संगठनक्ष— हा जो. जो >सि = सि < जो जो. जल. जोहा. हा जो. जल. जो हा. ज्ञार० शरीमरका दिया संगठना :— जल (जो हा),—जो—सि = जो

>श्रो अल (श्रोहा), श्रो—सि=श्रो

डयल्यू० डी० ऐश का सगठन — अल्युमिना और सिलिकाके स्थानोंका प्ररन न उठाते हुएभी श्रान्सीजन और हाइड्रोजनके माली-क्लको जेकरभी वहुतही मत भेद है। इस प्रश्नको सामने रखकर-भी श्रनेकों संगठन बनाए गए हैं। इनमेसे एक डक्ट्यू० डी० ऐश०का

<sup>\*</sup> रीज "क्लेज़" १९२७. ६०।

<sup>†</sup> रीज, एच, क्लेज़, १९२७, ६०.

<sup>ृ</sup> सर्त्तं, ए० बी०, एनसाईक्लोपीडिया आ्राफ सिरेमिक इनडस-ट्रीज़, १९२७, २१४-२१४।

बनाया हुआ है। यह श्रन्छा समका जाता है। इसमें केवलीनाइटके सब श्रवयवोंको समान तौरपर सब श्रोर बॉट दिया गया है। परन्तु इसमें दोप इतनाही हैं कि यह हिसाब जगाकर वनाया गया हे। इसके बनानेके-जिये कुछ परीचाएँ नहीं की गईं हैं। इस कारण यह श्रिक विश्वसनीय नहीं है। सिजीसिक ऐसिडमें जितना जज है वह सब एकही समान प्रभावशाजी नहीं है। जजके दो माजीकूजमें-से एकही माजीकूज एक ऐसे पदार्थसे इटाया जा सका है जो ऐसिड नहीं है। इसजिये इस रीतिसे रसायनिक संगठन श्रज्यू- सिन्न श्रोर (हा श्रो)? हा श्रो। जिल्ला जा सकता है।

#### श्रधाय ६

# चीनी मिट्टीमें अशुद्धियाँ

स्फटिक, फैल्सपार, ऋबरक, लाइमोनाइट, हैमेटाइट, मैगने-टाइट, सिडराइट, पाइराइट, कैलसाइट, सिलखडा़, डोलोमाइट, रुटाइल, इलमाइट, हार्नव्लेण्ड, गारनेट; दुरमालीन ।

जपर दिये गये 'चीनी मिट्टीके मूल पदार्थ' के साथ-ही-साथ मिट्टीमें और भी दूसरी घातुऐं मिली रहती हैं। किसीमी चीनी मिट्टीका प्राकृतिक दशामें शुद्ध रूपमें मिलना कठिन ही रहता है। ये घातुएं चीनी मिट्टीमें या तो छोटे-छोटे क्योंमें या बढ़े-बढ़े टुकड़ोंमें पाई जाती हैं। बहुषा यें मिट्टीमें इस प्रकार मिली रहती है कि इनका उससे पृथक करना टेडी खीर ही है। इनके कारण बहुत-सी अच्छी और उपयोगी मिट्टियां अनउपयोगी साबित हो जुकी हैं। ये घातुएं चीनी मिट्टीमें मिलाबटके रूपमें मिलती हैं। इंछ तो ऐसी है जो अधिक मात्रामें होती है और कुछ वे हैं जो कममात्रामें मिलती हैं। चाहे वे कम मात्रामें हों चाहे अधिक, इनका प्रभाव चीनी मिट्टीके गुर्योंपर पड़ता-ही है। इनके कारण चीनी मिट्टीके गुर्योंमें बहुत अन्तर पढ जाता है। इनघातुओंमें-से कुछ नीचे दी जाती हैं।

स्फटिक—यह धातु सिलिकाका बिलकुल शुद्ध रूप है और कम या. अधिक मात्रामें लगमग सभी चीनी मिटियोंमें पाई जाती है। प्राथमिक चीनी मिटियों इसके क्या चाहे छोटे हों या बड़े, नुकीले होते हैं। द्वे तीयिक चीनी मिटीमें वही क्या गोल होते हैं। कारण इसका यह है प्राथमिक चीनी मिटी जहाँ-की-तहाँ पड़ी रहती है और चट्टानोंके क्याभी ट्रटकर वहीं गिर जाते है, तथा वहीं पड़े रहते है। द्वे तीयिक चीनी मिटी अपने स्थानसे वहकर दूसरे स्थानमें जमा होती है। इसीके साथ-साथ ये क्या

भी बहते हैं। इस बहनेकी क्रियाम इन कर्योंको बहुधा दुलकना पडता है दि अके कारण इनके नुकीले कोने घिसकर गोल हो जाते है और क्या भी गोलाकार रूपमे परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्या बहुधा चमकीले और सफ़ेद होते है परन्तु इनका लाल, पीले या अन्य रंगमे पाया जाना भी आश्चर्यजनक नहीं है। दूसरी धातुओं के कारण इनमें ऐसा रंग हो जाता है। स्फटिककी मात्रा चीनी मिट्टीमे १ प्र० शा ० से लेकर ४० या ६० प्र० शा० तक होती है। जब यह अधिक मात्रामें चीनी मिट्टीमे पाया जाता है तब उस चीनी मिट्टीको रेतीली चीनी मिट्टी कहते हैं।

फैल्सपार—यह धातु भी लगभग उसी मात्रामें चीनी मिट्टीमें मिलती है, जितनी की स्फटिक। परन्तु यह चीनी मिट्टीमें परिवर्तित हो जाता है इस कारण बढ़े बढ़े कर्णोंमें नहीं पाया जाता है। फैल्सपार कई प्रकार के होते हैं और किस प्रकारके फैल्सपार के क्या हैं यह उस चट्टानकी रचनापर निभैर रहता है, जिससे चीनी मिट्टी बनती है। यह चीनी मिट्टीमें परिवर्तित होनेके पहिंखे चमकदार होता है और पत्रजे-पत्रके तहोंमें बहुधा सह्वियतसे तोहा जा सकता है। यह स्फटिकसे कम कठोर होता है। यह चीनी मिट्टीको गाखनीय बनाता है।

श्रवरक—यह पतले पतले, छोटे छोटे चमकीले पत्तों के रूपमें चीनी मिद्दीमे पाया जातां है। स्फटिकके समान यहभी लगभग सभी मिद्दियों में मिसता है। पानीमें मिद्दीको गीलीकर देनेसे इसके पतले-पतले पत्ते उतरा जाते हैं। यों तो यह श्रधिकतर सभी चीनी मिद्दियोंमें थोड़ी या श्रधिक मात्रामे मिलता ही है, परन्तु छुछ चीनी मिद्दियोंमें यह श्रति श्रिक मात्रामे पाया जाता है। ऐसी मिद्दीको श्रवरकी चीनी मिद्दी कहा जाता है। श्रवरकी चीनी मिद्दी किसी कामकी नहीं होती।

लोहित धातुए, लाइमोनाइट--यह जलयुक्त लोहिक आक्ता-इस है। इसका रंग पीला होता है और जब यह मिट्टीमें मजी भॉति मिली रहती है तब उसका रंग भी पीलाई लिए रहता है। परन्तु कभी- कभी इरका विस्तार सब मिट्टीपर न होकर कहीं-कहीं होता है। इसिविये वहीं-वहीं पीला रंग दिखाई देता है। यह रंग ऐसा मालूम होता है जैसे चीनी मिट्टीके क्योंके-ऊपर पोत दिया हो। किन्तु कभी-कभी इसके कया-भी मिखते हैं। यह बहुधा रेतीबी चीनी मिट्टीमें पाई जाती है। अ

हेमेटाइट—यह सात रंगकी लोहिक आक्साइड है। यह कर्णों के रूपमें भी पाई जाती है। इना और पानीसे पडी रहनेपर यह लाइमोना-इटमे परिवर्तित हो जाती है।

मैंगनेटाइट--यह रंगमे काली और छोटे-छोटे काले-काले कर्णोमें पाई जाती है। सूचमदर्शक यंत्रसे देखनेपर यह साफ तौरपर दिखलाई पढ़ती है। खुले स्थानोंमे पढी रहनेसे यहमी हेमेटाइटके समान जाइमोनाइट्में परिवर्तित हो जाती है।

सिहराइट—यह लोहेका कारबोनेट हैं और प्राय: तीन रूपोंमे चीनी मिद्दीमें पाया जाता है। पहिला इतने बढ़े कंकडोंके रूपमें कि वे हाथसे चुने जा सकें। दूसरा छोटे-छोट कर्णोंके रूपमें। ये कण इतने छोटे होते हैं कि सूक्तदर्शक यंश्रकी सहायताके बिना इन्हें ढूँढना कठिन है। ये चीनी मिद्दीमें खूब श्रच्छी तरह मिले रहते है। तीसरा रूप वह है जब यह मिद्दी कर्णोंके कपर पोती हुई सी रहती है। ये सब रूप खुले रहने पर खाइमोंनाइटमें परिवर्तित हो जाते हैं। जब यह ख़्ब महीन होकर चीनी मिद्दीसे मिल जाते हैं तब चीनी मिद्दीका रंग मटमैला या हलके नीले रंगका हो जाता है।

पाइराइट —यह लोहेकी सलफाइट है और प्रायः प्रत्येक प्रकार-की चीनी मिटीमे कुछ-न-कुछ अशम रहतीही है। यह छोटे-बडे दोनों तरहके कर्योंमे पाई जाती है। यह पीले रक्तकी चमकीली घातु है और इस कारण सरलतासे दिखलाई पढ जाती है। यह खुले स्थानपर पड़ी रहनेपर लाइमानाइटमे परिवर्तित हो जाती है। जिस चीनी मिटीमें यह धातु मिलती है, वह हर प्रकारसे ख़राब हो जाती है, श्रौर उपयोगी नहीं रहती।

चूरेकी घातुएं कैलसाइट—कैबसाइट चूनेका कारबोनेट है इसका रक्ष सफ़ोद होता है और यह छोटे छोटे क्योंमें मिट्टोमें पाई बाती है, अधिकतर नई बनी हुई चीनी मिट्टीमे ।

सिलखड़ी (जिपसम )—यह जल थुक चूनेका सबफेट है। सब मिट्टियोंने बहुषा नहीं मिलता। यह छोटे-छोटे क्योंके रूपमें-ही पाया काता है। गरम करनेपर इसका पानी १२०° से० पर उदना चारम्म हो जाता है। चौर छिक गरम करनेपर इसका गम्धकमी उद जाता है। इन कारयोंसे यह मिट्टीके सिक्ट्रक्नेमें सहायता देता है।

डोलोमाइट--यह चूने श्रीर मैगनीशियमका कारबोनेट है। यह रूप-रङ्गमें कैलसाइटकेही समान होती है। जब श्रकेली रहती है, तब यह श्रमाजनीय रहती है। परन्तु दूसरी श्रीर घातुश्रोंके साथ चीनी मिटीकी गाल्नीयताका थोड़ा घटाती है। यह छोटे-छोटे कर्गोंके रूपमे पाई जाती है।

टाइटेनियम की धातुएँ :

रुटाइल--यह टाइटेनियमकी आक्साइड है और प्रायः सब प्रकार-की मिट्टिगोंमें कुळ्-न-कुळ् मात्रामे पाई ही जाती है। इसके छोटे छोटे क्या अगाजनीय मिट्टीमें अधिक मिलते हैं। इसका प्रभाव चीनी मिट्टीकी गाजनीयतापुर अधिक पडता है।

इलमानाइट: यह लोहे और टाइटेनियमकी आक्साइड है। आयः सब भिट्टियोंमे नहीं पाई जाती। इसके रहनेपर चीनी मिट्टीमें लोहा तथा टाइटेनियमका मिश्रक चीनी मिट्टीमे हो जाता है।

इन धातुओं के सिवाय, जो कि चट्टानों व मिट्टियों मे प्रायः हमेशाही पाई जाती हैं, कुछ घातुएँ और भी हैं। ये धातुएँ घाम तौरपर नहीं पाई जातीं, परन्तु जिस चट्टानसे चीनी मिट्टी बनी हो, उस चट्टानमें यदि धातुएँ रहतीं हैं, तो चीनी मिट्टीमें-भी पाई जाती हैं। इनमेसे कुछ ये हैं: हार्नब्लेन्ड—यह चूना, जोहा और मैगनीशियमका एक मिश्रित सिजीकेट है और मिटीमें छोटे छोटे क्योंके रूपमें पाया जाता है। ये क्या इतने छोटे होते हैं कि प्रायः सूच्य-दर्शक यन्त्रसे-ही दिखाई पड़ते हैं। चीनी मिटीकी गाजनीयताको यह घातु बढाती है।

गारनेट-चे ऋत्युमिनियम, लोहा व मैगनीशियम के सिलीकेट हैं श्रीर छोटे-छोटे कर्योंमें पाये जाते हैं। यहभी मिष्टीकी गालनीयनाको बढाते हैं।

डरमाली—यहभी एक शिश्रत सिलीकेट है। इनके सिवाय और भी दूसरी धातुऐं किसी-न-किसी अंशमें अशुद्धियोंके रूप चीनी मिटीमें पाई जाती है और कुछ-न-कुछ प्रभाव चीनी मिटीके रसायनिक अथवा भौतिक गुर्योपर अवश्यही डासती हैं।

#### ऋध्याय १०

# चीनी मिड़ीकी खोज

याज का खाशय, मिच-भिच कालमे विमाजन, मिच-भिच काल-की मिट्टियॉ, द्वैतीयक चीनी मिट्टीकी खोज, वारहेाल्स वनाना, वारहेाल्ससे निकल चीनी मिट्टीके नमृने, चीनी मिट्टीका परिमाए।

खोज का आराय—चीनी मिटीकी चटानें खोजकर जबतक इसका पना न लग लाय कि किननी मिटी अच्छी मात्रामें मिल सकती है, तब तक किसीभी वहें काममें हाथ न लगाना चाहिये ! यह पता लगा लेना बहुतही आवश्यक है और जो लोग बिना इसे टीक नौरसे समके हुए ही कार्य आरम्भ कर देते हैं वे लोग बाद में बढी किटनाई का सामना करते हैं । इस कार्यके करनेमें किसी अनुभवी भृगर्थ-शास्त्र जानने वाले-की आवश्यकता होती हैं। अन्ते देशामें भृगर्थ-शास्त्र जानने वाले-की आवश्यकता होती हैं। अन्ते देशामें भृगर्थ-शास्त्र जानने वाले-की आवश्यकता होती हैं। अन्ते देशामें भृगर्थ-शास्त्र जोकी इस प्रकारका कोई भी कार्य टीक नौरसे कर दें। इस बातमें सन्देह नहीं है कि इस कार्यके करानेमें कुछ रूपया अवश्य लगता है, किन्तु कार्य शुरू करनेके पहिले यह मालूम हो जाता है कि वहाँकी मिटी किसके-लिये उप-योगी होगी | विना इस बातको जाने काम शुरू कर देनेमें पैसा व मेह-नत ज्यर्थ जा सकती हैं।

इन सब बातोंको देखते हुए यह बहुतही ग्रन्छा हो कि किसी श्रमुभवी भृगर्भ-शास्त्रवेत्ताको यह कार्य सीप दिया जाय । यों तो इन सब बातोंका ठीक तीरसं पता लगाना श्रमुभवकी-ही बात है, परन्तु फिरभी यहाँ कुछ थोड़ीसी बातोंका उल्लेख किया जाता है जो कि किसी श्चनजान मनुष्यके-ितयेभी उपयोगी साबित होंगी हालाँ कि जो बाते यहाँ दी जा रही हैं, केवल काम चलाऊही होंगी । -

पृथ्वीकी चट्टानोका भिन्न-भिन्न कालमे विभाजन—चीनी मिट्टीकी चट्टानोंको खोजनेके-जिये सबसे मुख्य बात भूगर्भ-शास्त्रके विषयमे परिपूर्णता है। भूगर्भ-विद्याके अनुसार पृथ्वीकी उत्पत्तिसे जेकर अभी तकका समय चार महाकाजोंमे विभक्त किया गया है। प्रथम काल, द्वैतीय काल, तृतीय काल श्रीर चतुर्थ काल। इन चारों महाकाजोंकी चट्टानें भिन्न-भिन्न हैं श्रीर इसी कारण इनका विभाजनभी हो सका है। इन चारों महाकाजोंको भी छोटे-छोटे काजोंमे विभक्त किया है। इस प्रकार पृथ्वीकी उत्पत्तिसे जेकर अभी तकका काल कई छोटे-छोटे भागोंमें बंटा हुआ है। प्रायः हर कालकी चट्टानें एक दूसरेसे भिन्न हैं श्रीर इन चट्टानोंमे पाई जाने वाली चीनी मिट्टियॉभी मिन्न-भिन्न हैं। जो भूगर्भ-शास्त्रमें परिपूर्ण है, उन्हें इस बातके जाननेमें कठिनाई नहीं होती है कि कीन-सो चट्टान किस कालको हो सकती है। वह इन्हें देखकर इस बातको भी समम सकता है कि कीन-सी मिट्टी उस स्थानमे मिल सकती है। इसजिये सबसे पहिले उस स्थानका इतिहास जाननेकी बढीही आवश्यकता है।

मित्र-मित्र कालकी मित्र-मित्र मिट्टियाँ—ये मित्र-मित्र कालकी चहाने मित्र २ स्थानोंमे मिलती हैं गोकि ऐसे भी स्थान हैं जहाँपर एकही स्थानमें मित्र-भित्र कालकी चहानें पाई जाती हैं। इन भिन्न-भिन्न चहानोंमें भिन्न-भिन्न कालकी चहानें पाई जाती हैं। इसिलये जिस प्रकार की चीनी मिट्टी मिजती हैं। इसिलये जिस प्रकार की चीनी मिट्टीकी आवश्यकता हो, उसे उसी कालकी चहानोंके बीच खोजना चाहिये, जिनमें वह बहुतायतसे मिलती हो। नीचे मिन्न-भिन्न कालकी चहानोंमें जो-जो मिट्टियाँ पाई जाती है उनका ब्योरा दिया जाता है। यहाँपर चीनी मिट्टियाँ उनके उपयोगमें लाये जानेके आधारपर विभाजित की गई हैं। वे या तो प्राथमिक चीनी मिट्टियाँ है या हु तीयिक।

महाकाल	काल	चीनी मिट्टी	
वर्तमान श्रथवा चतुर्थ काल	वर्त्तमान काल स्नाइस्टोसीन	सीमेन्टी मिट्टी, घोल्डरी मिट्टी, साधारख ईट बनाये जाने योग्य मिट्टी (	
नृतीय काल	प्लायोसीन कास मायोसीन " श्रास्त्रिगोसीन "	ईट बनाने थोग्य मिद्दी । चीनीके वर्त्तन बनाने थोग्य मिद्दी ।	
	थोसीन ,,	महीन श्रौर वढे कर्ण वाली मिट्टियॉ।	
ह्रे तीय काल	क्रिटेशश ,, शुरासिक ,,	सीमेन्टी मिडी, ईट की मिडी। चीनी मिडीके खपरे तथा चौकोर पटिये बनाने योग्य मिडी।	
,	ड्राइसिक "	चीनी मिद्दीके खपरे तथा चौकोर पटिये बनाने थोग्य मिद्दियों तथा टेराकोद्दा ।	
प्रथम काल	प्रमियन "	चूना युक्त खाख रंगकी मिट्टी। चीनी मिट्टीकी ईट, खपरे तथा चीकोर पटिये वनाने योग्य मिट्टी। फूलदान तथा गमले बनाने योग्य मिट्टी।	
	कारबोनीफेरस,,	श्रप्निजित मिट्टी । ईट बनाये जाने योग्य मिट्टी तथा गैनिस्टर ।	

साइल्रियन , स्लेट वाली शेल, ईट बनाये जाने योग्य मिट्टी तथा स्लेट। श्रारडोद्धीशियन,, साइल्रियन कालके माफ्रिक केम्ब्रियन ,, ,, ,, केम्ब्रियन कालके पहिलेका काल शीस्ट, श्रीर चीनी मिट्टी युक्त स्लेटकी चटानें।

इसके सिवाय जहाँ-जहाँ ऐसिड छोड़ वाली श्राग्नेय चट्टानें मिलती है, वहाँ-वहाँ प्रायः प्राथमिक चीनी मिट्टी श्रीर केवलीन पाई जाती हैं।

स्थान तथा किस प्रकारकी मिट्टी उस स्थानमें मिल सकती है, इसे निश्चित करनेके बाद उस स्थानको ढूँढना होता है, जहाँ मिट्टी मिलती है। इस कार्यको करनेके लिये चीनी मिट्टीकी उत्पत्तिके सब कार्य्योको जानना श्रति श्रावश्यक है। प्राथमिक चीनी मिट्टीके अपने बनानेके स्थानमें पढे रहनेके कार्या इस प्रकारकी मिट्टीके-लिये प्रेनाइट चट्टान, फेल्सपारकी चट्टाने तथा पतली शासाओंकी श्रोर ध्यान देना चाहिये। ऐसे स्थानका ध्यान रखना श्रावश्यक है, जहाँपर फेल्सपारमें शीव्र परि वर्तन होनेकी सम्मावना हो।

द्वैतीयिक चीनी मिट्टीकी खोज—द्वैतीयिक चीनी मिट्टी अपने बननेके स्थानको छोड़कर दूसरे स्थान पर जमा होती है। इस कारण इसे नीचे स्थानोंमें, पहाड़ियोंके अगल-बगल इत्यादि स्थानोंमें हूँद्ना चाहिये। ऐसे स्थान पहाड़ियोंके उतारमें, पहाड़ियोंके उत्तरमें, पहाड़ियोंके उत्तरमें, पहाड़ियोंके उतारमें, त्रत्यादी या सडकके-लिये बनाये गये कटावमें बहुधा दिखाई पड़ते हैं। जो स्थान हालमें खोले जाते है। वे बहुतही साफतौरपर दिखाई पड़ते हैं। पुराने हो जानेपर उनके उत्तर हर प्रकारके पदार्थोंका जमाव हो जाता है। चीनी मिट्टी का जमाव मरनों द्वाराभी मालुम किया जाता है। बहुधा चीनी-मिट्टी की चटानें मरनोंके तलपर रहती हैं। वर्षका पानी धरतीके भीतर

पैठता है और चीनी मिट्टीकी चट्टानके मिलतेही भीतर पैठना बन्द होकर उसपर प्रश्वीके भीतर-ही-भीतर बहना शुरू हो जाता है। श्रन्तमें चीनी मिट्टीकी चट्टानके जपर बहते-बहते बाहर निकक्ष श्राता है। इसिबये सरनोंकी नीचेकी तलकाभी श्रनुसन्धान करना चाहिये।

कभी-कभी छोटी-छोटी मीखोंके चारों घोरकी कगारोंको ऐखनेसे-भी चीनी मिटीकी चटाने दिखलाई पड जाती हैं। चीनी मिटीकी चटानों पर एक विशेष प्रकारकी बनस्पतियाँभी बहुधा उगती हैं। इस कारख इनसेभी कभी-कभी चीनी मिटीकी चटानोंका पता जगता है।

बोरहोल्स बनाना-च्हान का स्थान ज्ञात हो जानेपर दूसरा कार्य यह जाननेका होता है कि उस स्थानमे कितनी मिट्टी मिज सकती है। यदि खदानका काम भी करना पहे. तो यहभी जाननेकी आवश्यकता होती है कि उस स्थानपर चीनी मिट्टीके उपर कितनी मोटी मिट्टीकी तह हटानेकी ज़रूरत होगी । इन दोनों बातोंको जाननेके लिये कभी-कभी गड्ढे खोदने पडते हैं और कभी-कभी "बोर होल्स" बनाने पड़ते हैं। बोर होल्स मशीनके द्वारा बनाये जाते हैं। एक पतली और पोली नली मशीन द्वारा घूमती हुई, बर्व्डके बरमेंके समान, ज़मीनके भीतर छेद दरती हुई व्यसती है। इसके पोखा होनेके कारण चट्टानका कटा हुआ भाग इस नबीमें रह जाता है श्रीर जैसे-जैसे नबी भीतर घुसती जाती है वैसे-वैसे ये दकरे बाहर निकलते जाते हैं। इनसे हमेशा यह मालूम होता जाता है कि कौनसी चट्टान नली पार कर रही है. वह कौन-कौनसी चट्टान पार कर चुकी है अथवा कौनसी चट्टान किस गहराई पर है। चाहे गड्ढे सोदे जॉय चाहे बोर होल्स बनाये जावें. जिस-जिस गहराईपर जो पदार्थ बाहर निकलते श्राचें उन्हे बहुत सम्हालकर रखना चाहिये। जहाँ ये पदार्थ रखें जाय उस स्थानपर एक-एक लेबिल होना चाहिये । हर पदार्थ के लिये एक जेमिल होना तथा हर जेमिलपर नीचे दी हुई बाते लिखना ग्रत्यन्त श्रावश्यक है ।

- (१) स्थानका नाम।
- (२) गहराई ।
- (३) पदार्थका नाम प्रथवा नम्बर ।
- (४) पदार्थके ऊपरके पदार्थका नाम अथवा नम्बर ।
- (४) पदार्थके नीचेवाले पदार्थका नाम अधवा नम्बर ।
- (६) सुटाई।

कुछ लोग बोर होलका नक्ष्मा बनाकर गहराई तथा उपर दी हुई बातें लिखते हैं। ऐसा करनेमें सहूजियत यह होती है कि सब बातें एकही चित्रमें दिखाई पढ जाती हैं। परन्तु ये दोनों तरी के अच्छे है और बहुधा लोग दोनोंको साथ-ही-साथ काममें लाते है। यदि एकसे अधिक बोर होल्स बनाये जानें तो हर एकमें यही नियम काम में लाना चाहिये। इस बातका ध्यानमें रखना अस्यन्त आवश्यक है कि बोर होल्ससे निकले हुए पदार्थ एक दूसरेसे मिलने न पार्ने।

वोर होल्ससे निकले चीनी मिट्टीके नमूने—आम तौरपर दो, तीन या चार बोर होल्स तो डाजना ही चाहिये। ये बोर होल्स पाम-पास न डाजे जावे। इरएकमें-से चीनी मिट्टीके जो नमूने निकलें उनकी अजग-अजग परीचा करना चाहिये। एक या दो नमूनेसे काम नहीं चजता। कम-से-कम के नमूने एक एकड ज़मीन से जेना ही चाहिये। एक-एक नमूने में कम-से-कम दो तीन सेर मिट्टी होना आवश्यक है। परन्तु यह नमूने की मिट्टी उसी जगहसे नहीं जेना चाहिये। पास ही-पास की दो तीन जगहों से एक सेरके जगमग लेकर उन्हे आपसमे , खुव मिलाकर एक दिल करके फिर इस मिश्रग्रकी परीचा करनी चाहिये। यदि एकही स्थान-से शोही सी मिट्टी लेकर उसकी परीचाकी गई तो परीचा का फज मिट्टीके सारे विस्तार पर घटित न होगा। यटि हो गया तो माग्य ही समक्रिये। ऐसी गलती के कारण बहुतसी अच्छी अच्छी मिट्टियाँ जिनका सिर्फ उसी काकर बेकाम हो जाती हैं, और ख़राब मिहियाँ अच्छी उहराई जाकर उनमें काम आरम्म कर दिया जाता है। जिसका फल बादमें हुरा होता है। इस कारण नमृतेकी मिही लेने में श्रिधक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीपर सारी बातें निर्मर रहती हैं। इस समय जो थोड़ा बहुत सपया लगा जाता है वह व्यर्थ नहीं जाता।

चीनी सिट्टीका परिमाण—उस स्थानपर कितनी मिट्टी मिल सकती है यह जाननेके-िलये चीनी सिट्टोकी चट्टानकी लम्बाई, चौड़ाई व मोटाई जानना आवश्यक है। ये तीनों बातें बोर होल्स द्वारा मालूम-की जा सकती हैं। प्रायः जम्बाई और चौड़ाई तो वैसेभी मालूम हो जाती है और यदि चट्टान कटावमे हुई तो मोटाई मी मालूम हो जाती है। यदि नहीं, तो बोर होल्स बनाना आवश्यक हो जाता है। जम्बाई × मोटाई × चौड़ाई ÷ घनत्व = चीनी सिट्टीका परिमाय। इस तरहसे जाना गया परिमाय बिजकुत ठीक तो नहीं रहता, क्योंकि जम्बाई, चौडाई और मोटाई चट्टानके सारे विस्तारमें एक-सी नहीं रहतीं। परन्तु यह बहुत कुछ ठीक रहता है।

## ऋध्याय ११

# चोनी मिट्टीको खुदाई

दो प्रकारकी खदाने, चीनी मिट्टी खोदना, चीनी मिट्टीकी खदान-का विवरण ।


दो प्रकारकी खदानें — पिछले श्रम्यायके श्रनुसार जॉच करनेके बाद यदि ठीक मिट्टी मिछ जाय तो उसे खोदनेका प्रवन्ध करना चाहिए! चीनी मिट्टीकी खदानें दो प्रकारकी होती हैं। एक तो वे जो ऊपर-ही-ऊपर खोदी जाती है और दूसरी वे जिन्हे ज़मीनके भीतर, गहराईमें, जाकर खोदना होता है। पहिले प्रकारसे खोदनेमें चीनी मिट्टीकी चट्टानके ऊपर किसी दूसरी चट्टानकी श्रिषक मोटी तह न होनी चाहिये। दोनों प्रकारसे खोदनेमें पानीकी श्रावश्यकता होती है। चीनी मिट्टी के साय-साथ बहुत सी व्यथंकी धातुएँ निकजती हैं इसिलये उसे घोनेकी-श्रावश्यकता होती है। यदि पानीका प्रवन्ध पासही हो सका तो चीनी मिट्टी पानीकी सहायतासे खोदकर बाहर निकाली जाती है। श्रीर बाहर घोई जाती है। यदि पानीका प्रवन्ध न होसका तो स्वी और श्रशुद्ध मिट्टी खोद कर वैसीही बाहर निकाली जाती है श्रीर घोनेकी जगहएर पहुँचा दो जाती है।

चीनी सिट्टी खोदना—खोदनेके पहिले यह जान लेने-की आवश्य-कता है कि चीनी सिट्टीके ऊपर कितनी मोटी ज़मीनकी तह है जो कि चीनी सिट्टीके तहतक पहुँचनेके जिये हटानी पडेगी। यह तह किस चट्टानकी है तथा उसमें कोई ऐसी ख़ास बात है जो कि उसके हटाये जानेमें सहायता दे। ये सब बातें तो बोरहोक्स करते समय मालूम हो जाती हैं। यदि चीनी सिट्टी बहुतही कम गहराईपर मिजती है तो ऊपर- की मिद्दी हटा कर खोदनेका काम आरम्म कर दिया जाता है। यदि चीनी मिद्दी अधिक गहराई में मिजती है तो उपरकी सब मिद्दी हटानेकी आवश्यकता नहीं होती। एक गट्टा करके, जिसे "शेफ्ट गद्दा" कहा जाता है, नीचे उत्तर जाते हैं और नीचे-ही-नीचे खोदना शुरू कर दिया जाता है।

ऊपर कहा गया है कि खदानमें काम करते समय पानीकी श्रिषक श्रावश्यकता होती है। इसिलिए चीनी मिट्टीकी खोज करते समय पानीकी-भी खोज करनी चाहिये। यहाँपर एक खदानमे-से चीनी मिट्टी निका-बनेके कामका वर्षन किया जाता है जिसमें पानीकी सहायता बी जाती है।

चीनी मिट्टीकी खदान—ऊपरकी ज्ञमीन साफ करते समय इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि केवल अनउपयोगी मिट्टीही निकाल कर फेकी जाय। कभी-कभी यह होता है कि ऊपरकी मिट्टी हटाते-हटाते हतनी गहराई हो जाती है कि चीनी मिट्टीका-भी खुदना शुरू हो जाता है और मज़तूरोंकी असावधानीके कारण चीनी मिट्टी, ज़राब मिट्टीके साथ फेंक दी जाती है। इस बातको सममनेके लिए चीनी मिट्टीकी तह और ऊपरकी मिट्टीके जोडको ठीक तौरसे समम लेना चाहिये। यह सरखतासे-ही समम्मे आ जाता है क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिल रहती हैं।

अपरकी ज़मीन साफ करते समय पासही-की कडी ज़मीनमें एक गक्दा खोदा जाता है जिसे "शेफ्ट" कहते हैं | ज़मीनका साफ करना श्रीर शेफ्टका खोदना साथ-ही-साथ चलता है । शेफ्ट खदानसे १० से लेकर ४० गज़की तूरी तकके बीचमे-ही रहता है । इस शेफ्टकी गहराई उत्तनीही होती है जितनी गहराईपर चीनी मिट्टी मिलती है । जब इस शेफ्टकी गहराई चीनी मिट्टीकी गहराईके बराबर हो जाती है, तब इसे सीघा नीचेकी श्रोर खोदना बन्द की हिंग्देष्ट जाता है श्रीर बाजूकी श्रोर, चीनी मिट्टीकी चट्टानकी तरफ खोदना श्रारम्म होता है। इस प्रकार बाजूको श्रोर खोदते खोदते जब चीनी मिट्टीकी चट्टानके नीचे प्हुंचते हैं



चित्र नं० ७---खदान

क—इंजन घर, ख—ग्रेनाइट चट्टान; ग—पम्प शैफ्ट; घ—चीनी मिट्टीकी चट्टान; च—लकड़ी का लाएडर; छ—ट्राइव।

तब बाजूकी स्रोर खोदना रोककर ऊपरकी स्रोर खोदने लगते हैं। ऊपर-की स्रोर खोदे गये गब्देकी चौडाई स्रधिक नहीं होती। इसे एक वड़ा-सा ि इस शेफ्टमे था तो देक होगा । यह चीनी मिट्टीकी चट्टानके छार-पार होता हुआ उसकी ऊपरकी सतहपर निकलता है, बहाँकी मिट्टी साफ़ की गई है। इसे "राईज" या "धोनेवाला शेफ्ट" कहते हैं। पहिले शेफ्ट और घोनेवाले शेफ्टको मिलानेवाली सुरंगको "ड्राइह्र" कहते हैं। पहिले शेफ्टके सुँहके पासही, उपर सतहपर, इंजन घर होता है। इस शेफ्टमे था तो पंपका प्रबन्ध होता है या बालटियाँ तारकी रस्सी द्वारा लटकाई जाती हैं। यह एक बढे चाकपर घूमती है जिससे भरी बालटियाँ उपर आप-ही-आप आती हैं और खाली नीचे जाती हैं। इस शेफ्टको "इंजन शेफ्ट" या "पंपशेफ्ट" भी कहते हैं।

राईजमें जकदीका एक चौकोर पोजा खम्मा गादा जाता है। इसे "जायहर" कहते हैं। यह जगभग एक फुट चौटा रहता है और ड्राइइ से खेकर चीनी मिट्टीकी ऊपर भी सतह तक जम्मा रहता है। इस खम्में छ: छ: इंचके फासजेपर एक घोर एक-एक इंचके व्यासके कई छिद्र होते हैं। ये सब जकदियों की खूटियों द्वारा बन्द रहते हैं, ताकि उनमें-से सिट्टी मीतर घुस न जाय। केवज एक सबसे ऊपरवाजा छिद्र खुजा छोड़ दिया जाता है। सबसे ऊपरका छिद्र जो कि खुजा छोड़ दिया जाता है। चीनी मिट्टीकी ऊपरी सतहके बराबरही रहता है। इस छिद्रके पासही जगभग १ या १० यज्ञकी दूरीपर हो गड्ढे बनाये जाते हैं, जिनमें रेत आदि इकट्टी हो जाती है। इन गड्डोंमें-से एक-एक नाजी निकजती है जो कि ऊपरवाजो खुजे छिद्र तक जाती है। इतना कार्य ख़तम हो जानेपर खुदाईका काम शुरू किया जाता है।

पानीकी तेज़ धार नली द्वारा चीनी मिट्टीकी खढी चट्टानोंपर मारी जाती है। वहींपर एक दो मज़दूरभी लोहेका फरसा जिए खडे रहते हैं, श्रीर पानीकी धारसे टूटे टुकड़ोंको फोड़ते जाते हैं। पानीकी धारके साथ-साथ चीनी मिट्टी श्रति महीन तथा छोटे-छोटे टुकड़ोंके रूपमें बहती है श्रीर बह कर छिट्टोंके पासवाले दोनों गड्डोंमें श्राकर गिरती है। यहाँपर पानीकी धारका वेग कम हो जानेके कारण रेतके बदे-बढे कण इन्ही गड्दोंमें जमा हो जाते है और चीनी मिट्टी युक्त पानी नालियों द्वारा लायडरके छिद्रकी ओर बहता है। छिद्रमे-से यह चीनी मिट्टी युक्त जलकी धार 'लायडर' में प्रवेश करती है और नीचे जाकर ब्राइड्सके द्वारा बह कर पंप शेफ्टके नीचे पहुँचती है। यहाँसे इसे या तो पंप द्वारा या बालटियों द्वारा मर-भरके ऊपर पहुँचा दिया जाता है।

जब रेतवाले गड्डे रेतसे भर जाते हैं तब रेतको ठेलोंसे भरकर क्रवर ले जाकर फेंक दिया जाता है। खोदते-खोदते जब चीनी सिटीकी सतह नीचे हो जाती है तब ऊपरवाजा छिद्र न्यर्थ हो जाता है और उसके नीचे वाला छिद्र खोल कर काममे लाया जाने लगता है। इस प्रकार एकके बाद एक छिद्र खोले जाते हैं श्रीर जब जकडीका लाएडर हो या तीन फ़र व्यर्थ हो जाता है तब इसे काटकर फेक देते हैं। इस प्रकार खायहर दिन-प्रतिदिन, जैसे-जैसे चीनी मिट्टीकी सतह खोदते-खोदते नीची होती जाती है, छोटा होता जाता है। आख़िरमें जब चीनी मिट्टीकी सतह ड्राइह्सकी सतहके बराबर हो जाती है, तब लायडर बिल्कल व्यर्थ हो जाता है और सब काट दिया जाता है और तब मिट्टी युक्त जलकी धारा सीधी 'डाइन्ह' में प्रवेश करने लगती है। जब इस प्रकार पानीकी तेज धार द्वारा सब मिट्टी काटकर बाहर निकाल सी जाती है। तब दसरे स्थानपर कार्य श्रारम्भ होता है। कमी-कमी दो या तीन स्थानींपर साथ-ही-साथ काम लगा दिया जाता है। ऐसे मौके पर गहहोंकी संख्या भी अधिक हो जाती है और लायहरका नम्बर भी बढा दिया जाता है।

जहाँपर पानीकी कमी होती है वहाँपर पानीकी धारसे कटाई नहीं की जाती । साधारण तौरसे खोदना आरम्भ किया जाता है और मिट्टीके बढे-बढे ढले वाहर निकाले जाते हैं । कपर इन्हें फोड़कर महीन करके पानीमें उसी प्रकार धोया जाता जैसे पानीकी धारसे कटी मिट्टी को ।

#### श्रव्याय १२

# चीनी मिड़ीका धोया जाना

श्रमिप्राय, भिष्न-भिन्न तरीके, पानीमें घृली मिट्टीको वहाकर धानेक तरीकेका वर्णन, ड्रेग, माईकास, जमा होनेक कुरह, सुखाने-की जगह, संगठित तथा छिटकी हुई खदाने, चीनी मिट्टी घोनेके श्रन्य उपाय, सेन्ट्रीफ गुल-मशीन से धोना, एलेक्ट्रो श्रासमासिस मशीन से घोना, एलेक्ट्रो श्रासमासिस मशीन, फिल्टर प्रेस विधि, रसायनिक तरीके।

श्रीभप्राय—चीनी मिट्टीको घोनेका श्रीभप्राय यह है कि उसमे-से वह-वह कड़ड़, श्रवरकके पत्ते या श्रीर जो भी कुछ मिलावट हो वह निकल नाय श्रीर जहाँतक हो सके वहाँतक चीनी मिट्टी शुद्ध रूपमे श्रा जाय। श्रार ये श्रशुद्धियाँ न निकाली जाय तो वे सब बाटमे बड़ा जुक़सान पहुँचाती हैं श्रीर ऐसी चीनी मिट्टीको उपयोगमे लाना सुश्किल रहता है।

चीनी सिट्टी धोनेके सिन्न-भिन्न तरीके—यों तो चीनी सिट्टी घोनेके कहे तरीके हैं पर उनको चार भागोंसे विभाजित किया गया है।

- १--चीनी मिट्टीको छानकर साफ्त करना ।
- २---मिट्टी गीली करके उसे घीरे-घीरे नाजियोंमे बहाना, जिससं यदे कड्रड भीचे बेठ जायें।
  - ३-हवामें उडावनी करके साफ करना।
  - थ--विद्युत द्वारा चीनी मिट्टी साफ करना।
  - ५---रसायनिक तरीक्रोंसे चीनी मिट्टी साफ करना।

इनमेंसे पहिले प्रकारके तरीकेमें यह श्रीगुरा है कि मिट्टी, चाह वह मूखी हा चाहे गीली, जब झानी जाती है तब चलनीके ख़ेद वस्द हो जाते हैं श्रौर छानना ठीकसे नहीं होता। दूसरा श्रौगुण यह है कि चलनीके छेद चाहे कितनेभी छोटे हों, चीनी मिट्टीकी श्रद्धद्वियोंके बहुतही महीन कण उनमेसे निकलही जाते हैं श्रौर चीनी मिट्टी श्रुद्ध रूपमे नहीं मिलती।

दूसरे प्रकारके तरीक्नेंमें यह श्रौगुर्य है कि जब चीनी मिट्टी पानीकी धारमें बहाई जाती है तब श्रश्चिद्धयोंके श्रित महीन क्योंको नीचे बैठनेमें श्रिषक समय जगता है। इतने समयमे चीनी मिट्टीके क्यामी उन्हींके साथ नीचे बैठने जगते हैं, जिसका फल यह होता है कि घुली हुई मिट्टी-का श्रंश कम हो जाता है।

तीसरे प्रकारके तरीक्षेको काममे खानेके लिये पहिले चीनी मिट्टीके टुकड़ोंको ृत्व महीन पीसना पड़ता है। इस प्रकारका पीसना मशीनों द्वाराही श्रम्का होता है। फिर उड़ावनी करनेके-लिये उपयुक्त स्थानकी-भी श्रावश्यकता होती है। इन सबमें ख़र्चा काफी हो जाता है।


चौथे प्रकारके तरीके सबसे अच्छे हैं। पर इनमेभी मशीनोंकी आव-श्यकता होती है और इस तरीक़ेमें दूसरे तरीकेसे छुखी हुई मिटीही काम-मे लाई जाती है। मिटी खूब पिसी हुई भी होनी चाहिये। इस प्रकारके तरीके सबसे अच्छे होनेपर-भी श्रभी अधिक प्रचलित नहीं हुऐ हैं।

पाचवे प्रकारके तरीके इसिखये श्रन्छे सममे जाते है क्योंकि वे सस्तेमे हो सकते हैं।

पानीमें घुली हुई मिट्टीकें। घोनेके वरिकेका विवर्ण—यदि पानीमें घुली चीनी मिट्टीकी घारको घीरे-घीरे बहाया जाय तो बढ़े-बढ़े कंकड़ नीचे बैठ जाते हैं और महीन चीनी मिट्टी पानीके साथ आगे बह जाती है। यदि इसे किसी चलनीसे छान दिया जाय तो ये हक्के पटार्थ चलनीमें रह जायंगे और शुद्ध चीनी मिट्टी मिल जाती है। इसी सिद्धान्त-को आगे रखकर चीनी मिट्टी घोई जाती है। परन्तु घोनेके बाद उसकी शुद्धताको और श्रधिक बढानेके-जिये और उपायमी किये जाते है।

हेग-पानीमें खुब घुली हुई मिट्टी जब पंप करके या बालटियों द्वारा बाहर जाई जाती है तब उसे शुद्ध करनेका काम श्रारम्भ किया जाता है। यह मिट्टी घुला हुआ पानी पतली-पतली और लम्बी-लम्बी एक कतारमें बनी हुई नालियोंमें बहाया जाता है। इन नालियोंकी संख्या खदानसे निकले हए पानीके परिसाखपर निर्भर रहती है । साधारवातया ये २० से २४ तककी संख्यामें रहती है। इनकी गहराई स्वगमग १ फूट, चौडाई १ फ़द ६ इंच और जम्बाई ४० से १०० फ़टतक होती है। इनका उतार प्रत्येक २४ वें फ़ुटपर १ फुटके परिमाश का होता है। इन नाजियोंसे जब पानी बहता है तब उतार बहतही कम होनेके कारण उसका वंग बहतही कम होता है। इस कारण इसके बचे हए कंकड श्रीर इसरे मोटे-मोटे टुकडे नीचे जम जाते हैं। पानीकी धारके साथ बारीक चुली हुई मिट्टी और श्रवरकके छोटे-छोटे पत्ते उतराते हुऐ बहुते चले जाते है। मिही घुला हुआ पानी इन नालियोंसे लगातार बहाया जाता है। जब नालिया संकडोंसे भरने खगती है तब उन्हें लगातार एक-के बाट एक साफ्त करनेका प्रबन्ध रहता है। एक मज़दूर ख़रचनेके भ्रीज़ार-(फावडा) से कंकड ख़रचकर बाहर फेका करता है। इतना सावधान रहना चाहिये कि ये नालियां कभी कंकडोंसे भरने न पावे । इस प्रकार-की नाखियोंको "हेग" कहते है। हेग-मे बहे-बढे कंकड ग्रलग किये जाते हैं ।

माइकाज- ड्रेग पारकर चुकनेपर मिट्टी धुले हुए पानीमे अवरक रहता है और इसे निकालनेके-लिये ऐसे पानीको एकवार फिर नालियों-में बहाना आवश्यक है। ये नालियां ड्रेगके समानही रहती है। लम्बाई-में लगभग १४० फुठ, चौड़ाई १ फुट ६ ईच और गहराई लगभग ६ इंच रहती है। ड्रेग की नालियोंसे इनकी संख्या अधिक होती है, गहराई कम तथा उतारभी कम होता है। अधिक लम्बी होनेके कारण पानीमे-की भारी वस्तुओंको नीचे बैठनेके-लिये काफ़ी समय मिलता है। उतार कम



होनेसे वेगभी कम होता है। वेग कम होनेसे बाकी बचे हुऐ छोटे-छोटे कंकद, रेत श्रौर श्रवरक पत्ते नीचे बैठ जाते है। इन नालियों को "माईकाज़" कहते है। श्रॅमेज़ीमें श्रवरक पत्ते त्येहा कनते है और चूंकि ये नालियों चीनी मिट्टीमे-से श्रवरक श्रवण करनेके लियेहा बनी है इसलिये इन्हे "माइकाज़" नाम दिया गया है। माइकाज़के श्राखीरके सिरेमें एक प्रकारकी जाली लगी रहती है। जब मिट्टी युक्त जबकी धार माइकाज़से बाहर निकलने लगती है तब वह इस जालीमे-से निकलती है इस कारण बाक़ी बचे हुए श्रवरक पत्ते इसमें फँस जाते है श्रीर श्रवरक, कंकट तथा श्रन्य मिलानटसे हीन हो। जाता है। जैसे-जैसे माइकाज़की नालियां भरती जाती हैं वे भी ब्रेगके समान साफ करदी जाती हैं। माइकाज़में पानीका वेग श्रित कम होनेके कारण श्रवरक साथ बहुतसी चीनी मिट्टीमी जमा हो जाती है। इसिक्ये माइकाज़की नालियों-मे-से सफ़ाई करते समय निकली मिट्टी या तो कोई विशेष उपयोगमें जाई जाती है या उसे एक बार फिर घोकर चीनी मिट्टी निकास ली जाती है।


जमा होनेके कुण्ड—माइकाज़ से निकलकर चीनी मिट्टी घुला हुआ पानी बदे-बहे गड्दोंमें भर दिया जाता है। इन गड्दोंका व्यास लगभग २० फुटसे ४० फुटसक तथा गहराई ६ फुटसे १२ फुटसक रहती है। इनमें मिट्टी युक्त पानी भरकर कुछ दिनोंके-लिये छोड देते हैं। कुछ समय उपरान्त सारी मिट्टी मीचे बैठ जाती है और साफ़ पानी उपर रह जाता है जो कि नलों द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। यही पानी फिरसे घोनेके काममे ले आया जाता है। पानी निकालने के बाद गीली मिट्टी गड्दोंमें-से निकालकर टेलोंमे भरकर सुखानेकी जगहमें पहुँचा दी जाती है।

सुखानेकी जगह—सुखानेका स्थान खम्बा तथा क्षेत्र या खपरेज-से हँका होता है। इसके नीचेकी सतहके नीचे पोली जगह रहती है, जिसमें नाजियां बनी रहती हैं। एक श्रोर एक मही रहती हैं और दूसरी श्रोर चिमनी | चिमनी श्रौर महीके बीचमें, दोनोंको मिजाती हुई नाजियाँ रहती हैं। जब मही जलाई जाती है तब श्रॉच चिमनीकी श्रोर नाजियोंके ज़रिये खिंचती हैं। परिणाम स्वरूप महीके पास तापक्रम अंचा रहता है श्रौर चिमनीके पास कम। जब गीजी मिहीसे भरे ठेजे यहां जाये जाते हैं तब वे चिमनीवाजी श्रोरसे इस स्थानके भीतर श्रीरे-श्रीरे ढकेजे जाते हैं ताकि वे धीरे-धीरे सूर्खें। चिमनीसे महीतक साधारण १७४ फुटसे लेकर १०० फुटतक का श्रन्तर रहता है श्रौर इस श्रन्तरको पार करनेमें ३ या ४ दिन जग जाते हैं। ठेजे महीके पास वाजे श्रोरसे निकाज जिये जाते हैं।

स्वानेके स्थानसे ये ठेले गोदाममें ले जाकर खाली कर लिये जाते हैं। वहां मिष्टीके डले फोड कर, बोरोंमें भर कर बाहर मेलनेके-लिये रख लिये जाते हैं।

संगठित तथा छिटकी खदानें — पुराने जमानेमं, जब रेजका चलन कम था, मिट्टीकी खुदाई श्रीर उसके घोनेका कार्य एकही स्थान-पर होता था। चाहे वह स्थान शहरसे दूर हो या पास। परन्तु श्राजकल रेजका चलन हो जानेके कारण तथा ज्यापारमें स्पर्धा बढ जानेके कारण एक-एक पैसा बचाना होता है। श्रीर खदानसे प्रजी-धुलाई मिट्टी स्टेशन-तक जानेमें श्राधिक खर्चा हो जाता है। इस कारण जहां ये खदाने स्टेशन से दूर है वहां मिट्टी घोनेका काम स्टेशनके पासही होता है। मिट्टी धुला हुआ पानी पंप करके नलों द्वारा स्टेशनके पास घोनेके स्थानमे पहुँचा दिया जाता है। कही-कहीं ये नल बीस मील दूरतक चले गये हैं। इससे फायदा यह होता है कि मिट्टीकी दुलाईका खर्चा बच जाता है। जहां खुदाई श्रीर दुलाईका काम पास-पास होता है उन खटानोंको "संगठित खटाने" श्रीर जहां ये दोनों कार्य एक दूसरेसे श्रलग-श्रवग किये जाते है। उन्ह "छिटकी" खदानें कहते हैं।

चीनी मिट्टी धोनेके दूसरे खपाय— उत्तर दिये गये उपायके सिवाय दूसरे उपायमी सोच कर निकाले गये हैं। इन उपायोंसे-भी चीनी मिट्टीमे-से कंकड़ आदि निकल जाते हैं और महीनसे-महीन मिट्टी निकल आती है। इन उपायोंको नीचे दिया गया है।




चित्र नं ० ९ छिटकी खदानका

क—खदान; ख—पप; ग—ह्रेग, घ—माइकास; च—माइकाससे निकली नाली; छ—अवरक मिली मिट्टी; ज—अवरक मिली मिट्टी धोनेका स्थान; क—रेत जमा होनेके कुएड; ट—गीली मिट्टी जमा होनेके कुएड; ट—मट्टी; ड—युखानेका स्थान, ढ—चिमनी; त—गोदाम; थ—रेलका स्टेशन }

सेंट्रोफ़ुगल मशीनसे चीनी मिट्टी साफ करना—सेंट्रीफ़ुगल मशीन एक ऐसी मशीन है जिसमे कुछ बहे-बहे बर्त्तन एक केन्द्रके चारों तरफ ज़ोरसे घमते है। जब मिट्टी मिला हन्ना पानी इन बर्त्तनोंने भर कर ये वर्त्तन कुछ देर तक ज़ोरसे गोल-गोल घुमाये जाते हैं, तब बहे-बहे कंक्ट पानी और पत्तती मिट्टी अलग-अलग हो जाते है। उन वर्तनींका धाकार एक चोंगेके सामान होता है। जिस श्रोर ब्यास बड़ा होता है उस श्रोर पानी श्रीर होटे व्यास वाले छोरपर कंकड़ एकट्रे हो जाते हैं। महीन मिट्टी बाजुओंपर चिपक जाती है। वर्त्तनको श्रावश्यकतानुसार घुमाया जाता है तथा उसका वेगभी घटाया बढाया जाता है। जब कि वर्तंन घुमते रहते है, एक नजी द्वारा धीरे-धीरे चीनी मिही मिला हुआ पानी उनमें भरता जाता है। वर्तनोंके भर जानेपर और कंकड, मिट्टी तथा पानीके श्रवाग-श्रवाग हो जानेपर घुमाना बन्द करके उन्हे सहितयतके साथ खाली कर खिया जाता है। इनमे-से मिट्टी निकाख कर सुखानेके स्थानमें पहुँचा दी जाती है। सुखानेका स्थान प्रायः सब स्यानोंपर एक समानही रहता है जैसाकि पहिली विधिमे बताया राया है।

पलेक्ट्रो आसमासिसकी रीतिसे चीनी मिट्टीको साफ करना— इस रीतिसे चीनी मिट्टीको साफ करनेके-लिये विद्युतका उपयोग किया-गया है। यह मानी हुई बात है कि जब चीनी मिट्टी पानीमें घोल दी जाती है तो चीनी मिट्टीके सारे कद्या ऋणविद्युतसे सारगर्मित हो जाते हैं। अद्युद्धियोंमें-से लोहा, टाइटेनिया धन विद्युतसे और स्फटिक, पाई-राइट आदि या तो धनविद्युतसे या ऋणविद्युतसे सारगर्भित होती हैं। परन्तु यदि ऋणसे रहीं तो यह ऋण विद्युत चीनी मिट्टी वाली ऋण विद्युतसे शक्तिमें बहुत कमज़ोर रहती है और प्रायः घन विद्युतके समान-ही वर्ताव करती है। इस कारण जब पानीमें घुली हुई चीनी मिट्टी विद्युतको तरंगोंके बीचमें लाई जाती है तब ऋण विद्युत वाले क्या एक श्रोर, श्रौर धन विद्युत वाले दूसरी श्रोर खिंचकर श्रलग-श्रलग हो जाते हैं। इसी सिद्धान्त को लेकर श्री० शेरीनने एक मशीन बनाई है।

एलेक्ट्रो आसमासिस मशीन—यह मशीन ३ भागींकी बनी होती है। पहिला भाग एक घूमते हुए बेलनके समान होता है। यह शीशेका बना होता है और अपने स्थानपर-ही गोलाकार घूमता रहता है। दूसरा



चित्र नं० १० मशीनका

ग-धन (+) द्वार; ख-श्रया (-) द्वार, ग-वेलन, घ-छडोंका वना ढाचा; च-पाये;।

भाग एक हौज़के समान है। हौज़ ऊपर दिये गये बेलनके ठीक नीचे इस प्रकार जमाया जाता है कि जब बेलन झपनी धुरीएर घूमे, तब उसके नीचेका खराभरा एक तिहाई हिस्सा इस होज़में पानी मिखी हुई मिटीमें हुवा रहे। तीसरा भारा एक अर्ध गोलाकार छुडोंका बना हुआ ढांचा है। यह ढांचा क्यरके बेखनके ठीक नीचे इस प्रकार रहता है कि बेखनके नीचेकी आधी गोलाई इससे ढंकी रहे। इसका नीचेका हिस्सा होज़की तिलीको नहीं छूता। यह बेखन होज़के बीचमें रहनेके कारण सदा मिटी मिखे पानीमें हुवा रहता है।

विद्युतके हो तारोंमें-से घनतार षेतानमे और ऋग्तार छ़हों वाले हांचेमें लगा देते है। साधारणतया घुली हुई मिही नीचेके होज़में भरकर जब मशीन द्वारा यह बेलन धीरे-धीरे घुमाया जाता है, तब नीचेके होज़में भरकर की चीनी मिद्रीके कृण ऋग् विद्युतसे सारगिमत होनेके कारण बेलनकी तरफ़ जो कि विद्युतका धन द्वार है, खिच जाते हैं। इसी प्रकार अशु- द्वियां ढांचेकी ओर खिंचती हैं। बेलन अति धीमी गतिसे घूमता है। इसमें शुद्ध चीनी मिद्रीके कृण चिपकते जाते है और कुछ देरमें एक मोदी तह जम जाती है जिसे खुरच कर निकाख खेते हैं। यह खुरचन एक लम्बी, पतकी तथा बेलनके बराबर चौडी पट्टीके रूपमें निकलती है। यह पट्टी स्थानके स्थानमें पहुँचाई जाकर मुखा डाली जाती है। इस रीतिसे जो मिद्री साफ़की जाती है वह पहिले-से-ही ठीक तौरसे घुली रहती है। उसे इस रीतिसे फिर धोनेके कारण यह मिट्टी बहुतही स्वच्छ तथा अति शुद्ध दशामें मिलती है।

फिल्टर प्रेसकी विधि—इस विधिमें चीनी मिट्टीको घोकर उसके बढ़े-बढ़े कंकड़ निकाल लिये जाते हैं। इनके निकल जानेपर मिट्टीको पानीमें मिलाकर एक हीज़में भर दिया जाता है जिससे बच्चे हुए कंकड़-भी नीचे बैठ जाते हैं। कुछ घयटे उपरान्त जपर-जपरसे पानी मिली मिट्टीको पंप द्वारा खींच कर विद्युत चुम्बककी चलनीके आरपार करते हैं। ऐसा करनेसे महीन मिट्टीके खलावा छुद्ध मिट्टीभी मिलती है। स्वच्छ मिट्टी यहाँसे पम द्वारा "फिल्टर प्रेस" में भेजी जाती है। यह प्रेस एक प्रकार-

की चलनीका काम देता है। इसमें दो जालीदाह लोहेके तवींके बीचमें "वैनवास" या मोटा कपडा लगा रहता है। इसी क्रमसे १० या २० तवे लगे रहते हैं। इन तवींके बीचमें एक क्षिद्ध रहता है जो कि पम्पसे जोड दिया जाता है। जब पम्प करते हैं तब इन तवींके बीचके कैनवासमें मिट्टी युक्त जल भर जाता है। तवींको द्वानेसे पानी तो छन कर गिरने लगता है और मिट्टी कपड़ेके तहींके बीचमें रह जाती है। इसी प्रकार मिट्टी कम हो जानेपर फिरसे पम्प द्वारा इसमें भर दो जाती है। जब इसमें पर्याप्त मिट्टी हो जाती है, तब इन तहींको पेंच धुमा कर धीरे-धीरे पास करते जाते हैं। ऐसा करनेसे बचा हुआ पानीभी निकल जाता है और शब्द मिट्टी मिल जाती है।

चीनी मिट्टीके संशोधन करनेकी रसायनिक विधियाँ—कपर ही हुई रीतियोंके खिवाय कुछ रसायनिक तरीक्ने-मी काममें लाये जाते हैं। कुछ रसायनिक पढार्थ मिट्टीके साथ पानीमें घोल देते हैं। इस मिश्रणको खूब मिला कर कुछ समयके-लिये छोड़ देते हैं। ये रसायनिक पढार्थ चीनी मिट्टीके कर्योंको पानीमें टंगे रहने तथा बाल्के कर्योंको नीचे जल्दी बैठ जानेमें सहायता करते हैं। इन रसायनिक पदार्थोंके भिन्न-मिन्न गुख होते हैं, इसलिए भिन्न-भिन्न प्रकारकी मिट्टियोंमें काममें लाये 'जाते हैं।

- (१) चीनी मिट्टीको पानीम मिला कर उसमें थोड़ा सा हाहड़ो-क्रोरिक ऐसिड डाल देते हैं। फिर मिश्रयको क्रुष्ट देरतक भाफ़के दबाव-में रख देते हैं। काफी समयके बाद उपरका मिट्टी युक्त जल निकाल लेनेसे श्रीर उसे सुखानेपर शुद्ध मिट्टी मिलती है।
- (२) पानीमें घुली हुई चीनी मिट्टीमें योडेसे तेजाबके साथ डयडा या गरम प्राक्सालिक ऐसिड मिला देनेसे-भी छुद्ध मिट्टी ऊपर रह जाती है ग्रीर वालू नीचे बैठ जाती है।
  - (३) पानीमें धुली हुई चीनी मिट्टीमें थोड़ी मात्रामे, तेजाब तथा

क्रोरिन युक्त पानी मिला करमी छोड़ देनेसे बालूके कर्ण शोघतासे नीचे कैठ जाते हैं।

- ( ४ ) चीनी मिद्दीमें पानी मिला कर उसमे थोड़ी-सी गोंद, पैक्टन तथा साबुनका पानी मिलाने-से-भी बालूके कर्णोको शीव्रतासे नीचे बैठनेमें सद्दायता मिलती है।
- (१) अ अभी हालही-में कलकत्तेके श्रीयुत्त दास श्रीर श्रीयुत्त सद्दरने परीचाएँ करके यह सिद्ध किया है कि सोडाके कारवोनेटका ०:६ प्राम प्रति १०० घन सेन्टीमीटर पानीमे मिलाकर चीनी मिट्टी मिले हुए पानीमें डालनेसे लगभग ३० सिनटके बाद ६० प्र० शुद्ध सिट्टी मिल सकती है।

<sup>\*</sup> एस० श्रार० दास श्रीर एस० ए० सब्र १-७, १९३७।

#### ऋध्याय १३

# चीनी मिड्डीका रसायनिक विभाजन "श्रल्टीमेट विभाजन"

विमाजनके प्रकार, ऋलटीमेट विमाजन, पक्रने पर वजनमे कमी, सिलिका, ऋल्युमिना, लोहा, टाइटेनिया, चूना, मैगनीशियम, ऋलकली निकालनेकी रीति, सोडा श्रीर पोटाश ।

विभाजनके प्रकार—चीनी मिट्टी धोई जाकर जब कारखानोंमें पहुँचाई जाती है तब उसके गुयों और श्रवगुयोंको जानना श्रावश्यक होता है। इन्हे जाननेके-खिये कारखानोंमें चीनी मिट्टीका रसायनिक तथा श्रम्य प्रकारका विभाजन करनाही होता है। चीनी मिट्टीका रसाय-निक तथा घातु सम्बन्धी संगठन जाननेके-खिये तीन रीतियां हैं। इसमे-से एकसे तो रसायनिक तौरपर विभाजन किया जाकर रसायनिक संगठन ज्ञात होता है। वूसरेसे विभाजन तो रसायनिक तौरसे होता है, पर चीनी मिट्टीकी मुख्य-मुख्य घातुश्रोंका संगठन ज्ञात होता है। तीसरा विभाजन निरा धातु सम्बन्धीही है। पहिले दोके-खिये रसायनिक पदार्थोंकी तथा तीसरेके-खिये विशेष प्रकारके सृज्य-दर्शंक यंश्रकी श्रावश्यकता होती है।

इन तीनों प्रकारके संगठनसे तीन भिन्न-भिन्न फल मिलते हैं। इनसे चीनी सिद्दीके गुर्खोको जानना ज़रा सरल हो जाता है। केवल एकही रीतिसे जाना गया संगठन श्रिष्ठिक जाभदायक नहीं होता है। इसिलये जहांतक हो सके-तीनों प्रकारसे चीनी मिद्दीका विभाजन करना चाहिये श्रीर उसके गुर्खों व श्रवगुर्खोको जाननेके-जिये तीनों रीतियोंसे मिले हुए फलॉपर विचार करना चाहिये। श्रात्टीमेट विभाजन—अपर दिये गये दो रसायनिक-विभाजनों-मे-से एकको श्रव्टीमेट तथा दूसरेको रेशनल विभाजन कहते हैं। इसमे-से श्रव्टीमेट विभाजन वह रसायनिक किया है जिसके द्वारा चीनी मिट्टीकी सब धातुश्रोंको श्राक्साइडके रूपमें दर्शाया जाता है। इन श्राक्साइडके गुग्गों पर विचार करने पर इन गुग्गोंके श्रनुसारही चीनी मिट्टीके गुग्ग व श्रवगुग्ग ठहराये जाते हैं। श्रव्टीमेट विभाजनमें नीचे जिखी धातुएं श्राक्साइडके रूपमें दिखलाई जाती हैं।

> सिनिका सि श्रो ग्रस्युमिना श्रज, श्रो **लोहस श्राक्साइ**ड लो. श्रो लोहिक **)** लो, श्रो, के. ह्यो. चूना मैगनीशियम जाक्साइड मैग. श्रो. पोटाश के श्रो सोडा सो, भ्रो. टाईटेनियम श्राक्साइड टा श्रो कारबनद्वे श्राक्साइड का भ्रोन -} जल + हा, श्रो — जल − हा₂ श्रो जननेपर वजनमे प्रत० श० कसी

उपर दो हुई सब धातुऐ प्रति शत दशांयो जाती है। इन्हे आक्सा-इडके रूपमें दिखलानेके कारण इस बातका पता ठीक-ठीक नहीं लगता कि चीनी मिट्टोमे कौनसी धातु किस रूपमे है। उदाहरणार्थ कारबन है आक्साइडकी मात्रासे यह नहीं मालूम होता कि यह सब चूनेके कार-बोनेटके रूपमे है या मैगनीशियम कारबानेटके रूपमे श्रथवा दोनों। सिलिकाकी मात्रासे-मी यह ज्ञात नहीं होता कि यह सब सिलिका चीनी मिट्टी श्रल्युमिनियम सिर्वाकेट की है अथवा स्फटिक या फेल्सपार की। इसी प्रकार दूसरी श्राशंकाएँ भी उट खडी होती हैं जिनके कारण श्रल्टीमेट विभाजनपरही निर्मर होकर किसी चीनी मिट्टीको श्रव्छी या छुरी सिद्ध करना किटन है। परन्तु इससे यह न समम्म जेना चाहिये कि अल्टीमेट विभाजन विलक्षक न्यर्थ है और इसे करना न करना बराबरही है। क्योंकि इस विभाजनसे श्रीर नहीं तो इतना पता श्रवश्य खगता है कि कुल कितनी सिजिका तथा श्रन्थ धातु में क्रमशः कितनी हैं। इससे चीनी मिट्टीके कुछ गुया ठीक नहीं तो बहुत श्रंशोंमें डीकही मालूम हो जाते हैं। इस विभाजनसे चीनी मिट्टीके नीचे जिल्हो गये गुर्गापर प्रकाश पदता है।

जपर कहा जा चुका है कि केवलीनंकी मात्रा जितनी श्रधिक रहती है उतनी ही अच्छी चीनी मिट्टी रहती है। केवलीनके विभाजनसे सिलिका ४६ ३ प्र० श०, अल्युमिना ३६'म प्र० शे० और जल १३ ६ प्र० श० पाया गया है। इसलिये जिस चीनी मिट्टीके अल्योमेट विभाजनसे सिलिका, अल्युमिना और जल इन्हीं श्रंशोंमे मिले तो वह अच्छी मिट्टी होगी। उसके और केवलीनके विभाजनमें जैसे-जैसे अन्तर होता जायगा वैसे-वैसे उसके गुग्य केवलीनके गुग्योंसे भिन्न होते जायंगे।

जिस चीनी मिट्टीमें सोडा श्रीर पोटाशकी मात्रा श्रिष्क हो, उसे श्रिष्क गालनीय समसना चाहिये। जिसमें लोहिक श्राक्साइड श्रिष्क होती है वह चीनी मिट्टी पकाई जानेपर जाज रक्षकी होजाती है। जिसमें जोहिक श्राक्साइडकी मात्रा २ प्र० श० और ३ प्र० श० के बीचमे रहती है, वह पकानेपर कुछ-कुछ जाज रक्षकी या बादामी रक्षकी हो जाती है। जिस बिनी मिट्टीमें जोहिक श्राक्साइड श्रिषक होती है शौर उसके साथ-ही-साथ चूना और श्रक्युमिनाकी मात्रामी श्रिष्क हो, वह पकाई जानेपर जाज रंगकी नही होती। चूना और श्रक्युमिना जाज रंगकी श्रपने रंगमें खिया जोते हैं। पानी श्रिषक होनेसे पकानेपर सिक्कइन श्रिषक होती है।

सिलिकाकी मात्रा अधिक होनेसे चीनी मिट्टी रेतीली होती है। वह पकाई जानेपर सिकुडतीभी कम है। उसकी गालनीयतामी कम हो जाती है। यदि चीनी मिट्टीमे कमिक पदार्थोंकी अधिकता हो तो मिट्टीको ख़राब समसना चाहिये। ये पदार्थ जलनेपर कारबन उत्पन्न करते हैं, जिनसे चीनी मिट्टीमे काले धब्बे एक जाते हैं। इसी प्रकार टाइटेनिया चीनी मिट्टीमे काले धब्बे एक जाते हैं। इसी प्रकार टाइटेनिया चीनी मिट्टीको गालनीय बनाता है।

श्रल्टीमेट विभाजन होनेपर-भी प्रायः यह देखनेमे श्राया है कि दो हथानोंकी चीनी मिट्टियोंका श्रल्टीमेट विभाजन जगभग समान होनेपर-भी उनके भौतिक गुर्खोंमे श्रन्तर रहता है। उदाहरखार्थ रीज़ की पुस्तकमें इस प्रकारकी दो चीनी मिट्टियाँ दी गई हैं, जिनके श्रल्टीमेट विभाजन समान होनेपर-भी उनके भौतिक गुर्ख भिक्त हैं।

	र्न० १		नं० २	
सिबिका	८० ई	স০ হাত	म० ५४ प्र	০ হাও
श्रल्युमिना	६ द२	<b>3</b> 3	5.0€	39
त्तोहिक श्रावस	शह्ड २ ८८	,,,	२. <i>५</i>	,,
चूना	०'४२	57	3,88	"
मैगनीशिया	o <b>.</b> 8⊀	79	٥'२६	33
सोडा	0.38	>>	0 90	"
पोटाश	कुछ करा	,,	कुछ क्या	,,
टाइटेनिया	० ३४	55	, 。 9年	13
<b>জল</b>	¥.33	"	६,००	59

<sup>₩</sup> एच, रीज़, "क्लेज" १९१४, ६४।.

११८०° से०

### भौतिक गुण

सं १ र्नं० २ (१) काम करनेकी दशामे लानेके-लिये पातीकी १६'ন স০ হা০ श्रावश्यकता **১৯.৫ ম০ হা**০ (२) श्रीसत खिंचाव शक्ति प्रति वर्ग पाउचड 204 355 (३) हवाई सिक्रइन ৪ ল ম০ গ্র০ 5 8 No No (४) जचक (प्रास्टीसिटी) श्रद्धी बहुत श्रच्छी (४) सखने पर वरारें नहीं पहतीं पडती हैं (६) संयुक्त जल निकाल खेनेपर लोहेके समान कडी होने-

कपर दिये गये उदाहरखोंसे यह ज्ञात होता है कि श्रव्हीमेट विभा-जन चीनी मिट्टीके भौतिक गुर्खोपर बिजकुन्जही प्रकाश नहीं डान्तता। इसिन्ये इस विभाजनके साथ-साथ भौतिक गुर्खोका-भी निर्यंय करना चाहिये।

का तापक्रम ।

१२८०° से०

श्रलटीमेट विभाजन करनेकी रीति—श्रल्टीमेट विभाजन करनेमें सबसे पहिले चीनी मिट्टीकी श्राद्वांता जानना चाहिये। इसको जाननेके जिये चीनी मिट्टीका थोड़ासा हिस्सा मजी-भांति तौजकर एक ऐसे बर्तन में रख दिया जाता है, जिसमेकी हवा गरम की जा सके। इसे 'एयर-श्रोवन' कहते हैं। यह एक प्रकारका चौकोर बर्तन होता है। इसमें ऊपर एक छिद्र होता है, जिसमें तापमापक यन्त्र जगा देने हैं। नीचेसे इसे गरम करते हैं। इसके भीतर दो या तीन श्रजमारी सरीखे खाने रहते हैं। इन खानोंमे चीनी मिट्टी चपटे कांचके टुकड़ेंगे रखकर रख देते हैं।

बर्तनका दरवाज़ा बन्दकर देनेके बाद गरम किया जाता है। जब ताप-क्रम १९०° से॰ हो जाता है। तब इस बातपर ध्यान देना चाहिये कि तापक्रम घटे व बढे नहीं। जगभग दो घग्टे ११०° से० ही रहे। इसके बाद चिमशेसे पकडकर कांचका ट्रकडा निकाला जाता है भ्रौर 'डेसीकेटर' में रखा जाता है। 'डेसीकेटर' ही-में वह ठउडी होती है श्रीर ठचडी होनेपर तौज जी जाती है। पहिले श्रीर दसरे वजनका अन्तर मिट्टीकी श्राद्वेता है। यह प्रतिशत हिसाब लगा कर निकाली जाती है। एक बार फिर "एयर श्रोवन" में रखकर फिर तौला जाता है। यदि दोनों बार एकही आईता रही तो ठीक है. नहीं तो एक बार फिर यही क्रियार्थेकी जाती है। 'डेसीकेटर' कांचका बर्तन होता है। इसमे दो खरड रहते हैं। ऊपर उक्कन रहता है। दोनों खरडोंके बीचमे एक जाली पही रहती है। जालीके ऊपर चीनी मिट्टीकी बनी हुई तिपाई रहती है, जिसमे तीन गोलाकार छोटे-बढे छिद्र रहते है। जिस पदार्थको ठएढा करना होता है, उसे इसी तिपाईपर रख देते है। नीचेके खरहमे चूने-की क्लोराइड रहती है। इस पदार्थमें हवाकी आर्द्रता खींचनेका गुण है। इस गुण्के कारण देसीकेटरके भीतरकी हवा विजक्कल सूखी रहती है। ठएडा होने वाका पदार्थंभी बाहरकी म्राईतासे दूर रहता है। इस क्रियाको जल वियोजन क्रिया क्रहते हैं।

पक्रनेपर वज्रनमे कमी—जब यह गीलापन दूर हो जाता है, तब इस मिटीका थोडा-सा हिस्सा एक तुले हुए क्रुसीबिलमें रखकर तील लिया जाता है और जगभग ६००° से० तक गरम किया जाता है। उसे इतनी गरमीमें लगभग ४४ मिनट रखकर उसी प्रकार इंसीकेटरमें रखकर उरखा करके तीला जाता है। दो या तीन बार गरम करके तीला जाता है। पहिले वज़नसे दूसरा वज़न घटानेपर एकने-पर वज़नकी कमी निकल आती है, जिसे हिसाब लगाकर प्रति शत निकाला जाता है।

सिलिका निकालनेकी विधि-मार्वता निकाली हुई मिटीके दसरे भागमें-से एक प्राम मिट्टी लेकर उसे लगभग ६ प्राम से।डियस कारबोनेटसे मज्जी-मांति मिलाकर प्लाटिनमके क्रसिविजर्मे श्रीर उसे ढॉककर बर्नरकी धीमी लीपर रख दिया जाता है। इस प्रकार धीरे-धीरे जगभग श्राध घयटे गरम करनेके परचात् श्रधिक साप देनेकी आवश्यकता होती है। श्रधिक ताप देनेपर कुसिबित्तके भीतरका पदार्थ गलकर पानीकी तरह हो जाता है। जब यह बिलकुल पानीकी तरह हो जाय. बुलबुले श्रादि न रहें. तब श्रांच श्रजग कर जेते है। यहांपर यह बात जान खेना चाहिये कि गला हुआ पदार्थ जब रुपडा होने पर जम जाता है, तब वह ऋसिबिलमें चिपक जाता है श्रीर उसे निकालना कठिन होता है। इसको निकालनेके दो उपाय हैं; पहिला यह कि कृसिविलको ठंढा करनेके पहिलोही उसे बाहरसे ठंढे पानीकी धारसे एकाएक ठंढा करना चाहिये । ऐसा करनेसे जमा हुआ पदार्थ तडक जाता है और श्रक्सर निकल जाता है। दूसरा उपाय यह है कि क्रुसिबिल ठएडा होने-पर इसमें थोडासा उच्छा पानी हालकर धीमे-धीमे चारों ग्रोर गरम करनेपरभी जमा हुआ पदार्थ कृसिबिलको छोब देता है।

इस पदार्थ को एक चीनी सिट्टीकी कटोरीमें निकालकर क्रुसिबिलको अच्छी तरह घोकर इस कटोरीको कांचके डक्कनसे ढांक देते हैं, और इसमें लगभग २४ घ० से० मी० से खेकर ४० घ० से० मी० तक शुद्ध और कदा हाइड्रोक्नोरिक ऐसिड डाल देते हैं। ऐसिडका उस पदार्थ पर असर होतेही खुखबुले उठने लगते हैं, इसिलिये कांचके डक्कनको हटाना न चाहिये, नहीं तो थोने बहुत पदार्थके निकल जानेकी सम्भावना रहती है। हाइड्रोक्नोरिक ऐसिड डालनेके परचात् कटोरीको 'वाटर बाथ' पर रख दिया जाता है। 'वाटर बाय' एक प्रकार का यन्त्र होता है। पृक तांबेके गोल या चौकोर वर्तनमें दो निलयां पानीके लिये नगी रहती हैं। एकसे पानी भरा जाता है और जब एक निश्चित

सतहसे अपर भरता है, तब दूसरी नजीसे निकज जाता है। इस कारण जब पहिज्ञी नजी पानीकी कजसे जोड दी जाती है तो इस वर्तन में किसी एक जास सतहतक हमेशाही पानी भरा करता है। इस वर्तन के नीचे जजता हुआ वर्नर और उपर जिस पदार्थको गरम करना हो, उसे रख देते हैं। पानीके उवजनेसे उपर रखा हुआ पदार्थ पानीकी भाफ़से गरम होता रहता है। जैसे-जैसे वर्तनका पानी कम होता है, वैसे-वैसे आप-ही आप भरता जाता है। ऐसे वर्तन में पदार्थ गरम करनेसे ये जाम हैं—पहिज्ञा तो यह कि गरम होनेवाजा पदार्थ हमेशा १००° से० के ताप-क्रमपर-ही गरम होता है और यदि सूख गया तो चिटककर उसके गिर जानेकी सम्भावना नहीं रहती। दूसरा यह कि इस पर वर्तन रखकर, निश्चिन्ततासे दूसरा कार्यमी किया जा सकता है। इसीके पास हमेशा खढे रहनेकी आवश्यकता नहीं होती।

'वाटर बाथ' पर हाइड्रोक्बोरिक ऐसिडकी कटोरी उस समयतक रखी
रहना चाहिये जबतक कि सब ऐसिड उड़ न जाय। बीच-भीचमें इसे
कांचकी ठोस नवीसे चलाते रहना चाहिये, ताकि उसमें पपडी न पडने
पाने। यह देखा गया है कि जैसे-जैसे हाइड्रोक्बोरिक ऐसिड उड़ता जाता है
वैसे-वैसे कटोरीके पदार्थका रंग गाडा नारंगी सा होता जाता है। बिजकुल
स्ख जानेपर सफ़ोद हो जाता है। जब यह बिलकुल स्ख जाय, तब
इसमें दो या तीन घन सेन्टीमीटर कडा हाइड्रोक्बोरिक ऐसिड डालकर
कांचकी नलीसे चलाकर लगमग ४० घन से० मी० स्वच्छ पानी डालकर
वाटर बाथसे उतार लेना चाहिये। बादमें ख्व मिलाकर फिल्टर पेपरमें
छान लेना श्रीर कटोरीको मली-माति घोकर उसका घोवनमी फिल्टर
पेपरमें डालना चाहिये श्रीर फिल्टर पेपरके पदार्थको छुनकुने पानीसे
उस समयतक घोना चाहिये, जबतक उसमें-का सब हाइड्रोक्बोरिक
ऐसिड निकल न जाय। इस या बारह बार घोनेके बाद इसका एक
ब्रू लेकर, उसमे एक बूंद इसका नाइट्रिक ऐसिड मिला कर, एक बूंद

सिलवर नाइट्रेट खालकर देलनेपर यदि सफ़ेदी श्रा जाय तो सममना चाहिये कि श्रमी सारा हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड धुता नहीं है। इसे तबतक धोना चाहिये, जब तक सफ़ेदी न श्राये।

जो द्रव पदार्थ फिल्टर पेपरसे निकल जाता है, उसमे थोडी-बहुत विलेय सिलिका रहती है। इस कारण इस द्रव पदार्थको एक बार फिर वाटर वाथपर पहिलेके समान सुखाया जाता है और पहिलेही-के समान फिल्टर पेपरपर जानकर घोषा जाता है। इस प्रकार सब सिलिका निकल आती है। द्रव्य पदार्थमे लोहा, ऋत्युमिनियम, चूना, मैगनीशियम आदि घातुऐं विलेय अवस्थामें रहती हैं। इस द्रव्य पदार्थको अलग रख दिया जाता है, ताकि ऊपर दिये हुए अवयव मालूम किये जा सकें।

फिल्टर पेपरपर जो सिक्किक रहती है, उसे प्राटिनमके तुले हुए कृसि-बिज में रखकर धीमे-धीमे गरम किया जाता है। जब कागज़ जलकर राख हो जाता है, तब उसे अंचे तापक्रममें ४४ मिनिटके खगमग गरम करके तथा डेसीकेटरमें उच्छा करके तील लिया जाता है। फिर इसे ज़रा पानी-से गीला करके लगमग आधा घन से॰ मी॰ तेजाब डालकर हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड जगमग तीन चौथाईं क्रुसिबिलतक या दस या १४ घन से॰ मी॰ भर दिया जाता है। इसके बाद क्रुसिबिल गरम रेतपर रखा जाता है, ताकि उसका ऐसिड उड़ जाय। ऐसिड उड़ जानेके बाद फिर एक बार हाइ-होक्लोरिक ऐसिड डालकर उड़ाया जाता है। बादमें क्रुसिबिलको गांच मिनिट कड़ी आंचमें रखकर, तथा डेसीकेटरमें टंडा करके तीला जाता है। इस प्रकार तीन तीलें मालूम हो जाती हैं। (१) क्रुसिबिलको तील। (२) क्रुसिबिल सिलिका की तौल। ३ क्रुसिबिल—सिलिकाकी तील। दूसरे तीलसे तीसरे तीलको घटाकर शुद्ध सिक्किका तील मालूम हो जाता है। हिसाब लगाकर इसेमी प्रतिशत दशांते हैं।

अल्युमिना निकालनेकी रीति—रखे हुए द्रव पदार्थमें अल्युमिना निकाला जाता है, इसे गरम करके धीमे-धीमे आमोनियम हाइड्रा- श्राक्साइड डाला जाता है। मिश्रणको कांचकी एक ठोस नलीसे घीमे-धीमे चलाते रहना चाहिये। कुछ देशमें जैसेही एक बृंदके डालतेही भेसीपिटेट श्रा जाय, वैसेही दो या तीन बंद अमोनियम हाइडोआक्साइड श्रीर डाजकर, उसका डाजना बन्द करके सारे मिश्रणको दो या तीन मिनटतक उबाजकर छान सेना चाहिये। छाननेसे सब श्रल्युमीनियम हाइड्रोश्राक्साइड कागज़पर रह जाता है। द्रव पदार्थमें चूना तथा मैग-नीशियम रह जाते हैं । परन्तु देखा गया है कि श्रल्युमीनियमके साथ कुछ थोडा-सा चुनाभी था जाता है। इसे निकालनेके-लिये इव पदार्थको श्रलग रखकर श्रल्युमिनियम हाइड्रोश्राक्साइडकी चुंगीक नीचे एक कांच-का बीकर रखकर हाइड्रोक्लोरिक ऐसिड चुंगीमें डाल देते हैं। सारा श्रत्युमिनियम हाइब्रोश्राक्साइड ऐसिडमें विजेय हो जाता है। इसे गरम कर, इसमें एक बार फिर श्रव्युमीनियम हाइड्रोश्राक्साइड ऊपर दिये श्रनु-सार डाजकर श्रव्युमीनियम हाइड्रांश्राक्साइड श्रव्धग करते है। उसे छानकर, घोकर, विलकुल हाइड्रॉक्लोरिक ऐसिडसे हीन करके, ऊपर बताये श्रनुसार उसकी परीचा करके उस प्लाटिनमके क्रुसिबिलमें रख देते हैं जो हाइड्रोक्कोरिक ऐसिड उडानेके बाद तौला गया था । इसको भी, कागज़ जलाकर राखकर देनेके बाद, खुब छांचमें गरमकर, डेसीकेटरमें रुख्डा करके तौला जाता है और श्रल्युसीनियम लोहे श्रौर टाइटेनियांका संगठित तीन जाना जाता है। इसमें-से खोहा श्रीर टाइटेनियमका तील श्रवग-श्रवग निकालकर घटानेसे इन तीनोंका वज़न श्रवग-श्रवग माल्यम हो जाता है।

लोहा निकालनेकी विधि—श्रन्युमिना, जोहा इत्यादिकी उपर जिली हुई मिश्रित प्रसीपिटेटको पोटैशियम पाइरोसलफेटमे गलाकर हर्ले तेजाबमें घोलकर पूरे १०० घन से० मी० बाले या २४० घन से० मी० वाले प्रसास्कमें डालकर उसका श्रायतन प्रजास्कके श्रायतनके बराबर करके इसीमें लोहा निकाला जाता जाता है। सोहा निकालनेकी दो रीतियां

हैं.। पहिला तो उसी समय घटित होती है, जब बोहेकी मात्रा हो प्र० श० से कम हो । चीमी मिट्टीमें यह बहुषा लागू होती है । दूसरी बोहेकी मात्रा अधिक होनेपर लागू होती है । बोहा पहिली विधिसे निकाबने के-िबचे हमें हो कॉचके "के बारी मीटर" थोड़ासा हलका तेजाब, हलका पोटेशियम सल्फोसाइनाइड और एक ऐसा बोहेका घोल जिसमें हमें लोहेकी मात्रा प्रति घन से० मी० मालूम होने की आवश्यकता होती है । इस प्रकारका लोहेका मिश्रण जानी हुई तीलका खोहिक अमोनियम-सल-फेट लेकर १०० घन से० मी० या २४० घन से० मी० घोल दिया जाता है और उसकी मात्रा प्रतिघन से० मी० निकाल की जाती है ।

एक केबारी मीटरमें १० घन से० मी० हल्का तेजाब. ४ घन से० मी० इस्का पोटेशियम सक्फोसाइनाइड और दस घन से॰ मी॰ जोहेकी वह मिश्रण जिसमें खोहे की मात्रा जानना है. बाला जाता है। केलारी मीटरमें ऊपरकी श्रोर एक निशान बना रहता है। इस निशानतक पानी भर दिया जाता है। इस मिश्रणका रंग हल्का नारंगी रहता है। यदि लोहे-की मात्रा श्रधिक हुई तो रंग गादा होता है। दूसरे केखारी मीटरमे दूस घन से॰ मी॰ हल्का तेलाब श्रीर पांच घन से॰ मी॰ पोटेशियम सल्फोसाइ-नाइडका मिश्रण जेकर ऊपरके निशानके क्रम नीचेतक पानी भर दिया जाता है। दोनों केलारी मीटरके मिश्रयासे ठोस कांचकी दो निलयोंसे व्यताते रहना चाहिये । दूसरे केलारी मीटरमें ब्यूरेटसे एक-एकबृंद जानी हुई ·लोहेकी मात्राका सिश्रया बाला जाता है और पहिले श्रीर दसरे केलारी मीटरके मिश्रखोंका रंग मिलाया जाता है। जब दोनोंके रंग एक हो जाते हैं, तब न्यूरेटसे पता लगाया जाता है कि कितना सिश्रण लगा। इतने मिश्रणकी दूसरे कैंबारी मीटरके समान रंग बानेकी श्रावश्यकता होती है याने इतने मिश्रणमें उतनाही लोहा है, जितना कि दूसरे केलारी मीटर में । न्यूरेटके मिश्रखमें प्रतिधन से० मी० लोहा मालूम है, इसिक्ये हिसाव जगाकर दूसरे के जोहेकी मात्रा जानी जाती है।

टाइटेनिया निकालनेकी रीति--टाइटेनिया निकालनेकी, रीति-भी वही है जो कि लोहिक आक्साइड निकालने की है। इसके-लिये हमें एक सिश्रण बनाना पबता है, जिसमें हमें टाइटेनिया प्रति घन से॰ मी॰ सालम हो । इसमें तेजाब श्रीर पोटेशियम साइनाइड के स्थानपर फासफोरिक ऐसिड श्रौर हाइडोजन-पर-श्राक्साइडकी श्रावश्यकता होती है। एक केलारी मीटरमे १० घन से० मी० वह मिश्रया जिसका जोहिक श्राक्साइड मालुम किया है, लेकर उसमें दस घन से॰ मी॰ हाइडोजनपर **आक्साइड और ४ घन से० मी० फासफोरिक ऐसिड मिलाकर, कपरके** निशानतक पानी भर दिया जाता है । दूसरे केजारी मीटरमें १० घन सै॰ सी॰ हाइडोजन-पर-म्राक्साइड और ४ घन से॰ सी॰ ऐसिड डालकर कपरके चिन्हतक पानी भरकर व्यूरेटसे बूंद-बूंद प्रति घन से० मी० टाइटेनिया जाना हुन्ना मिश्रया डाला जाता है। इसमेंभी रंगका मिलान होता है। यहभी उसी प्रकार हिसाब जगाकर माजूम किया जाता है, जैसे लोहिक प्राक्साइड । इन दोनोंका अलग-अलग वज़न मालूम होने-पर इन्हें श्रत्यमिना, लोहा श्रीर टाइटेनियाके संगठित वजनसं घटाने-पर श्रल्युमिनाका वज्ञन मालूम हो जाता है।

चूना निकालनेकी विधि—खूना निकालनेके-लियं वह द्रव पदार्थं लिया जाता है, जिसमेसे अल्युमिना निकाला गया था। यदि इसका आयतन अधिक हो तो उवालकर कम कर लेना चाहिये। जब यह उवलता रहे, तब इसमें थोड़ा अमोनियम-हाइड्राआक्साइड डाल देना चाहिये। इतना डालना चाहिये कि अमोनियाकी , खुशबु इसमें आने लगे। एक दूसरें बीकरमें थोडा-सा अमोनियम आक्मालेट लेकर थोडा-सा पानी डालकर उवलता हुआ केलिशियमवाले मिश्रणमें छोड़कर तीन या चार मिनिट तक उवालना चाहिये। बादमें सबको लगभग ६ घंटे तक छोड़ है शा चाहिये। ६ घटेके बाद फिल्टर करके जो कुछुभी फिल्टर पेपरपर आये, उसे हाइड्रोक्लोरिक ऐसिडमें घोलकर उत्परकी माँति एक चार फिर

प्रेसीपिटेट करना चाहिये। इस प्रेसीपिटेटको भी गरम पानीसे इतना भोना चाहिये जबतक वह हाइड्रोक्जोरिक ऐसिड रहित न हो जाय। इसके परचात् कागजको जलाकर राख करके खूब कडी आंचमें रखना चाहिये। ठवडा होनेपर तौककर प्रतिशत निकालना चाहिये।

मैरानीशियम निकालनेकी विधि—वने हुए द्रव पदार्थ को गरम करके आयतन कम होनेपर ठवडा करके, योडा-सा अमोनिया और थोड़ासा सोडियम-अमोनियम-फासफेट डालकर लगभग ६ घवटेके लिये छोड़ देना चाहिये। ६ घवटेके वाद छानकर क्लोराइडरहित करके जलाकर राख करके मामुखी आंचपर गरमकर लेना चाहिये। वादमें डेसीकेटरमें ठवडा करके तौज लेना चाहिये। दूसरे अवयव सीघे आक्साइडके रूपमें निकाले गये हैं। यह फासफेटके रूपमें निकाला गया है। इसलिये इस वज़नको ० दे६२१ से गुवा करके मैगनीशियम आक्साइड निकल आता है।

श्रातकली निकालनेकी रीति—सोडा श्रीर पोटाश—श्रवकली निकालनेके लिये ° १ प्राम श्राव ती निकालनेके लिये ° १ प्राम श्राव ती निकालने हुई चीनी सिटी उसे ° १ प्राम श्राम निकाल हुई चीनी सिटी उसे ° १ प्राम श्राम निवाल हुई चीनी सिटी उसे ° १ प्राम श्राम निवाल हुई चीनी सिटी उसे ° १ प्राम केलियम क्लोराइड श्रीम केलियम क्लोराइड धीमे-धीमे निक्ले । लगभग श्राध घपटेके वाद श्रांच थोडी कडीकर देते हैं श्रीर इसी प्रकार श्रांच करके जब एक या डेढ़ घंटा हो जाता है, तब क्रुसिबिलको इस प्रकार गरम करते हैं कि उसके नीचेका एक तिहाई हिस्सा कुछु-कुछ जाल रहे । इसके बीचमें एक छेद इतना बडा रहता है कि यदि क्रुसिबिल उसमें रखा जाय तो नीचे केवल एक तिहाई ही निकले । इससे नीचेका हिस्सा लाज हो जाता है श्रीर श्रांच अपर न श्रा सकनेके कारण अपरका हिस्सा काफी ठचडा रहता है । इस दशामें लगभग पीन घण्टा रखनेके बाद भीतरका मिश्रण कहा हो जाता है श्रीर क्रिसिबलकी बाज़ छोड़ देता

है और उसमें दरारेंभी पढ़ जाती हैं। जब यह दशा हो जाती है, तब ठएडा फरके उसे एक चीनीकी कटोरीमें निकाल कर उबलते हए पानीमे घोंटकर छान खेते हैं। इस प्रकार घोंट-घोंटकर जगभग २०० घन से० मी० पानी मिलाया जाता है। बादमें फिल्टर कागज़ उसमेंके पदार्थके साथ फेंक दिया जाता है। इने हए द्वव पदार्थको गरम करके, थोड़ासा असो-निया मिलाकर उसमें अमोनियम कारबोनेट बालकर ६ घंटेके लगभग रखा रहने देते है। इससे चना कारबोनेट बनकर निकत जाता है। ६ घंटे के बाद उसे छान खेते हैं और घोकर फिल्टर काग़ज़के साथ चूनेका कारबोनेट फेंक देते है । इव पदार्थको चीनी सिद्धीकी कटोरीमें रखकर 'वाटरबाय' पर रख देते है. ताकि सब पानी धीमे-धीमे उह जाय । पानी उह जानेपर इस कटोरीसे एक सफेट पटार्थ रह जाता है। कटोरीको वर्नरसे धीसे-धीसे गरम करनेपर श्रमोनियम क्लोराइड उड् जाती है। जब-तक इसका सफेद धुवां निकलता रहे. तबतक धीमे-धीमे गरम करना चाहिए। जब सफ़ेदी निकल जाती है. तब कटोरीके पदार्थमें कुछ-कुछ कालापन थ्रा जाता है। यह कारवन है और ज़रा ऋधिक गरम करनेपर जल जाता है। जब यह सब हो जाय, तब कटोरीको टंढा करके गरम पानी उसमे खासकर रत्तीभर भ्रमोनियम श्राक्कालेट, २ या ३ वृंद बेरियम क्लोराइड भौर थोड़ासा अमोनियम कारबेानेट डालकर बचा हुआ केलशियम एक बार फिर प्रेसीपिटेट किया जाता है। ६ घटे रखनेके उपरान्त इसे एक तुली हुई स्वच्छ प्लाटिनसकी कटोरीसे छानकर इस कटोरी को वाटरबाथपर रख देते हैं, और धीमे-धीमे सब दव पदार्थको उड़ा देते हैं। पहिलोके समान धीरे-धीरे गरम करके श्रमोनियम-क्लोराइड एक बार फिर निका-कते हैं। इसे निकातनेके बाद जगभग ३ या ४ घन से० मी० हाइडो-क्लोरिक ऐसिड डाल कर एक बार फिर घाटर बाथपर रख कर उडाते है। इस बार ऐसिड उड जानेपर कटोरीकी सलीको पाँछकर उसे तील लेते हैं।

सोडियम और पोटेशियम का राइड—इसमेंसे कटोरीका बज़न घटानेसे सोडियम क्लोराइड और पोटेसियम क्लोराइडका संगठित क्ज़न निकल आता है। कटोरी तौजनेके बाद और संगठित क्लोराइडका बज़न निकाल कोने पर, उसमें लगमग ३ घन से० मी० पर क्लोरिक ऐसिड डाल कर, 'वाटर वाथ' पर रखकर उड़ाते हैं। उड़ानेके बाद फिर एक या दो घन से० मी० पर क्लोरिक ऐसिड डालकर वाटर वाथपर फिर एक देते हैं। जब इस पदार्थमें कुछु गादापन आ जाता है, तब इसे अजकोहोल और पर क्लोरिक ऐसिडके मिश्रणसे धोकर एक तुले हुए "गूच कुसिविलमें ' लेकर 'फिल्टर एंपकी सहायतास छान लेते हैं। फिर सिर्फ अलकोहोलसे घोकर 'गूच कुसिविलकों' एयर थोवनमें सुखा कर तौल लेते हैं। इस तौलसे गूचकुसिविलका वज़न घटानेसे पोटेशियम क्लोरेटका वज़न मालूम हो जाता है।

पोटेशियम क्लोरेट—पोटेशियमक्लोरेटके वज्ञनको ० ४६ द से से गुया करनेसे पोटेशियमक्लोराइडका बजन मालूम हो जाता है और इस बजनको सोडियमक्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइडके संगठित बज्जनसे घटानेसे दोनों क्लोराइडका धलग-अलग वज्जन मालूम हो जाता है। सोडियमक्लोराइडके वज्जनको ० ४३०३ से गुया करनेसे सोडा और पोटेशियम क्लोराइडको ० ६३२० से गुया करनेस पोटाशको मात्रा मालूम हो जाती है, जिसे वादमें प्रति शत निकाल लेते है।

#### ऋध्याय १४

## चीनी मिद्धीका रसायनिक विमाजन रेशनल विमाजन

रेशनल विमाजन, रेशनल विमाजन करनेकी एक विघि, श्रीर दूसरी विघि ।

रेशनल विभाजन-इस विभाजनसे चीनी मिट्टीमे स्फटिक अथवा युक्त सिविका, फेल्सपार शौर चीनी मिश्लेका मुख्य पदार्थ (अल्युमिनियम-सिलीकेर--श्रक्युमिनासिलिका २ जल ) मालूम होता है। इस विमाजनसे मिट्टीके भौतिक गुर्वोपर अधिक प्रकाश पहता है। स्फटिककी साम्रा कस या श्रधिक रहनेसे मिट्टीकी गाजनीयता जानी जा सकती है। स्फटिक स्वतः प्रगासनीय. बिना सचकवासा और बहुत ही कम सिक्कड़ने वासा पढार्थ है । इस कारण जिस मिटीमें इसका अंश कम या ऋषिक होगा, उसी श्रनुपातमें उपर बिखे गुग मिहीमें होंगे। फेक्सपार गावनीय है, श्रीर चीनी मिट्टीका मुख्य पदार्थ श्रथवा केवलीनाइट बहुत ही लचकदार श्रीर श्रगाकनीय है। यह सूखनेपर बेहद सिकुद जाता है। इसी प्रकार श्रवरक यदि बहुतही बारीक दशामे हो तो वह गालनीयता बढ़ा देता है। इस प्रकार जब चीनी मिट्टीका विभाजन अलग-अलग धातुओं में हो जाता है, तब यह विभाजन कुछ उपयोगी सिद्ध होता है। परन्त इस विभाजनके करनेकी विधिसे यह मालुस होगा कि यह प्रायः हिसाबी विभाजनके ही है श्रीर इसके विजकुल ठीक होनेमें हमेशा सन्देहही रह जाता है। इस कारवा इस विभाजनके उपयोगी होनेकी आशा रहते हुऐसी इसका श्रत्यधिक उपयोग नहीं हो सका है, श्रीर श्रल्टीमेट विभा-जन उसना उपयोगी न होते हुएसी प्रचितत है।

रेशनल विभाजनकी उपयोगिता नीचेके उदाहरखसे सिद्ध होगी। चीनी मिट्टीके काम करने वालेके पास एक प्रकारकी चीनी मिट्टी है। इस चीनी मिट्टीका रेशनल विभाजन इस प्रकार है:

> सुख्य धातु ६७'म२ प्र० श० स्फटिक ३०'६३'' फेल्सपार १'२४''

यदि इस मिट्टीके १०० मार्गोमे ४० माग फेल्सपार मिला दिया जाय तो मिश्रयका संगठन इस प्रकार हो जाता है:

> मुख्य घातु ४४'२१ प्र० श० स्फटिक २०'६२ '' फेल्सपार ३४'१७ ''

इस मिश्रयको काममे जाया गया, किन्तु काम करते करते मिट्टी चुक गई श्रीर उस प्रकारको मिट्टी एकाएक मिज्रमी नहीं सकती। उस काम करने बाबेके पास एक दूसरी मिट्टी है, जिसका रेशनज विभाजन नीचे दिये श्रमुसार है। वह इस मिट्टीको काममे जाना चाहता है:---

> सुक्य घातु ६६३३ प्र० शा० स्फटिक १४'६१ ,, फेक्सपार १८'६१ ...

यदि वह इस मिहीके भी १०० मागमें ४० माग फेस्सपार डासता है, जैसा वह पहिली मिहीमें किया करता था ती इस मिश्रणका संगठन इस प्रकार हो जाता है:—

> सुक्य भातु ४४'२२ प्र० श० स्फटिक १०'४१ ,, फेक्सपार ४४.६८ ,,

ः इस भिश्रग्रका मिलान पिछली मिट्टी वाले मिश्रग्रसे करनेसे यह बात सरलतासे मालूमहो जायगीकि इस मिश्रग्रमें फेरसपार लगभग १२०० प्र० श० श्रधिक होनेके कारण इसकी गालनीयता श्रधिक हो जायगी श्रीर साथ-ही-साथ स्पिटकमी लगभग १० प्र० श० कम हा जानेसे सिकुड़नमी बढ जायगी। इस कारण यदि वह मतुष्य बिना सोचे समके इस मिट्टीको-भी पहिली मिट्टीके समानही काममें लाता है तो उसे तुक्कसान होगा। उसे चाहियेकि इस मिट्टीमे इतना फेल्सपार मिलाये जिससे मिश्रण पहिले मिश्रणके समान हो जाय।

रेशनल विभाजन करनेकी यों तो कई रीतियाँ है पर प्रायः सभीमें कुछ न-कुछ दोष है। फिर भी यहाँ कुछ का वर्णन किया जाता है।

चीनी मिट्टीका रेशनल विमाजन करनेकी एक विधि-तीन प्राप्त वजनकी सुखाई हुई चीनी मिट्टी चीनी मिट्टी की कटोरीमें खेकर २४ घन से॰ मी॰ कहे तेजाबमें मिलाकर ६ घंटेसे लेकर म घराट तक गरमकी जाती है। ऐसा-करनेसे तेजाब धीरेधीरे उडता है। ६ घंटेके बाद जब तेजाबकी सफेद भाफ निकलने लगती है, तब कटोरी ठंडी होनेके लिये रख दी जाती है। टंडी होनेपर गरम पानी मिलाकर कटोरीके पदार्थको अच्छी तरह घोला जाता है, स्रौर कुछ देरतक चुपचाप रख दिया जाता है. ताकि भारी पदार्थ नीचे बैठ जाय । जब स्वच्छ द्रव पदार्थ ऊपर रह जाता है. तब इसे धीरे-धीरे निकाल खेते हैं। इस प्रकार दो बार और किया जाता हैं। वादमे कटोरीमें जो क्रुड़ बच जाता है, उसे २४ वन से० मी० ४ प्र० श०कास्टिक सोहा श्रीर ४ प्र० श० सोडियम कारबोनेटके मिश्रयाके साथ १ मिनट तक गरम किया जाता है। बादमे पानी मिलाकर इसेमी ऊपर लिखे अनुसार धीरे-धीरे निकासकर पहिलेवाचे व्रव पदार्थमें मिला दिया जाता है। कटोरीमे जो कुकुमी बच जाता है, उसमें १० वन० से० मी० कड़ा हाइड्रोक्नोरिक ऐसिड डालकर लगभग ४ मिनिट तक उवाला जाता है। उवालकर इव पदार्थ धीरे-धीरे निकासकर पहिले वाले द्रव पदार्थमें मिला दिया जाता है। एक बार फिर यही क्रियाकी जाती है। इसके बाद एक बार उत्पर

वताये गये कास्टिक सोडा और सोडियम कारबोनेटके मिश्रण और एक बार हाइड्रोक्कोरिक ऐसिडके साथ उवालकर फिल्टर पेपरपर जान किया जाता है। जो कुछ श्रविलेय पदार्थ फिल्टर काग़ज़पर रह जाता है, उसे जलाकर राख करके तील विश्वा जाता है। यह स्फटिक, फेक्सपार श्रीर श्रवस्कका संगठित वजन माना गया है। इसमें हाइड्रोक्जोरिक ऐसिड मिलाकर सिलिका उदा देनेसे और शेषमें श्रव्युमिना निकालंकर फैक्सपार हिसाब लगाकर निकाला जाता है। जितनी सिलिका श्रव्युमिनासे मिल सके उसे मिलाकर फैक्सपार और जो बालों बचे वह युक्त सिलिका श्रथवा स्फटिक उदराई जाती है। स्कटिक और फैक्सपार ठहरानेके बाद जो कुछुमी १०० मे-सं बचे, वह ऐसिड तथा श्रवक्रतोमें विलेय चीनी मिट्टीका मुख्य पदार्थ समक्ता जाता है श्रीर इस प्रकार जोड़ प्राकर दिया जाता है। यदि चीनी मिट्टीमें श्रवस्ककी मात्रा श्रविक है तो फैक्सपारका हिसाब नहीं लगाया जाता, परन्तु उसके स्थानपर श्रवस्कका हिसाब लगाया जाता है।

रेशनल विभाजनकी दूसरी विधि—एक प्राप्त प्राप्तीता निकाली हुई चीनी मिट्टी ठयढे हाइड्रोक्जोरिक ऐसिडमें मिलाकर कुछ देरतक छोड दी जाती है। यह हाइड्रोक्जोरिक ऐसिड कड़ा नहीं होता परन्तु इसमें १: १ के अनुपातमें पानी मिला रहता है। इस चीनी मिट्टीको ऐसे ऐसिडमें मिलानेका अभिप्राय यह है कि कारबोनेट और सलफैट आदि जो कुछुमी हो वे निकल जायें। अविजय पदार्थ कुछ देरके परचात फिल्टर कागजसे छानकर, घोकर सुला लिया जाता है। वजनमें जो कमती होती है, वह विलेय पदार्थोंके निकल जानेसे है। इसिलये विलेय पदार्थका वज़न तौजने पर मालूम हो जाता है। को कुछुमी अज़नमें कमी जलानेपर होती है, वह अविलेय पदार्थ को कड़ी आंचमें रखकर, रंडा होनेके बाद तौजनेपर निकाल जी जाती है। इतना करने- एर जो कुछ बच जाता है उसे विजलीकी मट्टीमें लंगमय ७००° से० के

तापक्रमपर कई घन्टेतक गरम किया जाता है। इसका श्रमिप्राय यह है कि चीनी मिट्टी इस तापक्रमपर अपने मिन्न-मिन्न अवयवोंमें विमक्त हो जाय । भट्टीसे निकालनेपर इस पदार्थको १ : १ के श्रनुपातसे बल और हाइडोक्लोरिक ऐसिडके लगभग १५० वन से० मी० मिश्रण-के साथ ३ धन्टेतक उबाबा जाता है। इस बारमी बचे हुए जो कुछभी श्रविलेय पदार्थ हैं, वे इस मिश्रणमें घुल जाते हैं खीर श्रविलेय पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं। इस अविक्षेय पदार्थको छानकर अलगकर खिया जाता है व घोकर. जलाकर तौल लिया जाता है । इस बचे हुए पदार्थमें सिविका, श्रीर श्रव्यमिना श्रव्यीमेट विभाजनकी विधिसे माजुम किया जाता है। इस प्रकार कुल सिविकामें-से इस प्रत्यामनासे मिल सकने वाली सिलिका निकासकर फेल्सपारके अंशका हिसाब लगाया जाता है। शेष सिलिका स्फटिक अथवा मुक्त सिलिका उहराई जाती है। इसी विधिसे श्रवकवीमी मालुमकी जाती है और श्रवकवीके श्रवपातसे श्रत्यमिना श्रौर सिविका निकालकर फेल्सपार बनागा जाता है। शेष श्रल्युमिनाके श्रन्पातसे बची हुई सिजिकाम-से सिश्चिका जेकर चीनी-मिष्टीका हिसाब जगाया जाता है। शेष सिखिका स्फटिक अथवा सक्त सिखिका उहराई जाती है। यदि चीनीमिट्टी श्रवरको हुई तो फेल्सपारके स्थानपर श्रवरकका हिसाब क्रागाया जाता है।

श्रान्द्रीमेट तथा रेशनल विभाजनकी जो विधियां यहां दी गई हैं वे श्राम तीरपर काममें लाई जाती हैं। कामकरनेवार्जीको चाहिये कि इस विषयकी बढी श्रीर उत्तम पुस्तकोंपर निर्मेर रहें।

#### ऋष्याय १५

### चीनीमिट्टीका धातु सम्बन्धी विमाजन


घातु सम्बन्धी विमाजन, सूद्त्यदर्शक यंत्र, सेकशन बनानेकी विघि, सूद्त्मदर्शकयंत्रसे घातुत्रोकी परीत्ता करनेकी विधि, रूप, रंग, क्लीव्हेज, रिफ्ने क्टिव्ह इनडेक्स, बैक्स टेस्ट, पिल्योकोइजम, पोलराईजेशन रंग, श्रलोप होना।

धात सम्बन्धी विभाजन-- कपर दिये गये विभाजनोंमें यह देखा गया है कि चाहे और जो क़ब्रभी हो चीनी मिहीमें मिश्रित घातुसींका पता बिलक्कल नहीं जगता। श्रवटीमेट विभाजनमें तो यह श्रधिक कठिन है ही. पर रेशनल विभाजनमे-भी केवल कुछ विशेष धातुश्रोंमें ही विभाजन किया जाता है । इसलिये इन दोनों विभाजनोंपर श्रधिक निर्भर होना एक प्रकारसे ठीक नहीं होता। यह देखा गया है कि फेल्सपार प्रथवा श्रव-रकका श्रंश श्रविलेय पदार्थंके श्रव्युमिनासे हिसाब लगाकर जाना जाता है। श्रवरकी मिट्टीमें श्रवरक श्रीर इसरी मिट्टियोंमें फेल्सपारका हिसाव लगाया जाता है। परन्तु यह बात ध्यान देने योग्य है कि फेल्सपार और श्रवरक ये दोनों श्रपने रसायनिक तथा भौतिक गुर्योमें भिन्न-भिन्न हैं। यदि फेल्सपार गाजनीय है तो अबरक अगाजनीय । इस कारग इन दोनों का थोबासा-भी अंश रहनेपर गुर्योंमें श्रधिक अन्तर होनेकी सम्भावना है। श्रीर यही कारण है कि चीनी मिट्टीमें प्रत्येक घातकी मात्रा जानने की श्रावरयकता है। एक दूसरा उदाहरण्यां सिवा जा सकता है। ग्राम्यमिना श्रीर सिलिकाको केवल फेल्सपार श्रीर श्रवरकमें विमाजित किया जाता है। परन्तु ऐसे कई श्रव्युमिनों सिलीकेट हैं जो कि चीनी-मिटीमें प्रायः पाये जाते हैं। इनपर कक्सी ध्यान नहीं दिया जाता।

ऐसे श्रल्युसिनों सिलीकेटमें-से गारनेट श्रौर हार्नैब्लेन्ड सुख्य हैं । इनके गुण्मी भिन्न-भिन्न हैं ।

धातुत्रोकी परीचा करनेका सृक्तमदर्शक यंत्र—कपर कहा जा चुका है कि धातुत्रोंको परीचा एक विशेष प्रकारके स्कादर्शक यंत्रसे होती है। इस यंत्रमें एक भारी पाया रहता है जिसके आधारपर यंत्रके दूसरे हिस्से निर्धारित होते हैं। इसमें एक पोली नली रहती है जो कि इस पायेसे इस प्रकार जुढी रहती है कि वह नीचे गिरने न पावे परन्तु कार्यंवश कपर अथवा नीचे सरकाई जा सके। यह कार्यं एक विशेष पेंचसे होता है।

इस नजीके जपरके सिरेमें लेन्सका बना हुआ "श्राईपीस" श्रौर नीचेके सिरेमें लेन्सका "श्रवजेन्द्रित" रहता है। इस नलीके बीचमें एक श्रीर बेन्स रहता है जिसे नजीके भीतर या बाहर सरका सकते हैं। इसे "श्रना-लाईजर" कहते हैं । यह "निकल्स प्रजिम" का बना रहता है । इस नजीके ठीक नीचे, किन्तु इससे श्रलग. एक गोलाकार तवा रहता है। इस तवेके ठीक बीचमें एक गोलाकार. लगसग एक इंच न्यासका छिड रहता है। यह तवा पायेसे इस प्रकार जुड़ा रहता है कि वह गरेज घम सके । इस तवेके नीचे. गोल छिद्रके ठीक नीचे. एक और "प्रजिस"? रहता है। यहभी "श्रनालाईज़र" के समानही बना रहता है। इसे ''पोलाराईजर" कहते हैं। अनालाईजर और पोलाराईजरमें अन्तर यह रहता है कि जब प्रकाशकी किरयों इन दोनोंमें-से निकलती हैं तब उनके एक विशेष प्रकारसे बने रहनेके कारण उनमें-से प्रकाश नहीं निकलने पाता श्रीर श्राईपीससे देखनेम श्रंधकारही दिखलाई पहुता है। पोलारा ईज़रके नीचे एक शीशा लगा रहता है, जिसे यहां वहां घुमाकर प्रकाशकी श्रोर कर देनेसे प्रकाशकी किरखे ऊपरके तवेके छिद्रमें-से केन्द्रीभूत होकर निकलने लगती है। धातुर्श्नोकी परीचा करनेके लिये उनकी ''सेकशन'' बनाई जाती है। ये इतनी पतली होती हैं कि पारदर्शक हो जाती हैं। इन्हें इतनी पतली बनानेके लिये एक विशेष विधि काममें लाई जाती है।



चित्र नं० ११—खनिज सम्बन्धी विशेष स्क्षमदर्शक यंत्र । १ पोलाराइज़र; २ स्लाईड रखनेका स्थान; ३ अनालाइज़र; ४ शीशा । ५ लोचक; ६ स्थूलफोकस घुंडी; ७ स्क्ष्मफोकस घुंडी; ८ स्टैंड ।

सेकशन बनानेकी विधि—सेकशन बनाना विशेषज्ञका काम है। सचेपमें यहां दिया जाता है। चीनी मिट्टीके एक छोटे. चौरस तथा पतले टक्टे को "कैनाहा बाक्सम" नामक एक रसायनिक द्रव पदार्थमें लगभग एक या हो इंग्रहे भीरे-भीरे उबाला जाता है । ऐसा करनेसे यह द्रव पहार्थ चीनी मिट्टीके छिट्टोंमे घुस जाता है श्रीर सखनेपर कर्णोंको खब चिपका देता है जिसके कारण चीनी सिट्टी खुब कड़ी हो जाती है। इसके बाट उसे एक लोहेके तवेपर कही बालके साथ धीसे-धीसे घिसा जाता है। उस टुकड़े को घिस-घिसकर पतला किया जाता है। जब यह काफी पतलाहो जाता है श्रीर उगलियोंसे पकड़नेमें-भी कठिनता होने लगती है तब उसे लोहेके तवेपर से उठाकर कांचके तख़्तेपर महीन बालके साथ चित्रते हैं। यहांपर इसकी दोनों सतहें खब चिक्रनी तथा समतब हो जाती है। तब इसे एक मोटे कांचके ट्रकडेपर कैनाडाबास्समसे चिपका देते है. निससे उसे पकड़नेमें सहनियतहो जाती है। इसके बाद उसे कांचके तप्रतेपर खब महीन बालके साथ घीरे-घीरे विसते हैं। विसकर इतना पतलाकर लेते है कि वह पर्याप्त मात्रामें पारदर्शक हो जाय । जब यह दशा हो जाती है. तब उसे गरम करके कांचके टकडे परसे हटाकर. साव-धानीके साथ एक स्वच्छ तथा पतले कांचके टुकडेपर कैनाडाबालसमसे चिपका देते है और अपर एक खब पतला कांचका दकडा रख देते हैं। सुखनेपर यहभी चिपक जाता है। और धातुके टटनेका डर कमही जाता है। बादमें स्प्रिट और सोडासे साफ्रकर लिया जाता है। लेबिल श्राटि खगकर सेकशन काम योग्य हो जाती है।

सूच्य मदर्शक यत्रसं धातु ओकी परीच्चा करनेकी विधि—इस सेकशनको सूच्य र्शक यंत्रके तबेके उत्तर रखकर नीचेके शीशेको धुमा फिराकर प्रकाशको किरयो इसपर केन्द्रितकी जाती है। श्राइपीसको-भी उत्तर नीचे बढाकर उस स्थानपर खे श्राया जाता है कि धातु श्रोंके कया साफ तथा बढे दिखाई पहने जां। भिश्व-भिन्न धातु श्रोंके भिन्न-भिन्न गुण होते हैं और इन गुर्योमें श्रम्तर होनेके कारण वे सरखतासे पहिचानी जा सकती हैं। इस श्रम्तरका क्या कारण है यह इस विषयकी किसीमी वैज्ञानिक पुस्तकमे देखा जा सकता है। विस्तारमें उन सब बातोंका वर्णन इस पुस्तकमे नहीं दिया गया है। किन्तु जिन जिन गुर्योकी प्रीचाकी जाती है, उन्हें संचेपमे यहां दिया जाता है।

सेकशन को पहिले साधारण प्रकाशमे देखते हैं। देखने समय अनालाइज़र और पोलाराइज़र दोनों अलगकर दिये जाते है। इस प्रकाशमें
धातुका रूप, रग "क्लोन्हेज" और "रिफ्रेंक्टिव्ह इनहेक्स" देखते हैं।
रंग और रूप देखनेमें किसी प्रकारकी किलाई नहीं होती। कुछ धातुओंमे
यह देखा जाता है कि उसे फोइने अथवा तोइनेसे वह हमेशा एक प्रकारसे ही
इतो है। उदाहरणार्थ अवरक जनमी तोडा जायगा पतले-पतले परतोंमे
हुटेता। इसी प्रकार कैलसाइट धातुभी छोटे-छोटे चौकोर टुकडोंमें-ही टूटती
है। इस प्रकारकी घातुओंमें उनके टूटनेके स्थानपर अति महीन रेखाएँ-सी
दिखाई पड़ती हैं। कुछ धातुओंमें ये रेखाएँ एक दिशामें, कुछमें दोमें और
कुछमें तीन दिशाओंमें दिखलाई पड़ती हैं। ये "क्लीन्हेज" की रेखाएँ हैं।
इनमें और धातुके कर्गोमें अनिष्ट सम्बन्ध रहता है। सूक्मइर्गंक-यंत्रसे
देखनेपर ये साक्र तौरसे दिखलाई एड़ती हैं। इन्हेही "क्लीन्हेज" कहते हैं।

कोई घातु हवासे किसनी घनी हैं इस अनुपात को "रिफ्रे किटब् इन डेन्स" कहते हैं। घातुकी परीचामें यह कनैडाबाखसम और घातुकी सघनताका अनुपात माना जाता है। इसे जाननेके लिये श्री बेक्सकी बताई परीचा काममे लाई जाती है। यह उन्होंके नामसे "वैक्स टेस्ट" कहजाती है। इस परीचामें घातु को सूच्मदर्शंक यन्नपर केन्द्रीमृत कर जेनेके बाद जब आईपीस घीरे-घीरे ऊपर था नीचे किया जाता है तब प्रकाशका एक गोजाकार चक्र सा धातुके किनारोंकी और सिक्कडता अथवा फेखता-सा दिखलाई पड़ता है। यह क्रिया शक्ति शाली जेन्ससे देखनेपर एक्व अच्छी तरह दिखलाई पड़ती है। वैक्स टेस्ट—आईपीसके उत्पर उठानेसे यदि प्रकाशका चक्र धातुके किनारोंकी ग्रोर सिकुडता हुआ दिखाई पड़े तो समसता चाहिये कि धातु कैनाडाबालसमसे बनी है श्रीर उसका रेफ निटब्ह इनडेक्स अधिक हैं। यदि श्राईपीस अपर उठानेसे प्रकाशका चक्र फैलता दिखाई पड़े तो समसता चाहिये कि रेफ निटब्ह इनडेक्स कम है। आईपीसको नीचे करनेसे ठीक इसका उलटा नज़र आयेगा। श्रीधक रिफ निटब्ह इनडेक्स वाली धातम प्रकाशका चक्र फैलेगा श्रीर कम वालीमे सिकुड़ेगा।

इन चारों गुयोंकी परीचा कर जेनेके बाद धातुकी परीचा 'पोलारा-इज़्ड' प्रकाशमें करते हैं। इस प्रकारके प्रकाशका अर्थ यह है कि प्रकाश-की किश्यों धातुमें-से केवल एकही दिशामें पार करें। इसलिये यह प्रकाश साधारया प्रकाशसे, जिसमें किश्यों सब दिशाओं में फैलती हैं, मिल है। पोलाराइज़र लगानेपर और जिस तवेपर सेकशन रखी रहती हैं, उसे धीमे-धीमे गोल घुमानेपर किसी-किसी घातुका रंग हर ६०° श्रंशके घुमावपर बदलता है—हलका होता है और गाढा होता है। इसे "प्रियो-कोइजम" कहते हैं। इसका कारया प्रकाशका पोलाराइज़्ड होना है। यह रंगरहित घातुओं और क्यूबिक वर्गमें मियारूप होनेवाली घातुओं में नहीं दिखलाई पड़ता।

इस गुयकी भी प्रीचा कर लेनेके बाद अपरका अनालाइज़रभी लगा देते हैं। ये नीचे और अपरके पोलाराइज़र और अनालाइज़र इस प्रकारसे बनाये जाते हैं कि जब दोनों लगा दिये लांग तब इन दोनोंमे-से पार करनेवाले प्रकाशकी दिशा एक दूसरेसे ६०° अंशका कीया बनाये। इसलिये जब प्रकाश एक "निकल" से पार होकर दूसरेको पार करता है तब इसकी दिशा दूसरीही होनेके कारण नहीं पार कर सकता। फल स्वरूप आईपीससे अंधकार दिखाई पडता है। प्रन्तु इन दोनोंके बीचमें कोई ऐसे प्रार्थके आ जानेसे जिससे पार करनेवाले प्रकाशकी दृशाम अन्तर पड़ जाये तो प्रकाश दिखाई पडता है। इस प्रकाशकी और साधा-

रख सफ़ेद प्रकाशकी दशा भिषा होनेके कारख आईपीससे सफ़ेद रंग नज़र न आकर मिस्र-सिन्न रंग दिखाई पहते हैं। ये रंग धातके ऊपर निर्मर रहते हैं। इस प्रकार वो तरहकी धातुएं होती है। पहिली तो वे जो पोबाराइज़्ड प्रकाशमे बिबकुक अन्तर न उत्पन्न करें और इसरी वे को करें। जो श्रन्तर उत्पन्न नहीं करतीं उनमेसे प्रकाश साधारण प्रकाशकी ही तरह पार करता है और तवेका पुरा चक्कर घूम जानेपर-भी श्रंधकारही दिखलाई पडता है याने इस प्रकारकी धातुएं काली नज़र श्राती है। ऐसी भातुओंको "श्राईसोटापिक" कहते हैं। जो भातुए अन्तर उत्पन्न-करती हैं हमेशा कासी नज़र नहीं आतीं। तबेका पूरा चक्कर सगानेपर चार बार ऐसी दशा श्राती है जब धात काली हो जाती है। इस दशा को ''एक्सिटिंकशन'' अथवा अलोपी दशा कहते हैं। जब आईपीसमें लगे तारींसे समान्तर अवस्थामे घात अलोप हो तो खढा एक्सिटिकशन समसना चाहिये. श्रीर यदि इनके बीचमे हो तो श्राहा। इन चारी दशाओंको छोडकर. इस प्रकारकी धातुएं. दोनों "निकल" जगे रहनेपर, एक अथवा कई रंगोंमे विखाई पहती है। इन रंगोंको "पोलराइस्ड" रंग कहते हैं।

#### श्रभ्याय १६

# चीनी मिट्टीकी भिन्न भिन्न धातुत्र्योंके सक्ष्मदर्शक यंत्र द्वारा दिखाई पड़नेवाले गुण

परीच्चा करनेकी विघि, भिन्न-भिन्न घातुऍ, स्फटिक, फैल्सपार, सफ़ेद त्र्यवरक, कत्था रंगी त्र्यवरक, हार्नव्लेगड, गारनेट, दुरमालीन, कैलसाईट, डोलोमाईट, ग्लाकोफ़ेन, केवलीन, मैगनेटाईट, हैमेटाईट।

परीचा करने की विधि—स्वमदशैंक यंत्रसे बातुओंकी परीचा नीचे दिये अनुसार की जाती है।

- १. साधारया प्रकाशमे परीचा :
  - १ रूप
  - २ रंग
  - ३ क्लीव्हेज
  - ४ रिफ्रोक्टिव्ह इनडैक्स
- २. नीचेका पोलाराङ्कर लगाकर :
  - १ प्लियोकोइज्ञम
- ३. कपरका भी श्रनालाइज़र लगा कर :
  - १ धातु श्राईसोट्रापिक है या नहीं।
  - यदि नहीं है तो :
  - २ एक्सर्टिकशन श्रथवा श्रलोप होना ।
  - ३ पोलाराईज़ेशन रंग।

कपर दी गई रीतिके ऋनुसार परीचा करनेपर नीचे दी हुई धातुओं में दी गई विशेषताएँ स्चादर्शक यंत्रसे दिखाई पड़ती है और इन्होंके कारण वे दूसरी धतुओंके वीचमें-भी भली-भोति पहिचानी जा सकती हैं। चीनी मिट्टीकी भिन्न-भिन्न धातुएं तथा उनके गुण्--

स्फटिक:

रंग : रंग रहित ।

रूप : यह किसी विशेष रूपमे नहीं रहता परन्तु कमी-कभी षटकीया कर्यों में दिखाई पड़ता है ।

न्तीन्हेज : विखक्त नहीं ।

रि॰ इ॰: १'४४, कैनाडाबालसमसे थोड़ाही श्रधिक।

प्रियोक्रोइज़म : विवकुख नहीं।

श्रद्धोप होना : कभी सीघा, कभी श्राहा ।

पोकाराइज़ेशन रंग : हक्के नीखे ।

इसका एक विशेष रूप आइसोट्रापिक-भी होता है। चीनी सिटीमें यह प्रायः कुछ परिवर्तित दशामे पाया जाता है। इसजिये कोई-कोई कच विजञ्जल स्वच्छ न दिखाई पदकर कुछ मटमैलेसे दिखते हैं।

#### फेल्सपार:

रंग : रंग रहित

रूप : यह कभी चौकोर कभी घठकोगा श्रीर कभी सम्बे कर्गों मे पाया जाता है । कभी-कभी कोईभी रूप नहीं मिसता ।

वजीव्हें जः बहुत श्रव्ही । एक दिशामें श्रवस्य दिखाई देती है परन्तु किसी-किसी कवामें दो दिशामें नज़र भाती है ।

रि॰ इ॰ : ५'४२; कैनाडाबाबसमसे थोड़ा कम । प्लियोकोइज्म : बिजकुल नहीं । एक्सर्टिकशन : प्रायः शाखा ।

पोलराइजेशन रंग: हल्के नीले, सफेद तथा हल्के पीले। यह प्रायः परिवर्तित दशामे मिलता है और परिवर्तित होकर केवलीन बनता है। इस कार्या स्वच्छ क्या कम मिलते हैं। जब फेल्सपार सोडा-चूना वर्गका होता हे तब इसमें जुडिया मणि होनेके कारण दोनों "निकल" लगानेपर सफेद और काली लकीरें, मोटी अयवा पतली, दिखाई पड़ती है।

सफेट अवरक ( मस्कोवाइट ):

रंग . रंग रहित ।

रूप : कोई विशेष नहीं ।

क्रीव्हेज . एक दिशामे ।

रि० इ० . १'४८, कैनाडाबालसमसं थोडा अधिक ।

पिल्याकोइज्ञमः कुछ नहीं।

एक्सरिकशन : सीघा ।

पोलराईजेशन रगः चमकीला गुलाबी तथा हरा।

#### कत्था रंगी ऋवरक :

रगः कत्था रंग हल्का।

रूप : कोई विशेष नहीं ।

क्लीव्हेज : एक दिशामें ।

रि० इ० : कैनाडाबालसमसे थोडा ऋधिक ।

पितयोकाइजम : खुब अच्छा । हल्के कत्या रंगसे गावा ।

एक्सटिकशन : आहा ।

पोलराइज़ेशन रंग : कत्या रंग ।

यह श्रवरक प्रायः ह्रैतीयिक चट्टानोंमे परिवर्तित दशामे मिला करता हैं। इसका परिवर्तन क्लोराइट नामकी धातुमें होता है। यह देखनेमें हरे रंगकी होती है।

### हानव्लेख्ड :

रंग : हरा

रूप: कोई विशेष नहीं परन्तु कोई सेक्शनमे षडकोग्री कृग्र भी

दिखते हैं।

क्लीव्हेंज : कभी एक और कभी दो दिशाओं में ।

```
रि० इ०: १'६४ कैनाडाबालसमसे ऋषिक।
    विक्योक्रोहजम : खब श्रन्छा । हक्के हरे रंगसे गाढा हरा रंग।
    एक्सटिकशन : प्राय: घाडा । कभी-कभी सीधा ।
    पोखराइजेशन रंग: गावा हरा।
गारनेट :
    रंग : हका गुलाबी । कभी-कभी रंग रहित ।
    रूप : बहुधा गोलाकार ।
    क्लीव्हेज : प्राय: दिखती नहीं है । परन्त दरारें भर्खी-भांति दिखाई
              पहली हैं।
    रि॰ इ॰ : १'म के लगभग । कैनाडाबालसमसे श्रिष्ठिक।
    पिल्योकोइज्ञम: विजक्क नहीं।
    श्राइसोट्रापिक ।
दुरमालीन:
    रंग-प्रायः खाकी, कभी हरा, कभी पीखा।
     रूप---लम्बे करा।
     क्लोव्हेज---विलक्कत नहीं।
     रि० इ०: १'६३, कैनाडाबाससम से ऋधिक ।
     पिक्योकोइजमः प्रायः नजर श्राता है।
     एक्सर्टिकशनः सीधा ।
     पोक्तराइजेशन रंगः ये रंग कमी-कभी दिखलाई देते हैं। कभी-कभी
श्राईसोट्टापिक ।
कैलसाईट :
     रंगः रंग रहित ।
     रूपः विशेष नहीं।
     क्तीन्हेनः श्रक्ती । एक, दो या तीनों दिशाश्रोंमें ।
     रि० इ०: १-१७ । कैनाडाबालसमसे कुछ अधिक ।
```

```
पिख्योक्रोइज्जमः नहीं।
    पोलराइज्ञेशन रंगः हल्के गुजाबी, पीखे और हरे।
    नीचे का पोखराइज़र घुमानेसे जगमगाहर नजर श्राती है। यह
जगमगाहट इसका विशेष गुरा है।
होत्रोमाट :
    रंगः रंग रहित :
     रूप, कसी-कसी चौकोर ।
    क्लोव्हेजः श्रद्छी ।
     रि॰ इ॰: कैनाडाबाक्समसे थोडा श्रधिक ।
     पिक्योक्रोडजसः नहीं।
     पोलराइज़ेशन रंगः हल्के हरे, पोले तथा गुलाबी।
ग्लाकोफेन :
     रंगः नीता या नीता काला ।
     रूपः कोई विशेष नही ।
     क्लीव्हेलः ग्रस्क्री ।
     रि॰ इ०: कैनाडा बाजसमसे अधिक।
     पिल्योक्रोहज्ञमः ख्ब श्रन्छा । नीता, ऊदा, पीता, हरा श्रादि ।
     एक्सर्टिकशनः श्राहा ।
     पोलराइज़ेशन रंगः पीला।
 केवलीन :
     रंगः सफ़ेद, भूरा और कभी पीका।
     रूपः छोटे-छोटे परतोंमें गुच्छेके रूपमें ।
     क्लीव्हेकः एक दिशासे ।
     रि॰ इ॰: कैनाडा बालसमसे थोडा श्रधिक।
     पिल्योकोइज्ञमः कुछ नहीं।
     एक्सटिंकशनः सीघा ।
```

पोबराइज़ेशन रंगः पीबा श्रथवा मटमैबा।

मैरानेटाइटका रूप प्रायः कोटे-कोटे कर्यों के सदस्य रहता है। रंग में यह धातु काली रहती है। बहुतही घनी होनेके कारण यह पारदर्शक नहीं होती। यह, चाहे साधारण प्रकाशमें हो चाहे पोलराइड़ड प्रकाश में, हमेशा काली ही नज़र धाती है।

हैमाटाइट:

यह जाज रंग की धातु है और पारदर्शक न होनेपर जाज नज़र भाती है। यह जाइमोनाइट में परिवर्तित हो जाती है। जाइमोनाइट पीजी दिखती है।

#### श्रध्याय १७

## धातु सम्बन्धी विमाजन करने की विधि । पहली विधि, दूसरी विधि

सूक्ष्मदर्शक यंत्रसे धातु सम्बन्धी विभाजन करने की विधि-अपर दी गई धातुक्रोंको सूस्मदर्शक यंत्रकी सहायतासे पहिचाननेका अभ्यास हो जानेसे घातु सम्बन्धी विमाजन बडीही सरलतासे किया जा सकता है। इस विभाजनके करनेमें एक सुचमदर्शक यंत्र और एक ''माइक्रोमीट्रिक स्केल'' की भावश्यकता होती है। यह माहकोमीट्रिक स्केल एक यंत्र है, जिसमें सेक्शन सगानेकी जगह बनी रहती है। यह जगह एक सोहेके पत्तेमे बनी रहती है। इस पत्तेके दोनों तरफ दो बढे-बढे पेंच जागे रहते हैं जो यथा अवसर श्रागे पीछे घुमाये का सकते है श्रीर जिनके श्रागे पीछे घुमानेसे सेक्शन-भी ग्रागे-पोझे घुमती है। इन दोनों पेचोंकी मुठपर निशान बने रहते हैं, जिनके द्वारा सेक्शनका सरकता जाता जाता है। एक पूरा चक्कर जगानेसे सेक्शन ०'०१ इच या इसी प्रकार कुछ सरकती है। मूठके पासही एक श्रीर स्केल बना रहता है। इन दोनोंकी सहायतासे सेन्द्रान कितनी सरकी है यह भली मॉति जान खिया जाता है। विभाजन करते समय सेक्शन इसमें चढाकर इस यंत्रको सत्त्रादर्शक यत्रके तवेपर रखकर पेंचसे कस देते हैं। श्रारम्भ-में दोनों मुक्के निशान पढ़कर उनके स्थान श्रतान-श्रताग किस सिये जाते हैं। पहिले स्फटिकका अंश निकाला जाता है। श्राईपीससे देखनेपर मानलो स्फटिकके सिवाय दूसरी घातु नज़र खाती है। प्रव वार्ये हाथका पेच धीरे-धीरे घुमाया जाता है और सेक्शन बार्ये हाथकी श्रोर सरकती है। ज्योंही स्फटिकका कया श्राया श्रीर श्राईपीसका तार उसकी सीमापर लगा स्पोंही बायें हाथका पेंच घुमाना बन्द करके दाहिने हाथका पेंच घुमाना श्रारम्म किया जाता है। सेक्शन पहिलेकी भाँवि बार्येही हाथकी श्रीर

सरकती है। ज्योंही भ्राईपीसका तार स्फटिकके कराको पार करके उसकी टसरी सीमापर लगता है बैसेही ढाहिने हाथका पेंच घुमाना बन्द करके फिर बार्ये हाथका पेंच धुमाकर सेक्शन घीरे-धीरे बार्येही हाथकी श्रोर सरकाई जाती है। इसी प्रकार स्फटिकका कथा श्रानेपर दाहिने हाथका श्रीर उसके ख़तम होनेपर बाये हाथका पेंच धुमाया जाता है जब तक सेक्शन खतम न होजाय । सेक्शनके समाप्त होनेपर टाहिने हाथका पेंच कुल कितना घृमा श्रीर वार्ये हाथका कितना स्केल पढकर मालूम किया जाता है। इससे स्फटिकके कयोंकी लम्बाई तथा दूसरी सब धातुम्रीं-के कर्णोंकी लम्बाई माल्स हो जाती हैं। परन्तु श्रभी इन कर्णोंकी लम्बाई संन्यानमें केवल एकही पांतिमें मालूम हुई है। इसिलये संन्यानको थोडा-सा हाथसे मरका देते हैं ताकि इसवार पेंचोंके घुमानेसे दूसरी पातिके स्फटिक तथा इसरी घातुके कण नज़र आवें । इसवार फिर पहिलेकी भाँति मठके तथा स्केलके निशान पढ़कर पेंच घुमाये जाते हैं श्रोर पहिलेकी भाँति फिर स्फटिक तथा इसरी सब धातुओं के क्योंकी लम्बाई मालम की जाती हैं। इस प्रकार कमसे-कम इस पंक्तियोंके करण नापे जाते हैं, इन सर्वोंको जोड़कर एफटिककी दूसरी धातुष्ठों की प्रतिशत मात्रा घौसतया मालम हो जाती हैं। इसी प्रकार फेल्सपार और दूसरी धातुर्ध, केंब्रलीन तथा दूसरी घातुएं, श्रवरक तथा दूसरी घातुएं, श्रादि सवकी प्रतिशत मात्रा जानी जाती है।

इसी प्रकारके विभाजन करनेकी एक श्रीर भी रीति है।

दूसरी विधि---एक विशेष प्रकारके श्राईपीसमें चौलाने वने रहते हैं। इस श्राईपीसको स्चादर्शक यंश्रमें लगाकर देखनेसं सारी सेक्शन इन छोटे छोटे चौज़ानोंमें वंट जाती हैं। प्रत्येक चौज़ानेके श्रन्दरकी धातुका हिसाब लगाकर टनका श्रंश मालूम किया जाता है।

इन टोनों तरीक्रोंमें किंटनाई केवल इतनी हैं कि चीनी सिटीकी सेक्शन-में इन चातुओंके कण इतने छोटे होते हैं कि उन्हें देखने तथा पहिचाननेमें कठिनता होती है। शक्तिशाली सूक्त्मदर्शक यन्नके उपयोगसे यह कठिनाई बिलकुल नहीं तो थोड़ी श्रवस्य कम हो जाती है।

इस प्रकारका घात सम्बन्धी विमाजन श्रव्हीमेट तथा रेशनल विमा-जनसे कितना अच्छा है यह तो इसीसे पता चलता है कि इसमें हर एक धातुकी मात्राका पता लग जाता है। चीनी मिट्टीके रसायनिक अथवा भौतिक-गुर्वोपर प्रकाश डाजनेके-तिये उसकी धातुत्र्योंका ज्ञान होना श्रति थावस्यक है। यह मालुस है कि टाइटेनिया चीनी सिट्टीकी धराालनीयता-को कम करती है। टाइटेनिया किस मात्रामें है इसका पता अल्टोमेट विभा-जनसं-भी लग जाता है। परन्त यह टाइटेनिया स्टाइल (टाइटेनियम श्राक्सा-इड, टा आ :) के रूपमे हैं अथवा इजमानाइट (टाइटेनियम आक्साइड 🕂 लोहस आस्ताहर; बामा + लो आ) के रूपमे है था दोनोंही रूपमे है, इसका पता सन्मदर्शक यंत्रसे-ही जगेगा । इसी प्रकार लोहा मैगनेटाइट-के रूपमें है अथवा हैमेटाइटके, श्रलकली फैल्सपारके रूपमें है श्रथवा प्रवरकके श्रयवा किसी इसरी घातुके जैसे ग्लाकोनाइट । यदि वह श्रतकृती फें,सपार की है तो चीनी मिट्टी अधिक गालनीय होगी श्रीर यदि यह श्रवरककी है तथा श्रवरकके पत्ते बद्-बद्दे है तो चीनी मिट्टी कुछ थोडी-बद्धत श्रगालनीयही होगी । इसितये केवल श्रलकातीकी मात्रा जान लेनेसे ही काम नहीं चलता । . चातुका-भी जानना त्रावस्यक हो जाता है | इसी प्रकार लोहिक श्राक्साइड नास गंग और लोहस आन्साइड प्रायः हरा रंग देती हैं। इसस्तिये यह जानना आवश्यक हो जाता है कि खोहा मैगनेटाइटके रूपमें है अथवा हमे-टाइटके या लाइमोनाइटके, जोहा गधक्के साथ पाइराइटके रूपमे हैं अथवा श्रानताइडके। यदि सिलिका सुक्मदर्शक-पत्रसं देखने-पर स्फटिकके रूपमे श्रधिकतामे नज़र थाती है तो इस चीनी मिट्टीसं कामलेनेवालेको यह बात मत्ती-माति जान लेनी चाहियं कि इस मिटीसे ग्रधिक उपयोगी काम न किया जा सकेगा क्योंकि जिस सिद्दीमें स्फटिक अधिक रहता है वह सुखने-पर अथवा पकानेपर तदक जाती है और इसमें दरारें पह जाती है।

इन सब बातोंपर विचार करनेसे यह ज्ञात होता है कि चीनी मिट्टीको काममें बानेसे पहिंदो जपर दी हुई तीनों रीतियोंसे विभाजिन करना चाहिये! तीनोंसे श्रव्या-श्रगाव परियाम-निकालकर, फिर इनमेंसे एक संगठित परियामपर पचहुँकर-ही चीनी मिट्टीके स्वभावको भली प्रकार बाना जा सकता है श्रम्यथा नहीं। ऐसा करनेसेही श्रागे श्रधिक सहुवि-यत हो सकती है। परन्तु इतना सब होनेपर-भी इस बात को ध्यानमें रखना चाहिये कि इन तीनों विभाजनोंमें पहिंदो हो—श्रव्होमेट श्रौर रेशनल—श्रधिकतर हिसाबी होनेके कारया श्रधिक विश्वासनीय नहीं हैं श्रीर तीसरा, बाने श्राह्म सम्बन्धी, हिसाबी न होनेपर-भी श्रधिक निभैर रहने योग्य नहीं है। परन्तु फिरभी श्रव्छा है।

#### ऋध्याय १८

### चीनी मिट्टीपर अन्य धातुओंकी मिलावटका प्रभाव

भिन्न-भिन्न घातुएं, सिलिका, लोहा, लोह घातुर्त्रोका प्राकृतिक दशामे मिलनेवाली चीनो मिट्टीपर प्रमाव, लोह घातुत्र्रोका चीनी मिट्टीके पक्केपर प्रमाव, लोहेकी दो प्रकारकी त्राक्साइड, लोहिक सलफ़ेंट, लोहस सलफ़ेंट, लोहस कारवोनेट, लोहेकी त्राक्साइडका पानी सोखनेके गुण श्रोर सिकुड़नपर प्रमाव, चूना, चूना कारवोनेट, सिलखड़ी, मैगनीशियम, ज्ञार,टाईटेनियो, कारवन, गंधक, श्राद्रता श्रीर संयोजित जल, फ़ासफ़ोरस, विलेय लवगा।

भिन्न-भिन्न भातुएँ— कपर कहा जा चुका है कि चीनी मिट्टी जलयुक्त अल्युमिनियम सिलीकेट हैं। इसे घोकर साफ करनेका अभिप्राय
केवल यही हे कि जहांतक हो सके वहां तक इसमे-से अशुद्धियां निकाली
जा सके, क्योंकि इन अशुद्धियोंके कारण चीनी मिट्टी खराब हो जाती है।
धोनेपर-भी वे कुछ-न-कुछ मात्राम रहही जाती हैं। चीनी मिट्टीका रसायनिक अथवा अन्य विभाजन करनेपर उनका परिमाण मालूम किया जा
सकता है। इन मिलावटोंकी सची नीचे ही जाती है।

- ९ सिलिका
- २ लोहा
- ३ चुना
- ४ सैंगनीशिया
- ४ श्रवक्ली (सार)
- ६ टाइटेनिया
- ७ पानी

- ८ गंधक
- ६ कारवन
- १० विखेय सवस

इन मिलावटोंक भिन्न-भिन्न गुग्ध व श्रीगुग्ध होते हैं श्रीर जिस मात्रा-में ये चीनी मिट्टीमें मिली रहती है उसी मात्राके श्रनुसार ये चीनी मिट्टीपर प्रभाव डालती है।

सिलिकाका चीनी मिट्टीपर प्रभाव—चीनी मिट्टीमे सिलिका दो रूप मे रहती है पहिला तो 'मुक्त सिलिका' के रूपमे श्रीर दूसरे 'संयोजित सिलिका' के रूपमे । दूसरा रूप तो चीनी मिट्टीका-ही है क्योंकि चीनी मिट्टी स्वयं जलयुक्त श्रह्युमिनियम सिलीकेट हैं। सिलिकाकी जो कुछभी माश्रा इस रूपमे श्राती है वह सयोजित सिलिका है श्रीर उसका रहना श्रनिवार्य हैं। मुक्त सिलिका स्फटिक, फैल्सपार, श्रवस्क, ग्लाकोनाइट, हार्नव्लेण्ड, गारनेट, श्रादि धातुर्झोंके रूपमे प्रवेश करती है। इन धातुर्झोंमे-से कईके भिन्न-भिन्न रूप रहते हैं। स्फटिक, श्रोपल श्रीर चकमक ये शुद्ध सिलिकाके भिन्न-भिन्न रूप है। फैल्सपार श्राप्त श्रीपले श्रथवा पोटाश फैल्सपार, श्रालबाइट वा श्रथसोडा फैल्सपार श्रोर श्रनारयाइट श्रयवा चृना फैल्सपार भिन्न-भिन्न रूप है। श्रवस्कमी तीन या चार प्रकारका होता है: मस्कोवाइट या सफेद श्रवरक, बायोटाइट या कथा रंगी श्रवरक, एकोगोपाइट या काला श्रवरक। इसी प्रकार गारनेटके भी-कई रूप है जैसे:

<b>यासूत्तरा</b> इट	श्रथवा	चूना गा	रनेट
पाइरोप	"	मैगनीशियम	"
श्रलमैनडाइट	**	बोहा	"
स्पेसारटाइट	"	<b>मैगनी</b> ज	53

सिविका चाहे मुक्त हो या संयोजित, चीनी मिट्टीमे हर श्रंशमें पाई जाती है। इसका ब्यारा श्री रीज़ने श्रपनी पुस्तकमे इस प्रकार दिया है:—

_	C		
ास	लिका	Яo	श०

चोनी मिद्दीकी किस्म	सबसे कम	सबसे ग्रधिक	श्रौसत
ईंटकी मिट्टी	३४ ३४	೯೦ ೭೦	४६ २७
बर्तनकी मिट्टी	४५ ०६	<b>८६ ६</b> ८	४५ मर्
भागेय मिट्टी	३४ ४०	<b>६६</b> ७०	<b>५४</b> .ई०
केवत्तीन	३२ ४४	<b>51.12</b>	१५ ४

मुक्त सितिका अथवा स्फटिक बहुधा सभी चीनी मिट्टियोंमे पाई जाती हैं। इसके कथा हर प्रकारके होते हैं। कभी-कभी ये इनने बहे होते है कि इन्हें हाथोंसे उठाया जा सकता है और कभी-कभी इतने छोटे कि अॉखसे नज़रभी नहीं आते। चीनी मिट्टीमें सिकिका सयोजित रूपको छोड़कर हमेशा कर्णोमे-ही पाई जाती है। इस कारण वह चाहे सिजीकंट रूपमें हो अथवा स्फटिकके, इसका प्रभाव चीनी मिट्टीकी खचक और सिकुडनपर वैसाही पडता है जैसा कि स्फटिकका । एकनेपर इन सबका प्रभाव चीनी मिट्टीकी सिकुडनपर तो पडताही है पर मिट्टीकी गाजनीयता-परमी, इनमे-से हर एक, मिन्न-मिन्न प्रकारसे प्रभाव डाजती है।

मुक्त सिलिका चीनी मिट्टीकी सिकुडन को कम करनेवाला एक आवश्यक पदार्थ है। यह चीनी मिट्टीकी हवाई सिकुडन, लचक और खिचाव शिक्त को कम करता है। यह प्रमाव उतनाही अधिक होगा जितने बड़े कथा होंगे। किसी भी मिट्टीमें बालू सिला नेसे उसकी हवाई सिकुडन कम हो जाती है। अपने देशके कुम्हारोंके लिये यह कोई नई बात नहीं है। वे भी मिट्टीके वर्तन बनाते समय उसमें बालू मिला देते हैं। कुछ जोगोंका मत है कि सिलिका मिट्टीको अगालनीय बनाती है। जैसे-जैसे सिलिका अधिक मात्रामे मिट्टीमें मिलाई जाती है वैसे-ही-वैसे मिट्टीका गलनाइ कंचा होता जाता है। परन्तु कुछ दूसरे लोगोंका मत है कि सिलिका मिट्टीका गलनाइ उसी दशामें बदाती है जब मिट्टीमें गालनीय पदार्थ अधिक हों और व कम तापक्रम-पर-ही जल जायं। सिलिका उसी

मिट्टीकी गाजनीयता बढ़ाती है, जिसमे श्रल्युमिना श्रधिक श्रौर गाजनीय पदार्थ कम होते हैं। यहभी कुछ लोगोंका मत है।

सिक्कदनभी दो प्रकारकी होती है। एक तो हवामें सुखानेपर श्रीर दूसरी श्रागमे पकानेपर । हवामें सुखानेपर जो सिक्कदन होती है उसमें स्फटिक, फैल्सपार श्रथवा दूसरे सिखीकेट का कोई भिन्न-भिन्न प्रभाव नहीं पढता । परन्तु श्रागमे पकानेपर यह बात नहीं रहती। जैसे-जैसे तापक्रम बढता है वैसे-वैसे क्रमसे भिन्न-भिन्न सिखीकेट गलते हैं क्योंकि सबके गजनेके तापक्रम भिन्न-भिन्न रहते हैं। इसजिये श्रागमे जलाने-पर जो सिक्कदन होती है वह उस तापक्रम तक नहीं उत्पन्न होती, जबतक कि किसी-न-किसी-सिजीकेटका गजनाञ्च न पहुँच जाय । यह सिक्कदन इस तापक्रमके बादभी न होगी जिसपर सब सिजीकेट गज गये हों। इसजिये उस मिटीमें जिसमे श्रगाजनीय पदार्थ श्रिक हैं सिक्कदन का क्रम उस जैचे तापक्रम तक ज़ारी रहता है जिसपर सब क्या गज जाते है।

मुक्त सिलिका या दूसरे सिलीकेट मिन्न-मिन्न ताएकमपर गत्तते है। ग्लाकोनाइट बढी सरलतासे और शीमही गलती है। उसके बाद याने उससे अंचे ताएकमपर हार्नव्लेख्ड, फिर गारनेट, फिर छोटे-छोटे कर्यों-वाला अवरक, फिर फैस्सपार और सबसे पीछे या सबसे ऊँचे तापकम पर स्फटिक गलता है। इसलिये ग्लाकोनाइट चीनी मिटीकी सिकुडनको नीचे-ही तापकमपर रोक सकता है। अपने गलनाक्षपर या उससे अंचे तापकमपर नहीं। इन धातुओंके कर्योंकी छुटाई-बड़ाईपर भी इनका गलनाइ निर्मर रहता है।

श्री रीज़ने श्रपनी पुस्तक 'क्लोज़' में श्री एफ० क्रेज़ हारा की गई कुछ उपयोगी परीचार्श्रोंका उक्लोख किया है। वह यहाँभी दिया जाता है।

श्री फ्रेज़ने दो सिख-मिल प्रकारकी चीनी मिहियां जी । एक का रंग कुछ नीका श्रीर गलनाडू १७५०° से० था। दूसरी का रग जाज़ श्रीर गलनाडू १२००° से० था। उसने इन मिहियोंके श्रजावा स्फटिककी बालू भी जी ! इन बाहुओं में प्रत्येकके कया, आकृति और परि-मायामें, एक-दूसरेसे भिन्न थे । उसने इन दोनों मिट्टियों को अजग-अलग भिन्न-भिन्न कयावाली बालूसे अच्छी तरह मिलाकर उन्हें क्रमसे १२००° से०, १२४०° से० और १४१०° से० के तापक्रमपर रक्ला । इनसे जो परियास निकला वह नीचे दिया जाता है:—

- त्र जिस मिट्टीमें स्फटिकके कृष जितनेही बारीक रहते हैं---
  - भिश्रयको भवी-भांति काम योग्य बनानेके-िलये उत्तनेही अधिक पानीकी आवश्यकता होती है।
  - २ उसे घीरे घीरे सुखानेकी-भी श्रावश्यकता होती है।
  - इवा तथा पकानेपर पैदा होनेवाजी सिकुड़नभी उत्तनीही श्रिधिक होती है।
  - थ' छिद्रताभी उतनीही कम होती है।
  - ४ उसकी पानी सोखनेकी ताकतमी उतनीही कम होती है।
  - द खिचाव तथा वज़न सहनेकी शक्तिभी उतनीही बढती है।
  - ७ उतनीही उसकी श्रगालनीयता बढती है।
  - द पकानेपर गंग उतनाही हलका होता है ·
  - इस मिट्टीसे बनी हुई वस्तुओंकी कभी ऊंचे और कभी एकाएक नीचे, इस प्रकार से बदलते हुऐ तापक्रम को सहनेकी शक्तिभी उत्तनीही बदती है।
  - १० चीनी मिट्टी श्रौर स्फटिकका उतनाही श्रच्छा गासनीय मिश्रया बनता है।
- ब' जितनीही अधिक मात्रामें स्फटिकके करण मिलाये जाते हैं:
  - १. मिश्रण कीकाम-योग्य बनानेके-लिये उतनाही कम पानी लगता है।
  - २' उतनीही शीष्रतासे मिश्रण सुखाया जा सकता है।
  - इवासे व श्रागपर पकानेसे श्राजानेवाली सिकुडन उतनीही कम होती है।

- ४' नीचे तापक्रममें रखे गये पदार्थीमे उतनीही कम छिद्रता रहती है।
- र ऊँचे तापक्रममें रखे गये पदार्थींमें उतनीही श्रधिक छिद्रता रहती है।
- ६ मिश्रयामे पानी सोखनेकी ताक्रत उतनीही बढ जाती है।
- ७' मिश्रणको खिंचाव श्रीर वजन सहनेकी शक्ति उननीही कम हो जाती है।
- प. उतनीही खगाजनीयता बढ़ती है।
- १. पकनेपर रंग उतनाही हजका होता है।
- कभी कँचे श्रीर फिर एका-एक नीचे इस प्रकारसे बदलते हुए तापक्रमको सहनेकी शक्ति बदती है।

इन परियामोंके भ्रवाचा बोगोंका यहमी मत है कि अधिक सिविका यह गतनाङ्ग भीनी मिट्टीकी सिकुइनको कम करती, उसकी श्रगावनीयताको बढ़ाती तथा सुखनेपर उसमें दरारे उत्पन्न करती है।

केवजीनाइटमें सिज्ञका मिलानेसे उसका गलनाङ्क कम होता जाता है। घटनेका कम तबतक ज़ारी रहता है जबतक सिज्ञिका और अव्युमिनाका अनुपात १०:१ नहीं होता । इससे अधिक सिज्ञिका मिलानेसे गज्जनाङ्क फिर बढ़ने जगता है। इस कारण सिज्ञिका अव्युमिनाके साथ एक दावक पदार्थके समान वर्ताव करती है। इसका अग्निजित मिट्टीमें अधिक मात्रामे रहना हानिकारक है।

यदि किसी चीनी मिद्दीमें मुक्त सिजीसिक ऐसिड रहे तो वह चीनी मिद्दीकी अपार-वर्शकताको तथा इवासे और पकानेपर आ जानेवाजी सिकुवनको बढ़ाता है। उससे चमक उत्पन्न होती है और गजनाइ कम होता है। उसके कारण चीनी मिद्दीके सुखानेपर टेढ़-मेढे हो जानेके स्वभावकी वृद्धि होती है।

## लोहा

प्रत्येक चीनी मिहीमें खोहा किसी-न-किसी रूपमें श्रीर

किसी-न-किसी मात्रामें रहता-ही है। यह चीनी मिट्टीमें नीचे दिये गये रूपमे बहुधा पाया जाता है।

जाइमोटाइट जतयुक्त जोहिक आक्साइड.

हैमाटाइट लोहिक श्राक्साइड.

सैगनेटाइट " " — खोहस श्राक्साइड

बायोटाइट (कत्थारंगी श्रवरक) सिलीकेट.

**ग्लाकोना**इट

श्रज्ञमेराडाइट (गारनेट) "

पाइराइट सलफाइ**र** सिडराइट कारबोनेट

ये धातुएँ या तो बहे-बहे टुकहोंके रूपमें चीनी मिष्टीमें मिली रहती हैं या छोटे-छोटे क्योंके रूपमें । याद इनके टुकहे बहे हुए तो उनको चीनी मिष्टीसे श्रवाग करनेमें कठिनाई नहीं होती । छानकर या बीनकर निकाले जा सकते हैं। परन्तु जब ये छोटे-छोटे क्योंके रूपमे चीनी-मिट्टीमें मिली रहती हैं तब सरवातासे श्रवाग नहीं की जा सकती श्रीर इस श्रवाग करनेकी कठिन समस्या उपस्थित होती है। फिरमी मिट्टीको धोकर इन्हें उससे श्रवाग करनेमें कुछ-न-कुछ सफलता मिलती-हो है। धोनेपर भी इन धातुश्रोंका बहुतसा माग चीनी मिट्टीमें रह-ही जाता है। कहीं-कहीं ऐसी मिट्टीको घरेलू नमकके साथ मिलाकर लगमग ८००°से० तक गरम करनेपर ये धातुएँ लोहिक झोराइडमें परिवर्तित हो जाती हैं। लोहिक झोराइड इतनी गरमीमें उहर नहीं सकती श्रीर वाप्पीभूत होकर उह जाती है।

चाहे जो-भी हो इन-सब धातुओंका ज्ञान होना परम आवश्यक है। ये चीनी मिट्टीके गुर्णोपर, विशेषकर उसके रंगपर श्रधिक प्रभाव डालती है। जब ये धातुऐं चीनी मिट्टीके साथ श्रान्सीजन-रहित वातावरग्रमें जलाई जाती हैं, तब वे अपने साथके दूसरे पदार्थों को श्रधिक गालनीय बनाती है। यदि ये श्राक्सीजनके वातावरग्यमें जलाई जायँ तो श्रगाल-नीय रहती हैं।

जोहंकी धातुश्रोंमे-से मैगनेटाइट, हीमाटाइट, सिडराइट सथा पाइरा-इट प्रिष्ठ दिनों तक चीनी मिट्टीके साथ खुजे स्थानमें एवे रहनेपर जाइ-मोनाइट्सें परिवर्तित हो जाती हैं। इस कारण चीनौमिट्टीका रंग जाज न रहकर पीजा हो जाता है। जजानेपर जोहा जब श्राक्साइडके रूपमें रहता है, तब वह दूसरे पटाशेंके साथ मिजकर फ़ौरन रसायनिक मिश्रण बना देता है। इसजिए जाइमोनाइट, हीमाटाइट श्रीर मैगनेटाइट शीग्रही रसायनिक मिश्रण बनाकर श्रपना प्रभाव दिखा देते हैं। दूसरी धातुर्ये जो श्राक्साइडके रूपमें नहीं हैं, गरम की जानेपर उनका वाष्पीभृत होकर उडने-वाजा पदार्थ निकळ जानेसे, श्राक्साइडके रूपमें परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार इन सबका प्रमाव मिन्न-मिन्न तापक्रमोंपर दिखाई पदता है।

लोह धातुत्र्योका प्राकृतिक दशामे मिलनेवाली चीनी मिट्टी-पर प्रभाव—बहुत-सी मिट्टियां खाइमोनाइटके कारण पीली तथा बहुत-सी हैमेटाइटके कारण खाल रगकी दिखाई पहती है। चीनी मिट्टीमें मैंगने-टाइट इतनी मात्रामें नही होती कि उसमें रंगत उत्पन्न कर सके। सिडरा-इट तथा सिलीकेट धातुर्ये चीनी मिट्टीमें इरा रंग उत्पन्न करती हैं। ये धातुर्य रेतीजी मिट्टीको अधिक गाडा रंग और श्रति छोटे-छोटे कर्णोंवाली चीनी मिट्टीको इलके रंगसे रँग देती हैं। जिन मिट्टियोंमें कारबन श्रधिक रहता है, उसमें जोहेकी धातुश्रोंके रंगका प्रभाव श्रधिक नहीं पड़ता। इन सब धातुश्रोंका प्रभाव चीनी मिट्टीके रंगपर उसी दशामें पड़ता है जब कि इनके कर्ण श्रधिक छोटे-छोटे हों और मिट्टीमें सर्वंत्र फैली हों।

लोह धातुत्र्योका चीनी मिट्टीके पकानेपर प्रसाव—कपर कहा जा जुका है कि जगभग सभी घातुर्ये जलाये जानेपर पहले श्राक्साइडके रूपमे परिवर्तित होती हैं श्रीर इस रूपमें परिवर्तित होनेपर वे तूसरे पदार्थी श्रथवा धातुर्थोंके साथ रसायनिक मिश्रयमे प्रवेश करती हैं। लोहस आक्साइड लगभग १००° से० के तापक्रमपर लोहिक आक्साइड मे परिवर्तित हो जाती हैं। परंतु ऐसा उसी दशामे होता है जब कि यह रसायनिक क्रिया आक्सीकारक वातावरणमें चालू रहे। महीके मीतर इस क्रियाको एक सफल इम्हार भली-मांति सम्हाल लेता है। यदि आक्सी-कारक वातावरण न रहा अथवा तापक्रम शीव्रतासे बढ गया तो लोहस आक्साइड लोहिक आक्साइडमे परिवर्तित न होकर सिलिकाके साथ रसायनिक संगठनमें अवेश कर लोहस सिलीकेट बन जाती है। लोहस सिलीकेट एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कोई वस्तु प्रवेश नहीं कर सकती। इसलिए इसके एक बार बन जानेपर फिर लोहिक आक्साइडका बनना मुश्कल होता है।

बहुधा देखा गया है कि जिस चीनी मिट्टीमे लोहा नहीं रहता, वह पक्रनेपर सफेद रहती हैं। १ प्र० श० श्राक्साहर रहनेपर कुछ पीजापन श्राता है। दो या २ प्र० श० तक यह रंग गाठा होकर कुछ-कुछ बादामी हो जाता है। यदि लोह श्राक्साइडकी मात्रा श्रीर श्रधिक रहती है तो रग जाल हो जाता है। कभी-कभी यहमी देखनेमें श्राया है कि जिन चीनी मिट्टियोंमे लोहेकी श्राक्साइडकी मात्रा ४ प्र० श० भी है। परन्तु उनमें चूने तथा श्रक्युमिनाकी मात्रा श्रधिक है तो वे पक्रनेपर जाल रग-की नहीं होतीं। लोगोंका मत है कि उनका लाल रंग, चूने तथा श्रक्यु-मिनाके साथ रसायनिक मिश्रण वननेके कारण, छिप जाता है श्रीर वे वादामी रंगकी-ही रहती है।

टो प्रकारकी श्राक्साइड लोह्स श्रीर लोहिक—ऊपर कहा जा चुका है कि जोहेकी दो प्रकारकी श्राक्साइड होती हैं। पहिजी जोह्स श्राक्साइड व दूसरी जोहिक। जोह्स श्राक्साइडमें एक क्या जोहेका श्रीर एक क्या श्राक्सीजनका रहता है। जोहिक श्राक्साइडमें दो क्या जोहेके श्रीर तीन क्या श्राक्सीजनके रहते हैं। यह देखा गया है कि श्रक्टी-मेट विभाजनमें जोहिक श्राक्साइडका-ही श्रश बहुधा निकाला जाता है। इसीमें सब जोहेकी मात्रा रहती है। परन्तु इन दोनों आक्साइडके गुण मिल्न-भिन्न हैं। इसिनिये कीहेका प्रभाव जाननेके लिये इन दोनों आक्सा-इडकी मात्रा जानना श्रति श्रावश्यक है। ये दोनों, भिन्न-भिन्न रंग उत्पन्न करती हैं। श्रकेली जोहस श्राक्साइड चीनी मिट्टीके पकानेपर हरा रंग और श्रकेली जोहिक श्राक्साइड जाल रंग उत्पन्न करती है। इन दोनोंके मिश्रण्यसे पीला, गाडा-जाल, कहा, नीला तथा काला रंग होता है। ये रंग इन दोनों श्राक्साइडकी मात्राके श्रनुपातपर निभैर रहते हैं। हरा रंग उत्पन्न करनेके सिवाय लोहस श्राक्साइड चीनी मिट्टीको श्रधिक गालनीय भी बनाती है।

लोहंकी दूसरी धातुएं जलनेपर लोहिक आक्साइडमे परिवर्तित, हो जाती हैं। इस परिवर्तनमे अत्येक अपने-अपने ढंगके मिश्रवा बनाती हैं।

लोहिक सलफेट—जोहेकी यह धातु प्रायः प्रत्येक चीनी मिट्टीमें पाई जाती है। जिस मिट्टीमें यह रहती है उसमें यह भूरा रंग उत्पन्न कर देती है। यह बहुधा बहुतही बारीक दशामें पाई जाती है। जब यह जजाई जाती है तब ५००० से० से नीचे तापक्रमपर इसमें-के गधकका ६० या ७० प्र० शाग निकंज जाता है। शेष जो बच रहता है वह इस तापक्रमसे ऊपर निकंजता है। जैसे-जैसे तापक्रम बढता जाता है वैसे-वैसे गंधकका अश कम व उसके निकंजनेकी गतिभी कम होती जाती है। यदि जोहिक संज्ञफेट आक्सीकारक वातावरयामें जजाया जाय तो यह जजकर जोहस आक्साइडमें परिवर्तित हो जाती है। जोहस आक्साइड चीनी मिट्टीके गजनाइको बहुत जल्वी नीचा कर देती है। यह सिविकाके संयोगसे जोहस सिजीकेट वन जाती है। इसका जोहस सिजीकेटमें परिवर्तित होना ठीक नहीं है इसजिये सफल कुम्हार मट्टीमें हमेशाही आक्सीकारक वातावरया रखता है ताकि जोहस आक्साइडका सिजिकासे संयोग न होने पावे। वह जोहिक आक्साइडमें ही परिवर्तित हो। जोहिक सुज्ञफेटमें से गंधकका निकंजना अति आवश्यक है। इसजिये जिस

मिहोसे यह पाया जाता है, उसे काममे जाना श्रनुभवी कुम्हारका-ही काम है।

लोहस सलफेट-यदि चीनी मिट्टोमें लोहिक सलफ्रेटका होना बुरा है तो जाहस-सबक्रोटका होना श्रति बरा है। जिस मिटीमें यह गण जाता है वह प्राय. बेकास-सी-ही है. जबतक कि वह किसीके अनुसवी हार्यो-में न पढ़े। यह पानीमें विजेय होनेपर-भी सरकतासे चीनो मिहीसे झका नहीं की जा सकतो। यदि यह श्रवाग नहीं की जाती है तो चीनी मिट्टीमें नीजा रंग उत्पन्न करती है। इसकी मान्ना श्रधिक होनेसे यह रंग भी गाडा होता जाता है । इसी कारण मिट्टी ख़राब समसी जाती है । कमी-कमी चीनी मिद्रीके उपरकी सतह पर गाहं नीखे रंगको एक पत्तवी-सी तह जम जाती है। इसे श्रवग करनेके तिये मिट्टी ्ख्व धोई जाती है। पानीमें विलंय होनेके कारण, घोनेसे लोहस सलफ्रोटका बहुत कुछ श्रश निकल जाता है। परम्त फिरभी कुछ-न-कुछ भाग रह ही जाता है, श्रीर इसे श्रत्वम करना कठिन रहता है। इसे श्रत्वम करनेके-सिय बहधा चीनो मिद्दीमें बेरियम-कारबोनेट मिलाते हैं, जिससे लोहस सलक्रेट, बेरियम सबफ्रेटमे परिवर्तित हो जाय। बेरियम सबफेट पानीमें श्रविलेय तथा रगमें सफ़ेद होनेके कारण उतना ख़राब नहीं समका जाता। खोहस सवफेटमी दसरी घातुओंके समान सिव्विकासे मिलती है। यह कोहिक श्राक्साइडमे-भी परिवर्तित हो जाती है।

लाह्स कार्योनेट—चीनी मिट्टीमें यह घातु अधिकतासे पाई जाती है, उसमेर्स इसे अलग अवश्य करना चाहिए। यदि अलग न की गई तो वह मिट्टी अगालनीय मिट्टीका काम नहीं वे सकती। यह मिट्टी-के गलनाह्नकों नीचाकर देती है। लाह्स कारवोनेट ४०००-५५०० से० के बीचके तापक्रमपर अपने अवयवींमें विभाजित हो जाती है। यह यदि आक्सोकारक वातावरणमें चलाया जाय तो पहिले लोहस फिर लोहिक आक्साइडमें परिवर्तित हो जाती है। यदि यह परिवर्तन न हो पाया सो लोहस कारवोनेट चीनी मिट्टीके गलनाङ्कको बहुतही शीव्रतासं नीचा करनी हैं। साथ-ही-साथ एक विशेष प्रकारके काले धब्बे मिट्टीमें उत्पन्नकर देती हैं। जब किसी मिट्टीमें लोहस कारवोनेट पाया जाता हैं तो उस मिट्टीकों जलाते समय मट्टीका तापक्रम ७००° से० श्रीर ८००° से० के बीचमें व उसमें श्राक्सीकारक वातावरण रखना परम श्रावश्यक हो जाता हैं। इतनाही नहीं, इस वातपर-भी ध्यान देना चाहिये कि कारथन-हैं-श्राक्साइड जैसेही वने वेंसे-ही मट्टीके बाहर निकल जाय ताकि वह श्राक्सीकारक वातावरणको श्रश्रद न करने पावे।

लांह सिलिकेट — लांहेके सिलीकेट चीनी मिट्टीपर फैल्सपारके समान ही प्रभाव डालते हैं। ये सब साधारणतया शीब्रही गलनेवाले हांते हैं। गले हुए भागका घंश वटाकर ये मिट्टीसे बनी वस्तुश्रोंको कड़ाकर देते हैं। इन सबका रंग गाढ़ा होता है, इसलिए ये मिट्टीको-भी ध्रपनेही रंगमें रंग देते हैं।

लोहेकी श्राक्साइडका पानी सोखनेक गुण तथा सिक्छड़नपर प्रभाव—जहांतक मालूम है वहांतक चीनी मिटीक सोखनेवाले गुणोंपर अधिक परीचार्यें नहीं हुई हैं, परन्तु इतना श्रवश्य मालूम हैं कि जिस मिटी में जाइमोनाइट रहती हैं, वह पानी अधिक सोखती हैं। किसी-किसीका मत है कि ऐसी मिट्टियाँ पानी और गैस दोनों सोखती है। इसी कारण ऐसी मिट्टियों में हवाई सिक्डइन अधिक होती है।%

### चूना

साधारणतया चीनी मिट्टीमॅ चूना तीन प्रकारके रखायनिक रूपमॅं प्रवेश करता है —

- १. कारवांनेट
- २, सिलोकंट
- ३ सबक्रेट

<sup>🖶</sup> रीज़, 'क्लेज', १९१४, सका 🖘

इनमेंसे कारबोनेट धातुएं कैंखसाइट और ढोलोमाइट हैं। सिजीकेटके श्रम्तांत वे फैल्सपार श्राते हैं जिनमें चूनेकी मात्रा श्रधिक रहती है। ऐसे फैल्सपार कई है। उनमेसे श्रमारथाइट फैल्सपारमें सबसे श्रधिक चूनेका श्रंश रहता है। सिलीक्टमें एक प्रकारका गारनेटमी होता है जिसे आस्वारइट कहते हैं। सजफेट धातुओं से सिलखडी है। इसे जिप्समभी कहते हैं।

चूना कारबोनेटका चीनी मिट्टीपर प्रभाव—कैंबसाइट श्रीर होतोमाइट ये दोनों घातुये कैंबशियम कारबोनेट हैं। परन्तु होबो-माइटमें मैगनीशियम कारबोनेटभी रहता है। चीनी मिट्टीमें केंबशियम बहुतही बारीक क्योंमें रहता है शौर वह चीनी मिट्टीके गलनाइको बहुत नीचा कर देता है। जब चीनी मिट्टी पकाई जाती है तब उसका संयोजित जल निकलता है शौर साथ-ही-साथ कारबोनेटकी कारबन हैं श्रानसाइडमी निकलती है। चीनी मिट्टीसे कारबन-हूँ-शाक्साइडक निकलना लगमग ६००° से० से शुरू होता है शौर ७४०° से० पर यह बहुत कुछ निकल जाती है। परन्तु यह सब-की सब मर०° से० से लेकर ६००° से० तक केतापक्षममें निकलती है। इसके निकल जानेसे चूनायुक्त चीनी मिट्टियोंमे क्षिद्रता श्रा जाती है शौर यह तबतक रहती है जबतक कि मिट्टी पिघलकर श्रपनेक्रियोंको नष्ट न कर दे।

सब कारबन हैं आक्साइडके निकत जानेसे चूनेका कारबोनेट चूनेकी आक्साइडमें परिवर्तित हो जाता है। इस नये पदार्थमे यह गुर्य है कि इसे खुली इवामें छोड देनेपर यह इवाकी आद्रता सोख खेता है और इरका होकर गिर जाता है। इसका कटापनभी जाता रहता है। यह चूना समान रूपसे सब मिटीमें फैला हो और उसके क्या महीन हों तो उस मिटीको उपयोगमें जानेसे अधिक हानि नहीं होती परन्तु यदि चूनेके क्या बहे-बहे हों या वह समान रूपसे न फैता रहहा हम स-शानपर

बमा हो तो वह श्राद्रता सोखकर फूल जाता है। इस प्रकार की मिष्टीसं वस्तुयें न बनानी चाहिए।

यदि ऐसी मिट्टीका तापक्रम इतना बढ़ा दिया जाय कि वह गर्जने बागे तो चना श्रन्य धातुत्रोंके साथ रसायनिक संगठनमे प्रवेश करता है श्रीर तरह-तरहके पेचीले रसायनिक संगठनवाले पदार्थ उत्पन्न करता है। इन पदार्थोका चीनी सिट्टीपर अधिक प्रसाव पहला है। सिट्टीसे यदि लोहा श्रधिक हो तो भी चनेके कारण उसमे जाल रंग नहीं होने पाता । चना खोहेके लाख रंगको छिपा जेता है। सैंगर\* का मत है कि इस रंगमे सबसे श्रच्छा प्रभाव उसी दशामे पडता है जब चुनेका श्रंश लोहे-के भ्रंशसे तिग्रना हो। इससे यह न सममना चाहिए कि जितनीभी मिष्टियाँ पक्नेपर हलका जाल रग देती हैं. उन सबमे चना श्रधिक है क्योंकि कम जोहेवाजी मिहियाँभी हल्का खाळ (ग देती हैं। इसके सिवाय चुनेकी श्रधिक मात्रा मिट्टीकी गालनीयता बढाती है। यहाँ तककि मिट्टीका गळना श्रारम्भ होनेके तापक्रम श्रीर उसके गलकर बहुनेके तापक्रममें केवल ४९° से॰ काही अन्तर रह जाता है। चनेक इस प्रकार गलनाड़ कम करनेवाले गुण या श्रीगुणके कारण चुनायुक्त सिट्टियोंका श्रधिक उपयोग नहीं हो सका है। कभी-कभी मिड़ीके गलनाइ: श्रीर उसके वहने-के तापक्रममे श्रधिक श्रन्तर करनेके जिए स्फटिक श्रथवा फैलसपार मिजाते हैं । ऐसा करना श्रावश्यक होता है क्योंकि चीनी सिटीकी वस्तर्ये बनाने-में उन्हें एक ऐसे तापक्रम तक गरम करना होता है जब कि उनका गलना श्रारम्भही हो। बदी-बढी भट्टियोंमे ४०° से० के श्रन्तर को सम्हालना बहुतही कठिन है। जिसका फल यह होता है कि गलना ग्रुरू होतेही मिट्टीका पिघलकर बहनाभी भारम्भ हो जाता है। जिससे भावांका श्रावा ही फ़राब हो जाता है। इसिक्षप या तो ऐसी मिट्टीको काममे-ही न बाना चाहिए या फिर भट्टीके तापक्रमको सम्हाबे रखना चाहिए। यदि

<sup>#</sup> रीज, "क्लेज", १९१४,९०

मिट्टी काममे जानीही है और भट्टी का तापक्रम सम्हाजा नहीं जा सकता है तो फिर कोई ऐसा पदार्थ इसमें मिजाना चाहिये जिससे गजना श्रारंभ होने और मिट्टीके गजकर बहजानेके तापक्रमों का अन्तर बढ जाये ताकि वह सम्हाजा जा सके!

श्री रीकेने कुछ परीचार्ये इसिखए की कि वह केवलीनपर चूनेके कार-बोनेटका प्रमाव श्रच्छी तरह समम सके। उसने केवलीनमे कैवशियम कारबोनेट कई श्रशोंमे मिलाकर उन्हें मिल-भिल्न तापक्रमोंपर गरम किया। इन परीचाश्रों के साथही उसने मैगनीशियम कारबोनेटका-भी प्रभाव जाननेके उपाय किये। उसका मत है कि कैलशियम कारबोनेट मिट्टीकी सिकुड़नको कम करता है। कैलशियमकी मान्ना जैसे-जैसे बढ़ती जाती है वैसे-वैसे चीनी मिट्टीकी छिद्दताशी बढती जाती है।

इस वातपर लोगोंका मतभेद छघिक है कि चीनी मिट्टीमे अधिक-से अधिक कितना चूना रहना चाहिये। कुछ लोगोंके मतके अनुसार ३ प्र० श० पर्यास मात्रा है और कुछ लोग २० प्र० श० चूनेवाली मिट्टी-को भी काम योग्य समकते हैं। परन्तु यह उसी अवस्थामे हो सकता है जब कि चूना खुब महीन कर्योंसे हो और चारों और अच्छी प्रकारसे फैला हो।

चीनी सिट्टीपर सिलखड़ीका प्रभाव—सिलखड़ी या जिप्सम चूनेका सलफ़ंट है। लोगोंका मत है कि यह कैलशियम कारबोनेटपर तेज़ाककी गैस, जो कि पाइराइटसे घनती है, लगनेसे बनती है। सिलखड़ीका प्रभाव सिट्टीपर कैलसाइटके प्रभावसे भिन्न होता है। चीनी मिट्टीमें इसकी मात्रा प्रधिक नहीं होती। सिलखड़ी जलयुक्त चूनेका सलफेट है और इसका यह संयोजित जल २४०° से० पर निरुत्त जाता है। गंधक द्वैश्वानसाइड श्रधिक ऊंचे तापक्रमपर निकलती है। लोगोंका मत है कि यह लगभग १३००° से० परभी कुछु-न-फुछ बचही जाती है। यदि सिलिकाकी मात्रा श्रधिक रही तो सिलखड़ीमें-से गंधक द्वैश्वानसाइड सरलतासे निकलती है।

ऊपर कहा जा जुका है कि चूनेके सिजीकेट फैल्सपारकं समानहीं प्रभाव डाजते हैं। इनके रहनेसे मिट्टीकी सिकुइन तथा ज़िद्दतापर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परन्तु गजनाङ्क ग्रवस्य नीचा हो जाता है।

# मैगनीशियम

मैगनिशियम चीनी मिट्टीमे बहुत कम पाया जाता है। प्रायः देखा गया है कि यह १ प्र० श० से अधिक नहीं रहता, पर कभी-कभी किसी-किसी मिट्टीमें इसकी मात्रा ७ प्र० श० तक पाई गई है। यह सिजीकेट, सक्फोट और कारबोनेटके रूपमें चीनी सिट्टीमें प्रवेश करता है।

मैगनीशियम सिलीकेट धातुएं श्रवरक, हार्नलैयड, इत्यादि है। सलफ़ेटमें 'इपसम साल्ट' बहुधा बहुतही कम रहते हैं। कारवोनेटमें डोकोमाइट श्रधिक रहता है।

पहिंचे लोगोंका एयाल या कि चूना और मैगनीशियाका चीनी मिट्टीपर एकसा प्रभाव पहता है। परन्तु परीचाएं करनेके बाद ज्ञात हुआ कि लिस मिट्टी में मैगनीशिया अधिक रहता है वह शीध्र पिचलती नहीं है, जैसा कि चूनेके साथ रहता है। मैगनीशिया लोहेके रंगपर-भी चूनेके समान कोई प्रभाव नहीं ढालता। इसके रहनेसे गलनाङ्ग और गलकर बहजानेके तापकम में-भी कम अन्तर नहीं रहता। मैगनीशियावाली चीनी मिट्टी पकानेपर आरम्ममें सिकुइती अधिक है। बादमें तापकम चढ़नेसे सिकुडन बढ़ती तो अवश्य है परन्तु बहुत थोडी। तापकम और अधिक बढ़नेसे फिर इसकी गति बढ़ लाती है। कुछ लोगोंका यह-भी मत है कि मैगनीशिया चीनी मिट्टीका गलनाङ्ग थोडा नीचा अवश्य करता है, परन्तु इसकी उपस्थितिमें मिट्टी एकदम गलती नहीं है। मैगनीशियावाली चीनी मिट्टियोंमें विशेषता यह है कि इससे बहुत पत्तली-एतली वस्तुएं बनाई जा सकती हैं और इन्हे थोड़ा गलानेपर-भी उनके टेढ़ी-मेड़ी होनेका डर नहीं रहता।

रीकेने परीचाएं करके यह सिद्ध किया है कि मैगनीशियम कारबोनेट चीनी मिट्टीकी सिद्धइनको बढाता है।

अतकती अथया चार—अलकती चीनी मिहीमे फैल्सपार, अव-रक, इत्यादि धासुओं द्वारा प्रवेश करती है। फैल्सपारमें ४ प्र० श० से लेकर १२ प्र० श० तक अलकती पाई जाती है। अवरकमें भी १२ प्र० श० के लगभग अलकती रहती है। इसके सिवाय कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनमें थोड़ी-बहुत अलकती रहती-ही है। परन्तु ऐसी धातुओंकी मात्रा बहुत कम है।

श्रककती बहुधा तीन मिन्न रूपेंमें चीनी सिद्धीमे पाई जाती है।

- (१) पोटाश।
- (२) सोडा।
- (३) श्रमोनिया ।

इनमे से श्रमोनिया तो थोड़ीसी गरमीसे-ही उड़जानेवाला पदार्थ होनेके कारण बहुधा पाया नहीं जाता है। यदि रहा-भी तो थोडासा गरम करनेपर चीनी मिट्टीसे निकल जाता है। इसिलये इसका चीनी मिट्टी-पर कोई विशेष प्रमाव नहीं पड़ता। वचे हुए दो जार श्रपना प्रमाव श्रवस्य दिखलाते हैं श्रीर लगमग सब प्रकारको मिट्टियोंमें किसी-न-किसी श्रंदामें रहते ही है। इनकी मात्रा ० से लेकर प्र प० श० तक रह सकती है पर साधारणतया २ श्रीर श्रिधक-से-श्रधिक ३ प्र० श० तक रह ती है।

स्वार कहा जा चुका है कि यह अलकत्ती चीनी मिट्टीमें फैल्सपार या अवरकके रूपमें प्रवेश करती हैं इसिलये इसका प्रभाव-भी इन घातुओं-के कर्यों के स्वपर तथा उनके गलनाङ्क रूपर निर्भर रहता है। जब इस प्रकारकी घातु गलनेपर या और किसी दूसरे कारण अपने अवयर्वों-में बँट जाती है तब अलकत्तीभी अलग हो जाती हैं और अलग होनेपर अपना प्रभाव दिखलाती है। फैल्सपार और अवरकका गलनाङ्क अलग- श्रलग होनेसे ही दोनोंकी श्रलकलीका प्रभावमी श्रलग श्रलग है। फैक्स-पारकी श्रलकली भीनी मिट्टीके गतानाङ्कको कम करती है और जिस चीनी मिट्टीमे श्रलकली श्रवरकके रूपमें रहती है वह कुछ-न-कुछ श्रगाल-नीय होती है।

श्रतका शासनाङ्को नीचा करनेकं सिवाय श्रधिक सामदायक नहीं हैं। इसका चीनी मिट्टीके रंगपर कुछ भी श्रसर नहीं होता। कुछ सोगोंका मत है कि सोहायुक्त चीनी मिट्टीका रंग पोटाशकं रहनेसे कुछ गादा हो जाता है।

# टाइटेनियां

टाइटेनियाँ चीनी सिटीमें स्टाइल और इलमानाइट, इन्हीं हो धातुओं-द्वारा प्रवेश करता है। स्टाइल टाइटेनियांकी श्राक्साइड है श्रीर इलमानाइट लांहा श्रीर टाइटेनियांकी संयुक्त श्राक्साइड है। ये होनों धातुएं चीनी सिटीमें प्रायः घडुतही छोटे-छोटे कर्णोमे पाई जाती हैं। बहुधा ये करण दिखाई नहीं पढ़ते। इन्हें देखनेके-लिये सूच्मदर्शक-यंत्रकी श्रावश्यकता होती है। यह देखनेमें भाषा है कि साधारणतया चीनी सिटीमें टाइटेनियाँ र प्र० श० से श्राधक नहीं रहता, परन्तु कुछ चीनी सिटियाँ ऐसीभी हैं जिनमें ४ या १ प्र० श० तक टाइटेनियाँ पाया जाता है गोकि ऐसी चीनी सिटियाँ घडुतही कम हैं।

यह देखा गया है कि टाइटेनियाँ चीनी मिट्टीके गलनांकको नीचा करता है। परीचा करनेपर यह पाया गया है कि जैसे-जैसे चीनी मिट्टीमें टाइटेनियांकी मात्रा बढ़ती जाती है, बैसे-बैसे गलनांक-कम होता जाता है। परन्तु इसकी मात्रा ३१ या ४० प्र० हो जानेपर गलनांक ऊँचा होता है और ६० प्र० या ० तक सो मिश्रण, प्रायः अगालनीयही हो जाता है। यहमी देखा गया है कि जिस चीनी मिट्टीमें इसकी मात्रा अधिक रहती है, उसका रंग कुछ नीजा हो जाता है।

#### कारवन

कारवन चीनी सिट्टीमें प्रायः कोयजेके रूपमें रहता है। परन्तु जकही, पत्ते, रेशे प्रथवा इनके दूसरे रूपमी कारवन कहाते हैं, क्योंकि ये भी जजनेपर कोयजाही बन जाते हैं। ये सब चीनी सिट्टीके जमा होनेके समय यहाँ-वहाँसे बहकर भाते हैं भौर चीनी सिट्टीके साथ-ही-साथ जमाभी हो जाते हैं। कुछ दिन तक भ्रपने श्रसजी रूपमें रहनेके बाद इनका सदना भारम्म हो जाता है, और ये सब सदजानेपर कारवन बन जाते हैं। कारवनका श्रंश प्रायः द्वैतीयिक चीनी सिट्टीमें-ही भ्रधिक रहता है।

कारबन चीनी मिट्टीमें दो प्रकारसे प्रवेश करता है।

(१) लकड़ी, पत्ते आदिके रूपमें, चाहे ये अपने असली रूपमें रहें
और चाहे सड़जानेपर कोयला बन गये हों। यदि लकडी, पत्ते अपरिवर्तित
अवस्थामें पाये लायें तो यह जान लेना चाहिए कि चीनी मिट्टीको जमा
हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं। यह इस रूपमें बहुचा ऊपरी सतहकी
मिट्टिगोंमें-ही पाया जाता है। इस दशामे पाये जानेपर इसे अलग करने-में अधिक कठिनाई नहीं होती। इसे साधारण चलनीसे छान देनेपर
इसका एक बहुत अधिक भाग निकाला जा सकता है। बाकीका बचा
हुआ भाग शीब्रही जलकर राख हो जाता है। इस कारण यह चीनी
मिट्टीके रंगपर-भी कुछ असर नहीं करता। जब यह इस रूपमें रहता है
तब छाननेके बाद अधिक-से-अधिक १ प्रतिशत बच जाता है।

कारवनके चीनी सिटीमें प्रवेश करनेका दूसरा रूप बिट्टमिनी कोयला है। यह जलनेपर गैसें छोडता है। ये गैसें खूब जलनेवाली होती हैं। इनके कारण यह नीचेही तापक्रमपर जल जाता है। जब यह १ प्र० श० से कम मान्नामें रहता है तब कठिनाह्यों उपस्थित नहीं करता। परन्तु इससे श्रिक मान्नामें होनेसे कठिनाह्यों वढ जाती है। इसकी मान्ना चीनी मिटियोंमे ० प्र० श० से लेकर १० प्र० श० तक होती है। जब यह इस रूपमे रहता है तब चीनी मिट्टीके रंगपर श्रधिक प्रभाव डाजता है। जलते समयभी अधिक करिनाइयाँ उपस्थित करता है । कभी-कभी वर्तनी या इसरी बनी हुई वस्तुओं में काले धब्बे इसीके कारण पड़ जाते हैं। यह मिट्टीको फ़ुला देता है श्रीर कहीं-कहीं गलाभी देता है। इन सब दर्गेंगोंके सिवाय यह लोहेको लोहसकी-ही दशामे रखता है । जिसके कारण सोहाभी रंगपर अपना प्रभाव भत्ती-मॉित नहीं हाल सकता। यह कारबन श्रीर श्राक्सीजनमें श्रधिक श्राकर्षण होनेके कारण होता है। इसका यह श्राकर्षेण लोहे श्रीर श्राक्सीजनके श्राकर्षेणसे बहत श्रधिक है। इसलिए इस प्रकारका कारबन जब कभी-भी चीनी मिट्टीमें रहता है वह. जब तक सारा जल नहीं जाता, महीके भीतरकी हवाके सारे म्राक्सीजनको भ्रपनी श्रोर श्राकर्षित करता है। इस कारख खोहेको कुछमी श्राक्सीजन नहीं मिल पाता और खोड़ा खोड़िक रूपमे परिवर्तित न होकर लोडसड़ी रूपमें रह जाता है। जो जोग चीनी मिट्टीका काम करते हैं उनका ध्यान इस श्रोर श्रधिक रहता है कि खोहा जोहस रूप छोडकर खोहिक रूपमें परिवर्तित हो जाय । यह परिवर्तन कारबनकी मौज़दगीमे नहीं होने पाता श्रीर इसी-बिये बोहेके रंगोंका असर भन्नी-भॉति नहीं पहने पाता । इन सब कारणों-के कारण कारबनको जलाकर नष्ट कर देनेकी ग्रावश्यकता होती है। यह परीचाओं द्वारा सिद्ध किया गया है कि =००° से० और १००° से० के बीचका तापक्रम कारबनको जलाकर खोहेके लोहस रूपको खोहिक रूपमें परिवर्तित करनेके-िबये सबसे ठीक है। यदि तापक्रम इससे कम रहा तो कारबन डीक्से जबने नहीं पाता और इससे ऊँचे तापक्रमपर कारबन-का पिषलना श्रारम्भ हो जाता है। पिषलनेपर मिटटीके सारे छिद्ध बन्द होने जगते हैं और जोहसका जोहिक रूपमें बदजना बन्द हो जाता है। इसिंजये यदि कारवन श्रीर खोहयुक्त चीनी मिट्टी साथ-साथ ही तो उसे भट्टीमें डासनेके उपरान्त थोडा गरम करना चाहिये ताकि उसमें की भ्राइता निकल जाय। इसके बाद तापक्रम शीघतासे बढ़ाकर ८००°

श्रौर १००° से० के बीचमे लाकर तवतक वही तापक्रम रखना चाहिये जबतक सब कारबन वल न जाय । जब भट्टीका तापक्रम इन दोनों तापक्रमोंने बीचमें रहता है तब कारबनको शीश्रतासे जलानेके-लिये कभी-कभी हवा भट्टीके भीतर प्रवेश कराई जाती है । कुछ लोगोंके मतके अनुसार भट्टीमें हवा श्रवश्यही प्रवेश कराना चाहिये क्योंकि यदि कारबनके जल जानेपर या इसके पहलेही, भट्टीमें श्राक्सीजन पर्याप्त मात्रामे न रहा श्रौर मिट्टीका गलना श्रारम्भ हो गया तो न तो लोहस लोहिक रूपमे परिवर्तित हो सकेगा श्रौर न गंधक ही (यि हुश्चा तो), मिट्टीके छिड़ बन्द हो जानेसे, जल पायेगा । कभी-कभी तो यह भी होता है कि लोहस सिलीकेट भीतर-ही-भीतर बन जाता है श्रौर यह अधिक गालनीय होनेके कारण मिट्टीको भीतर-ही-भीतर गला डाजता है । कारबन यदि कम मात्रा में हो तो भट्टीमें हवा प्रवेश करानेकी आवश्यकता नहीं रहती ।

जा चीनी मिट्टियां श्रिधिक सघन होती हैं उनके लोहेको लोहिक द्या-में श्राक्सीकरण करके से श्रानेमें कठिनाई होती हैं। इसलिये ऐसी मिट्टीसे वन्तुएं बनाते समय इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि वे श्रिधक ज़ोर से दबाकर न बनाई जायें।

कड़े कोयलंके रूपमें कारवनका चीनी मिट्टीमें प्रवेश करनेका एक श्रीर भी वग है। इस प्रकारके कड़े कोयलेमें गैसें नहीं होतीं। इस कारण यह धीरे-धीरे नीचे-ही तापक्रमपर जल जाता है श्रीर श्रधिक कठिनाई उपस्थित नहीं करता।

## गंधक

चीनी मिद्दीमें गथक किसी-न किसी रूपमें रहताही है। इसके चीनी मिद्दीमें प्रवेश करनेके टो रूप हैं, पाइराइट श्रौर सिलखड़ी। चाहे वह पहले रूपमें रहे चाहे दूसरे, जब मिद्दी पकाई जाती हैं तब दोनों में-से ८००° से० के तापक्रमके नीचे-ही गंधक अधिक मात्रामें निकल जाता है। छोगों का मत है कि यदि मिट्टी थीरे-धीरे गरमकी जाय तो ८००° से० के नीचे-ही कुल भागका जगभग दो तिहाई भाग निकल जाता है। इसके बाद-भी गंधकका गंधक-द्वैश्राक्साइटके रूपमें धीमे-धीमे निकलना ज़ारी रहता है। यह कम तबतक ज़ारी रहता है जबतक कि मिट्टी पिधलने न लगे। इस तापक्रम-तक पहुँचते-पहुँचते लगभग ६० प्र० शंधक निकल जाता है। जो बच जाता है वह बहुधा भीतरी गंधक है जो कि हवा न मिल्लनेके कार्या रह जाता है और मिट्टीके पिधलनेपर उसके ज़िव्र बन्द होजानेसे मीतर-ही बन्द होकर रह जाता है। कभी-कभी यह चृता, मैगनीशियस, श्रादिके साथ रसायनिक संगठनमें प्रवेश करता है। इसके वाद इसका निकलना कठिन हो जाता है।

इस प्रकारसे बचा हुआ गंधक अधिक हानिकारक नहीं होता। यह उसी समय हानि पहुँचाता है जबकि भट्टी इतनी गरम की जाय कि सिट्टी पिधक्तने खगे। जब ऐसी दशा हो जाती है तब गंधकका निकजना आरम्भ होता है और इसके निकक्तनेसे मिटीमे छिद्र हो जाते हैं।

जो मिट्टियां सघन तथा ठोस होती हैं श्रीर जिनमें गंधककी मात्रा-भी श्रिषक होती है उनकी गिनती श्रम्ब्डी मिट्टियोंमें नहीं होती । ठोसपनके कारण हवा ठीकसे नहीं पहुँचती श्रीर गंधकका गंधक-द्वैश्राक्साइडमें ठीक-ठीक परिचर्तन नहीं हो पाता। इस कारण बहुत-सा गंधक भीतर रह जाता है और जब मिट्टी पिषजती है तब इसके निकक्तनेसे छिन्न उत्पन्न हो जाते हैं। जिन मिट्टियोंमें गंधक कम रहता है श्रीर जो ठोस नहीं रहतीं उनकी गिनती श्रम्ब्डी मिट्टियोंमें की जा सकती है।

गंधकके हुरे प्रभावों को दूर करनेका एक यही उपाय है कि जहांतक हो सके उसे आक्सीकरण द्वारा निकाल दिया जाय । ऐसा करते समय इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि यह क्रिया मिट्टीके गलनाह्नके नीचे-ही-नीचे हो। ऐसा करनेसे गंधकका बहुत श्रधिक भाग निकल जाता है श्रौर इस प्रकारकी मिहीसे बनी वस्तुएं ख़राब नहीं होतीं। जिन मिष्टियों में इतना करनेपर-मी छिद्धता उत्पन्न हो जाय उन्हे ख़राब-ही सममना चाहिये। गंधकके निकलनेमें जी रसायनिक क्रियायें होती हैं वे इस प्रकार हैं।

पाइराइट जब ४००° से० के तापक्रमपर गरम की जाती है तब उसमेंसे गंधकका निकतना श्रारम्भ हो जाता है।

लो गु + अग्नि = लो गं + गं

### [ पाइराइट ]

इस प्रकार निकला हुआ गंधक तापक्रम श्रधिक होनेके कारण जलने जगता है और गंधक द्वैश्वानसाइड श्रथवा श्रेशानसाइडमे परिवर्तित हो जाता है इसके सिवाय वह चूने, मैगनीशियम तथा लोहेकी श्रान्साइडसे-भी मिलता है और मिलकर इन घातुश्रोंके सल्फेटके रूपमें परिवर्तित हो जाता है। परन्तु ५००० से० तक गरम होते-होते ये सब श्रपने-श्रपने श्रसली रूपमें था जाते हैं और गंधक निकल जाता है।

जबतक चीनी मिट्टीमें गंधक रहता है वह सारे श्राक्सीजनको अपने-ही उपयोगमें खेता रहता है। इस कारण लोहस-श्राक्साइड खोहिक-श्राक्साइडमें बदलने नहीं पाती।

यदि गंधकयुक्त मिट्टीमे थोडा-भी कारबन रहा तो वह गंधकके निकलनेमें बड़ी कठिनाई पैदा करता है। कारबन-ही सब श्राक्सीजन ले लेता है। इसमे नीचे दी हुई रसायन्कि कियायें होती हैं।

जोहस कारबोनेट + ४२४° से० का तापक्रम

= पाइराइट + कारवन द्वेत्राक्साइड

ष्रथवा

बो॰ का ब्रा $_3 + 8२4^\circ$  से॰ = बो॰ गं॰ +का॰ ब्रा $_2$ 

यदि इस क्रियाके चालु रहते समय पासही गंधक रहा तो गधकयुक्त लोहस-माक्साइड फिर लोहस-सजफाइड बन जाती है। खो श्रा + का + गं = खो गं + का श्रा,

इस कारण जबतक कारबन जलकर निकल नहीं जाता तबतक गंधक किसी-न-किसी रूपमे मिट्टीमें रहता-ही है।

चीनी मिट्टीमें सलफाइडका रहना ठीक नहीं हैं क्योंकि पहले तो वह दुर्गन्थ उत्पन्न करती है और दूसरे जलनेके उपरान्त एक प्रकारके धाष्ठ मैल (स्लेग) मे परिवर्तित हो जाती है। सलफ्रेंटका चीनी मिट्टीमें रहना इसिलेंच ठीक नहीं है कि चीनी मिट्टीमें मिलाये जानेवाले पानीमें ये धुल जाते हैं और बादमें पतले-पतले जिन्नों द्वारा वाहर निकलकर वस्तुओंकी सतहपर एक प्रकारकी पतली तहमें जमा हो जाते हैं। परन्तु पानीमें विलेख होनेवाले जितनेमी सलफ्रेंट हैं उन्हें मिट्टीमें मिलानेसं मिट्टी अधिक लचीली तथा कड़ी होती है। इस प्रकारका प्रभाव अल्युमीनियम तथा केलियम सलफ्रेंटका अधिक जचीली तथा कड़ी होती है। इस प्रकारका प्रभाव अल्युमीनियम तथा केलियम सलफ्रेंटका अधिक जचीली तथा कड़ी होती है। इस प्रकारका प्रभाव अल्युमीनियम तथा केलियम सलफ्रेंटका अधिक और पोटेशियम तथा सोडियम सलफ्रेंटका कम होता हैं। कभी-कभी जलानेके कोयलेमे-भी गंधक पाया जाता है और यह इसके साथ भट्टीके भीतर पहुँच जाता है और हानिकारक सिद्ध होता है। इससे वचानेके-लिए भट्टीके भीतरकी वस्तुओंको १२०० से० के तापकमपर अधिक समयतक रखना चाहिये।

मिट्टीको गंधकके बुरे प्रभावोंसे बचानेके-िलये भट्टीका तापक्रम बहुत धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये। साथ-ही-साथ हवाभी प्रवेश कराई जानी चाहिये, ताकि सब गंधकका आक्सीकरण होकर वह निकल जाय। धीमे-धीमे गरम करके मट्टीका तापक्रम १५०° से० तक ले जानेसे बहुतसा गंधक निकल जाता है।

# श्राद्रता श्रोर संयुक्त जल

श्राद्रता—चीनी मिट्टीमें पानी दो रूपमें रहता है। पहिला तो उसकी श्रादतामें श्रीर दूसरा उसके रसायनिक सगठनमे। पहिले प्रकारका जल मिट्टीके छोटे-छोटे छिद्रोंमें रहता है। इस कारया जितनीही मिट्टी छिद्रीं होती है उतनाही अधिक पानी उसमें रहता है ! इन छिद्रों में पानी रकनेके जिये इन्हें बहुतही बारीक होना चाहिये । जब ये छिद्र एक विशेष परिमाणसे बढ़े होते हैं तब इनमे पानी रोकनेकी शक्ति नहीं रह जाती और आद्रता कम हो जाती है । इसी कारण छोटे कर्यों वाली मिट्टियां ज्यादा पानी सोखती हैं । इस प्रकारका पानी मिट्टीमें से १२०° से० के तापक्रमपर निकाला जा सकता है । यदि मिट्टी १२०° से० के तापक्रमपर खगभग हो घंटे रख दी जाय तो उसमें से आद्रता निकल जाती है । इसके निकलनेसे सिकुइन आ जाती है । यदि मिट्टी एकाएक ही गरम कर दी जाय तो उसमें एकाएक ही सिकुडन आ जाती है जिससे उसमें दरारें पड़ जाती है । परन्तु घोरे-धोरे गरम करनेसे दरारें पड़ जानेका डर जाता रहता है ।

# संयुक्त जल

रसायनिक संगठनवाला जल १२०° से० के तापक्रमपर नहीं निकलता। यह ४००° से० के तापक्रमसे निकलना श्रारम्स होकर लग-भग ६००° से० तक निकल जाता है। इसके निकलेसे-भी सिकुटन श्रा जाती है।

## **फासफोरस**

चीनी सिट्टीमें साधारणतया फासफोरस नहीं रहता। इसकी श्रिधिक-से-श्रिषक मात्रा १'०१ प्र० श० तक ही पाई गई है। यह सिट्टीमें च्नेके फासफेट, खोहे तथा श्रन्य धातुओं के रूपमे प्रवेश करता है। चाहे यह श्रिषक मात्रामें रहे या कम, श्रमी तक इस बातका ठीक तौरसे पता नहीं जग पाया है कि यह चीनी मिट्टीपर क्या प्रमाव डाजता है। परन्तु परीचा करनेपर इस बातका ठीक पता चला है कि यदि किसी मिट्टीमें फासफोरिक ऐसिड काफी मात्रामें रहता है तो ऐसी मिट्टीकी बनी हुई वस्तुओं को वह श्रपारदर्शक बनाता है। यह उनके रंगको-भी सुधारता है, श्रौर स्वयं द्रावक पदार्थके समान कार्य करता है। यदि इसमें सिलिकाकी मात्रा योदीसी-ही बढ़ा दी जाय तो मिट्टी शीधू-पिघलनेवाली हो जाती हैं। योदासा चृना मिला देनेपर-भी यही बात होती हैं। परीचाएं करनेपर नीचे दी हुई बार्तें श्रौर मालूम हुई हैं।

यदि किसी मिट्टीम अस्युमिना १ ग्रंश, सिलिका ०१६ ग्रंश तथा आसफोरसकी एंच-माक्साइड ०७ ग्रंश रहे तो उसमे मले प्रकारकी अपारवर्शता रहती है ग्रीर वह १३८०° से० पर-भी नहीं पिघलती। यदि इसमें अस्युमिना १ ग्रंश, सिलिका २ ८ ग्रंश ग्रीर फ़ासफोरस पंचाक्साइड ०७ ग्रंश रहे तो १३८०° से० पर उसका पिघलना आरम्भ हो लाता है। यदि अस्युमिना १ ग्रंश, सिलिका ३ ८ ग्रंश, फारफोरस पंचाक्साइड ०७ ग्रंश ग्रंश पोटेशियम ग्रावसाइड ०७ ग्रंश रहे तो वह उसी तापक्रम पर (१३८०° से०) विलक्कल पिघल जाती है। ग्रं

## पानी में विलेय लवग

तय चीनी मिट्टीमें पानी मिलाकर उसे शीला किया जाता है तय कुछ पदार्थ पानीमें घुलकर पानीके साथही-साथ मिट्टीके भीतर छिट्टोंमें पैठ जाते हैं और जब मिट्टी स्प्तती हैं तो वे इसी पानीके साथ बाहर निकल जाते हैं और चीनी मिट्टीसे बनी वस्तुश्रोंकी सतहपर प्क तहमें जम जाते हैं । ये पहार्थ बहुधा चृना, लोहा, सोडा तथा पोटेशियमके सलफेट होते हैं और किसी-न-किसी रसायनिक किया द्वारा मिट्टीके भीतरही उत्पन्न होते हैं। यदि चीनी मिट्टी किसी गीली श्रथवा सीडी जगहपर रख ही जाय तो ऊपरकी सतहपर जमी हुई पतली तह को हटा देनेपर वह फिरसे जमा ही जाती है। इसिलेंग इस प्रकारकी मिट्टी को फौरनही उपयोगमें ले श्राना चाहिये।

**<sup>\*</sup> रीज, ''क्लेज'', १९०**८, ११५।

कभी-कभी पेसे विलेय लवण उस पानीमे रहते हैं जो कि मिट्टीको गीला करनेके काममें लाया जाता है। ये लवण ऐसे पानीके साथ मिट्टी-में प्रवेश कर जाते हैं। कभी-कभी ऐसे विलेय जवण उन पदार्थोंमें भी रहते हैं जो कि चीनी मिट्टीमें रंग देनेके-लिये मिलाये जाते हैं। वे इन पदार्थोंके साथ मिट्टीमें प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे विलेय लवणोंको, जेाकि मिट्टीको केवल सुलानेपर ही ऊपरकी सतहपर जम जाते हैं, "ड्रायर झाइट" या "स्वी सफ़ोदी" कहते है और वे जेाकि मट्टीमें गरम किये जानेपर जमते हैं "किल्न झाइट" या "मट्टीकी सफ़ोदी" कहाते हैं। इन दोनों सफ़ोदियोंने किसी प्रकारका अन्तर नहीं होता।

जिस कोयज्ञेमें गंचक रहता है वह जजनेपर गंघक द्वेश्वास्साइड बन-कर सट्टीके भीतर पहुँच जाता है। वहां श्राक्सीजनसे मिळनेपर वह गंघक श्रेश्वाक्साइडमे परिवर्तित होता है। चीनी मिट्टीकी वस्तुएं जब इस प्रकारके कोयज्ञेसे भट्टीमे पकाई जाती हैं तो चीनी मिट्टीके बहुतसे कारबोनेट गधक श्रेश्वाक्साइड गैसके मिळनंसे सलफ्रेटके रूपमें परि-वर्तित हो जाते हैं और बादमें विजेश जवपोंके समानही प्रभाव दिखाते हैं। इस तरह जब ऐसे विखेश पदार्थोंके कारण सतहपर तह जमती है उसे 'वाज ह्वाइट' कहते हैं। 'वाज ह्वाइट'में विजेश पदार्थों की उत्पत्ति महीके भीतरही होती है।

वचानेकं उपाय—कपर दिये गये जलमे विलेय सवर्गोका अश बहुत-ही योदा रहता है, कटाचित् ० १ प्र० श० से अधिक नहीं रहता। परन्तु तह जमानेके-लिए इतना कम श्रंशही काफी होता है। इससे चचानेके लिए नीचे जिस्ने उपाय किये जाते हैं।

- जिस चीनी मिट्टीमें ये पदार्थ रहते हैं उसे शीब्रही काममें जे आना चाहिए ताकि ऐसे पदार्थ अपना प्रमाव न दिखा सकें।
  - २. ऐसी चीनी मिट्टीको यदि शीब्रही कासमें न जाया जा सके तो

काफ्री समयके बाद उपयोगमे जाना चाहिये ताकि वे पदार्थ श्रपना पूरा प्रभाव दिखाकर बेकाम हो जायें ।

- इन पदार्थोंको बेरियमके खनग्रसे मिजाकर हानि-रहित पदार्थोंमें परिवर्तितकर देना चाहिए । ये खनग्र बेरियम क्लोराइट और बेरियम कारबोनेट हैं । इनमेंसे जो सस्ता हो उसेहो उपयोगमें खाना चाहिए ।
  - ४, भट्टीके तापक्रमके बढनेकी गति शीव्रतासे बढ़ाते जाना चाहिए।
  - ४. जध्वीकारक वातावरखमे ऐसी मिट्टीको पकाना चाहिए।
- ६. ऐसी मिट्टीसे बनी वस्तुश्रीपर कोई जलनेवाला पदार्थ पोत देना चाहिए ताकि उसके जलनेसे लध्वीकरण वातावरण उत्पन्न हो।

#### अध्याय १६

# चोनी मिट्टीके भौतिक गुण

लचककी परिमाषा, संयोजित जल लचकका कारण ? गढन, लचकका कारण ? कणोका आपसी आकर्षण, लचकका कारण ? दूसरे कारण ! लचक वढानेके क्रिय उपाय, लचक घटानेके क्रिय उपाय, लचक घटानेके क्रिय उपाय, अधिकाधिक लचक जाननेके उपाय, अटरवर्ग नम्बर, अन्य उपाय, विकाट सुईसे लचक जानना, गढन, खिचाव शिकत, सिकुडन, सिकुडन जाननेकी विधि, छिद्रता पर असर डालनेवाले चीनी मिट्टीके गुण, घनत्व, गालनीयता, गालनीयताकी तीन दशाये, गालनीयतापर किस-किसका प्रमाव पढ़ता है, गालनीयता जाननेकी विधि, कोन, रंग, कच्चे रूपमे चीनी मिट्टीका पकानेपर चीनी मिट्टीका रंग, सुरसुरापन, पानी सोखना।

चीनी सिट्टीके भौतिक गुर्योके श्रन्तरगत वे गुर्या है, जिनके कारख चीनी सिट्टीकी भौतिक दशामें श्रन्तर पढ़ता है। इनमेंसे मुख्य नीचे दिये गए हैं:—

- १ तत्त्वक या प्तास्ट्रीसिटी
- २ गढ़न
- ३ खिंचाव
- ४ सिकुड़न
- ५ छिद्रता
- ६ घनस्व
- ७ गाजनीयता
- ८ रंग

६ दरारें पढना श्रथवा भुरसुरापन

#### १० पानी सोखना

लचककी परिभापा— प्लास्टीसिटी प्रथवा लचक चीनी मिट्टीका एक अति प्रावस्यक गुया है। इसी गुयाके कारया चीनी मिट्टी इतनी उपयोगी सिद्ध हो सकी है; और इसी गुयाके कारया इससे इतनी अच्छी तथा सुन्दर वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। इस गुयाकी परिभाषा सैगरने इस प्रकार की है। 'लचक वह गुया है जिसके कारया कुछ इद पदार्थ पानी सोखकर अपने छिद्रों में इस प्रकार रख लेते हैं कि ज़रा-सा ज़ोर लगाकर उन्हे किसीभी प्राकृतिमें परियात किया जा सकता है। इस ज़ोर या ताकत को नादमें हटा लेनेपर-भी आकृति ज्यों-की-स्यों बनी रहती है। जब गरम करके या पकाकर इन पदार्थोंके छिद्रोंमें-से पानी निकास दिया जाता है तब वे स्ककर पत्थरके समान कहे हो जाते हैं पर जो आकृति उसकी गोली अवस्थामें दी जाती है ज्यों-की-स्यों क़ायम रहती है।

कुछ जोगोंने इसकी यों भी परिभाषाकी है कि जचक बहुत-से पदार्थी-का वह गुरा है, जिसके द्वारा ज़ार अथवा दवाव से उन्हें मनचाही श्राकृति दी जा सकती है, और श्राकृति देकर दबाव हटा जेनेसे वह श्राकृति बनी रहती है!

इन दोनों परिभाषाओं से यही ज्ञात होता है कि सचक चीनी मिट्टी-का वह गुर्थ है, जिसके द्वारा वह इतनी उपयोगी साबित हो सकी है। इसकी समानता धानुओं के दवाबसे फैसनेवासे गुर्थासे-की जा सकती है। सचकमे और इस गुर्यामें अन्तर केवस इतनाही है कि ऐसी धानुओं को फैसाने में दवाव अथवा ज़ोर चीनी मिट्टीकी अपेचा बहुत अधिक सगता है। इस तरहकी फैसनेवासी धानुएंभी पीट-पीटकर मनचाही आकृतिमें परियातकी जा सकती हैं। चीनी मिट्टीकी सचकका रवरके फैसनेवासे गुर्यासे-भी मिसान किया जा सकता है। रवरभी खींचकर अथवा ज़ोर सगाकर मनचाही आकृतिमें परियातकी जा सकती है। परन्तु अन्तर यह है कि जोर हटाते ही रवरकी ऐसी श्राकृति मिट जाती है श्रौर रवर श्रपने मीर्जिक रूपमें फिर श्राजाती है।

इस गुणके बारे में यह कहा गया है कि खचक चीनी मिट्टीका एक ख़ास गुण है। यह गुण श्रपने मौत्तिक रूपमें चीनी मिट्टीको छोड़कर दूसरी किसी धातुमें नहीं पाया जाता। क्ष

बचककी विशेषताओंका वर्णन करते हुए टामबिनसन श्रपने एक लेखमें लिखते हैं कि, 'जितनाही मै जचकको समसनेकी कोशिश करता हूँ उतनीही वह श्रीर गढ़ होती जाती है। उदाहरणार्थ थोड़ीसी चीनी मिट्टी जो; उसे सुखाझो तो उसमे दरारें पड़कर वह फट-सी जाती है श्रीर भुरभुरी हो जाती है। उसमें थोड़ासा पानी मिला हो जिससे वह लेईसी गाढी हो जाय । बस, उसमें लचक भ्रागई । लचक भ्राने के बाद वह काम करनेवालेकी हुकूमतपर चलने लगती है। फिर जैसी चाहे वैसी श्राकृति इसे दे दो । इसे श्रागमें डालकर इसका पानी निकाल दो । वस, इसकी जचक हमेशाके जिये शायब हो जाती है। वह जोहेक समान कड़ी हो जाती है श्रौर श्रव चीनी सिट्टी न रहकर कुछ श्रौर ही पदार्थ बन जाती है। उसे फोड़कर श्रीर पीसकर फिर महीन सुरसुरेपनमे लाया जा सकता है श्रीर पानी मिलाकर फिर लेईके रूपमें भी लाया जा सकता है। परन्तु जलनेके बाद, ऐसी कोई ताक़त श्रथवा उपाय नहीं है जो कि उसमें फिरसे सचक उत्पन्न कर सके। एक बात और है। यदि चीनी मिट्टीके सब श्रवयववाली धातुएं श्रथवा श्रवयव श्रलग-श्रलग लेकर उन्हे उसी परिमाण्में मिलायें जिस परिमाण्में वे चीनी मिट्टीमें पाये जाते हैं तो इस मिश्रयमें भी जचीलापन नहीं ग्रा सकेगा। 🕸 🏵

चीनी मिट्टीकं इस लचीलेपनको समसनेके लिये कई वैज्ञानिकोंने प्रयत्न किये हैं। प्रत्येकने ग्रपने ग्रपने मतके श्रनुसार सिद्धांत बनाकर

जेन्सफेरी, नोट्स ब्रॉन पाटरी क्ले, १९०१, २ ।
 अक्ष टामिलनसन, ''प्रोसीडिंग्ज ब्राफ ज्यालाजिस्टब्रसोसियेशन'' पुस्तक १

कोगोंके सामने रक्खे हैं किन्तु वे एक दूसरेसे मिन्न होते हुए भी इस गुरा-पर अधिक प्रकाश नहीं डाब सके। कुछ-न-कुछ आशंकाएं रह-ही जाती हैं और चीनी मिट्टीका यह ख़ास गुरा एक समस्या बनाही रह जाता है। कुछ सिद्धांत यहां भी दिये जाते है।

संयोजित जल, लचकका कारण--पहला सिद्धांत चीनी मिट्टीके सयोजित जलपर निर्भर है। कुछ लोगोंका मत है कि चीनी मिट्टीमें जो दो क्या संयोजित जलके हैं उन्होंके कारण चीनी मिट्टीमें जचक रहती है। यह सिद्धांत इससे और भी पुष्ट हो जाता है कि ज्योंही मिट्टी-को जलाकर उसका संयोजित जल निकाल दिया जाता है ध्योंही मिट्टी हमेशाके-िवये इस गुग्से रहित हो जाती है । इस सिद्धांतको न मानने-वाले दूसरे विद्वानमी, यह बात स्वीकार करते है कि चीनी मिट्टीका संयोजित जल निकाल देनेसे उसकी लचकका गुया निकल जाता है। साधारखतया लोग इसी संयोजित जलको-ही इस गुखका कारख समऋते हैं और से।चते हैं कि यह गुण संयोजित जबकी मात्रापर श्रथवा बज सर्योजित श्रह्यमिनियम सिलीकेटकी श्रयवा केवलीनाइट धातुकी मात्रापर-ही निर्मर रहता है। यदि इस घात्रकी मात्रा श्रधिक है तो वह चीनी मिट्टीभी ग्रधिक जचकदार होगी ग्रीर यदि इसकी मात्रा कम है तो जचकभी कम होगी। परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं है। जचकका न्यूनाधिक होना चीनी मिट्टीकी केवलीनाइट घातुकी मात्रापर निर्भर नहीं रहता। श्रधिक लचीली चीनी मिटि्टयोंमें बहुचा केवलीनाइटकी मात्रा कम पाई जाती है। प्राय: यहमी देखा गया है कि स्तगमग एकही प्रकारके रसाय-निक विमाजनवाली दो भिन्न चीनी मिट्टियोंमे भिन्न-भिन्न मात्राकी खचक है। संयोजित-जलवाले सिद्धांतपर विश्वास न रखनेवाली लोगोंका कहना है कि चीनी मिट्टीमें ऐसी श्रीर भी कोई वस्तु है जो कि संयोजित जबके निकलनेके साथही निकल जाती है श्रथवा नष्ट हो जाती है श्रीर इसके नष्ट होनेके साथ-ही-साथ चीना मिट्टीकी लचकमी नष्ट हो जाती है।

चीनी मिट्टीकी खचक उस पदार्थके निकलने प्रथवा रहनेपर निर्भर है न कि संयोजित जलकी मात्रापर ।

चीनी मिट्टीकी गढ़न, लचकका कारण-कुछ दूसरेही लोगोंका मत है कि चीनी मिट्टीकी लचक उसकी गढ़नपर निर्मर रहती है। चीनी मिट्टीके जैसे कण होंगे वैसीही उसकी जचकमी होगी। श्री ह्विटनीका मत है कि जिन कर्णोंकी श्राकृति ०'००४ मिलीमीटरके व्याससे श्रधिक है वे कम लचकदार रहते हैं श्रौर इस श्राकृतिके श्रथवा इससे कम व्यास-वाले क्योंमें लचक श्रधिक रहती हैं | जैसे-जैसे कया छोटे होते जाते हैं वैसे-वैसे तत्वकभी बदती जाती हैं। इस सिद्धांतमें सबसे बड़ी कमी यह है कि कुछ चीनी मिटि्टयोंके कया ऊपर बताई श्राकृतिसे कहीं बढे होते हैं। परन्तु फिर भी वे मिट्टियां पर्याप्त मात्रामें सचीली होती हैं। यटि सचक कर्णोंकी आकृतिपर ही निर्भर है तो स्फटिक या अवरकके जपर दी गई श्राकृतिकं क्या भी जचकदार होने चाहिये । पर उनमें कदाचित् ही जचक रहती है। इन सब कमज़ोरियोंके होते हुए भी इस सिद्धांतमें कुछ पुष्टता हे । यह बहुधा देखागया है कि कुछ जचकदार मिट्टियोंको पीसकर, उनके कर्णोंको बारीक कर देनेपर उनकी जचक बढ़ जाती है। जो मिटिटयां श्रधिक बचीबी होती हैं उनमें मोटे क्यवाबी बालू मिलादेनेसे उसकी लचक कम हो जाती है। साथही-साथ यह भी देखा गया है कि सिल-खड़ीको, जिसमे ज़रा भी जचक नहीं होती, खूब महीन पीसकर थोड़ा बहुत जचकदार बनाया जा सकता है।

इस मतमे कुछ दूसरे लोगोंने थोडासा सुधार किया है। इनका मत है कि चीनी मिट्टीमें दो प्रकारके क्या होते हैं। एक गोल श्रीर तूसरे जम्बे। सम्बोंमे, गोलके बनिस्बत, लचक श्रधिक होती हैं।

कुछ जोगोंका मत है कि चीनी मिट्टोमें कुछ बहुतही छाटे तथा चपटे कया होते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि बिना शक्तिशाली सूच्मटशैंक यंत्रके देखे नहीं जा सकते। चीनी मिट्टीकी लचक इन्ही चपटे कर्योंकी स्राक्कतिपर निर्भर रहती है। परन्तु यह भी देखा गया है कि कुछ चीनो मिट्टियोंमे ऐसे चपटे क्या रहते हैं और कुछमें नहीं। परन्तु लचक दोनों प्रकारकी सिट्टीमें पाई जाती है। कभी-कभी यह भी पाया गया है कि जिन मिट्टियोंमें ऐसे क्या नहीं रहते वे श्रधिक खचकदार रहती है।

.चीनी मिट्टीके क्योंका श्रापसी श्राकर्षण, चीनी मिट्टीकी लचकका कारण—कुछ लोगोंने दूसराही सिद्धान्त बताया है। उनका मत है कि चीनी मिट्टीके क्या चाहे जैसे भी हों, वे एक विशेष प्रकारसे जुड़े रहते हैं। इस तरह जुड़े रहनेके कारण उनमें एक विशेष श्राकर्षण है और इसीके कारण चीनी मिट्टीमें लचक रहती है। कुछ लोगोंने इसी मतमे सुचार किया है। उनका मत है चीनी मिट्टीमें केवल बहुत छोटे-छोटे क्योंका ही विशेष प्रकारसे जुड़ा रहना लचकका कारण है।

कुछ लोगोंका यह भी मत है कि चीनी मिट्टीकी जचक उसके कर्योंकी गोलाकार प्राकृति पर ही निर्भर है। परन्तु यह मानी हुई बात है कि गोल कर्योंके जुडनेपर उनका जोड़ केवल बिन्दुमात्र ही रहता है। इस कारय जोडकी ताकृत सबसे कम रहती है। इसी बातपर यह मत शबत सममा जाता है।

कुछ लोगों मत है कि चीमी सिट्टीमें सिट्टीमें श्रीर श्रमियामीय पदार्थों के सिवाय गोंदके सामान पदार्थ मी रहते हैं। इन लोगों के मतके श्रमुसार यही गोंदके सामान पदार्थ हो लचकका कारण हैं। परन्तु यह सिद्ध नहीं किया जा सका है कि चीनी सिट्टीमें यह पदार्थ रहता भी है या नहीं। यह मी सिद्ध नहीं किया गया है कि कम लचकदार मिट्टियों में यदि ऐसा गोंदके समान पदार्थ मिलाया जाय तो वह श्रधिक लचकदार होगी या नहीं। इतना तो श्रवश्य है कि इस प्रकारका कोई मी पदार्थ स्वतः तो लचकदार नहीं है।

कुछ जोगोंने यह सिद्ध करनेके प्रयक्त किये हैं कि चीनी मिट्टीकी लचक उसके क्योंके श्रापसी श्राकर्षया श्रीर उस पानीपर निर्भर है जो इन क्योंके चारों श्रोर रहता है। इनका कहना है कि चीनी मिट्टीके क्योंमें पानी साथ रहनेसे बालूके क्योंकी बनिस्वत श्राकर्षण श्रधिक रहता है। इसी कारण चीनी मिट्टीमें यह गुण पाया जाता है। क्योंके बीचमें एक विशेष मुटाईकी जो पानीकी तह रहती है उसमें क्योंका श्रापसी खिंचाव श्रत्याधिक रहता है और जचकभी ख़्ब रहती है। मिट्टीमें जब पानी मिलाया जाता है तब यह परत मोटी हो जाती है शौर क्या दूर हो जाते हैं। यिंदि जगातार पानी मिलाया जाय तो यह मोटाई बढ़तीही जाती है शौर क्या-भी दूर-दूर होते जाते हैं। पानी श्रीर श्रधिक दाजने से ये क्या इतने तूर हो जाते हैं कि इनका श्राकर्षण नष्ट हो जाता है। जिसके कारण जचक निकल जाती है। इस मतके विरुद्ध यह कहा गया है यदि पानी मिलाने या निकालनेसे जचक बढाई या घटाई जा सकती है तो फिर कम जचकदार चीनी मिट्टियोंमें पानी मिलाकर उसकी तहकी मोटाई घटा बढाकर उसके क्योंका श्रापसी खिचाव ठीकहो सकता है श्रीर उसकी जचक बढाई जा सकती है। परन्त श्रमीतक ऐसा करना सम्भव नहीं हो सका है।

इन सब सिद्धान्तोंको देखते हुए हम इस निर्णयपर पहुँचते हैं कि ऊपरका कोईभी एक सिद्धान्त चीनी मिट्टीके इस गुणको भजी-भाँति नहीं समस्ताता। प्रत्येकमें कुछ-न-कुछ त्राशंकाएँ रह ही जाती हैं। परन्तु यह सच है कि उनमें-से प्रत्येक, पर्याप्त अंशसे कहीं प्रधिक, इस गुणके गृहुस्वपर प्रकाश डाजता है। यह हो सकता है कि कहाचित् यह गुण ऊपर दिये गये उन सभी सिद्धान्तोंपर निर्भर हो। वे अजग-अजग इस-पर प्रकाश भलेही न डाज सके हीं, परन्तु सब मिजकर शायद इस गुणको समस्ता सकें। इस इशारेपर विश्वास इसिंचये श्रधिक होता है कि नीचे ही गई बातें चीनी मिट्टीकी जचकपर श्रधिक प्रभाव डाजती हैं।

- १. चीनी मिट्टीके कर्णोंका परिमाख ।
- २. चीनी सिट्टीके कर्णोंकी प्राकृति तथा उनकी गढन ।
- ३. चीनी सिट्टीके कर्णोंका रसायनिक संगठन ।

- ४, चीनी सिट्टीके क्योंके समूह ।
- सीनी मिट्टीके कर्णोकी सतहका चेत्रफल तथा उनका आपसी विकास ।
- ६ चीनीपर पानी सथा गींबके समान पदार्थीका प्रभाव।
- ७, कुछ ऐसे पदार्थोंकी मौज़ूद्गी जिनकं कारण चीनी मिट्टीकी जचकपर असर पढे ।
- म. चीनी मिट्टीका पिछ्नु**ला इतिहास** ।

कभी-कभी यहसी देखा गया है कि यदि चीनी मिट्टी जगभग छः महिने खुले मैदानमें पढ़ी रहे तो उसकी ज्ञचक बढ़ जाती है। इसका कारण यह समसा जाता है कि चीनी मिट्टीके इस प्रकार पढ़े रहनेसे उसमें एक प्रकारके कीटाणुओंका जमाव हो जाता है। जब ये कीटाणु मर कर सड़ जाते हैं तब इनसे एक प्रकारका जान्तव ऐसिड बनता है। इसी ऐसिडको ज्ञचक बढ़ानेका कारण समसा जाता है।

चीनी मिट्टीकी लचक बढ़ानेके छित्रिम उपाय—चीनी मिट्टीकी चक कम होनेसे उसे काम योग्य बनानेके लिये उसकी लचक बढ़ानेकी भावश्यकता होती है। यह कृत्रिम उपायोंसे बढ़ाई जाती है। वे उपाय नीचे दिये जाते हैं।

- १. चीनी सिट्टीमें पर्याप्त मात्रामे पानी मिलाना व कम करना।
- २. चीनी मिट्टीमें पार्योस माम्रामें पानी मिलाकर उसे घोंटना ।
- ३. चीनी सिट्टीमॅ-से-बेलचकवाले पदार्थ निकाल देना ।
- ४ चीनी मिट्टीम कुछ ऐसे पदार्थोंका मिलाना जिनके सहने-से कोई ऐसिड विशेष उत्पन्न हो । ऐसे ऐसिड चीनी मिट्टीकी चारको नष्टकर देते हैं जिससे जचक वह जाती है ।
- ५ चीनी मिट्टीमें गोंदके सामान पदार्थं मिलाना । ये पटार्थं गोंदीली सिलिका (कोलायडल सिलिका ), ऋत्युमिना श्रादि है ।
- ६ बहुत इसके ऐसीटिक ऐसिड आदिका चीनी मिट्टीमे मिलाना ।

- चीनी मिट्टीमे श्रक्युमिनियम क्लोराइड, सोडियम सिलीकेटके समान पदार्थोंका मिलाना।
- प. चीनी मिट्टीमें विद्युतिकी घारा प्रवाहित करना।
- ९ चीनी मिट्टीको कुछ दिनोंके लिये खुले स्थानमें छोड देना।
- श्रीनी मिट्टीको सुखाकर पानीके स्थानमें थोड़ासा तेल मिलाकर घोंटना।
- ११ चीनी मिट्टीसे पंप द्वारा हवा निकालना । यह कार्य "प्रामिल"
   में-भी हो जाता है ।
- कुछ लवर्णोंका मिलाना। ऐसे जवर्ण कास्टिक सोडा तथा घरेलू नमक है।

चीनी मिट्टीकी लचक घटानेके क्रुत्रिम उपाय—जिस प्रकार चीनी मिट्टीकी लचक बढाई जा सकती है उसी प्रकार घटाईंभी जा सकती है। ऐसे उपाय नीचे दिये जाते हैं।

- १ चीनी सिट्टीको कम घोटना।
- चीनी मिट्टीमें-से पानीकी भात्रा कम करना । यह कार्य चीनी मिट्टी-को सिलखढ़ीसे वने 'प्लास्टर श्राफ पेरिस' के तख्तेपर बिछा देनेसे हो जाता है ।
- चीनी मिद्टीमें बिना लचकदार पदार्थ जैसे बालु, पकी हुई मिट्टी
   ( प्राग ) श्रादि मिला देनेसे उसकी लचक कम हो जाती है ।
- ४. कुछ ऐसे पदार्योंका मिलाना जिससे चीनी मिट्टीके संयोजित जलकी मात्रा बढ जाय।

### **४\_ विद्युतिधाराका प्रवाह ।**

चीनी मिट्टीकी अधिकाधिक लचक जाननेके उपाय—लचक चीनी मिट्टीका आवश्यक गुरा है। यह जाननाभी अति आवश्यक है कि चीनी मिट्टीमें कब अधिकाधिक लचक रहती है। सुखी मिट्टीमें विलकुल जचक वहीं माजूम होती परन्तु उसमें उतनीही जचक छुपी हुई रहती है जितनी कि गीजी चीनी मिट्रीमें । सूजी चीनी मिट्रीमें पानी मिला देनेसे उसकी छुपी हुई जचक माजूम होने जगती है । जैसे-जैसे पानी मिलाया जाता है वैसे-वैसे यह जचक बदती जाती है । एक समय ऐसा आता है कि यह जचक बदते-बदते इतनी बद जाती है कि ज़रासा पानी और डाजतेही कम होने जगती है । इसी समय उसमें सबसे अधिक जचक रहती है । यह जचक कब अधिक-से-अधिक हो गई इसे जाननेका सरज उपाय यह है जब धीरे-धीरे पानी मिलानेसे वह खेईसी बन जाय तब उसे दोनों हाथोंके बीच दवा देनेसे यदि उसमें हथेजीकी जकीरें बन जाय और साथ-साथ हाथमें मिट्टी बिजकुजमी न जगे, तब समम जेना चाहिये कि अधिक-से-अधिक जचक आ गई । यदि ज़रासा-भी पानी और मिलाया गयातो जचक कम होने जगेगी, मिट्टी हाथमें चिपकने जगेगी । पानी और अधिक मिलानेसे सिट्टी बहने जगेगी।

भिन्न-भिन्न चीनी मिट्टियोंमें श्रधिकाधिक सचक सानेके-सिये भिन्न-भिन्न मात्रामें पानी सराता है। ये मात्रा नीचे दी जाती हैं।

चीनी मिट्टीकी किस्म	पानीकी मात्रा, प्रतिशत ।
'बाब' चीनी मिट्टी	२४ से ४० तक
वर्तन बनानेकी चीनी मिट्टी	१४ से ४० ,,
<b>फेब</b> जीन	१म से ४० ,,
श्रक्षितित मिट्टी	१४ से ३४ ,,
ईटोंकी सिट्टी	१४ से २४ "
'शेल'	१४ से २४ "
व्याप्त किंद्री	१४ से २४ ,,

चीनी सिट्टीकी लचक निश्चित करनेका एक उपाय, 'श्रटरवर्ग नम्बर''—ऊपर चीनी सिट्टीकी श्रधिकाधिक लचक जाननेका एक सरल उपाय दिया गया है। श्री श्रदरकाँने उसी उपायमें कुछ सुधार करके उसे नियमोंसे बांध दिया है। उन्होंने जचकके दो छोर नियत किये हैं। एक वह जब कम-से-कम पानी मिजानेपर चीनी मिट्टी चिपकना बन्यकर दे श्रीर दूसरा वह जब चीनी मिट्टी पानी मिजानेसे गोज निजयोंके समान जपेटी न जा सके। श्रीअटरबर्गका मत है कि इन दोनों छोरोंके बीचमें इसनी जचक रहती है कि मिट्टीको मनचाहा रूप दिया जा सकता है। ये दोनों छोर पानीकी मात्रामें नापे जाते हैं। इन दोनों छोरोंके पानीकी मात्राभों-में जितना हो अधिक अन्तर रहेगा चीनी मिट्टी उत्तनी ही अधिक उपयोगी टहराई जायगी। इस अन्तरको 'अटरबर्ग नम्बर' कहते हैं। इस सिद्धांत पर निर्धारित होकर अटरबर्गने चीनी मिट्टिगोंको चार मागमे विमाजित किया।

लचक जाननेके दूसरे उपाय— सचक जाननेके दूसरे उपाय दो भागों में बांटे गये हैं। पहिला भाग तो उन उपायोंका है जो सुसी मिट्टी पर उपयोगमें आते हैं और दूसरे वे हैं जो कि मिट्टीको गीला करके उपयोगमें साथे जाते हैं।

स्खी मिट्टीसे एक छोटीसी विशेष प्रकारकी ईट बनाकर उसे खींच-कर तोडनेकी शक्तिका हिसाब बगाया जाता है। प्रति वर्ग इचमें जो कुछ ताकत जगती है उसका कुछ अंश जचकका धोतक है। इस प्रकारकी शक्ति जाननेके-जिये एक विशेष प्रकारकी मशीन काममें लाई जाती है। इस उपायके प्रचारकोंका मत है कि जचक और खिंचावकी शक्तिमें एक विशेष प्रकारका सम्बन्ध है। उसी सम्बन्धके हिसाबसे जचक भी जानी जासकती है। परन्तु भ्रव यह बात सिद्धकी जा जुकी है कि इन दोनोंमें भ्रापसमें कोईभी सम्बन्ध नहीं है। मिट्टीको गीली करके खचक जाननेके उपाय ज़्यादा ठीक जंचते हैं। इनमें-से पहिला तो यह है कि मिट्टी गीली करके उसे एक पेन्सिलके रूपमें बनाकर धीरे-घीरे खटकाते जाते हैं। ऐसा करनेसे उसके खटकने वाले भागकी जन्माई धीरे-घीरे बटती जाती है। यह देखा जाता है के यह पेन्सिल कब अपनेही भारसे टूटती है। इसके विरुद्ध जोगोंका कहना है कि पेन्सिल बनानेके पहिले यह जान लेना अति आवश्यक हैं कि चीनी मिट्टी अधिकाधिक जचककी अवस्थामें पहुँच गई है या नहीं। इसको भली-भांति जाननेका अभीतक कोई उपाय न रहनेके कारण इस उपायसे ठीक अचक जाननेमें आरांकायें रह जातीं हैं। इसी कारण यह उपाय ठीक नहीं समझा जाता।

'विकाट' सुई से चीनी मिट्टीकी लचक जानना—दूसरा उपाय है विकाट सुई से जचक जानना। विकाट सुई एक विशेष प्रकारकी सुई है, जिसे गीजी चीनी मिट्टीमें गड़ाया जाता है। एक ख़ास दबावसे, परिमित समयमे, सुईको एक नियत गहराई तक घुस जाना चाहिये। श्री विकाट ने हिसाब जगाया है कि यदि विकाट सुई गीजी मिट्टीमें २०० आमके वज्ञनके दबावसे, ४ मिनटमें, ४ सेन्टीमीटर घुस जाय तो समकता चाहिये कि चीनी मिट्टी श्रयनी श्राधकाधिक जचककी दशामें है।


इसी प्रकार चीनी सिट्टीको दबाकर, खींचकर श्रीर भिन्न-भिन्न प्रकार-के उपायोंसे खचक जाननेके बहुतेरे प्रयत्न किये गये है। प्रन्तु श्रमीतक कोईभी एक उपाय तय नहीं किया जा सका है।

#### गढ़न

चीनी मिट्टीके क्योंकी आझित तथा परिमायको ही चीनी मिट्टीकी गढन कहते हैं। इन क्योंके परिमायएर चीनी मिट्टीके और कई गुर्य निर्भर रहते हैं। इसिवये इनका जानलेना आवश्यक है। कुछ चीनी मिट्टियां ऐसी हैं जिनके क्या बिना किसी स्कादर्शक यन्नकी सहायताके क्वेज आंखसे-ही दिखाई पड जाते हैं। परन्तु कुछ चीनी मिट्टियोंके क्या इतने छोटे होते है कि सुक्सदर्शक-यंत्रकी सहायता खेना-ही होता है। सब क्या एकही श्राकृति तथा परिमायके नहीं होते, इसलिये इन सबको श्राह्मरा-श्रह्मरा करनेकी श्रावश्यकता होती है। ऐसा करनेका सबसे सरख उपाय यह है कि चीनी मिट्टोको पानीमें खूब मिखाकर भिन्न-भिन्न प्रमायके छिद्रोंकी चलनीसे छाना जाय । ऐसी विशेष प्रकार-की चलनियां बाजारमें मिलती है । पहली चलनीमे २० छिद्र प्रतिवर्ग सेन्टोमीटरमें हों, दुसरीमे ३०, तीसरीमे ४० श्रीर इसी प्रकार २०० छिद्र तक हों । इन चलनियोंको एक दूसरेके उत्पर रखकर इनमेंसे चीनी मिट्टी मिली हुई पानीकी धार बहाना चाहिये। बढे-बढे कृण जो पहली चलनी-के छिट्टोंसे भी बढे हैं सबसे ऊपर रह जायँगे । इसी प्रकार हरएक चजनी-पर कुछ-न-कुछ रह जायगा । परन्तु प्रत्येक चलनीमें कुछ-न-कुछ रहना श्रावरयक नहीं है। यदि कोई मिट्टी बहुतही छोटे-छोटे कर्णोंके सम्मेजन-से बनी है सो भ्रारचर्य नहीं कि सब-की-सब २०० छिद्रवाली चलनीसे निकत जाय । जब सब मिटटी खतम हो जाती है तब प्रत्येक चलनीके करा सुखाकर तील जिये जाते हैं। इससे यह पता लग जाता है कि कितने प्रतिशत कौनसी आकृति के क्या हैं।

इस प्रकार चीनी मिट्टीको कथों के अनुसार विभाजन करने के कई उपाय हैं। उपर बताये गये उपायसे चीनी मिट्टी अधिक मान्नामें विभानित नहीं की जा सकती। दूसरे उपायों के करने के नित्ये कुछ दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। इनमें से एक को 'इस्यूट्रियेटर' कहते है। ये कई प्रकारके होते हैं। प्रायः सबही अच्छे होते हैं और अपनी-प्रपत्नी इच्छा के अनुसार खोग इन्हें उपयोगमें खाते हैं। ये एक प्रकारके यंत्र हैं और इस सिद्धान्तपर बने रहते हैं कि पानोकी धारामें चीनी मिट्टी वहाने से उसके कुछ क्या नीचे बैठ जाते हैं, और कुछ वह जाते है। किस आकृति व परिमाणके क्या बैठते हैं और किसके यहते हैं, यह पानोकी धारकी गतिपर निर्मर रहता है। यदि पानोकी धारकी गति तेज है तो

बढे-बड़े क्या भी बह जाते हैं और यदि मन्द है तो छोटे क्या भी बैठ जाते हैं। इस प्रकार पानीकी धारकी गतिको मनचाहा घटा-बड़ा सकने के कारण एकही आकृति तथा परिमाणके कपा अलग किये जा सकते हैं। यह कार्ष इक्यूट्रियेटरसे हो जाता है। एक प्रकारके इक्यूट्रियेटरका वर्षीन यहां किया जाता है।



चित्र नं० १२-इल्यूट्रियेटर

इसमे बोहेके बने बेजनके आकारके तीन सिजन्सर रहते हैं। इनका नीचेका हिस्सा पतला करके चुंगी सरीखा कर दिया जाता है। हरएकमें एक जम्बी नज्जी वाली चुंगी इस प्रकार जगी रहती है कि वह बेजनके ठीक नीचेके हिस्सेतक पहुँच जाये। इसी बेजनमें, उपरकी छोर बगजमें, एक और नजी रहती है जो कि दूसरे बेजनकी चुंगीके बगजमें मिजजाती है। इस प्रकार इस नजी द्वारा ये तीनों बेजन जुड़े रहते हैं। ये तीनों सिजन मिन्न सतहपर रखे जाते हैं। मिट्टी मिला हुआ पानी पहले मन्द गतिसे बेजन की चुंगीमें गिरता है। धीरे-धीरे ये पानी, वेजनके भरनेपर उसकी बगलवाली नलीसे निकलकर दूसरे बेलनमे जाता है और उसके भरनेपर तीसरेमे । यदि तुली हुई मिट्टी मिला हुम्रापानी पहले सिलयडरमें दाला जाय तो चंगौकी नली नीचेकी सतह तक रहनेके कारण पानीमें हमेशा स्रात्तवाती सन्वाती रहेगी श्रीर वर्षे-वर्षे क्या ही नीचे बैठ सर्वेगे । छोटे-कोटे क्या पानीकी धारके साथ-ही-साथ उपर उठकर दूसरे सिलयहरमें जा गिरेंगे। यह सिलयडर पहलेसे क्रष्ट अधिक चौडा रहनेके कारण पानीका वेग कह कमहो जाता है जिससे कह करा इसमें जमा हो जाते हैं। ये परिसाण्में, बचे हुये कर्णोंमे सबसे बड़े होते है। शेष जो सबसे छोटे कण बचे रहते वेतीसरे सिजयहरमें जा गिरते हैं। यह दूसरे सिजयहरसे-भी अधिक चौड़ा रहता है। इसिवये इसमें पानीकी धार श्रीरभी कम हो जानेसे बचे हये बारीक कथा इसमें रह जाते हैं। बहुतही बारीक कथा बाहर निकल जाते हैं श्रीर वे जमाकर लिये जाते हैं । किसी-किसी इल्यु-दियेटरमें एकही सिलागडर रहता है। इसमे घाराका वेग कुछ देर एकसा रखकर नीचेके क्या निकाल जिये जाते हैं। धाराका चेग कर करके फिर नीचेके क्या निकाले जाते हैं। इसी प्रकार धाराका वेश कम करके क्या निकाले जाते हैं। ये सब हरबार ऋलग-भ्रतग परिमागुके होते हैं। इनका परिगाम पानीको रातिपर निर्मेर रहता है ।

यह सब करनेके पहले एक बात जानना श्रति आवश्यक है। चीनी मिट्टीके। इस प्रकार विभक्त करनेके पहिले उसे श्रव्ही तरह तोड़ लेना चाहिये ताकि टूटकर उसके क्या श्रलग-श्रलग हो जायें। यह कार्य 'राव्निंग' मशीनमें बढ़ीही सहुलियतके साथ होता है। जबतक एक-एक क्या श्रलग न हो जायें तब तक मिट्टीको इस्युट्रियेटरमें नहीं डालना चाहिये।

### खिंचाव शक्ति

टेन्साइल स्ट्रॅंग्थ—किसी वस्तु को खींचकर तोवृनेमें जो ताकत जगती है उसे खिंचाव शक्ति कहते हैं। अंग्रेजीमें इसे टेन्साइल शक्ति कहा जाता है। चोनी मिट्टोको यह शक्ति जानना आवश्यक है क्योंकि इसी शक्ति- पर उससे वस्तुयों का बनाना, उन्ह कच्चेमे यहां-वहां उठाकर रखना श्रादि निर्भर है। पहले लोगोंका ग्रयाल था कि मिट्टो की खिंचाव शक्ति श्रीर लचकम कुछ सम्बन्ध है। परन्तु श्रव यह ग्रयाल ग़लत समका जाता है। वास्तवमे चीनी मिट्टोके ये दोनों गुख एक दूसरेसे भिन्न है श्रीर दोनोंमे कोई भी सम्बन्ध नहीं है।

चीनी सिटोकी खिंचाव शक्ति निकाखनेके-िखये एक विशेष प्रकारकी इंटकी आवश्यकता होती है। यह इंट जम्बाईमें ३ इंच, बीचमे १ इच चौड़ी और दोनों सिरोंपर १ दे हैं इंच चौड़ी रहती है। ये एक विशेष प्रकारके फरमेंमें बनाई जाती है। इन्हें बनाते समय इस बातका ध्यान रखना चाहिये कि फरमेंके मीतर मिट्टी समान रूपसे दवाई जाय, जिससे खिंचाव सब तरफ बराबर रहे। इस प्रकारकी ईटको सुखाकर उसे एक विशेष प्रकारकी मशीनसे तोड़ा जाता है। इसके तोड़नेमें जितना बज जगता है वह बज़नके रूपमें माजूम हो जाता है। खिंचाव शक्ति पौंड प्रति वर्ग इंचमें निकाजना होता है। इन इंटोंको मिन्न-भिन्न तापक्रमों पर गरम करके तोड़ा जाता है । इन इंटोंको मिन्न-भिन्न तापक्रमों पर गरम करके तोड़ा जाता है । इंटोंको लोड़नेमें देखा गया है कि ये ईटें ठीकसे नहीं टूटतीं। इसजियं कम-से-कम ६ ईटे एकड़ी तापक्रमपर पकाकर तोड़ना चाहिये और इनका औसत निकाजना चाहिये। ऐसा करनेसे फल प्रायः ठीक होता है।

चीनी मिट्डीमें भिन्न-भिन्न मात्राश्चोंमें खिंचान शक्ति रहती है। कुछ पींड वर्ग इचसे जेकर सैकड़ों पींड प्रति वर्ग इंच तक खिंचान शक्ति पाई जाती है। बहुधा यह देखा गया है कि जिन मिट्टियोंमें बालू श्रिधिक रहती है श्रथवा उसके क्या महीन होते हैं उनकी खिंचान शक्ति कम रहती है। परन्तु इसमें श्रपवादमी है।

खिंचाव शक्तिको लेकर कई परीकार्येकी गई हैं। उनसे मासूम हुन्ना है कि जिस चीनी मिट्टीमें श्रति जोटे-छोटे कगा होते हैं उसमे खिंचाव

शक्ति सबसे कम होती है। इससे अधिक उन मिट्टियॉमे रहती है जो रेतीली होती है। जिन चीनी मिट्टियोंने छोटे, मध्यम श्रीर बढे करा बराबर-बराबर मात्रामें रहते हैं, उनमें खिचाव शक्ति श्रधिक रहती है। अपर दी गई परीचाओं के फलसे यह सिद्ध होता है कि अधिक खिचाव शक्ति होनेके-लिये सब प्रकारके कर्णोका बराबर मात्रामे होना त्रावश्यक है। छोटे ग्रथवा बडे करा श्रधिक मात्रामें होने से खिचाव शक्ति कम हों बाती है। शायद क्योंमे और खिंचाव शक्तिमें कुछ श्रापसी सम्बन्ध है। बातभी ठीक है। भिन्न-भिन्न त्राकृति तथा परिमाण के कण स्नापसमे भली-भांति उसकर बैठते हैं । इसिबये उनका आपसी मेल अधिक होनेके कारण उन्हे खींचकर अलग-अलग करनेमें अधिक ताकतको आवश्यकता होती है। यदि यह बात ठीक है तो किसीभी चीनी मिट्टीके कर्योंकी भाकतिमें हेरफेर कर देनेसे उसकी खिंचावशक्ति बढाई-या-घटाई जा सकती है। इसपर-भी परिचाएँ की गई है। इन परिचाओं के फलसे लोग इस मतपर पहुँचे है कि यदि दो चीनी मिट्टयां, कम खिंचाव शक्ति की हों श्रीर एकके क्या वडे हों व दूसरेके छोटे. तो उन दोनोंको श्रापसमे मिलानेसे जो मिश्रवा बनता है उसकी खिंचावशक्ति दोनोंकी श्रलग-श्रलग खिंचाव शक्तिसे कहीं श्रधिक होती है। नीचे ऐसी परीचाका फल दिया जाता है।\*

रेतीली मिट्टी बडे कर्णवाली खिंचाव शक्ति १८२ पौं० प्र. व हं श्राति छोटे कर्णवाली मिट्टी ,, ,, १३७ ,, ,, दोनोंका मिश्रण ...... ,, ,, २४८ ,, ,, कुछ लोगोंका यहमी मत है कि चीनी मिट्टीकी खिंचाव शक्ति उसमे पाये जानेवाले विलेय लवणोंकी मात्रा पर निर्भर रहती है । किन्तु इस मतपर अभी लोगोंका पूरा विश्वास नहीं है । जिस चीनी मिट्टीको खिंचाव शक्ति अधिक होती है वही बड़े-बडे नक्ष तथा भारी-भारी वस्तुओंके वनानेमें उपयोगी साबित होती है ।

<sup>\*</sup>रीज़, एच<sub>़ 'क्र</sub>ोज़', १९१४, १५५

## सिकुड़न

चीनी सिट्टोंके कर्णोंके बीचकी जगह पानीसे मरी रहती है। जिन सिट्टोंमें ऐसी जगह प्रधिक रहती है वे पानी प्रधिक सोखती है और जिनमें कम रहती हैं वे कम। जब सिट्टी गीवीकरके उसकी वस्तुएं बनाकर सुखाई जाती हैं तब, सुखनेपर, उसका बहुतसा पानी उड़ जाता है। इस पानीके उडनेपर चीनी सिट्टीके कथा पास-पास खिंच प्राते हैं। जिसके कारण चीनी सिट्टी कुछ सिकुड़ जाती है। हवामें धोनी सिट्टी सुखानेसे जो सिकुड़न होती है उसे हवाई सिकुड़न कहते हैं। हवाई सिकुड़न प्रायः कम ही रहती है। इस प्रकारकी सिकुड़न रेतीबी चीनी सिट्टीमें जगभग १ प्र०श० और .खूब बचीकी चीनी सिट्टीमें बगभग १० या १२ प्र० श० तक रहती है। चीनी सिट्टीमें यह सिकुड़न श्रीसतमें र या ६ प्र० श० तक रहती है। चीनी सिट्टीमें यह सिकुड़न श्रीसतमें र या ६ प्र० श० तक एाई जात है।

केवल हवामे-ही सुखाकर चीनी सिट्टीकी सारी धाइता नहीं निक-सती। इसिक्ये चीनी सिट्टीमें धाइता रहने परभी उसकी हवाई सिकु-इन समाप्त हो जाती है। शेष धाइता सिट्टीको ११०° से० के तापक्रमपर सगमग चार घंट गरम करनेसे निकलती है। इसिक्ये हवाई सिकुइन समाप्त होनेपर और चीनी सिट्टीको ११०° से० पर गरम करनेसे जो सिकुइन धाती है उसे ११०° से० वाली सिकुइन कहते है।

चीनी मिट्टीको ११०° से० के तापक्षमपर गरम करनेसे उसकी सारी आदता निकल जाती है और उसमें एक दरझेतक सिकुदन था ही जाती है। इतना करनेपर-भी उसका संयोजित जब खेशमात्रभी कम नहीं होता। यह संयोजित जब आगमें तपाये जानेपर-ही निकलता है। इस जलका निकलाता ४००° से० के तापक्षमसे आरम्भ होता है। ६००° से० तक सब जब निकल जाता है। इसके निकलनेसे-भी चीनी मिट्टीमें सिकुदन होती है। इसके याद चीनी मिट्टीको जितना अधिक गरम किया जाता है उतनी॰ ही अधिक उसमें सिकुदन होती है। यह मिटी तब तक सिकुदनी रहती है

जबतक कि इसका पिघलना न शुरू हो। इस प्रकारकी सिकुड़न, आद्रता तथा संगोजित जलके कारण नहीं होती, परन्तु इसका कारण यह है कि चीनी मिट्टीमें कई प्रकारके जवण तथा पदार्थ मिले रहते हैं। उनके तपाये जानेसे गैसे निकलती हैं। इनका निकलना साधारणतया ६००° से० के बाद ही होता है। इसलिये गैसेंके निकलनेपर-भी सिकुड़न उसी प्रकार होती है जैसे आद्रता तथा जलके निकलनेसे। इनके निकलनेसे-भी क्या पास-पास खिंच जाते हैं। इस प्रकारकी सिकुडन को "अिद्र सिकुड़न उसी क्या पास-पास खिंच जाते हैं। इस प्रकारकी सिकुडन को "अिद्र सिकुड़न" कहते हैं। यह चीनी मिट्टीको भट्टीमें प्रकानेसे आती है।

बहुधा चीनी सिट्टी की छोटी-छोटी इंटे बनाकर उनकी हवाई सिकु-इन निकाली जाती है। यह बहुधा १ या ६ प्र० श० होती है। कुछ थोड़ी उन्हें १९०° से० पर सुखानेसे होती है। इसके बाद सट्टीमें खगभग १००° से० तक पकानेमें थोडी सिकुइन संघोजित जल निकल जानेके कारण और होती है। यदि उसे और ऊँचे तापक्रमपर गरम किया जाय तो ६००° से० से जेकर ६००° से० तक गैसोके निकलनेपर चझन तो अवश्य कम होता है, पर ऐसी कोई खास सिकुइन नहीं होती। ६००° से० के बाद १०००° से० तक फिर सिकुइन होती है पर १०००° से० से जेकर ११००° से० तक तो ख़्ब होती है। १००° से० और ६००° से० के बीच मंगैसोंके निकलनेसे सिकुइन कम परन्तु छिद्रता अधिक आती है। इसका अर्थ यह निकलता है कि चीनी मिट्टी को १००° से० तक धीरे-घीरे गरम करना चाहिये। उसके बाद ६००° से० तक तापक्रम शशिवतासे बढ़ाया जा सकता है। ६००° से० के बाद धीरे-धीरे तापक्रम बढ़ाना चाहिये।

चीनी मिट्टियोंमे ऋषिक सिकुड्न होना एक औगुण समका जाता है। इसिनये अधिक सिकुड्न वाली मिट्टीको कम सिकुड्न वाले पदार्थें।से मिलाकर काममें लाया जाता है। लोगोंका यहभी मत है कि सिकुड्न का परिमाण कर्णोंके परिमाणपर निभैर रहता है। जितनेही छोटे-कण होंगे उत्तनी ही सिकुड्न अधिक होगी। इसिनये कर्णोंका परिमाण बढ़ा दंनेसे

भी सिकुदन कम की जा सकती है। बाज़ जोग बालू मिलाकर सिकुवन कम करते हैं। ऐसा करनेसे खिंचाव शक्तिभी कम हो जाती है। श्रीर मिट्-टीको कार्य योग्य बनानेके-जिये जलकी भी श्रावस्यकता कम होती है। इस बारेमे परीचा करनेपर जो फल मिले है वे यों है।

पदार्थं बदा प्रश्या हवाई सिक्कड़न प्रश्या सिंचाव शक्ति प्रश्या चीनी सिष्टी २२ ६ ४ ३ १००० पौँ० चीनी सिट्टी + १४ ६ ३ ६४ पौ०

**५० प्र० श० बालू** 

सिकुड़न जाननेकी विधि—सिकुड़न जाननेके-जिये पहिले एक क्षोदी-सी ईट बनाकर उसमें हो इंच जम्बी एक रेखा खींच देते हैं। ईटको हवामें सुखाकर अथवा किसी विशेष तापक्रमपर गरम करके ठंडा होनेके बाद फिर उस रेखाको नाप जेते हैं। जो कुछ कमी होती है उसका प्र० श० हिसाब जगानेपर सिकुडन माजूम हो जाती है। नापनेके जिये सुक्षमदर्शक यंत्र काममे जाया जाता है।

अपर दी हुई सिकुदन जम्बानकी सिकुदन है। पर चीनी मिट्टी प्रत्येक घोरसे सिकुदती है इसजिये इसमें आयतनी सिकुदनभी होती है। यहभी एक विशेष प्रकारके यंत्रसे नाप ती जाती है। ईटका आयतन पकानेके पहले और वादमें मालूम कर खिया जाता है। जसनेके बाद जो कुछ कमी आयतनमें होती है उसका प्र० श० हिसाब लगाकर सिकुदन मालूम की जाती है।

## छिद्रता

चीनी सिट्टीके छिद्रोंके एकट्टे आयतनको छिद्रता कहते हैं। यह प्रतिशत दिखाई जाती है। यदि १० धन इंच चीनी सिटीमें १ धन इंच केवल छिद्रोंका-ही धनफल है तो १ धन इंच उस १० धन इच चीनी सिट्टीकी छिद्रता होगी। इसे प्रतिशतमें परिवर्तित कर देनेसे १० प्रति-श्रत छिद्रता होगी। कहा जाता है कि कया जितनेही गोजाकार होते हैं, छिद्रताभी उतनीही अधिक होती है। साथ-ही-साथ क्या जितने-ही महीन होते हैं छिद्रताभी उतनीही वढ जाती है। चोनी मिट्टीकी पानी सोखनेकी शक्तिभी उसकी छिद्रतापरही निर्मर रहती है। इसलिये चीनी मिट्टीको किस प्रकार सुखाना चाहिये यह उसके छिद्रताके ज्ञानपर निर्मर रहता है चीनी मिट्टियोंमें जलानेपर-भी छिद्रता रहती है। जब पकानेपर चीनी मिट्टीके अवयव ग्रस्तने लगते हैं तब उसकी छिद्रता नष्ट होती है। सबन चीनी मिट्टियोंमें कम छिद्रता होती है।

श्चिद्रता जाननेको विधि—श्चिद्रता जाननेके-िलये कई टुकड़ोंकी आवश्यकता होती है। ये टुकड़े कमसे-कम १ या १ रे इंच लम्बे, इतनेही चैं। ले तथा ऊँचे होने चाहिये। इन टुकड़ोंको पहिलो हवामें सुखाकर तौल लेना होता है। इसके बाद इन्हे मिट्टीके तेलमें (लिसका घनत्व मालूम हो), डालकर इनका आयतन निकाल लेना चाहिये। बादमें इन्हे इसी तेलमें डालकर कुछ घंट तकके-िलये छोड़ देना चाहिये। ताकि मिट्टीके छिद्रोंके अन्दर तेल अच्छी तरहसे पैठ लाएँ। इसके बाद ये टुकड़े तेलसे निकालकर, भली-मॉलि पोंछनेके प्रचात, सुखाकर तौल लिये जाते हैं। छिद्रता नीचे लिखे नियमके अनुसार हिसाब लगाकर मालूम की जाती हैं।

श्रयवा इसे सूच्मरूपमें जिलनेके जिये:—

जबः श्र = गोले श्रीर सूखे टुकड़ोंकी तौलमे श्रन्तर । घ = तेलका घनव्व ब = टकडेका श्रायतन स्रागमे पकाये गये चीनी सिट्टीके हुकड़ोंकी छिद्रता तेलके द्वारा न निकालकर पानीसे-ही निकाली जा सकती है। जब पानी उपयोगमें लाया जाता है तब पानीका घनत्व १ होनेके कारण ऊपर दिया हुस्रा नियम श्रीर सरल हो जाता है जैसा कि नीचे दिया है:—

ब्रिद्रता 
$$=\frac{w}{a} \times 100$$

छिद्रतापर असर डालनेवाले चीनी मिट्टीकं गुरा —यह देखा गया है कि छिद्रता नीचे दी गई वातोंपर निर्भर रहती है।

- १ चीनी सिट्टीके कर्णोंकी आकृति।
- २ चीनी सिट्टीके कर्योंका परिमाख।
- ३ छोटे श्रीर बडे कर्गोंका क्रम ।
- ४ चीनी मिट्टीके श्रवयवींके गु**र्या व श्रीगुर्या**।
- ४ वस्तुएं बनानेकी विधि।
- ६ कर्णोका घना अथवा विरत्ता होना।
- ७ तापक्रम ।

चीनी सिट्टीमें कारबन युक्त पहार्थं तथा दूसरे श्रिष्ठक छिद्रतावाले पदार्थं मिलानेसे उसकी छिद्रता बढ़ाई जा सकती है। चीनी सिट्टीको श्रिष्ठक ऊँच तापकमपर पकाकर, ताकि उसके श्रवयव गलने लगे, उसमें ऐसे पदार्थं मिला देते है जो गलकर छिद्रोंको बन्दकर दे। ऐसा करने से उसकी छिद्रता कम की जा सकती है।

#### घनत्व

चीनी मिट्टी घनी है श्रथवा विरत्ती यह जाननेक-ित्रये उसका घनत्व निकाला जाता है। इसीपर मिट्टीकी गालनीयता तथा छिद्रता निभैर रहती है। इसके सिवाय घनत्वका कोई विशेष उपयोग नहीं होता। इसे जाननेके-ित्रये या तो ''पिकनोमीटर'' नामक यंश्रका उपयोग होता है या फिर छिद्रता निकालनेवालाही यंत्र काममे जाया जाता है। चीनी मिट्टी का घनस्व नीचे दिये नियमसे निकाला जाता है। ग्र घनम्ब = श्र-छ जब कि: ग = सूखे टुकडेकी तौज । श्र = टुकडेका श्रायतन । छ = टुकडेकी छिद्रता।

दूसरा तरीका धनत्व चोतल द्वारा निकालनेका है। यही अधिक भ्रम्का है। इसका विवरण भौतिक विज्ञानके किसीभी प्रन्थमे मिल सकता है।

#### गालनीयता

कपर यह बात देखी जा चुकी है कि चीनी मिट्टी किसी एक धातुकी न बनी होकर, कई धातुओं के मिश्रयसे बनी होती है। इन धातुओं के मिश्च-भिन्न गजनाङ्क होते हैं। इस कारया सब चीनी मिट्टियों के गजनाङ्क एक नहीं होते। मिश्च-भिन्न चीनी मिट्टियों के गजनाङ्क मिश्च-भिन्न होते हैं। जब चीनी मिट्टी पकाई जाती है तब पहिले उसी धातुका गजना शुरू होता है जिसका गजनाङ्क सबसे नीचा रहता है। इसके गजतेही इसके श्रास-पासकी धातुपें भी गजने जगती है।

गालनीयताकी तीन दशाएँ – इस प्रकार देखनेसे यह ज्ञात होगा कि चीनी मिट्टियोंको पिघलते समय तीन प्रकारकी दशाएँ रहती हैं।

१ इस दशाको "धर्धगालनीय" दशा कहा जा सकता है। कोई-कोई "अर्धकांचीय" दशा कहनाभी पसन्द करते है। इस दशामें पिघलना आरम्म होता है। मिट्टीमें थोडी-थोड़ी नरमी आना शुरू हो जाता है। लगभग सभी छोटे-छोटे क्या पिघल जाते है। इन कर्योंका पिघलकर प्क दूसरेसे चिपकना शुरू हो जाता है। परन्तु ये छोटे-छोटे क्या एक दूस ही नही पिघल जाते। बड़े-बडे क्या तो बहुतही कम पिघलते हैं। मिट्टीमें इस प्रकारकी गालनीयता रहती है कि बडे-बडे कर्योंको छोड-कर छोटे-छोटे क्या कदाचित्ही पहिचाने जा सकें। मिट्टीमें नरमी श्राना तो श्रवरय शुरू हो जाता है परन्तु कर्यों के पिघलनेकी दशा ऐसी रहती है कि मिट्टीके छिद्रता बन्द नहीं होते । उसमें छिद्रता रहती है । इस दशाकी मिट्टीकी कठोरता ६ से ६ ४ तक रहती है । (फैक्सपारकी कठोरता ६ है श्रीर स्फटिककी ७) यह चाफूसे खरोंची नहीं जा सकती ।

- २. दूसरी दशाको "गालनीयता" श्रयवा "कांचीय" श्रवस्था कहते हैं। यह श्रवस्था "श्रवंकांचीय" श्रवस्थासे २० से० लेकर ११२ ताप-क्रम के ऊँचा होनेपर श्राती है। इस दशामें तापक्रम श्रविक होनेके कारण सारे कण, ह्योटे-बड़े दोनों-पिचलने लगते हैं। ये कण पिचलकर एक दूसरेसे मिल जानेके कारण सब छिद्र बन्द हो जाते हैं। इस श्रवस्था में चीनी मिट्टीको छिद्रता नष्ट हो जाती है। मिट्टीको जितना सिक्कदना होता है, सिक्कड जाती है। ठंडी होनेपर चीनी मिट्टीको सतह चिकनी हो जाती है। कण पहिचाने नहीं जा सकते। इस श्रवस्था तक वस्तुश्रोंकी श्राकृति बिगडती नहीं है। करोरता खुव श्रविक हो जाती है।
- ३ यह मिट्टीके गत्तकर वह निकत्तनेकी श्रवस्था है । उपरकी दोनों दशाओंमें मिटी पिवलती अवस्थ है परन्तु इतनी नहीं-कि वह निकते । इस तीसरी श्रवस्थामें तापक्रम इतना अधिक रहता है कि मिट्टी-के पिचलकर बहने जगनेके कारण उससे बनी हुई वस्तुओंकी श्राकृति विगढ जाती है ।

बहुषा चीनी मिट्टीका एक श्रवस्थासे दूसरी श्रवस्थामें परिणित होना एकाएक होता है, इसिलये प्रत्येक श्रवस्था भव्ती-मांति पिहचानी जा सकती है। कभी-कभी एक श्रवस्थासे दूसरी श्रवस्थामें परिणित होने की गति इतनी धीमी होती है कि पहली श्रवस्थाकी श्रासिरी दृशा श्रीर दूसरी की शुरूकी दशा पिहचानी नहीं जा सकती। गुणोंमें घीरे-घीरे परिवर्तन होनेके कारण वे भी ठीक तौरसे नहीं जांचे जा सकते श्रीर वे एक दूसरेसे मिजते-जुलते रहते हैं। पहिली दशाके सबसे ऊँचे तापकम में श्रीर तीसरी दशाके श्रारम्म होनेके तापकममें २ प्रत्ये से खेकर २७ ४° से० तक का अन्तर रहता है। यह अन्तर भिन्न प्रकारकी मिट्टियोंमे भिन्न-भिन्न रहता है। श्री द्वीबरने इसी प्रश्नको जाननेके-जिये परिचाएँ की हैं। उसे नीचेविया फब मिला है।\*

श्रन्तर ७१° फे॰ या ३४° से॰ ३०० फे॰ या १४६° से॰ ३५०° फे॰ या १७७° से॰ ४००° फे॰ या २०४° से॰ ४००° फे॰ या २६०° से॰

जहां तक बन पढे इन दशाओं के तापक्रममें अधिक अन्तर रखनेका प्रयत्न करना चाहिये। उपयोगमें आनेवाली चीनी मिट्टीकी वस्तुएँ बहुधा दूसरी अवस्था तकही पकाई जाती हैं। यदि दूसरी और तीसरी दशाके तापक्रममें अन्तर कम रहता है तो ज़रासे तापक्रमके बढ जानेसे दूसरी से तीसरी अवस्था एकदम हो जाती है और भट्टीके भीतरकी सारी वस्तुएँ पिचलकर बहने लगती हैं। उनकी आकृति बिगह जाती है। सट्टीके मीतरका तापक्रम थोडा-बहुत इधर-उधर रहताही है और जब तक कि भिज्ञ-भिज्ञ दशाओं के तापक्रममें अधिक अन्तर न हो उसे सम्भाजना एक प्रकारसे असम्भवही है।

गालनीयतापर किस-किसका प्रभाव रहता है—चीनी मिट्टियों-की गालनीयता मिड-भिन्न होती है। श्रीर बैसा कि उपर कहा जा चुका है इन्छ दूसरे पदार्थोंपर या दशाओंपर निर्मर रहती है। जिन पदार्थी श्रथवा दशाओंपर यह निर्मर रहती है वे नीचे दिये जाते हैं।

- १. चीनी मिष्टीके द्रावक पदार्थापर ।
- २. श्रक्षितित तथा दूसरी मिट्टीके कर्योंके परिमार्गोपर ।

<sup>\*</sup> रीज, एच, "क्लेज", १९१४, १६८ ।

- ३. चीनी मिट्टीकी श्रन्य धातुश्रोंके भत्नी-भांति मिले रहनेपर ।
- ४. भट्टीके भीतरकी श्रक्षिकी दशापर कि :--
  - (श्र) वह श्राक्सीकारक है श्रथवा
  - (व) लध्वी कारक है।
- प् चीनी मिट्टीके दूसरे रसायनिक तत्वोंकी गढ़नपर।

चीनी सिट्टीमे द्रावक पदार्थोंकी मात्रा जितनीही स्रधिक रहती है उतनीही वह स्रधिक गांजनीय होती है। रिचरने परीका करके जो परि स्माम निकाले हैं वे इस प्रकार है—

 चीनी मिट्टीकी गालनीयता नीचे दिये हुए द्रावक पदार्थोंके ऊपर निर्भर रहती है।

मैगनीशिया, केंबशियम श्राक्साइड, जोहस श्राक्साइड, सोडा श्रौर पोटाश ।

- २. ऊपर दी हुई आक्साइडींको यदि उनके रसार्थानक रूपमे बराबर बराबर किया जाय तो वे चीनी मिट्टीकी गळनीयतापर समान रूपसे प्रमाव डालेंगी। उदाहरणार्थं यदि ४० अश मैगनीशिया या ४६ अश कैलिशियम आक्साइड या ७२ अंश लोहस आक्साइड या ६२ अंश सोडा या ६२ अंश पोटाश लिया जाय तो सबका अलग-अलग प्रमाव चीनी मिट्टीपर समानही पड़ता है।
- ३ चीनी मिट्टीमें पाये जाने वाले सब द्रावक पदार्थ मिलकर श्रपनी रसायनिक समानताके जोड़के श्रनुसार गालनीयतापर प्रमाव डालते हैं। जैसे:—

० १४ सोडा ०. १४ केंबिशियम भाक्साह्ड

का वही प्रसाव होगा जो कि

0. 90	पोटाश
0 90	कैलशियम श्राक्साइड
0, 90	जोहस "
० ३०	का।

कर्णोंके परिमाणपर गालनीयताका निर्मर रहना ऊपर बताया जा चुका है। जितमेही कथा छोटे होंगे गलनाइ उतनाही नीचा रहेगा। बड़े-बड़े कथा कठिनतासे गलते हैं। इस तरह सब प्रकारकी धातुओं के भिज-भिज प्रकारके कर्णोंका भली-मांति मिला रहना श्रावश्यक है। नहीं तो जहां द्रावक पदार्थके कथा एकट्टे हो जाते है उतने स्थानकी चीनी मिट्टीका गलनाइ नीचा हो जाता है। श्रीर शेष स्थानोंकी मिट्टी देरमें गलती है।

यह बहुधा देखा गया है कि चीनी मिट्टियां बजाय लध्वीकारक वातावरणके आक्सीकारक वातावरणमे शीव्रतासे पिघलती हैं। यह-भी देखनेमे आया है कि वही चीनी मिट्टी जो कि एक तापक्रममें आक्सीकारक वातावरणमें गल जाती है उसी तापक्रममें लध्वीकारक वातावरणमें नहीं गलती।

गालनीयता निकालनेकी विधि—गालनीयसा निकालनेके कई नियम हैं। परन्तु कोई भी विलकुल ठीक नहीं है। प्रत्येकमे कुछ्-न-कुछ् कमी रह ही जाती है। फिरमी यहां हो तीन नियम दिये जाते हैं। ये बहुधा काममे-भी लाये जाते हैं।

विशाफ्तका नियमः

गालनीयता = [ श्रन्युमिनाका श्राक्सीजन ] र [द्रावक पढार्थोका श्राक्सीजन] [सिलिकाका श्राक्सीजन] इसी नियमसे विशाफने श्रम्भिजत मिट्ट्योंको ७भागोंमें विभाजित किया है। पहिले भागकी चीनी मिट्ट्योंका गजनाङ्क सबसे ऊंचा है श्रीर उसकी गालनीयता जपर दिये गये नियमके श्रनुसार १४ है। सबसे श्राख़िरी भाग वह है जिसमेंकी मिट्टियोंका गलनाङ्क सबसे कम है श्रीर उनकी गालनीयता १.६ है। यह नियम सब लोगोंने माना नहीं है। सैगरका नियम:

[ द्रावक पढ़ार्थं × सिलिका ] द्रावक पढ़ार्थं

गोकि ये नियम विशाप्तके नियमसे श्रच्छा समसा जाता है परन्तु चीनी मिट्टी की छिद्रता तथा उसकी गढ़नका विचार इस नियममें-भी नहीं होता। डीवरका नियम

जब कि भ्र = सिजिका, भ्रल्युमिना, टाइटेनिक ऐसिड, पानी तथा कारबो-निक ऐसिडका जोड़ ।

ह = दावक पदार्थीका जोड्

ढ' = चारका जोढ

यह नियम सिन्निका श्रीर मुक्त सिन्निकापर श्रवस-श्रवसा विचार न करके एक साथही विचार करनेके कारण ठीक नहीं सममा जाता।

श्री द्वीलरने इसी नियममें बादमें थोडा सुधार किया है। यह सुधारा हुआ नियम गोकि बिलकुल ठीक नहीं समसा जाता फिर भी दूसरे नियमोंसे अच्छा है। सुधारा हुआ नियम इस प्रकार है:—

जब कि श्र, द श्रीर द्यं उपर दिये सैगरके नियम श्रनुसार ही हैं पर

<b>क</b> =	१, जब	चीनी	<b>मिट्</b> टीके	कस्य बहे	हों छी	र उस	का घर	त्वरं ४ से
								श्रधिक हो ।
<b>क</b> = ₹	ì, <b>ज</b> ब	चीनी	मिट्टीके	क्या बढे	हों श्रीर	उसका	घनत	वरसे २'२४
			•					तक हो।
<b>क</b> =3	₹, ,,	55	<b>&gt;&gt;</b>	35	71	13	"	१ ७४ से
								२°० तक हो।
<b>क</b> =ः	₹, ,,	22	33	,, छोर	हों "	"	"	२'२४ से
								श्रधिक हो।
<b>4</b> = 3	₹,,,	"	,,	51	. 55	55	"	२ २४ ,, तक
								हो ।
<b>क</b> ==	٤, ,,	"	35	,	, ,,	22	,,	१ं७४ से
							1	२ २ १ तक हो।

जगर दिये गये नियमींपर विचार करनेसे मालुम होगा कि इन नियमीं द्वारा गालनीयता जाननेके-िलाये चीनी मिट्टीके रसायनिक विभाजनके जाननेकी आवरयकता होती है। इसिलाये कोई-कोई लोग चीनी मिट्टी को भट्टीमें रखकर उसका गलनाङ्क देख लेते है। गलनाङ्क देखनेकी-भी कई विधियां हैं। पहलीतो यही है कि पायरोमीटर यंत्रसे तापक्रम नापा जाय। यह विधि सबसे अच्छी है दूसरी विधिमें कुछ विशेष प्रकारकी आकृतिके अर विशेष तरीकेसे बनाये हुए मिश्रयाके लम्बे-सम्बे परन्तु छोटे-छोटे टुकड़े लिये जाते हैं। इन्हें "कोन" कहते हैं। ये कई प्रकारके रहते हैं और प्रत्येकका गलनाङ्क अलग-अलग होता है। भट्टीके भीतर मिल-भिन्न, परन्तु जाने हुए तापक्रमपर गलने वाले, कोनभी रख दिये जाते हैं। जैसे-जैसे गलनाङ्कका तापक्रम होता जाता है वैसे-वैसे ये कोन नरम होकर सुक जाते हैं। जिनके गलनाङ्क नहीं पहुंच पाये है वे सुकते नहीं हैं। तब चीनी मिट्टीकी गालनीयता सुकने नाले कोन में से सबसे ऊँचे गलनाङ्क और न सुकनेवालोंमें-से सबसे

## नीचे गलनाङ्कले बीचमें होती है। ये कोन इस प्रकार हैं और बाज़ारमें विकते भी हैं:---

## भिन्न-भिन्न कोन---

कोन का नस्बर	उनका गलनांक
०२२	६००° से०
०२१	۹۲۰° ,,
०२०	₹७०°,,
98	\$ <del>6</del> 0 ,,
०१८	99°,,
030	93°,,
०१६	هرو <sup>°</sup> 3,
034	980°,,
018	۳9⊀° "
०१३	¤३ <b>१°</b> "
०१२	5 <b></b>
044	यम <i>°</i> ,,
0 9 0	800° ji
0 8	87°,,
0 <b>1</b> 2	₹¥°°,,
0 9	₹ <b>६</b> ° ,,
0 8	\$50° ,,
٥4	30000 11
08	\$0\$0° ,,
• <b>ફ</b>	\$ 0 8 0° "
<b>०२</b>	90E0°,,
64	dozo <sub>o</sub> "

9	११००° से०
२	1120°,
<b>ą</b>	1980°,,
8	<b>99</b> €°,,
Ł	1140°,,
Ę	1200°,,
•	17 <b>3</b> °,,
5	1 <b>2</b> 40° "
8	12=0°,,
30	1200° ,,
11	1 <b>3</b> 70°,
18	1 <b>3</b> 40°,,
98	१ <b>३</b> ≒° ,,
3.8	3830° "
14	185⊀° "
9 8	3860° **
3 0	1820, "
१८	1400°,,
1 &	1480°,,
२०	34£0° 55
२ १	1460° "
२२	3630° 31
२३	144°,
२४	154°,
२१	3 € 00° 11
२६	૧૧૨૦°,,

२७	9090°,,
₹=	१७ <b>३०°</b> ,,
35	9 % ₹°° ,,
३०	9 ७७०°,,
<b>३</b> १	3 4 8 0° ,,
३२	<b>१</b> मर्र° ,,
३३	95⊀°°,,
₹8	9 <b>⊑</b> € 0°,,
३४	1820° ,,
YI	१९६०° से०
४२	२००० <sup>०</sup> से०

#### रंग

कुच्चे रूपमे चीनी मिट्टीका रग-चीनी मिट्टीका अपना मौतिक रंग सफ़ेद हैं। जब उसमें किसीमी प्रकारकी अशुद्धियां नहीं रहतों तब वह अपने कृच्चे रूपमें-भी सफ़ोदही रहती है। अशुद्धियोंसे मरी चीनी मिट्टीका रग सफ़ेद नहीं रहता। उसका रंग उन अशुद्धियोंपर निर्मर रहता है। ये रग देनेवाकी चीनी मिट्टीकी अशुद्धियां या तो कारवन या कारवन युक्त पदार्थ, या जोहेके संयोजन से बने पदार्थ हैं।

कारवन तथा उसके पदार्थ चीनी मिद्दीको प्रायः सूरा, नीला प्रथवा काला रंग देते हैं। ये रंग भी इन पदार्थोंकी मात्रापर निभेर रहता है। योदीभी मात्रामें रहनेसे भूरा रंग था जाता है। लगभग ३ प्र०१० कार-घन तो चीनी मिद्दीको कालाही कर देता है। कोई-कोई चीनी मिद्दी १० प्र० श० कारवन अथवा ऐसेही पदार्थोंसे युक्त रहती है।

लोहा तथा उसके संयोजनसे बने पदार्थ चीनी मिटीको पीला,जाल, गुलाबी, बादामी श्रादि रंगसे रॅंग देते हैं। हरा रंग लोहेके सिलीकेटके कारण होता है। लाइमोनाइट पीला तथा दूसरी आक्साइड लाल रंग देती है। कन्चे रूपमे यदि लोहेकी आक्साइड अधिक रहीं और सायही-साथ कारवनमी अधिक रहा तो जाल रग कालेमे छिप जाता है। एक ही रंगकी दो चीनी मिष्टियोंमे एकमें ३ १२ प्र० श० और दूसरीमें १२ ४ प्र० श० जोहिक आक्साइड तक पाई गई है। ऐसं उदाहरखमी कम नहीं हैं।

पकानेपर चीनी मिट्टीका रंग—चीनी मिट्टीके कच्चे रूपका रंग उसके पकाये जानेके बाद के रंगका चोतक नही है। फिरभी यह देखा गया है कि जाज चीनी मिट्टी पकानेपर जाजही रंग देती है। पीजी मिट्टी बादामी या जाज रंग, कत्था रंगकी मिट्टी बहुवा जाज या कत्था रंग, सक्रेद और भूती मिट्टिया जाज अथवा बादामी रंगकी पकानेपर हो जाती हैं। चूना युक्त मिट्टियां जाज, पीजी अथवा भूरे रंगकी होती हैं और जजानेपर जाज या बादामी रंगकी हो जाती हैं। विचक्कर बहनेवाजी दशामे थे मिट्टियां होती है।

सैगरने श्रपनी परीचाओं द्वारा यह पता सवाया है कि पकाये जाने-पर चीनी मिद्दोका रग प्रायः नीचे दो हुई बातोंपर निर्भर रहता है।

- १--- तोहेकी श्राक्साइड की मात्रापर ।
- <---दूसरे ऐसे अवयवोंकी मात्रापर जो जोहेके साथ पाये जाते हैं, जैसे अल्युमिना या चूना ।
  - ३--- मट्टीमें पकाते समय की गैसोंके संगठनपर ।
  - थ---चीनो मिट्टीकी **रासनेको दशा**पर ।
  - ५--चीनी सिद्दीके पकानेके तापकसपर ।

उसने नीचे दिया हुआ चीनी मिट्टीका विमाजनभी किया है।\*
वर्ग १, अधिक अल्युमिना, कम जोहा. सफ़ेद या जामना सफ़ोद
वर्ग २, ,, ,, ,, मामूली ,, पीका ,, पीका सादामी

<sup>\*</sup> एच० रीज़, "क्लेज", १९१४,१९७।

वर्गं २, कम ,, , अधिक ,, . जाल वर्गं ४, ,, ,, , ,, और चूना पीला या पीला सफेट

#### भुरभुरापन

जब चीनी मिट्टी पानीमें डाली जाती है तो वह भुरभुरी होकर पानीमें फैन जाती है। यह किया प्रायः सब चीनी मिट्टियोंमे होती है। परन्तु अन्तर केवल इतनाही होता है कि कोई मिट्टी पानीमे डालतेही भुरभुरी होकर गिर जाती है और कोई घट दो घंटे, सप्ताह या दो सप्ताहतक ले जेती हैं। जिन मिट्टियोंकी छिद्रता अधिक है वे शीव्रही भुरभुरी होकर पानीमें गिर जाती हैं। यह चीनी मिट्टीका एक गुख है कि डोस अथवा घनी मिट्टियां अधिक देरमे भुरभुरी होती है। जो मिट्टियां पानी मिजाते ही भुरभुरी होकर फैन जाती हैं वे शीव्रही सानी जा सकती हैं। धानेके समय भी वे शीव्रही कर्योंमें विभिन्न होकर सरजता से धोई जाती हैं।

### पानी सोखना

कुछ चीनी मिष्टियोंमे पानी सोखना एक मामुला बात है। इसके सायही-साथ विशेष गुण यह कि इस पानीमें जो विलेय जनया होते हैं वे भी कुछ न कुछ मान्नामें सोख जिये जाते हैं। इनका सोखा जाना चीनी मिष्टीपर, जनयाँपर तथा जनयाँके पानीके घोलपर निर्भर रहता है। इस जचीली मिष्टियां कम, श्रीर श्रधिक जचीली मिष्टियां श्रधिक पानी तथा जनया सोखती पाई गई है।

बेरियम, सीसा तथा अल्युमिनियमके संयोजनसे बने त्ववण अधिक मात्रामे तथा स्ट्रानशियम, मैगनीशियम और केन्नशियमके नवण कम मात्रामें सोखे जाते हैं। क्रोराईड नाईट्रेट अथवा ऐसटेट, सन्नफेटसे अधिक मात्रामें सोखे जाते हैं। अनकनी या चारके व्यवण, कारबोनेटको छोड़कर, नहीं सोखे जाते। जितनाही अधिक गाढ़ा घोन होगा उतनाही अधिक जवण सोखा जायगा।

#### श्रध्याय बीसवां

# भारतवर्षके प्रान्तोंमें चीनी मिड्डी मिलनेके स्थान

#### उत्तर-पश्चिम सीमा प्रान्त

जिला बन्न-इस ज़िलेके शेख बदीन नामक स्थानमे अच्छे प्रकार-की श्रगालनीय सिट्टी पाई जाती है। यहांकी सिट्टीनी परीचा स्ट्रोक श्रान टेन्टकी रसायनशालामे-की गई है। उनका मत है कि "यह मिट्टी १४८०°से॰ और १६१०°से॰ के बीचके तापक्रममे पिघल जाती है।" यह मिट्टी पर्याप्त मात्रामें जाचीजी है। इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है ।

सिव्चिका	<b>ধৰ. ধ</b> ৪ স০ হাত
श्रल्युमिना	२६. २८ "
त्तोहिक श्रा०	٠, ২٤ °°
टाइटेनिया	1. 88 "
मैगनीशिया	0, 88 "
कैलशियम छा०	0, 08 33
सोडा	० ३२ "
पोटाश	1. {8 "
जल 🕂 श्राद्धता	€. ७° "

इस मिट्टीमें विशेष गुण यह है कि इसमें इतना श्रधिक लोहा होने पर-भी यह पकनेपर खाख रंग नहीं देती\* । यह मिट्टी दसरी मिट्टीके साथ

<sup>#</sup>म\_शेन्क इण्डियन रेफ्नेक्टरी क्लेज़ १९३९,३४ 88

मिलाकर हायी दांतके रंगकी वस्तुएँ बनानेमे विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकती है। श्राजकल इस रंगकी वस्तुश्रोंका श्रधिक चलन है।

हेरा इस्माइल खान जिला—इस ज़िलेके पनियाला नामक स्थान-से १ ई मील दिलेखकी ओर तुमानी गांवमें कुछ ज़ुरासिक समयके बालूके पत्थर हैं। इन्हीं पत्थरोंके साथके फैलसपारमे परिवर्तन होने-के कारण यहांकी चीनी मिट्टी बनी है। यह चीनी मिट्टी धर्घिक रेतीली है। १४८० से० और १६१० से० के बीचके तापक्रममें इसका पिघलना आरम्म होता है। यह मिट्टी नीचे दरजेकी हैंटे बनानेके उपयोगमे-ही आ सकती है। इसका रयायनिक विभाजन इस प्रकार है।

	•	
सिविका	<b>द</b> २ <sup>°</sup> २	য়০ হা
<b>श्रल्यु</b> मिना	१९ २६	,,
लोहिक श्रा०	o'95	99
कैलशियम ग्रा०	० २६	,,
मैगनीशियम श्रा०	0,18	<b>3•</b>
टाइटेनियां	9.00	<b>79</b>
सोडा	۶٥,٥	) j
पोटाश	0 90	"
जल 🕂 घादता	<b>ક</b> ્રેફ ૦	33
जोड	६६,८२	•

जिस स्थानमें यह मिट्टी पाई जाती है उसके दूसरी श्रोर दूसरे प्रकारकी मिट्टी मिलती है। यह हवा जगनेसे सफ़ेद हो जाती है। ऐसा माजूम होता है कि इसमें थोड़ी बहुत मात्रामें सिज़ख़डी मिजी है। यह १४००° से० के तापक्रम तक पित्रजती नहीं है। प्रकानेसे टूट जाती है।

हजारा जिला"—इस ज़िलेके कागन श्रीर कोन्शकी बाटियोंमें जो मिटियाँ पाई जाती हैं, उनकी परीचा ज्यालाजिकल सरवे श्राफ इण्डिया-

<sup>\*</sup>मैम्ब्रार ज्यालॉनिकल सरवे ख्राफ इरिडया, पुस्तक २६, १८९६ I

को रसायनशालामे की गई है। उनका मत है कि ये मिष्टियां वस्तुएँ बनानेके उपयोगमें भली-भाति लाई जा सकती हैं।

ख़ैवर एजेन्सी—यहा बंसाइंकी घाटिके उत्तरकी ओर खुजारीके मैदानमे चीनी मिट्टी पाई जाती हैं। इसकी-मी परीचा ज्याचाजिकल सरवे आफ़ इिएडयाकी रसायनशालामें-की गई है। उन लोगीका मत है कि बिना धुली हुई कस्ची मिट्टीका रंग कुछ पीला है पर पकानेपर हलका भूरा हो लाता है। इसमें लचक बहुत कम है। इसमें लगमग २४ प्र०श० आयतनमें सिकुदन आती है। १४०० से० के तापक्रमपर मी यह पिघलती नहीं है। इसमें ककड़ अधिक हैं। लोहेका अंशभी अधिक मालूम होता है। नालियोंके-लिये नल आदि बनानेके कामके सिवाय दूसरे उपयोगमें इसका आना कठिन मालूम होता है।

इस स्थानकी धुली हुई मिट्टीकी पर लासे यह सिद्ध हुआ है कि कच्चेपर इसका रग इलका पीला और पक्ष्मेंपर इलका भूरा हो जाता है। इसमें लचक अच्छी है। सिक्छदन २४ अ० श० है। यह १४०० दें से पर पिचलती तो नहीं है पर ऐसा मालूम होता है कि थोड़ा-सा-ही तापक्रम बदानेसे पिचलना ग्रुरू हो जायगा। यह मिट्टीभी नालियोंके नल आदि बनानेके उपयोगमें आ सकती है। यह मिट्टी अगाजनीय है।

पेशावर ज़िला—इस ज़िलेकी मिटीके बारेमे हमारा ज्ञान बहुत थोड़ा है। कहा जाता है यहापर एक प्रकारकी मिटी पाई जाती है। इसका रंग हलका कथा रंगका है। यह श्रगालनीय मिटी है श्रौर उप-योगमें भी लाई वा सकती है।

#### पंजाब प्रान्त

पंजाब प्रान्त एकदम उपजाक मैदान है। इस मैदानके कारण बहुतसी उपयोगी चहाने नीचे हो जानेके कारण जिए गई हैं। फिरभी दो चार ज़िखोंमें जहां कि फैक्सपारकी चहानोंमें परिवर्तन हो गया है, चीनी मिही पाई जाती है।

चम्बा ज़िला—१८६८ ईस्बीमें, डलहीज़ीसे चीनी मिट्टीका एक गम्ना मदासके इन्डसट्रियल आँट स्कूजने परीचार्थ मेना गया था। उन जोगोंका मत है, "इस चीनी मिट्टीमें चूना तथा लोहा नहीं के बराबर है। यह अधिक ऊँचे तापक्रमपर-भी नहीं पिघलती और एकनेपर बिलकुल सफ़ेद रंगकी हो जाती है,,\* १८६८ ईस्बीकी इस रिपोर्टके बाद इस चीनी मिट्टीका क्या हुआ यह नहीं कहा जा सकता।

मेलम-जिला—इस ज़िलों खेवराके पास रत्वा नामक स्थानमें बोसीन समयके कोयलेकी तहके नीचे त्रगालनीय मिट्टीकी रहे फुट मोटी तह पाई जाती है। यह मिट्टी "लाहोर इंदसट्रीज़" द्वारा खोदी त्रौर उपयोगमें-भी लाई जाती है। प्रोफ़ेसर मैलोरने इस मिट्टीका विमाजन किया है। उनके मतसे यह मिट्टी बढ़िया है। इसका रसायनिक विभाजन नीचे दिया जाता है। \*\*

सिक्किका	४४'०८ प्र० श्रु
<b>अल्यु</b> मिना	३प.्४म ,,
बोहा श्राक्सा०	۰,55 ,,
चूना ,,	o.o2 ,,

<sup>\*</sup> क् कुशेन्क, "इन्डियन रिफ्रोक्टरी क्लेज़" १९३९, ३६ \*\*क कुशेन्क "इधिडयन रिफ्रोक्टरी क्लेज़" १९३९, ३६ ।

मैगनीशियम	0,08	**
टाइटेनियां	२,४०	33
सोबा	0.38	,,
पोटाश	०,०२	**
जल तथा श्राद्रता	१३,७२	"
	88.83	

रावलिपराडी जिला—इस ज़िलों पियडदांदां ख़ानमें चीनी
मिही पाई जाती है। यहांकी मिहीको लेखक द्वारा परीचाकी गई है।
मिही श्रच्छी है। इसमें जोहा कम है पर पकानेपर एकदम सफ़ेद रंग न
रहकर कुछ-कुछ बादामीहो जाता है। इसमें जचकभी अच्छी है। सिक्डबन
तथा छिद्रतामी ठीक है। १४००° से० तक पर यह पिषलती नहीं है।
इसका रसायनिक विभाजन यह है।

सिलिका	६८ ७०	স০ হা০
श्रन्युमिना	२१ ६६	99
लोहा श्राक्सा०	00,00	17
चूना ,,	००,३४	"
सैगनीशियम ,,	बहुतही व	म
सोडा	09 90	27
पोटाश	०,४३	27
श्राद्रता तथा जल जोट	०६ २१ १०० ३६	"
या कि	100 66	

इन स्थानोंके प्रातावा ताहोर के डा॰ सरीन कुछ और स्थानी-का वर्यान करते हैं क्ष उन्होंने पताब प्रान्तमें नमककी पहावियोंके प्रासपास, शिमलाकी पहावियों, मरीकी पहावियों, डलहौसीकी पहावियों, कांगड़ा,

ঞ্ছদিভযন सेरेमिक सुसाइटी का सुखपत्र, १९३२, मार्च, सफा ८,

कुलू और डेरागाज़ीखान आदि स्थानोंमे चीनी मिट्टीकी खोजकी है। उन्होंने इन स्थानोंकी चीनी मिट्टियोंकी परीचाभी की है।

इन चीनी सिट्टियोंका रसायनिक विभाजन जाहोरके फोरसैन क्रिश्चियन कालेजमें प्रो॰ एस एक जोशीजीने किया है। वह इस प्रकार है।

	रत्चा	बहांगीरा	डेरागाज़ीख़ान	<b>ढ</b> बहौसी	<b>बैसिया</b>	न्रपुर
सिव्चिका	४४,८४	४७ ७२	७३.३०	२म, ६	४४,११	<b>4</b> ₹, <b>4</b>
श्रत्युमिना	३४,७८	२४.३७	18,13	<b>२</b> ४,४	98,98	३०,६
खोहिक श्रा	०,२७	<b>ದ</b> ್ಕೆ ಕ	0.41	×	8.03	×
टाइटेनियां	२,७१	×	×	×	×	X
च्ना	0.48		३,६8	×	98,8	0,40
मैगनीशियम	र ०,३२	• ४६	०,४०	×	१०,२१	0,80
	0.80	×	×	×	3.03	×
पोटाश	0.80	×	० ८६	×	३.४४	۰.۲
श्राद्ता	1,10	२,०२	०,६३	9.30	२,३४	9.4
_	8,58	@ 8 K	4,88	१३,5४	१३,४६	१२,६
कमी						

रत्चाकी चीनी मिट्टी खूब श्रगालनीय है और पकानेपर सफ्रोद रहती है। इससे श्रम्हो वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं। हेरागाजीख़ानकी चीनी मिट्टीमें खूब लचक है और पकनेपर सफ्रोद रहती है। यहींपर श्रमिजित मिट्टीमी पाई जाती है। जहांगीरा श्रटकके नज़दीक है। यहांकी मिट्टी नीचे तापकमपर-ही कांचीय दशामें श्रा जाती है। इसमें काम योग्य लचक है। इससे खपरे श्रम्ही तरह बनाये जा सकते हैं।

## दिल्ली प्रदेश

कुमुमपुर---दिल्लीसे लगमग ६ मील दिल्य-पश्चिमकी-स्रोर कुसुम-पुर नामका एक गांव है। इस गावके आस-पास अलवर-क्वारज़ाइट तथा पैगमेटाइटकी चहानें है। इन चहानोंमे स्फटिक श्रीर फैल्सपार बहुतायससे पाया जाता है। सफ़ोद तथा कत्था रंगी श्रवरकमी योखा-बहुत मिलता है। इन्हीं चहानोंमें परिवर्तन होनेके कारण सफ़ंद रंगकी केवलीन यहां पाई जाती है। इसीके साथ-साथ कही-कहीं लाइमोनाइट श्रीर हेमेटाइटमी मिलता है। इन धातुओंके कारण यहाकी मिट्टी कहीं-कहीं पीली तथा जाल हो गई है। इसी प्रकारकी केवलीन महिपालपुरके श्रास-पासभी पाई जाती है। इन स्थानोंमें पहुँचनेके-लिये गाड़ीका रास्ता है। यह रास्ता दिख्लीसे गुरगांव जानेवाले रास्तेसे निकलता है।

बोनेपर कुसुमपुरकी मिट्टीमें खागमग ११ प्र० श० स्वस्कु केंचलीन और १ प्र० श० अवरक और फेल्सपार मिलता है। कुसुमपुरकी मिट्टी साधारण विधिसे खोदी जाती है। खदानकी गहराई इस समय लगभग १० फुट होगी। इस मिट्टीको यहींपर धोनेका-भी प्रबन्ध है। परन्तु अभी तक खोदने व घोनेका ढंग ठीक नहीं है। यदि अच्छे ढंगसे खोदा जाय तो अधिक मिट्टी ख़राव व होने पावे। आधुनिक तरीकेंसे घोनेसे इस मिट्टीको और अच्छी बनाया जा सकता है। इस मिट्टीकी परीचा ज्यालाजिकल सरवे आफ इण्डियाकी रसायनशालामेकी गई है। उन जोगोंका मत है कि इस मिट्टीमें लचक कम है। यह पकनेपर मोतीके समान, थोड़े सूरे, रंगकी हो जाती है। जगभग यही रंग पकनेके पहिलेभी रहता है। अधिक आंचपर पकानेमें, यह मिट्टी १४००° से० के तापकमपर गल जाती है। इसमें जोहें व च्नेकी मान्ना तिकभी नहीं है। इसमेंक फेल्सपार व अव-रक इसके गलनाइको नीचा करते हैं। तभी यह इतने कम तापकमपर गल

जाती है। इसे भजी-भांति घोकर जब फैल्सपार और अवरक निकास दिये जाते हैं और बादमें इस स्वच्छ मिहीको पकाते हैं तब यह १४००° से० के सापक्रमपर नहीं गजती। इसका गजनाञ्च कम होनेपर-भी इससे तरह-तरहकी वस्तुएँ, आचार रखनेके मर्तवान व नालियोंके-लिये नज बढ़े मज़ेसे बनाये जा सकते हैं। इसका उपयोग चीनी मिहीकी वस्तुएँ बनाने-में बहुत दिनोंसे हो रहा है। आजक्रज "ग्वाजियर पाटरीज़" नामक कम्पनी इस मिहीसे सुन्दर-सुन्दर वस्तुएँ, प्याक्ते, अग्निजित ईटें, कमरोंमें जगानेके छोटे चौकोर खपरे, नालियोंके नज्ज, जिजजीके इन्स्केटर इत्यादि वस्तुएँ बना रही हैं। कहा जाता है कि यह १ जाखसे १० जाख मनके बीचमे मिज सकती है।

### संयुक्त प्रान्त

यह प्रान्तभी पंजाबके समानही मैठान है। आग्ने य या दूसरी चट्टानें दिस्या तथा उत्तरी ज़िलोंमें-ही मिलती हैं और इन्ही जिलोंमें चीनी मिट्टी मिलनेकी-मी सम्मावना है। कांग्रेस सरकारने इस प्रान्तमे घातु सम्बन्धी खोजका कार्य जारी किया था जो कि श्रभाग्यवश बन्दकर दिया गया। इसमें कार्य करनेवाजोंने कुछ मिट्टियां श्रवश्य हुंड निकाली होंगी।

ं इस प्रान्समें हमीरपुर, बांदा, इलाहाबाद ज़िलेका दिल्ला हिस्सा, मिरजापुर जिला और कुछ उत्तरी ज़िले ख्रादि स्थान ऐसे हैं जहां चीनी मिट्टी पाई जाती है।

मिरजापुर जिला — इस जिले के दिचयी भागमें कोयला पाया जाता है। बहुधा देखा गया है कि कोयलेकी तहोंके नीचे श्रगालनीय मिट्टी-की तहें मिलती हैं। इसिचये इस जिलेके कोयला चेत्रमे श्रगालनीय मिट्टी श्रवस्य होगी। इस श्रोर ध्यान देना चाहिये।

इसी ज़िलेमें चुनारमें नीचे दरज़ेकी चीनी मिट्टी मिलती है। यहां वाले उससे उत्तम श्रौर चुन्दर वस्तुएँ बनाकर दूर-दूर तक विकमेके-लिये भेजते हैं।

वांदा जिला :—इस ज़िलेकी एक बढ़िया मिटीका जिक्र हावेने अपनी पुस्तकमें किया है। उनका कहना है कि यह चीनी मिटी फैल्सपार-में परिवर्तन होनेसे बनी है। यह चीनी मिटी अच्छी है। हावेने इसका जो रसायनिक विभाजन दिया है, वह इस प्रकार है। @

> सिंचिका ४४.४७ प्र० श० ऋस्युमिना ४१.६४ ,,

क्षहावे, १९१४, सफा १०१।

लोहा श्राक्सा० ०.३४ ,, चूना ,, ०.४३ ,, मैगनीशियम ,, ०.१८ ,, चार ०.२७ ,, जलनेपर कमी १२६७ ,,

यह मिट्टी प्राथमिक मिट्टी समसी जाती है। श्रफ़सोस है कि श्री हावेने इस मिट्टीके मिजनेके स्थानका जिक्र बिजकुज्ज-ही नहीं किया है।

इसी जिलेमें खखनपुर नामक स्थानमे बिवृया चीनी मिट्टी पाई जाती है। यह स्थान इलाहाबाद-जबलपुर रेजकी जाईनपर मानिकपुरके पास टिकुरिया स्टेशनसे जगभग ३ मीज दिज्ञिया श्रोर है। यह मिट्टी कैमूर पहादीके बालुके परथरोंके बीचके फैल्सपारमे परिवर्तन हानेसे बनी है। यहां पहुँचनेके-लिए रास्तामी ठीक है। जेलकने इसका रसायनिक विभाजन तथा और दूसरी परीचाएँ की हैं। यह मिट्टी कच्चेपर, तथा पकानेपरभी, खुब सफ़ेद है। इसमें जचकभी खूब है। यह किसी प्रकारकी भी वस्तुएँ बनानेके काममें था सकती है। इसका विभाजन इस प्रकार है।

सिक्किका ४३,७० प्र० श **अस्**युमिना 83 €0 लोहिक आ० 0,08 चूना " विवाकुवा नहीं मैगनीशिया .. बहुत कम सोडा 0 83 ,, पोटाश 0.23 जल तथा श्राद्धता १६६८ ,, 900.95 जोड़

यह मिट्टी खूब बढ़िया है । १४००° से० के तापक्रमपर-मी बिलकुक्ष नहीं पिघलती । पकनेपर इसका रंग खूब सुन्दर सफोद हो जाता है । इसमे खिचाव शक्ति, बिद्रता श्रीर सिक्जबनभी पर्याप्त मात्रामें-ही हैं । यू० पी० वार्तोको चाहिए कि इस बढिया मिट्टीको उपयोगमें लाये ।

इस चीनी मिट्टीके रसायनिक विभाजन और श्री हावे द्वारा प्राप्त रसायनिक विभाजनमें इतनी समानता है कि ऐसा मालूम होता है कि शायद ये दोनों विभाजन एकही चीनी मिट्टीके हों, श्रीर गोकि श्री हावे ने रसायनिक विभाजनके साथ स्थानका जिक्र नहीं किया है पर मुमकिन है उन्होंने ताखनपुरसे-ही चीनी मिट्टी साकर परीचाकी हो।

### विहार प्रान्त

उत्तरी भारतवर्षकं श्रौर किमी प्रदेशमें चीनी मिहियां या इसकी वस्तुएँ बनानंकं काममें ग्रानेवाले दूसरे कच्चे पदार्थ इतनी बहतायतसं नहीं मिलते जितने कि विहारमें । इस प्रदेशके ग्रधरकके चेत्रमें स्फटिक श्रीर फैल्सपार खब मिलता है। यह श्रवरककी पैगमेंटाइटमें पाया जाता है और अवरक निकालनेके-लिये तोडा जाता है। श्रवरककी खरानमें या श्रवरकका काम करनेवांलोंके-लिये इसका कोई उपयोग न होनेके कारण बड़े-बड़ ढेरोंमें बेकारही पड़ा रहता है। खगालनीय मिट्टी, केवलीन तथा प्रायः प्रायेक प्रकारकी चीनी मिट्टी इस प्रान्तके लगभग सभी जिलोंमें मिलती हैं। भारतवर्षकी कोयलंकी खदानोंमें-सं लगभग द० प्र० श० इसी प्रान्तमें हैं। इन खढानोंसं श्रन्छा-सं-श्रन्छा कोयला मिल सकता हैं। इन सब बातों और सुविधार्थोंको देखते हुए विहार चीनी मिट्टीकी वस्तुम् वनानेके-लिये श्रादर्श स्थान हैं। इस प्रान्तमें कुछ वह-वहे कार-खाने टक्तम प्रकारसं कार्य कर रहे हैं। इन कारखानोंमें श्रगाखनीय ईटें. नालियोंके नल तथा एसी ही वस्तुएँ भ्रम्ही बनाई जाती हैं। इस प्रदेश-में अभी और भी कई वहे-बढ़े कारखानोंकी खपत हो सकती है।सन्थाल परगना, सिंगभूमि तथा भागतपुर जिलेकी मिहियोंकी थार किसीका भ्यानही नहीं गया है। इन मिष्टियोंका उपयोगमें लानेकी श्रवश्यकता है। ये किसी-भी उपयोगमें लाई जा सकती हैं।

राजमहल पहाड़ियांकी चीनी सिट्टी—राजमहलकी पहाड़ियों-की चीनी सिट्टीका श्रनुसन्धान श्रीयुत सरे स्ट्झर्टें ने सली-सांति किया

क्रमरे त्दुश्चर्ट, ''रिकार्ड ज्यालाजिकल सरवे आफ इण्डिया" जिल्ड ३८, भाग २, १९०९ ।

है। उनके मतके श्रनुसार इस स्थानकी चीनी मिट्टी तीन भिन्न-भिन्न प्रकारसे पाई जाती है।

- ९ भ्रार्क्टियन समयकी चट्टानोंके फैल्सपारमें परिवर्तन होनेसे।
- २ दामूदा समयके जमा हुए बालूके पत्थरके फैल्सपारमे परिवर्तन क्रोने स
- ३, दामुदा समयके बालुके पत्थरकी तहींके बीच-बीच।

इनसे-से पहिले प्रकारसे मिलनेवाली चीनी मिटी कई स्थानोंमें मिलती है। करंगी, दुधानी, करनपुरा, बगमारा, अुरक्यला राजमिटयाके पास तथा पथरगटा पहाड़ीके नीचेके हिस्सेमे भी चीनी मिटी पाई जाती है। इनमें-से दुधानी, करगी और करनपुराकी मिटियां अच्छी कही जाती हैं। इससें स्थानोंकी मिटियों के बारेमें अधिक ज्ञान नहीं है। इन तीनों स्थानोंकी मिटी सफ़ेद रंगकी है। इसमें स्फिटिकके कपा बिलकुल नहीं पाये जाते। दूसरी अशुद्धियांमी बहुत कम हैं। इनमें बहुत अधिक जचक नहीं है। अपने भौतिक गुयोंमें यह कारनिशकी मिटीके समानही है। ये मिटियां वस्तुएँ बनानेके लिये अति उत्तम सिद्ध होंगी। दुधानीकी चीनी मिटीका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

सिविका ४४ ४ प्र० श्र० श्रक्युमिना ३३ ६ " जल ०४ ६ "

यह मिद्री १६००° से० के तापक्रमसें-सी पिघलती नहीं है। किन्सु श्रक्रसोस यही है कि इस स्थानमें श्रिक चीनी मिद्री नहीं मिल सकती।

मंगलहादमें को चीनी मिट्टी पाई काती है वह बालुके प्रत्यक फैल्स-पारमें परिवर्तन होनेसे बनी है। मंगलहाटकी चीनी मिट्टी "कैलकडा पाटरीज" वाले अपने काममे खाते हैं। इस चीनी मिट्टीका अनुसन्धान श्रीयुत प्स० प्न० देव ने उस समय किया था जब वे जापानमें थे। उनका मत है कि, "इस चीनी मिट्टीके अल्द्येमेट विभाजन तथा रेशनल विमा- जन करके देखनेसे यह मालुम होता है कि यह चीनी मिट्टी जर्मनी अथवा जापानकी चीनी मिट्टियोंसे घटिया नहीं है।" # मंगळहाटकी चीनी मिट्टियोंसे घटिया नहीं है।" # मंगळहाटकी चीनी मिट्टी ख्व क्षचीली है। इसे पकाकर ढंगपर लानेके लिये उतने अधिक तापक्षमकी जरूरत नहीं होती जितनी कि दूसरे देशोंकी मिट्टियोंने होती है। इस प्रकारकी चीनी मिट्टी केवल मंगळहाटमें-ही नहीं होती परन्तु जहां-जहां दामुदा समयके पर्थर पाये जाते हैं चहां-वहां इसी प्रकारको मिट्टी पाई जाती है। कदाचित् और स्थानोंके चनिस्वत मंगळहाट रेजके किनारे होनेके कारण अधिक प्रसिद्ध हो गया है। हुरा और धमनीक कोयजेके चेत्रमे-भी यही मिट्टी पाई जाती है। पहाड़ीके परिचमी कोनेपर जो मिट्टी पाई जाती है उसमे चीनी मिट्टीका खंग मगळहाटको चीनो मिट्टी से-भी अधिक रहता है। यहांकी मिट्टीका ख्व उपयोगहो रहा है। इसे खोदकर, पीसकर तथा घोकर बेचा जाता है।

हुराके कोयला चेत्रमें पियारम स्थानसे लगभग एक चौथाई मील-दूरीपर एक प्रकारकी अगालनीय मिट्टी पाई जाती है। इस चीनी मिट्टी-की चहानकी मोटाई थया ४ फुटके लगभग है। इस मिट्टीका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

> सिविका १६१ प्र० श० श्रह्युमिनाः ३६४ " श्रवकवो (चार) श्रौर १.१ " जवनेपर कमी

भागलपुर जिला—भागनपुर जिलोमे पथरगद्दा पहादीके नीचेके हिस्सेमें गंगाकी-त्रोर चीनी सिद्धी पाई जाती है। इस मिद्दीमें स्कटिक, ग्रुक्त सिनिकको रूपमे प्रधिक पाया जाता है। इसमें जोहा नाम मात्रभी नहीं है। चीनी मिद्धी ,खूब सफेद है तथा ,खूब पाई जाती है। इस स्थानके पास कासहामें-भी चीनी मिद्धी मिन्नती है। यहांकी मिद्धी

<sup>\*</sup>बाजपेई, महेशप्रसाद, "इरिडयन सिरेमिक" पुस्तक १ न०३, १९३८

श्रिष्ठिक परिवर्तित नाइस चट्टानोंसे बनी है श्रीर गोंडवाना समयकी चट्टानोंके नीचे पाई जाती है। इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

सिविका		₹ <b>७</b> ,०० ∶	प्रतिशत
श्रस्युमिना		₹8,99	,,
बोहा		बहुत कम	"
च्ना		3,85	"
मैगनीशिया		1,21	"
श्रतकत्ती	_	१,२६	31
	जोद	300,00	

इसका जल श्रलगसे निकाला गया था। वह १४,० प्र० श० है। इस मिट्टीका-भी रग सफ़ेंद्र है।

पथरगष्टाकी चीनी मिट्टीका श्रनुसन्धान् श्री ब्लेनफोर्डने किया था। यहांपर परिवर्तित चट्टानोंके ऊपर लगभग १८० फुट मोटी दूसरी चट्टानें तहोंमें पाई लाती हैं। इन तहोंका सुकाव ४° या ४° पूर्वकी श्रोर है। इन्हीं तहोंमें चीनी मिट्टीकी-भी तहें पाई लाती हैं। इन सब तहोंकी सुटाई ४० फुटसे किसी तरहभी कम न होगी। इस पहाड़ीके ऊपर श्राप्ते यहांनें मिलती है। लगभग ८० वर्ष पहिल्लो पत्थरगट्टामें श्री मैकडानल्डने एक कारखाना इस स्थानपर खोला था। उन्होंने इस मिट्टीका श्रनुसन्धान करनेके-लियं बोरहोल्सभी डाले थे। श्राज उनकी परिचाशोंका फल गुम-सा हो गया है। कुछ निजी कारखोंसे उन्हें १८६४ ईस्तीमें श्रपना कारखाना बन्दकर देना पढ़ा।

यहाकी चीनी मिट्टीका अनुसन्धान काशी-विश्वविद्यालयके प्रोक्तेसर हिरेन्द्रनाथ-बोसने सिरेमिक विभागकी रसायनशालामें किया है। उनका मत है कि प्यरगद्यकी चीनी मिट्टी से खूब सक्रेव वस्तुएँ बन सकती हैं। वस्तुग्रोंमें इतनी सक्रेवी भारतवर्षकी भीर किसी चीनी मिट्टीसे नहीं श्रास कती। " पथरगद्दा चीनी मिट्टीका कारखाना खोलनेका श्रादर्श स्थान हैं। यहां दूसरे कच्चे पदार्थभी बड़ी सहू जियतसे मिळ जाते हैं। पथर-गट्टाकी मिट्टीका रसानिक विभाजन नीचे दिया जाता है। यह विभाजन पकी हुई मिट्टीका है इसजिये जलका श्रंश श्रज्जगसे निकाला गया है।

सिविका	५५,०० स० ध०
<b>ग्रल्युमिना</b>	४० इस "
खोहा	बहुत ही कम
चूना	२'२० ,,
मैगनीशिया	૧ <sup>°</sup> ેર ,,
श्रसकर्ती '	1'00 ,,
	जोदं १००००

जल (श्रलगसे) १०,०० प्र० श० यह मिट्टी श्रति उत्तम श्रीर ख़्य सफेद हैं। यहां श्रावागमनकी सुवि-धाएँभी हैं। "कैलकटा पाटरील" वाले इस मिट्टीका थोदा बहुत उपयोग कर रहे हैं।

इस ज़िलों मं समुखियाके पासभी चीनी मिट्टी मिलती है। यहांपर एक ख्ब मोटी पैगमेटाइटकी चट्टान है। यह मिट्टी इसी पैगमेटाइटके फैल्सपारके परिवर्तनसे बनी है। यह केवलीन सफ़ोद तथा अवरक युक्त है। इसका एक नम्ना काशी विश्वविद्यालके सिरेमिक विभागमें परिचार्य आया था। उसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

सिविका	৪২,৪ স০ হাত
<b>प्र</b> ल्युमिना	₹5,48 ,,
बोहा	1,10 ,,
चूना	٩,٤٦ ,,

<sup>\*</sup>वाजपेयी, महेशप्रसाद, "इण्डियन सिरेमिक" जिल्द १, नंवर ३. १९३८

मैगनीशिया ०,३२ प्र० श० श्रवकती ०,८७ ,, जतनेपर कमी १३,३२ ,, जोड ६६,७८

शो॰ बोसके मतके अनुसार यह मिट्टी पथरग्रहाकी मिट्टीसे अधिक जचकदार है। के इसे धोनेपर चीनी मिट्टीका धंश अधिक मिलता है। दुख-की बात है कि इस मिट्टीका अभी तक कोई उपयोग नहीं हो रहा है।

इस ज़िलोंने पाकुरके पास करिया गांवनेन्सी चीनी मिट्टी पाई जाती हैं। इसका रसायनिक विभाजन लेखकने काशी विश्वविद्यालयके सिरे-मिक विभागमें किया हैं। वह नीचे दिया जाता है।

सिलिका	३६ ५६	স০ হা০
अल्युभिना	४० दे	,,
सोहिक भाक्सा०	२ १५	25
मैगनीशिया	કેઇ'લ	33
सोडा	85.0	93
. पोटाश	0,80	"
जलनेपर कमी	१३ दह	53
भ्राद्भता	9'98	31
जोड़	\$8,88	

भो० वांसने इसकं भौतिक गुर्योका अनुसन्धान किया है। उनकं मत-के अनुसार यह मिट्टी धोनेपर लगभग ७० प्र० श० मिलती हैं। ३० प्र० श० कंकड़ निकल जाते हैं। इसमें लचक खुद है। कम्चेपर हल्के वाडामी रंगकी रहती है। पकनेपरमी यही रंग रहता है। यह ख़ूत्र अगाल-नीय है। १४००° से० के तापक्रम-पर भी नहीं पिघलती। श्री शत्रुधन दस

<sup>ै</sup> बाजपेई, महेशप्रसाद, "इंग्डियन सिरेमिक" जिल्द १,नंवर ६, १९३८ १४

पाउक ज्यालाजिस्टने इसका श्रमुसन्धान किया है। उनका मत है कि यह मिट्टी पर्याप्त मात्रामें पाई जा सकती है।

सिंगभूमि ज़िला—इस ज़िलेके श्रनेक स्थानोंमें चीनी मिट्टी पाई जाती है। बगमग सभी चीनी मिट्टियां ग्रेनाइट चहानके फैल्सपारके परि-वर्तनसे बनी हैं। इन स्थानोंकी सूची नीचे दी जाती है। इन स्थानोंके जाननेके श्रवावा वहांकी चीनी मिट्टीके बारेमें श्रधिक ज्ञान नहीं है।

षागी---यहांकी चीनी सिटी श्रन्छी कही जाती है। युक्त सिबिका बगभग नहीं के बराबर है।

रष्ट्रनाथपुर- यहांकी चीनी सिद्दी रेतीली है।

चोहिनहार—यहांकी सिद्धी शेखसे बनी है। सिद्धी श्रम्ब्ही है। स्फटिकके कथा नहीं हैं। कहीं-कहीं सिद्धी सोहा शुक्त है।

मिटिया बन्दी—और धाराडीकी मिट्टी अगाजनीय है। डा० दे का मत है कि इन दोनों स्थानोंकी मिट्टी अगाजनीय ईंटें बनानेके जिये अति उपयोगी सिद्ध होगी।

मिटियां बन्दीकी चीनी मिटीका अनुसम्धान ज्यानां जिकल सरवे आफ़ इियडयाकी रसायनशालामे किया गया है। उनका मत है कि इस मिटी-की गालनीयता अच्छी है। ३६ प्र० श० सिक्कइन इसके आयतनमे आती है इसमें जचकभी अच्छी है। कण्जेपर इसका रंग मोतिया भूरा है और पकानेपर भूरा हो जाता है। इसमें बंधे रहनेकी शक्ति कम है इस कारण पकानेपर इसमें त्रारें पढ़ जाती हैं। क्ष

इन स्थानोंके श्रकावा पन्दरशाकी, मानरी, मदकामहाटू और खडी डोंगरीमें-भी चीनी मिट्टियां पाई जाती हैं। उत्पर किखे स्थानोंमें-से श्रनेकमें चीनी मिट्टीकी खदानें हैं। यहांकी मिट्टी कागज़पर पालिश करनेके काममें . जूद श्राती हैं। खढ़ीडोंगरीकी मिट्टीके दो नमूनोंकी प्रीचा की गई है। पहिंचे नमूनेकी मिट्टी कुछ पीलापन लिये हैं। पकनेपर स्लोटके रंगकी हो

अ"कुकशेन्क, इपिडयन रेफ्रोक्टरी क्लेज़ २०, १९२९"

जाती है। इसमे जचक श्रच्छी है। गजनाङ्क बहुत ऊंचा है। इसके श्राय-तनमें २६ प्र० श० सिकुड़न जाती है। दूसरे नम्नेका रंग हजका भूरा है। पक्नेपर हजका गुजाबी हो जाता है। इसकाभी गजनाङ्क ऊंचा है। जचक पर्याप्त नहीं है। श्रायतनमें २४ प्र० श० सिकुड़न श्राती है मिटिया बन्दीकी मिटीकी तरह इसमें भी बधे रहनेकी शक्ति न रहने के कारण प्रकानेपर दरारें पड़ जाती हैं।

इसी ज़िलोमें चीनी सिद्धी सिलानेके श्रानेक स्थान श्रीर सी हैं। ये स्थान सहाराजा कासिसवाजारके कब्ज़ेमें हैं। ये स्थान हाटगमरियाके श्रासपास लगभग २० मील, चायबासाके दिज्ञण श्रीर हैं। श्री कैरिज़ने हन सिद्धियोंका वर्णन किया है। कदाचित इस प्रान्तमें यह एकही स्थान है जहां चीनी सिद्धीका संशोधन वैज्ञानिक तरीक्रेसे होता है। यहांकी सिद्धी "कासिस बाज़ारके" के नामसे मशहूर है। श्रीर किसीभी विदेशी चीनी सिद्धीसे बज़ारमें टक्कर ले सकती है।

इस मिट्टीको खोदकर बाहर निकालते हैं। बाहर निकालकर पानीसे घोते हैं। घोनेपर बहुतसा श्रश चीनी मिट्टीके रूपमे मिखता है। इसका रंग विदेशी चीनी मिट्टीके समान, कदाचित् उनसे श्रिषक, सफ़ेद है। इसकी लचक कार्नवालकी चीनी मिट्टीकी लचकसे कम है। इसका घनत्व २'३४ से २'४४ तक है। यह पानीमें मिखानेसे एकदम नीचे नहीं बैठती इसका रसायनिक विभाजन नीचे दिया जाता है। साथ-ही-साथ कानंवाल की चीनी मिट्टीका-मी रसायनिक विभाजन समानताके-लिए दिया जाता है श्री यहां यह कह देना श्रावश्यक है कि कार्नवालकी चीनी मिट्टी दुनियांकी बहुत श्रच्छी मिट्टियोंमे-से एक है।

क्षट्रान्सेक्शन श्राफ मार्शनग एयड ज्यालॉजिकल इन्स्टीट यूट आफ इण्डिया" जिल्द २५. भाग ३, २९५-३२०

हाटगमस्यिकी मिही	कानैवालकी मिही			
(६ रसायनिक विभाजनोंकी	श्रीसत) (६ व	सायनिक	विभाज नोंक	ी श्रौसत)
संयुक्त सिव्विका	४४ ०७ प्र	্ হাত	84.33	স০ হাত
मुक्त सिव्विका	४ दद प्र	হাত	<b>३</b> .५४ ।	দ০ হা০
<b>बोहेकी</b> श्राक्साइड	০'দ&	,,	१ २८	27
चूने,,,,	०'द६ ,	16	० २०	<b>5</b> >
मैगनीशियम "	o'६ <b>४</b>	),	0,80	"
श्रल्यु मिना	३६'२८ ,	,	३६'४२	93
जब तथा श्राद्रता	3 3 .8 =	<b>3</b> 7	38.28	33

इन दोनों विभाजनोंके देखनेसे दोनों स्थानोंको मिट्टियोंमें श्राधिक श्रम्तर नहीं मालूम होता। परन्तु फिरमी यदि हाटगमरियाकी मिट्टी कार्न-वालकी मिट्टीसे यदि कुछ श्रवयवोंके कारण घटिया समस्ती जाय तो कुछ दूसरे श्रवयवोंमे, विशेषकर लोहेके सयोजनमे, बढियाही है।

गया जिला—इस ज़िलेकी नवडीह तहसीलमें कौवाकोले स्थान-में केवलीन पाई जाती है। यह चीनी मिट्टी श्रच्छी है।

मुंगेर ज़िला—इस ज़िलेके नवडीह गांवमे चीनी मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टीके गुरा या श्रीगुरा श्रादिके बारेमें कुछ नहीं मालूम। इस ज़िलेमें गंगाके किनारेभी श्रगाजनीय मिट्टी पाई जाती है। यह स्थान सुंगेरसे पूर्वकी श्रोर है।

पालामऊ जिला—इस ज़िलेके ढाल्टनगंजके कोयला चेत्रमें रजहरा गांवमें श्रगाखनीय मिटी पाई जाती है। यहांकी मिटी ''रिलायन्स फ़ायर बिक वक्सें'' में श्रगालनीय ईटें बनानेके काममें लाई जा रही है। इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

सिनिका ६२'०२ प्रव्याव अल्युमिना २७'६४ ,, लोहा आ॰ १'२० ,,

रांची जिला-इस जिलेके दुमतीपाट नामक स्थानमें एक प्रकारकी चीनी मिही होती है। परीचाएँ करनेपर सम्मव है यह उपयोगी सिद्ध हो।

इसी ज़िलेमे सिरानदगकी उच्च सम-भूमिपर-भी कुछ मिष्टी मिलती है। इसका रसायनिक विमाजन यों है।

```
सिजिका ४६ ७४ प्र० श०
जोहा + अल्युमिना ३६ ४६ ,,
मैगनीशिया ०२२ ,,
चूना + जार ०४८ ,,
जज + श्राद्रता १२ ७० ,,
```

इस ज़िलेमें इसी प्रकारकी मिट्टियां दो चार स्थानोंमे श्रौर मिलती हैं। श्रच्छी क्षेवलीनभी कहीं-कहीं मिलतो है।

मानभूमि जिला—इस ज़िलोमे केवलीन कटरास, राजवासा, दन्दू-बोह, तमालान, वलरामपुर श्रीर कालाजीहर स्थानोंमें पाई जाती है। इनमेंसे वलरामपुरकी चीनी मिट्टी खोड़कर निकाली श्रीर काममे लाई जाती है। कालाजीहरको मिट्टी श्रम्छी है। इसका गलनाङ्क लगमग १२००° से० पर है। इसमें ४४ प्र० श० सिकुडन पकानेपर शाती है। इसमें लचकमी श्रम्छी है श्रीर पकानेपर इसका रंग बहुत कुछ सफ़रेदही रहता है। इन स्थानोंके सिवाय कुमारघोबीके श्रासपास श्रगालनीय मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी श्रच्छे होनेके कारण कुमार घोबीके कारखानेमें ईंट श्रौर नज श्रादि बनानेके काममें श्राती है।

महात्वी नामक स्थानमें भी श्रगालनीय मिट्टी मिलती है। यहांकी मिट्टी "बिहार फ़ायर बिक्स एयह पाटरी लिमिटेड" के कारलानेमें उप-योगमे लाई जाती है।

### वंगाल प्रदेश

ज़िला वर्ष्वान—इस ज़िलोमें कोयला ख़्ब होता है। कोयलेकी तहके नीचे अगालनीय मिट्टीकी तह पाई जाती है। इस सिद्धान्तके आधार-पर इस ज़िलोमें लहां-जहां कोयलेकी तहें हैं वहां-वहां अगालनीय मिट्टी मिलती है। इस ज़िलोमें अगालनीय मिट्टी पाये जानेके स्थान नीचे दिये जाते हैं।

दमागोरिया, राधावरत्तमपुर, श्यामदी, पहारचोरा, रामधारा श्रीर फान्ता पहादी चेत्र । इन चेत्रॉमें नो मिटीको तहें पाई जाती हैं वे १ से इ फुट तक मोटी हैं श्रीर बालूके कड़े पत्थरोंके नीचे होनेके कारण किन्ततासे टूटती हैं । इन स्थानोंकी चीनी मिष्टियोंको देखनेसे ज्ञात होगा कि ये सब भिन्न-भिन्न हैं।

	[9]	[ર]	[₹]
सिविका	<b>ধ৹৾</b> ৪⊏ স৹ হা৹	ধহ ৩০ স০ স্বত	४७ दन प्र० श०
श्रस्युमिना	३५ ०६ ,,	२ <b>६</b> 8७ ,,	રેલ ૧૨ ,,
लोहिक आ०	০'ৰ্৪ স০ হা০	<b>१°</b> ২০ স০ হা <b>০</b>	০ ৩৪ স০ হাত
चूना "	॰ इइ ,,	बहुत कम	• খন ,,
मैगनीशियम	° <sup>*</sup> 20 ,,	o <sup>*</sup> Ę9 ,,	o*98 ,,
टाइदेनिया	×	₹*₹० ,,	×
सोडा पोटाश	5°08 ,,	} ?'२६ "	} o.48 "
जन <del> </del> स्राद्वः जीव	ता१२ <u>,१२</u> ,, इ. ६६ हि	90°\$0 ;,	15.88 88.88

इनमेंसे नं० १ श्रच्छे प्रकारकी श्रगालनीय मिट्टी है श्रीर वडें एयड कम्पनीमें इसे नालियोंके नल बनानेके काममें लाते हैं। नं० २ श्रीर ३

#### श्रगालनीय मिहियां हैं।

इनके सिवाय इस ज़िलेमें चीनी मिट्टीकी मोटी-मोटी तहें और दूसरे स्थानोंमें-सो पाई जानी हैं। इनमेंसे किसीमें अधिक रेत, किसीमें अधिक कारयन नथा किसीमें अधिक लोहा पाया जाता है। अभी इन मिट्टियोंका कोई उपयोग नहीं हो रहा है परन्तु आशा है कि कुछ दिनों के बाद ये मिट्टियों उपयोगी सिद्धि होंगी।

हुर्गापुर नामक स्थानपर लगभग २० फुट मोटी एक तह लान रंगकी मिटीकी पाई जाती हैं। यह मिटी वर्न एएट क्रम्पनीमें मकान छानेके खपरे, ईटें भ्राटि, बनानेके काममें लाई लानी हैं<sup>35</sup>। इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

सिविका	६१ ७०	प्रव श
श्रत्युमिना	२२ द	53
नाहिक भा०	. 8.88	55
च्ना,,	• * ૪૪	<b>;</b> ;
<b>मैगनीशियम</b>	० ६२	55
न्नार	9*20	13
नल ∸ प्राद्रता	६.५५	25

रोताईकं पास, रानीगंतकं कोयला चेत्रमें लगमग ४ फुट मोटी श्रश्च स्वांनी मिटीकी एक तह हैं। उसकं खपरकी चट्टानें नरम होनेकं कारण श्रिषक नीचे तक खोदना सम्मव है। इसेमी वर्ष एण्ड कम्पनी काममें लाती है। इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है। कि

सिलिका - ६२'२२ प्र० ग०

<sup>&#</sup>x27;बेट, डबस्यू, एच, ड्रानजेक्शन श्राफ़ स्थालॉ जिकल प्रह माइनिंग इन्सटीटय्ट श्राफ़ इरिहया, जिल्द २८, भाग २, १९३३

रेगी, के श्रार, मैम्झार ज्यालॉलिकल सरवे श्राप्त इण्डिया । लिख्ट
 १९३२ ।

अत्युमिना — २६'१२ ,, जोहिक आ० — २'१४ ,, चूना ,, — १'२० ,, मैगलीशियम — ०'४४ ,, चार — ०'२७ ,, जल + आहता — ६ १६ ,,

सीतारामपुरके पास जच्छीपुरकी कोयजेकी खदानमें-भी श्रगाजनीय मिट्टी पाई जाती है।

जिला दार्जिलिंग—इस ज़िसेमें सुखम नाखेके मुहानेके पास क्वेच-सीन पाई जाती है। यहींपर अंत्रे जोंकी अस्पतासके पासमी क्वेसतीनकी सगभग ६ फुट मोटी तह पाई जाती है। यहांकी मिट्टी १२००° से० पर ही पिवस जाती है।

जिला मेदनापुर—इस ज़िलेमें जरमाके पास केवलीन पाई जाती है। इसके बारेमें अधिक ज्ञान नहीं है।

जिला वाकुड़ा—दामोदर नदीके दिल्यमे मक्यारी नामक स्थानमें, बांकुडाकी सटकपर, रानीगंजले ७ मील दिल्याकी घोर, चीनी मिट्टी पाई जाती है। यह चीनी मिट्टी एक प्रकारकी घाग्नेय चट्टानके फैल्सपारमें परिवर्तन होनेसे बनी है। यह बहुतायतसे मिल सकती है। इसके गुया तथा रसायनिक विभाजनके बारेमें अधिक नहीं मालुम।

वीरमूम ज़िला—इस ज़िलेम संधियासे ६ मील उत्तरकी श्रोर चीनी मिटी पाई जाती है। कहा जाता है कि यह चीनी मिटी श्रन्छी है।

इसके श्रहावा इस ज़िलोंसे श्रगालनीय मिट्टीभी पाई जाती है जो कि श्रगालनीय वस्तुएँ बनानेके उपयोगमें श्रा सकती है। श्री बेटने इसका विभाजन किया है वह नीचे दिया जाता है। श्रक्रसोस यह है कि यह

क्षमैम्ब्रार ज्यालॉनिकल सरवे श्राफ इंग्डिया जिल्द १, माग २।

मिट्टी किस स्थानमें पाई जाती है उसके नामका पता नहीं दिया गया है। इसिवये यह नहीं कहा जा सकता कि किस परिमाणमें पाई जाती है। और न दूसरी सुविधाओं पर-ही प्रकाश डाखा जा सकता है।

सिविका	६६ १२ प्र० श
श्रस्युमिना	३२ <sup>°</sup> ४८ "
बोहिक श्रा०	° ३७ ,,
चूना "	o'R8 "
मैगनीशियम ,,	० ०३ ,,
चार	o°₹₹ ,,
जोड़	88'६७
	LA A.

यह विभाजन पकी हुई मिहीका है।

#### श्रासाम प्रदेश

भारतवर्षके प्रदेशों भें आसाम एक दूसरा प्रदेश है जहां चीनी
मिट्टीकी वस्तुएँ बनानेके-जिये जितनेभी कच्चे पदार्थों अधावस्यकता होती
है सभी पाये जाते हैं। इसमें चीनी मिट्टी, केवजीन, अगाजनीय मिट्टी,
सिजीमनाइट, स्फटिक, फैस्सपार कोयजा तथा मिट्टीका तेज पाये जानेके
कारण यह प्रदेश चीनी मिट्टीके कारखाने खोजनेके जिये एक आदश स्थान
है। परन्तु अभी तक सिवाय मिट्टीके तेजके और किसी दूसरी धातुको
निकालकर उपयोगमें जानेका प्रयत्न ही नहीं किया गया है। चीनी मिट्टीको उपयोगमें जानेको बात तो दूर रही। दूसरे प्रदेशोंके समान यहांभी
चीनी मिट्टी मिजनेके अनेकों स्थान हैं। परन्तु यहांभी हमे इनके बारेमें
अधिक ज्ञान नहीं है। यहां चीनी मिट्टीके मिजने वाले स्थानोंको दो भागोंमें बांटा जा सकता है। पहिखे भागमे वे स्थान हैं जो कि गारो पहाड़ियोंमें
या उसके आसपास हैं। वूसरे भागमें खासी तथा जयन्तिया पहाड़ियोंमें
तथा उनके आसपास पाये जाने वाले स्थान हैं। क

गारो पहाडियों के स्थान—अच्छे प्रकारकी चीनी सिट्टी गारी पहाड़ी-की सुक्य घाटोमें बहुतायतसे मिलती है। यहांकी चीनी सिट्टीमें ऐसिडमें विलेय होने वाला भाग ४२ म प्र० श० है। अविलेय भागकी मात्रा ४७ र प्र० श० है। ऐसा कहा जाता है कि यहांकी चीनी सिट्टीमें जोहा तथा अनकती कम होनेके कारण, वह वही सरलतासे चीनी सिट्टीकी वस्तुएँ बनानेके काममें लाई जा सकती हैं। यहमी कहा जाता है कि यहां इस प्रकारकी उपयोगी सिट्टी लाखों मनकी मात्रामें सिल सकती है।

इन्ही पहाडियोंमें एक दूसरा न्यान ब्रह्मकुगड है। जहां साखों मन चीनी सिट्टी मित्त सकती है। इसके प्रास-पास ग्रीरभी कई स्थान हैं

<sup>#ि</sup>मश्र, मनोहरत्तात्त, "इरिडयन सिरेमिक", जुलाई १९३९, १०३।

जहां चीनी मिट्टी पाईं जाती है। ऐसे स्थानोंका यह समूह श्रासामके उत्तर-पूर्वीय कोनेपर है। रास्ता जंगली तथा पहाड़ी है। विना श्रच्छा प्रवन्ध किये यह मिट्टी बाज़ारों तक पहुँचना कठिन है।

हाल्यन तथा हेनरीने ब्रह्मकुपडसे म मील दिल्लाकी श्रीर दूसरा स्थान हूँ द निकाला है। यहांपर इन लोगोंने केवलीनकी मोटी-मोटी तहे बड़ी दूर तक फैली हुई पाई हैं। ये क्वारज़ाइट चटानके अपर हैं श्रीर देखनेसे मालूम होता है कि ये द्वैतीयिक चीनी मिटिया हैं। चीनी मिट्टोके इस स्थानको यहांके लोग 'स्कमणी पीढ़ा' के नामसे प्रकारते हैं।

गारों पहाड़ीके पश्चिमी हिस्सेमें क्रिटेशश समयकी चट्टानोंके बीच-बीच सफ्रेंद चीनी मिट्टीकी चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें कहीं दो फुट श्रीर कहीं ३ फुटकी सुटाईकी हैं। सफेंद चीनी मिट्टी पाये जानेका सबसे श्रच्छा नथान तुरा है। तुरा पहुँचना कुछ कठिन है क्योंकि श्रमी तक कोई ठीक रास्ता नहीं है। जंगबी तथा पहाड़ी होनेके कारण यह प्रदेश श्रीर भी श्रिषक कठिनाइयां उपस्थित करता है। चीनी मिट्टी साधारणतया श्रच्छी है। इसमें ४७ प्र० श० सिखिका है। पहुँचनेके साधन ठीक न होनेके कारण यह मिट्टी बेकारही पड़ी हुई है। इस स्थानके पासही कोयजाभी पाया जाता है। इस कारण इसका भविष्य श्रच्छा मालूम होता है।

दारंगके पास जो कोयजा पाया जाता है उसके श्रासपास तथा कालु-से तुरातक श्रनेक स्थानोंमे—दोबूके पास, बोल्डकिगिथिमके पास, राभे न-गिरीके पास श्रीर सिमर्सेगकी घाटीमें सिजूके पास—केवलीन पाई जाती है। प्रस्तु इन सब स्थानोंमें पहुँचनेके साधन बढेही बीहड है। रास्ते श्रादि ठीक न होनेके कारण पहुँचना कठिन है।

इन स्थानोंके सिवाय गाराँकी पहाड़ियोमें ऐसे श्रीरभी श्रनेक स्थान हैं जहां केवलीन पाई जाती है। इनमेंसे कुछ स्थान यहां दिये जाते हैं। रंगधानकी धाटी, जेनधारा, श्रगत्तगिरी, इत्यादि। ऊपर दिये गये लगमग सब स्थान तक पहुँचनेके रास्ते प्रायः जगती, पहाड़ी तथा बीहद हैं। इस कारण त्रासामकी ये बहुमूल्य मिहियां मोलमी नही बिक सकतों।

लखीमपुर जिलेकी चीनी मिट्टी—खखीमपुर जिलेमें दारा नदीके किनारे एक स्थानपर (२७°, ४४', ६६°, ३०') सफ़ेद रंगकी चीनी मिट्टी पाई जाती है।

गोलाघाट जिलेकी चीनी मिट्टी—इस ज़िलेमे सफ़ेद चीनी मिट्टी नम्बर नदीके जल प्रपातके पास (२६°२४', ६३° ४६') और धान-सिरी नदीके किनारेभी पाई जाती है। इन चीनी मिट्टियोंक बारेमें अभी तक कुछुभी ज्ञान नहीं है। उनके रसायनिक तथा भौतिक गुर्योपर ज़राभी प्रकाश नहीं डाला गया है। उनके मिलनेका परिमाखभी नहीं मालुम।

खासी त्रौर जयन्तिया पहाड़ियोकी चीनी मिट्टी—खासी श्रीर जयन्तिया ज़िलंमे सुतंगा चेत्रके श्रास-पास श्रनेक स्थानोंमे चीनी मिट्टी पाई जाती है। यहांकी चीनी मिट्टियां जगभग विजकुजही सफ़ोद हैं। इनसे कॅचे दरज़ेकी वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं। इन स्थानोंमें-से पहिला स्थान जवाई है। जवाईकी चीनी मिट्टीकी परीचा बन कम्पनीमें की गई है, इनका मत है कि यह मिट्टी रानीगंजकी मिट्टीके समानहीं श्रच्छी है। जवाई पहुँचना कठिन है। रास्त वगैरह नहीं है। श्राशा की जाती है कि मिट्टियमे इस मिट्टीकी श्रोर लोगोंका ध्यान श्राक्षित होगा। इस मिट्टीके पासही कोयलाभी पाया जाता है जिससे इस स्थानका भविष्य उज्जवल मालुम होता है।

िक्रिटेशश समयमे जमा हुए बालुके पत्थर श्रौर उनके नीचेकी "नाईस" चहानोंके बीचमें भी श्रनेक स्थानोंमे चीनी मिटी पाई जाती है। इसका एक नमूना 'इम्पीरियल इन्सटीट्यूट' के प्रोफ़ोसर डन्सटन-के पास परीचाके लिये भेजा गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्टमें लिखा है, "परीचा करनेके पहले इस मिटीको घोया गया था। घोनेसे म०प्र० श० श्रच्छी मिटी निकली श्रोर २० प्र० श० कंक्ड़। इस मिटीमें बहुतही कम लचक थी इसलिये इसे चकेपर चक्कार चीज़ें बनाई न जा सकी।

परन्तु व्याकर वस्तुप् वख्र्यी वन सकती हैं। १३००° से० पर पकाई जानेपर इसम बहुत कम सिकुइन चाई। यह मिटी इस तापक्रमपर पिघलतीभी नही है। इससे च्याजनीय इंटें भली-भांति बनाई जा सकती हैं। यह मिटी किसी दूसरी च्रधिक सिकुइनेवाली मिटीके साथ मिला-कर काममे खाई जा सकती है। ऐसा करनेसे उस मिटीकी सिकुइन कम हो जायगी। केवल यही मिटी, विना कुछ मिलाये, अधिक उपयोगी न होगी। इससे केवल च्याजनीय पदार्थही चन सकेंगे"। इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

सिविका	20,34	স০ হাত
<b>श्रल्यु</b> मिना	25,08	55
लोहिक श्राक्साइड	০ ধ্য	33
कैसशियम ,,	कुछ :	नहीं
मैगनीशियम ,,	0,82	"
सोडा	∘'૭૨	"
पोटाश	० २ ४	<b>&gt;</b> >
चल	કે. હર	>>
जो	इ हर्दे	-

शिवसागर जिलेकी चीनी मिट्टी—शिवसागर क्रिकेम माझुमके कोयला चेत्रके पास जाखीमपुर गांवम श्रीयुत स्मिथने अयालनीय मिट्टीकी चहानें हुँदी हैं। ये चहानें कायलंक साथ-ही-साथ पाई जाती हैं। इसमें पाइराइट तथा कारवनकी मात्रा अधिक हैं। इस कँचे तापक्रमपर पकानेसे इसकी कपरी सतहपर पिवलनेक चिन्ह दिखाई देते हैं। इस मिट्टीसे अयालनीय वस्तुएँ बनाई जा सकती है। परन्तु ये वस्तुएँ अच्छे दरजेकी न होंगी क्योंकि बहुत कँचे तापक्रमको यह मिट्टी नहीं सह सकती। ऐसा सोचा जाता है कि इस मिट्टीमें से पाइराइट और कारवन धोकर निकाल हिये आयाँ तो सम्भव है कि इससे ऊँचे तापक्रमको सहनेवाली अयालनीय

श्रासाम प्रान्त ] २३१

वस्तुएँ वन सकें । इस स्थानसे मिट्टी खोदकर बाज़ारमे भेजने श्रथवा उसी स्थानपर वस्तुएँ बनाकर उन्हे बाज़ारमे रेजसे श्रथवा नदीसे नार्वी द्वारा भेजनेमे श्रधिक श्रसुविधा न होगी।

आसामकी चीनी मिट्टीके बारेमें इतनाही हमारा ज्ञान है। यह ज्ञान कितना है और यह हमें यहांकी चीनी मिट्टियोंको उपयोगी सिद्ध करनेमे कितनी सहायता दे सकता है इसे पाठक स्वयंही समस्त कें।

## उड़ीसा प्रदेश

इस प्रदेशमे चीनी मिट्टी सम्बन्धी खोज बहुतही कम होनेके कारण हमारा ज्ञानमी यहाकी चीनी मिट्टियोंके बारेमे बहुतही कम है।

कटक ज़िला—इस ज़िलेंमें कुकर, महानदीके किनारे नारन भादि स्थानों सफेद रंगकी चीनी मिट्टी मिलती है। यह मिट्टी सफेद रंगकी वस्तुएँ बनानेके उपयोगमें लाई जा सकती है। कुछ समयसे यहांकी मिट्टियां चमड़ा साफ करने तथा घरोंके पोतनेके काममे लाई जाने लगी हैं। इसके लाने तथ ले जानेके-लिये रास्तामी अच्छा है। लगमग ६० मील को दूरीपर तालचीरका कोयला चेन्न है। यहां उत्तम प्रकारका कोयला मिल सकता है।

इन मिहियोंके श्रजावा इस ज़िलेके समुद्री किनारेपर कुछ घटिया दरजेकी मिहियां पाई जाती हैं।

पुरी जिला — इस ज़िलेके जगन्नाथप्रसाद नामक स्थानपर श्रन्छे दरज़ेकी चीनी मिट्टी पाई जाती है। यह स्थान जंगल क्षेत्र मे है। खुरदा नामक स्थानमें-मी सफ़ेद रंगकी मिट्टी पाई जाती है।

इस प्रान्तमें औरभी अनेक स्थान हैं जहां चीनी मिट्टी पाई जानेकी सम्भावना है पर अभीतक इन सब स्थानोंका अनुसन्धानही नहीं हुआ है। इस प्रदेशके पासही कोयखा पाया जाता है। यहां स्फटिक और फैक्सपारकी-भी कमी नहीं है चीनी मिट्टीके कारखाने सुगमतासे खोजे जा सकते हैं।

### मद्रास प्रदेश

उत्तरी अरकाट जिला—इस ज़िलेमें नाइसके फैक्सपारमे परि-वर्तन होनेसे अनेकों स्थानमे चीनी मिट्टी बन गई है। यहां लगमग सभी स्थानोंपर खीनी मिट्टी बहुतही कम मात्रामे पाई जाती है इसिलये अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकती। फिरभी दो चार नमूनोंकी परीचा औ० फर्नने की है। उनका मत है कि अट्टीकूटकी मिट्टीका रंग हलका बादामी है। यह १२४०° से० के तापक्रमपर पकानेसे ख़ूब कही हो जाती है। इस तापक्रमपर पकानेपर इसका रंग बादामी हो जाता है। यह अगालनीय मिट्टीके सामान उपयोगमें जाई जा सकती है।

कृष्णाराजापुरमकी मिट्टी कम जाचीकी है। यह ऊँचे तापक्रमपर पिघ-जती नहीं है। यहभी श्रगाजनीय मिट्टीकी तरह उपयोगमें जाई जा सकती है।

दिच्या अरकाट जिला — इस ज़िले गुदालम नदीके दिच्या किनारेपर पानरोही नामक स्थानके ठीक सामने चीनी मिट्टी बहुतायतसे मिलती है। यह मिट्टी खूब महीन तथा जचीजी है। इसमें चूना तथा जोहेकी मात्रा कुछ अधिक होनेसे इसका रंग कुछ जाज है। यह जाज रंग पकनेपर कुछ गादा हो जाता है। इस मिट्टीमें खूब खिचाव-शक्ति है। यह स्थान रेलके पास है।

चिगलीपुट जिला—इस ज़िलेमे श्रीपरमत्त्के पास कुछ सफेद चीनी मिट्टी पाई जाती है। यहां की कुछ मिट्टी मद्रासके आर्ट स्कूलमे काममें जाई जाती है।

कड़प्पा जिला-इस ज़िलेमे बुढा या पालीके पास श्रीर हत्सावरस

<sup>\*</sup>ब्ही बाल, ज्यालाजी आफ इव्हिया, भाग ३। १५

तालुकमें चीनी मिट्टी पाई जाती है।

गोदावरी जिला—इस ज़िलेमे राजमहन्द्रीके पास चीनी मिट्टी बहुतायतसे मिलती है। इसके कुछ नमूने ज्यालाजिकल सरवे आफ़ इण्डियाके यहां प्रीचार्य मेजे गये थे। उनका मत है कि वहांकी मिट्टी-का रंग कच्चेपर और पकानेपर भी सफ़ेदही रहता है। इसमें लचक अच्छी है। सिकुटन कम है। १२००° से० के तापक्रमपर यह पिछलती नहीं है। यहांसे हैदराबाद राज्यके सिंग्रेनी कोयलाचेश्रसे कोयला सुगमतासे लाया जा सकता है। चीनी मिट्टीका कारख़ाना खोलनेके-िलये यह एक श्रादशें स्थान है।

दिचिया कनारा जिला-इस ज़िलेमे बुत्तर नदीके किनारे मंगजोर-से कुछ्दी बूर शुद्ध चीनी मिट्टी बहुताबतसे मित्तती है।

कर्नूल ज़िला - नदयास तासुकमे, गनीसे १६ मीसपर, चीनी मिट्टी पाई जाती है। कहा जाता है कि यह मिट्टी श्रगासनीय मिट्टीकी , तरह उपयोगमे साई का सकती है। कदाचित् कागज़ तथा कपडे बनाने-मे-भी इसका कुछ उपयोग हो सके।

नैलोर जिला—इस ज़िलेमें प्रभागिरीपट्टममें केवलीन पाई जाती है। यह केवलीन ऊँचे दरज़ेकी मालुम होती है। यह कहा नहीं जा सकता है कि कितनी मिट्टी मिल सकती है। इस चीनी मिट्टीका रसायनिक विभाजन काशी विश्वविद्यालयके सिरेमिक विभागकी रसायनशालामें किया गया है। दु:ख है कि वह अधराही है।

सिम्निका	<b>४</b> २ <sup>°</sup> २४	স০ হা০
त्रत्युमिना 🕂 लोहिक स्ना०	३८ २२	"
चुना आ०	9 9 8	;,
मैगनीशिया	' <b>॰ ै</b> २८	,,

यह पकानेपर सफेद रंग देती है। इस ज़िलेमें श्रवरककी बड़ी-बड़ी खदानें हैं और इन सबमें-से डॉबे दरजेका फैक्सपार निकलता है। स्फटिक भी ,खब मिलता है । कोयला बिहारके द्विया भागके कीयलाचेत्रसे या हैदराबादके सिंप्रेनी कोयलाचेत्रसे सुगमतासे मँगाया जा सकता है । चीनी मिट्टोका काम इस ज़िलेमे खोलनेके-लिये पर्याप्त सुविधाएं हैं ।

नीलिंगिरी जिला—इस ज़िलोंमें दोदाबेद्दा नामक स्थानप्र श्रित उत्तम प्रकारकी चीनी सिट्टी मोटी-मोटी तहोंमें पाई जाती हैं। यहांपर श्रवरककी खदानोंसे-भी चीनी सिट्टी निकलती है। इस चीनी सिट्टीकी परीचा करनेपर ज्ञात हुआ है कि वह श्रगालनीय है। यह सिट्टी श्रगा-लनीय ईटें बनानेके काममें भली-भांति खाई जा सकती है।

त्रिचनापल्ली जिला—यहांपर रेलके स्टेशनसे जनभग १० मील दूर ह्वीमनीके पास कुथूर, उटाकोल, तथा पिरानी और कास्त्रेके बीचमें, चीनी मिट्टीकी अनेक तहें क्रिटेशश समयकी चटानोंमे पाई जाती हैं। इनके बारेमे और अधिक ज्ञान नहीं है।

विजगापट्टम जिला—इस ज़िलेमें सँगनीलके साथ-साथ नीचे दर ज़ेकी चीनी मिट्टी, विशेषकर कोदूरमें, पाई जाती हैं। इस मिट्टीका रसायनिक विमाजन नीचे दिया जाता है। क्ष

सिविका	४६ द	ম০ হা০
<b>श्र</b> त्युमिना	३६ १६	**
भाइता	3,32	"
<b>ज</b> ल	१३ं०=	<b>33</b>

श्रभाग्यवश यह विभाजन प्रधूरा ही है।

<sup>\*</sup> फरमर, मैम्ब्रार ज्यालॉजिकल सरवे ब्राफ इंग्डिया, जिल्द, ३७, भाग ४, सफा १०६० |

#### मध्यप्रान्त

मध्यप्रान्तके चीनी मिही मिखनेकं स्थानोंको चार भागोंमें विभक्त किया जा सकता है।

नव दा चेत्रकी चीनी मिट्टी, जबलपुर जिला—जबखपुरकी वर्ग कम्पनी, परफेक्ट पाररी और नवंदा पाररीज़में जो चीनी मिट्टी काममें लाई जा रही है, वह गोंडवाना समयकी चटानोंमें बालुके परथरिके बीच-बीच मिलती हैं। बालुके परथरके पासकी चीनी मिट्टी कुछ लोहयुक्त तथा बलुई है। शेप जगमग विजक्वल सफोद है। इस मिट्टीके दो मिल-मिल नम्नों-को प्रसिडके साथ परीचा करनेपर दो विजक्वल मिल प्रकारकी चीनी मिट्टी मिलती है। एकमें चीनी मिट्टी मणं र प्र० श० है और बालू रंश प्र० श०। दूसरीमें चीनी मिट्टी २६ ६ प्र०श० और बालू रंश प्र० श०। इनमेसे जिस मिट्टीमें वालू अधिक है वह बालूके परथरके पासही मिलती है। इन दोनोंमें-से जो अच्छी मिट्टी है वह बहुतही जचीजी और अगालनीय है। यह सफोद और भूरे रंगोंमें पाई जाती है। पकनेपर स्रति कठोर हो जाती है। इन चट्टानोंकी सबसे स्रधिक मोटाई छुई प्रहाड़ीमें तथा छोटा शिमलामें है। यहां इनकी मोटाई ४ था र फुटसे लेकर जगमग ९० या १२ फुट तक है। इन मिट्टियोंके तीन रसायनिक विभाजन मिली हैं।

	3	₹	Ę
सिलिका	६२ ६२	६०'स्६	84,0
<del>श्रह्यु</del> मिना	२४'२६	२७ ५२	३६ ००
<b>क्वोहिक श्राक्साइ</b> ड	3.02	3,88	बहुत क्म
कैन्नशियस ,,	० ५७	•'૬ફ	o' <b>3</b> 0

सोडा 🕂 पोटाश	० २६	0,38	0 \$ 0
प्कनेप्र कमी	६ दे४	ક ફર	38.00

यहां १८३० ईस्वीसं वर्नं कम्पनी इस मिटीसे अपना कारलावा चला रही है। हालमें परफेक्ट पाटरीज़ और नवंदा पाटरीज़ नामक दो और कम्पनियां काम करने लगी हैं। गोकि इस मिटीसे अच्छी-अच्छी वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं फिरभी ये कम्पनियां नालियोंके नल और अचार तथा सुरन्वे रखनेके मर्तंबानहीं अधिकता से बनाती है।

इस ज़िलेंसे करनीके पास टिक्करिया नामक गाँवमें-भी चीनी मिट्टी पाई जाती हैं। यह मिट्टी विन्ध्यिन समयकी जमा हुई चट्टानोंके बीच-बीच पाई जाती हैं। इस मिट्टीको करनी संमेन्ट कम्पनी अपने काममें लाती हैं। इसके-भी तीन रसायनिक विमाजनोंके अलावा अधिक कुछभी ज्ञान नहीं है। परन्तु हर्षका विषय है कि इन मिट्टियोंका सददपयोग हो रहा है।

	9	२	Ę
सिविका	७४ <sup>°</sup> ६०	३५`७७	७५°६०
श्रल्युमिना	१६ <sup>°</sup> २६	१३ दन	१६'६६
लोहिक प्राक्साइड	0,38	3 8 0	० ५३
कैलशियम ,,	बहुत कम	०°३२	० २२
सैंगनीशिस "	38.0	৽৾৽ৼ	38.0
सोडा	<b>२<sup>•</sup>२२</b>	० रम	ชอ*๑
पोटाश	98.0	॰ रेट	9.04
पकनेपर कमी	<b>4</b> 80	<i>र</i> २६	<b>Ł</b> .00

इन स्थानोंके सिवाय इस जिलेंम चीनी मिट्टी पाये जानेके और भी स्थान ढूंदकर निकाले जा सकते हैं। जबजपुरके पास सपताल नामक स्थानपर, जबजपुरसे लगभग २ मील दूर, नागपुर रोडपर, चीनी मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कच्चेपर मटमेली और एकानेसे सफ़ोद हो जाती है। इस मिट्टीका च्रनुसन्धान श्री शत्रुवदत्त पाठकने किया है। उन्होंने इसका रसायनिक विभाजनभी किया है जो इस प्रकार है।

सिखिका	६४ दम
श्रन्युमिना स्रोहिक श्रान्साइड }	२४'४६
केलशियम "	૰૽૾੪ઽ
सैगनीशियम "	० १३
सोडा 🕂 पोटाश	निकाला नहीं गया।
पकनेपर कमी	म <b>ं</b> ३६

इसी ज़िलेमें ऊपर दी हुई मिट्टी पाये जानेके स्थानके पासही कँचे दरज़ेकी चीनी मिट्टी पाई जाती है। घोनेसे इसका ६६ प्र० शार पार १ म० छिद्रवाली चलनीसे निकल जाता है। प्राकृतिक श्रवस्थामें इसका रंग सफ़ेद है। इसकी परीचा लेखकने काशी विश्वविद्यालयके सिरेमिक विभागकी रसायनिकशालामें की है। इसमें नीचे दिये गुर्ण पाये गये हैं।

रंग : कच्चेपर सफ़ेद । ६००° से०, १३००° से० ग्रौर १४००° से० पर मी सफ़ेटही रहता है । कभी-कभी कुछ पीजापनभी श्रा जाता है । यदि जम्बीकारक वातावरयमें पकाया जाय तो यह पीजापन निकल सकता है ।

१२०° से० पर १ ,, १२००° से० ,, ६ १ ,, १३००° से० ,, ६ १ ,, छिद्रताः १००° से० ,, १४ द ,, खिचाव शक्तिः ११०° से० ,, द४० प्राम प्रति वर्गं इंच । गासनीयताः १४००° से० तक गसना आरंभ नहीं होता । सोडियम सिखीकेटका इसपर कुछुमी असर नहीं होता । सोडियम कारबोनेद डासकर मिट्टीको गोला करनेपर लोई पत्तनी हो	सिकुड़नः	हवाई सिक्कड़न	८ प्र० श्र	
१३००° से० ,, ६ ३ ,, छिन्नताः ६००° से० ,, ३४° म् ,, स्थिनाव शक्तिः ११०° से० ,, म्४० आम प्रति वर्गं इंच । गासनीयताः १४००° से० तक गसना श्रारंभ नहीं होता । सोडियम सिखाकेटका इसपर कुछुमी श्रसर नहीं होता ।		१२०°से० पर	<b>₹</b> "	
छिन्नताः ६००° से० ,, ६४° म ,, सिंचाव शक्तिः ११०° से० ,, म्४० ग्राम प्रति वर्गं इंच । गासनीयताः १४००° से० तक गसना श्रारंभ नहीं होता । सोडियम सिखीकेटका इसपर कुछुमी श्रसर नहीं होता ।		**	ξ ,,	
र्खिचाव शक्तिः ११०° से० ,, प्रश्न आस अति वर्गं इंच । गांबनीयताः १४००° से० तक गंबना आरंभ नहीं होता । सोडियम सिंबीकेटका इसपर कुछुंनी असर नहीं होता ।			<b>ξ<sup>*</sup>ξ</b> ,,	
गासनीयताः १४००° से० तक गसना भ्रारंभ नहीं होता । साहियम सिखीकेटका इसपर कुछुमी श्रसर नहीं होता ।	छिद्रताः	६००° से० ,,	३४°⊏ "	
सोडियम सिखीकेटका इसपर कुछुमी श्रसर नहीं होता ।	स्त्रिचाव शत्ति	हः ११०° से० ,,	<b>८४० ग्राम प्रति वर्ग इंच</b> ।	
	गालनीयताः	१४००° से० तक गता	ग श्रा <b>रंभ नहीं होता</b> ।	
	से।हियम सि	खीकेरका इसपर कुछुमी	श्रसर नहीं होता ।	

जाती है। इसका रसायनिक विभाजन यह है।

सिविका	48 <sub>.</sub> 8
श्रन्युमिना	3 7 5
जोहिक श्राक्साइ <b>ड</b>	o <b>`</b> Ę
चूना	۰°4=
मैगनीशिया	୦ ୩ ଓ
सोश्चा पोटाश	० ६३
ब्राद्रता ×	
संयोजित जल या जलने पर कमी	} 11'07
	जोड १००००

यह मिट्टी बहुतही श्रन्त्री है। किसीभी प्रकारकी वस्तुएँ बनानेमें या कागज तथा कपडे बनानेके कारख़ानोंमे उपयोगी सिद्ध हो सकती है। ऊपर दिया रसायनिक विभाजन श्री शत्रुधनदत्त पाठकजी की कृपासे प्राप्त हुआ है।

नरसिंगपुर जिला—जिन चहानों में जबलपुर जिलें चीनी मिट्टी पाई जाती है, उन्हों चहानों में इस जिलें में भी चीनी मिट्टी मिलती है। कहा जाता है कि यह चहानों का एक-ही सिलसिजा है जो इन दोनों जिलों में पाया जाता है। सावनेरी और इसनापुरके बीच में एक स्थान है, जहां चीनी मिट्टी पाई जाती है। कुण्डाजी गांवके पूर्व ओरमी चीनी मिट्टी मिलती है। सावनेरीकी मिट्टीकी परीचा ज्याजाजिकता सरवे आफ इण्डियाने की है। उन जोगों के अनुसार इस चट्टानकी मोटाई १० फुट है। इसमें जचक अच्छी है। पकनेपर इसका रंग मोतीला मूरा रहता है। गाजनीयतामी अच्छी है। यह मिट्टी १३००° से० तक पिछलती नहीं है। इसका रसायनिक विभाजन काशी-विश्वविद्यालयके सिरेमिक

<sup>ै</sup> क् करोन्क, "इडियन रिफ्रोक्टरी क्लेज़", १९३९, २८।

#### विभागमे हुआ है वह इस प्रकार है।

सिविका	६३'७४	ম০ গ্রা০	
श्रव्युसिना	×		
लोहिक श्राक्साइड	२४'७म	স০ হাত	
कैसशियम	0.83	97	
सोदा	3,02	"	
पोटाश	१ १६	17	
जब 🕂 श्राद्रता	६ २४	7,9	
जोड़	300,05		

इस मिट्टीके मिखनेका स्थान रेखसे १० मीख तृर है। रास्ता श्रच्छा है। यदि श्रीर परीचाए करनेपर यह मिट्टी श्रच्छी सिद्ध हो जाय तो इसे उपयोगमें लाना कठिन न होगा। इसके पासही कोयजाभी पाया जाता है श्रीर खोज करनेसे स्फटिक श्रीर फैक्सपारके-भी मिख जानेकी सम्मावना है। रेख पास होनेके कारण इस मिट्टीको बाज़ारोंमे भेजनेका-भी सुभीता है।

इस ज़िलोमे रेतीली श्रीर कारबन युक्त मिट्टियांमी मिलती हैं।

होशगाबाद जिला—इस जिलोमें दो स्थानोंसे चीनी सिट्टी पाई जाती है। पहला स्थान सुरिया गांवसे एक मील दिख्यकी तरफ है। यह सिट्टीभी गोंडवाना समयकी जमा हुई चट्टानोंके बोच-बोच मिलती है। इसी समयकी चट्टानोंमें जबजपुर तथा नरसिंगपुर जिलेकी चीनी सिट्टियांभी पाई जाती हैं। इस चीनी मिट्टीकी चट्टानकी मोटाई दो फुट है, पर सुरिया गांवके पास यह जगमग १० फुट मोटी हो जाती है। इसके एक नम्नेकी ज्यालाजिकल सरवे आफ इिबड्याकी रसायनशालामे परीचाकी जानेपर ज्ञात हुआ है कि यह अच्छे दरलेकी अगालनीय मिट्टी है और इससे अगालनीय ईटें मजी-भांति बनाई जा सकती है।

<sup>\*</sup> मिश्र एम० एल० "इंडियन सिरेमिक", जुलाई १९३९, १०५ ।

तूसरा स्थान बागरा गांवसे, जो कि रेखका स्टेशनभी है, ३ मीख दिच्चिय-पूर्वेको धोर है। इसको मोटाई यहांपर ६ फुट बताई गई है। यह सिद्धी रेतीबी तथा जोहयुक्त है। थोड़ी अगाजनीयभी है। इसका रसाय-निक विभाजन इस प्रकार है।

सिविका	६४ ०६	স০ গ্র
श्रल्युमिना	२४ = २	"
लोहिक धाक्साइड	र ०६	>>
कैतशियम "	० १३	"
मैगनीशियम "	० ५४	27
सोश	० २५	3,5
पोटाश	०'२१	,,
पकनेपर कमी	9.00	33
जोड :	88 00	

इस मिट्टीमें देनवा नदीकी खाल मिट्टी मिलाकर छुप्परमे लगानेके बहे-बहे लाल खपरे तथा ईटे बनाते हैं। इन खपरों श्रीर इटोंकी श्रासपास-के जिलोंमे काफी खपत होती है। ये चस्तुएँ कभी-कभी दूरतक-भी भेजी जाती हैं। ये खपरे "बागरा टाइक्स" के नामसे मशहूर हैं।

सतपुड़ा स्त्रेत्र, छिन्द्वाड़ा जिला—जनसपुर, नरसिंगपुर श्रीर होशंगानाद जिलेवाली मिटीकी चट्टानें छिन्द्वाडा जिलेमें-सी पाई जाती हैं। इस जिलेमें कोयला पाये जानेके कारण श्रम्निजित मिट्टियां पर्याप्त मान्नामें मिलनी चाहिये। मगर श्रमीतक इस बारेमे श्रिषक ज्ञान नहीं है। छिन्टवाडासे चीनी मिटीका एक नमृना परीचार्य काशी-विश्वविद्यालयके सिरेमिक विभागमे श्राया था। उसकी परीचा लेखकने की है। उसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

सिलिका ४६ ६२ प्र० श॰ अस्युमिना ३६ २३ "

```
जोहिक श्राक्साइड ०० रे२ प्र० श० केंद्रशियम " १ रे२ "
मैगनीशियम " बहुत ही कम
सोडा २ द्र प्र० श०
पोटाश ० रे४ %
जज्ञनेपर कमी १२ ०४ %
```

इस सिष्टीको सिन्न-भिन्न प्रकारकी चलनीसे चालनेसे यह पता लगा कि:----

प्रति सी एम १० जिद्रवाजी चलनी पर २ ६६ प्र०श० मिट्टी रहती है।

```
39
                                                   55
15
                        33
                                           13
                                                  71
23
                      31
                                           33
                        19
                                           13
                                                  11
    ,, 900 ,,
                     13
                                           53
                                                  33
    ,, 920 ,,
                                          97
                        92
                                                  21
                 33
                        ,,
                                          "
                                                  ,,
                       ,, से ६६ १४
    ,, 200 ,, ,,
```

निकल जाती है। यह मिट्टी एकनेपर कुछ बादामी रंग देती है।

चांदाचेत्र, जांदा जिला—इस जिलोमं-भी चीनो मिट्टी गोंडवाना समयकी चहानोंके बीज-बीज पाई जाती है। ऐसे स्थानोंकी चीनी मिट्टी बहुतही उपयोगी सिद्ध हो चुकी है। यहांकी चीनी मिट्टीकी सुटाई ३ फुट से १२ फुट तककी बताई जाती है। इस जिलेमें कोयजाभी मिजता है भौर इस कोयजेकी तहोंके नीचे त्रगाजनीय मिट्टी पर्यास मात्रामें पाई जाती है। इस प्रकारकी मिट्टीका रंग कारवनके कारया भूरा हो गया है।

वरोराकी कोयलेकी खदानोंमें लगभग १२ फुट मोदी ग्रगाखनीय मिटी-

की तह पाईं गई है। यह सिट्टी पकानेपर बादामी रंगकी हो जाती है। इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

६०,६० प्र० श्र०		
<b>२३.६०</b> ,,		
8.00 %		
9.40 "		
नहीं निकला		
33		
33		
33		
80,00		

गोकि यह मिट्टी प्कानेपर रगीन हो जाती है, फिरभी जगभग सभी उपयोगोंमें आ सकती है। वरोरा रेजका स्टेशन है और इस कारण आने-जानेके-भी सुमीते हैं।

दूसरा स्थान चांदाछे १३ मील उत्तरकी स्रोर है। यहापर उमदा केवलीन मिसती है। इससे उत्तम प्रकारकी वस्तुएँ चनाई जा सकती हैं।

इन दोनों स्थानोंकी सिटियोंको उपयोगसे लानेके लिये चांदा, वरोरा या चल्हारशामे कारखाना खोलना ठीक होगा । रेल पास है । कोयलाभी पासही है । आसपास अभीतक इस प्रकारका कोईभी कारखाना नहीं है जिससे स्थापारिक स्पर्धा हो सके । कारखाना खोलनेका आदर्श स्थान है ।

नागपुर जिला—इस जिलेके खैरी नामक स्थानसे एक नमूना ज्यालाजिकल सरवे श्राफ इण्डियाकी रसायनशालामे परीकार्थ मेजा गया था। उन लोगोंके मतके श्रनुसार यहांकी मिटी श्रगालनीय है। श्रगालनीय हुँटें तथा दूसरी उत्तम वस्तुएँ बनानेके उपयोग में भली-मॉति श्रा सकती हैं। इसका रसायनिक दिभाजन इस प्रकार है।

सिविका	६६'४६ प्र० शा०
<b>श्रल्यु</b> मिना	१स'७६ ''
लोहिक श्राक्साइड	o' <b></b> ¥६ "
कैसशियम ''	o'88 <sup>77</sup>
मैगनीशियम "	बहुत कम
सोडा	×
पोटाश	
जब	१२.३० प्र० श
	a)= 00 00

जोड ६६,०४

छत्तीसगढ़ च्रेत्र रायपुर जिला--इस चेत्रके रायपुर जिलेमें मुरका दोला नामक गांवमें सफ़ेद शेल बलुए पत्थरके साथ-साथ पाई जाती है। अभीतक इसका उपयोग घरोंमें सफ़ेदी पोतनेमें-ही होता है। ये वस्तुएँ आदि बनानेके काममें भली भांति आ सकती हैं। इसके सिवाय हमें इस चीनी मिट्टीके बारेमें अधिक ज्ञान नहीं है।

विलासपुर जिला—इस जिलेकी चीनी मिटीका रंग मदसैला है और यह इसी रगकी वस्तुएँ बनानेके उपयोगमे मजी-भौति श्रा सकती है। इसे देखनेसे मालूम होता है कि यह द्वैतीषिक चीनी मिटी है श्रीर फैल्सपारके परिवर्तनसे-ही बनी है। यह नहीं मालूम कि यह मिट्टी किस परिमायमें मिल सकती है। परन्तु इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

सिविका	६४'६ স০ স্থা
<b>श्र</b> त्युमिना	ac.s do গ্ৰ
<b>बोहिक</b> श्राक्साइड	۶'۲ "
कैं तशियम ,,	1,5 "
मैगनीशियम "	ş' <b>२</b> ,,
श्रतकवी	o'9 <sub>31</sub>

बत्तनेपर कमी

দ,২ স০ হা০

जोब

**१**५,०

हुग जिला—इस जिलेके हितापत्थर नामक गांवमे चीनी मिट्टी मिलती है। यह सकारी तहसीलमें है। इस चीनी मिट्टीमें कंकड़ बिल-कुल नहीं है। इसमें काफी जचकभी है।

यह १४००° से० के नीचेही तापक्रमपर गल जाती है। यह मिट्टी बिलासपुरकी मिट्टीकी मांतिही फैक्सपारमें परिवर्तन होनेसे बनी मालूम होती है। यहभी हैंतीयिक मिट्टी है। इसे यदि मली-मांति संशोधित किया जाय तो यह वस्तुएँ बनानेके कार्यमें श्रा सकती है।

मध्यप्रान्तमं चीनी सिट्टी पाये जानेके जो-जो स्थान मालूम हैं उनका उक्लेख ऊपर किया गया है। इन्हें देखनेसे यह मालूम होगा कि अभी बहुतसे ज़िलोंका नाममी नहीं आया है। अभी इस प्रान्तमें खोजनेपर बहुतसे स्थान ऐसे और मिलोंगे जहां अच्छे प्रकारको चीनी सिट्टी पाई जातो है। इस प्रान्तमें कोयखाभी पाया जाता है। स्फटिक और फैल्सपारकी-भी कभी न होगी। परन्तु इतने बढ़े प्रान्तमें दो या तीनहीं चीनी सिट्टी बनानेके कारखाने हैं और भी कई बड़े-बड़े कारखाने सुविधा-पूर्वक खोजे जा सकते हैं।

## बंबई प्रदेश

श्रह्मदाबाद ज़िला-इस ज़िलेमे मैदान-ही-मैदान हैं। कहीं-कहीं बोरहोत्स डाक्ते समय गहराईसे चीनी मिहियां बाहर श्रा गई थीं। इनका रसायमिक विभाजन करनेपर मालूम हुश्रा कि इनमे श्रत्युमिनाकी मात्रा श्रिक है। इनके पाये जानेके स्थानोंका पता नहीं है।

बेलगॉव जिला—इस ज़िलेंके कराजगी नामक स्थानमें, जोकि खड़ापुर रेजके स्टेशनसे २५ मीज दूर है, केवजीनकी तह पाई जाती है। यह नाइस चट्टानके फैल्सपारमे परिवर्तन होनेसे बनी है। इस स्थानसे जगमग १७४० टन श्रच्छी चीनी मिट्टी मिज सकती है। यहां श्रच्छी श्रीर ख़राब दोनों प्रकारकी मिट्टियां मिजी हैं। दोनोंका रसायनिक विभाजन यहां दिया जाता है। यहांकी मिट्टीका रंग कच्ची श्रवस्थामें पीजेसे खेकर सफ़ेदतक है। परन्तु सभी मिट्टियां पकनेपर सफ़ेद या सफ़ेद-सी हो जाती हैं।

	9		2	
सिविका	88,00	য়০ হা০	84.40	য়০ হাত
<b>श्र</b> त्युमिना	83,50	33	इसं ४०	"
नोहिक था॰	0.4	<b>5</b> 7	5,80	,,
चूना आ०	1'4	>>	२'३०	37
मैगनीशियम घा०	×		×	
श्राद्र ता 🕂 जल	33.8	**	33,3	"
जोङ्	68'30		88.80	

विभाजन नम्बर १ खुजी हुई अच्छी सिद्यका है। इस सिद्यको धोकर चीनी सिद्यी निकाबनेके बाद प्रायः धबरकके-ही छोटे-छोटे पत्ते बच रहते हैं। महीन सिद्यी जगभग १६ ६४ प्र० श० सिबती है। यह सिद्यी उत्तम प्रकारकी वस्तुऍ बनानेके कामसे या सकती है । इस मिष्टीका उप-योग कागज्ञ या कपदेके कारख़ानोंमे-भी हो सकता है ।

विभाजन नम्बर २ धुजी हुई ख़राब मिट्टीका है। इसमेन्भी धुजनेपर श्रवरकही बचता है। धुजनेपर १७ ६४ प्र० श्राम्स्टी मिलती है। इस मिट्टीका श्रिषक उपयोग नहीं हो सकता।

इसी ज़िलेमें क्पोली नामक एक स्थान और है जहां चीनी मिट्टी पाई जाती है। यह स्थान लौडा नामक रेलके स्टेशनसे ४-ई मील दूर है। यहांकी चीनी मिट्टी श्रच्छी नहीं समसी जाती। इस मिट्टीके नमुनोंके तीन विभाजन मिलते हैं। ये तीनों नमूने १६००° से० पर पिघल जाते हैं। इनमेसे जो मिट्टी श्रच्छी है वह वस्तुएँ बनानेके काममें श्रा सकती है। \*

	भ्रच्छी	ख़रान	ख़राब
सिविका	४८ ६० म० स०	४६ र० प्र० श	২৭ ২০ স০ হা০
<b>श्रत्युमिना</b>	३१६० ,,	३४'४६ ,,	२६ ५० ,,
त्तोहिक श्रा०	o'9k "	ર્વક ,,	₹ 00 y
चूना " मैगनीशियम ध	\$ 80 °°	3,80 "	રેં ६૦ ,,
मैगनीशियम छ	11° ×	बहुत कम	×
भाइता	૧૨,૦૦ મ	१३१०	11°80 ,,
नोड	900'04	8 8 3	<b>हें के क</b>

उत्तरी कनारा जिला—किलेकी घट्टानसे लगभग १६ मील पश्चिमकी श्रोर केवलीन बहुतायतसे पाई जाती है। यह केवलीन बहुतही श्रमालनीय है। इसके पाये जानेका स्थान रेलके पासही है। श्री फर्ने ने इस मिट्टीके मौलिक रूपका श्रीर उसे शुकानेके बाव्मी विभाजन किया है।

<sup>\*</sup> हालो वीज़, रिकर्ड ज्यालाजिकल सरवे छाफ हियडया, जिल्द ५५, भाग ३, ११२३

होनावरके पासमी चीनी मिटी पाई जाती है। उसकाभी विभाजन दिया जाता है।

	कित्तेके चट्टानके पासकी मिट्टी			होनावरर्क	होनावरकी सिट्टी	
	गैर धुली		প্তৰ	f)	ঘুর্জ	1
सिविका	६६.३० प्र	০ হা০	४३'८० इ	া০ হাত	84.०० प्र	০ হা ০
<b>ग्रल्यु</b> मिना	२०'५०	>>	३२'६०	1)	\$ <b>8</b> °00	79
लोहिक छा०	90.0	#3	3.40	"	5.30	23
चूना ,,	0.80	"	3.50	"	8.50	35
मैगनीशियम १	श∘ ×		×		×	
बन + ग्राइता	७,ई०	15	30,20	<b>9</b> 7	<b>ह</b> "६०	55
जोड्	900'00		300,00		300,00	

इन तीनोंमेंसे किलोकी चट्टानके पासवाजी धुजी हुई मिट्टी श्रगाजनीय है और खुव कँचा तापक्रम सह सकती है।

पंच महल ज़िला —इस ज़िलेके राजिपपरा स्थानमें ४ फुट मोटी श्रमालनीय चीनी मिट्टीकी एक तह है। यह स्थान देरोल स्टेशनके पास है। इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

सिविका	६३ं६०	স০ স্থা০	
श्रह्युमिना	२३°ें∤⊏	23	
क्षोहिक श्रा०	१'२२	19	
चूना "	२'५०	<b>59</b>	
मैगनोशियम "	×	•	
नस 🕂 श्राद्वता	र्म ६०	**	
नोब्	8 3 3		

रहा गिरी ज़िला माजवनसे तीन मील पूर्वकी छोर कुम्हारमाट नामक स्थानपर केवलीन पाई जाती है। कहा जाता है कि यहां खूब चीनी मिट्टी मिल सकती है। इस मिट्टीकी प्रीचा ज्यांखाजिकल सरवे श्चाफ इिग्डियाकी रसायनशालामें की गई है। उनके मतक श्रनुसार यह
मिटी कच्चेपर सफ़ेंद रहती है और पकनेके बाद भी सफेदही रहती है।
यह लचीली कम है। सूखनेपर इसमें दरारे नहीं पड़ती। सिकुड़नभी
श्रिषक नहीं है। १२०० से० तक पकानेसे पिघलती नहीं है। यदि
श्रीर कॅचे तापक्रमपर पकाई जाय तो श्रित कठोर हो जाती है। उस
समय इसमें छिद्रता बहुत कम हो जाती है और पिघलनेके छुड़-छुक्
निशान नज़र श्राते है। थोडी-थोडी दरारेंभी पडती हैं। यह मिट्टी श्रच्छी
समकी जाती है। खुली हुई और गैर खुली मिट्टीका रसायनिक विभाजन
इस प्रकार है।

	धुन्ती		गैर धुत्ती	
सिविका	४४'२०	স০ হা০	88.00	স০ হা০
<b>श्रल्युमिना</b>	३५'३०	,,	<b>રૂર</b> ૦૦	3)
लोहिक श्रा०	१°५०	93	३ ई ०	,,,
च्ना आ०	8,0	"	ર્ ૭૨	55
जल 🕂 भ्राद्रला	. 15,80	"	१३.५०	33
जोइ	3 3 3		६६ सम	

# सिन्ध प्रदेश

इस प्रदेशमें चीनी मिट्टी पाये जानेके स्थानोंकी भ्रोर श्रभीतक किसी-का ध्यानहीं नहीं गया है। इस प्रदेशका बहुतसा हिस्सा मरूथल है। चुनेका पत्थर बहुतायससे मिलता है। कोयलाभी यहां-बहां हालही-में मिला है। प्रन्तु यह बहुतही घटिया है। कहा नहीं जा सकता कि किस मिक-दारमें मिल सकेगा। मिट्टीके तेलकी स्रोज हो रही है। श्राशा है मिल नायगी।

इस प्रदेशमें श्रमुसन्धान करनेपर उत्तम प्रकारकी चीनी मिट्टी पाई जानेकी सम्मावना है। श्रभी हालही में काशी विश्वविद्यालयके मूगर्भ-शास्त्र विभागके रिसर्च विद्यार्थी श्री श्रच्युतराव एम०एस-सी० ने इस प्रान्तमें इंदरावादके निकट धातु सम्बन्धी खोलका काम किया है। उन्होंने श्रपनी सम्रहकी हुई चीनी मिट्टिया लेखकको दिखलाई है। मिट्टियां श्रच्छी हैं। देखनेमें सफ़ेद हैं। इनमें लचक श्रच्छी है। उंचे तापकमपर गलती नहीं हैं। श्री श्रच्युत रावका मत है कि इन मिट्टियोंमें श्रस्युमिना खूब मान्नामें है। किन्तु जलनेपर कमीभी खूब होती है। इससे श्रधिक इस प्रदेशकी मिट्टियोंके बारेमें ज्ञान नहीं है।

#### ऋध्याय इक्षीसवा

# मारतीय राज्योंमें चीनी मिट्टी मिलनेके स्थान काश्मीर तथा जम्मू राज्यकी चीनी मिट्टियां

काश्मीर तथा जम्मू भारतवर्षके उत्तरीय दिकपात हैं। ऐसा कौनसा भारतीय हांगा जिसे काश्मीरपर गर्व न हो। हर वर्ष सैकड़ों यात्री सैर-सपाटेके-खिये गरमीकी ऋतुमें काश्मीर जाते हैं। लौटकर आनेपर उनके मुँहसे वहांकी शोभाका वर्णन, वहांके लोगोंकी कला-कौशल सुनकर हृड्य आश्चर्यसे भर जाता है। लोगोंके मुंहसे वहांके कुम्हारों तथा कृजागरोंकी-भी बढ़ी बढाई सुनी है। काश्मीरमे-भी आफ़्रिर लोग मिटीके वर्तन उपयोगमे लातेही हैं। योरोपियन सम्यताका प्रभाव इस दूरस्थ देशपर पड़नेके कारण यहांभी चीनी मिटीके बतेनोंका उपयोग दिन-व-दिन बदताही जाता है। काश्मीरमें चीनीके वर्तन आदि भारतवर्षसे जाते हैं। रेल आदिकी सुविधा न रहनेसे "जितनी मुगों नहीं उससे अधिक वजनदार पत्त" वाली कहावत चरितार्थ होती है। लाने ले लानेका महस्त तथा रास्तेकी टूटफूट के कारण ये वर्तन अथवा दूसरी चीनी मिटीकी वस्तुएँ बेहद मंहगी बैटती हैं। इसिलये ये सब वस्तुएँ केवल अमीरोंके-ही काम आ सकती हैं।

कारमीरमें हस्त-कौशालसे परिपूर्ण लोगोंके रहते हुए उसे इस बारेमें दूसरोंका मुंह टाकना पढ़े, यह बढेही दुखकी बात है। कारमीर तथा जम्मूमें चीनी मिट्टीकी वस्तुएँ बनाने का एकमी बड़ा कारखाना नहीं है। जो छोटे-मोटे हैं, वे भी पुरानेही ढंगसे चल रहे हैं। उनमें नई-नई वैज्ञानिक बातोंका समावेश करना श्रति श्रावश्यक है। इसके सिवाय यहांकी श्रच्छी मिट्टीको उपयोगमें-भी लाना चाहिये।

कंवलीनळ—काश्मीरमं "वाक्साइट सीरीज़" के नीचे चीनी मिट्टी अधवा केवलीनकी बढ़ी-बढ़ी चट्टानें है। इनकी उन्नके विषयमं थोड़ा मतभेद है। इस कंवलीनका रंग साधारणतः सफ़ेद और प्याज़ी है। यहां-बहां पीले, भूरे अथवा बढ़ामी रंगकी-भी केवलीन मिलती है। बहुत-ही बढ़िया कंवलीन चकर, सगरमर्ग और सलाखमं पाई जाती है। इसमें लोहा तथा उसके सयोगसे बने खबण बहुत कम हैं। द्रावक पदार्थकी-भी मात्रा कम हैं। धोये जानेपर वालू तथा ककडोंका अंश अधिक-से-अधिक प्रश् शर कम-से-कम १ प्र० श० तक रह जाता है। इस मिट्टीका घनता २,३३ से लेकर २,६६ तक है। इस मिट्टीका रसाय-विक विभाजन प्रोफंसर बी० के० बोस और श्रीयुत डी० एन० वाडियाने किया है। अभाग्य-वश यह अधूराही है। जो कुळु-भी है नीचे दिया जाता है।

स्थान ग्रस्युमिना सिलिका नीट.

चकर १२'०० प्र० श० १४' १३ प्र० श० १ नमूनीकी श्रीसत

स्वारमर्गे १२' ३२ '' १७' ३० '' १ '' ''

सलाल १२' ६३ '' १७' ६१ '' ७ ''

कपर दिये गयं विभावन तथा धातुषोंको श्रौसत देखनेसे ज्ञात होगा कि इन श्रीनी मिट्टियोंमें श्रव्युमिना श्रीर सिखिका खगमग बराबर-ही श्रंशमे पाये जाते हैं । इस कारण ये मिट्टियां श्रसली चीनी मिट्टीसे अथवा केवलीनसे भिन्न समस्ती जाती है । उसमें इतना श्रधिक श्रव्यु-मिना नहीं पाया जाता । यहांकी केवलीन प्यांस मान्नामें लचीली नहीं है । कुछ दिन इसे खुले मैदानमें पढ़ा रहने देनेके बाद पानीमें श्रोटनेसे इसकी लचक पर्यास मान्नाकी हो जाती है, जिससे मस्तुएँ वनाई

<sup>#</sup> वाजपेई, महेश प्रसाद, "इविडयन सिरोमिक," १९३८, पुस्तक १, नम्बर १, सक्का ७ ।

जा सकती है। यह केवजीन पानीमे डाजनेसे शीघ्रही भुरभुरी हो जाती है।

तीनों स्थानोंमें केवलीनकी मोटी-मोटी तहें पाई जाती हैं। इन तहोंकी मोटाई ४ फुटसे १२ फुट तक है और यहांपर केवलीन लाखों मनकी तादादमें मिल सकती है। ये मिष्टियां कागज़ तथा कपडेके ऊपर पालिश करनेके उपयोगमें खाई जा सकती हैं। परीचा करके यहभी देखा गया है कि इनसे फर्शमें लगानेके चित्रित चौकोर पत्थर, इन्सुलेटर तथा दूसरी वस्तुप्भी बनाई जा सकती हैं।

माकोल मिट्टो—इसी राज्यमें दो स्थान श्रौर हैं जहांपर श्रच्छी चीनी मिट्टी पाई जाती है। पहला स्थान जगल गलीके पास है श्रौर दूसरे स्थानका नाम चिरायल है। इन दोनों स्थानोंकी चीनी मिट्टीको "माकोल" चीनी मिट्टी कहते हैं। जोगोंका मत है कि माकोल मिट्टी बाक्साइट्से बनी है। यहांकी मिट्टीका पूरा-पूरा रसायनिक विभाजन नहीं मिजता। सिलिका श्रौर श्रन्युमिनाके श्रशका पता लगाया गया है। तीन विभाजनोंका श्रौसत इस प्रकार है।

> सित्तिका ६०'= प्र० श० श्रुत्युमिना ३४'३ ,,

माकोल चीनी मिट्टी वाक्साइट चीनी मिट्टीसे भिन्न है। इसमें सिखिकाका अंश अधिक श्रीर अल्युमिनाका कम है। यह विभाजन चीन-देशकी चीनी मिट्टी तथा कार्नवालकी चीनी मिट्टीके विभाजनसे मिलता है। इन दोनों स्थानोंकी चीनी मिट्टियोंकी गिनती दुनियांकी श्रन्छी चीनी मिट्टियोंमें होती है।

माकोल चीनी मिट्टीमें लचक पर्याप्त मात्रामें होती है। पानीमें ढालनेसे ये एकत्रम भुरभुरी होकर फेल जाती है। एकानेपर इनमें ख़ूब कठोरतामी खा जाती है। इस चीनी मिट्टीको सर श्रमरसिंह टैकनिकल इन्स्टीट्यूट श्रीनगर, में परीचाएँको गई हैं। उनसे यह ज्ञात होता है कि यह मिट्टी डॉ चे दर्जोंकी बस्तुएँ बनाने तथा कागज़ बनानेके-लिये उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

इन स्थानोंके सिवाय काश्मीर राज्यमें जहां-जहां वाक्साइट पाई जाती है वहां-वहां एक प्रकारकी श्रिधक श्रस्युमिना युक्त चीनी मिट्टी मिलती है। इस प्रकारकी जिन मिट्टियोंमें लोहेकी मात्रा कम है वे रसाय-निक काममें लाने योग्य वस्तुएँ, श्रगालनीय हेंटें, श्रस्युमिना युक्त सीमेन्ट, तेलके संशोधन श्रादिमें भली-मॉित उपयोगी सिद्ध हो सकती हैं।

इस राज्यमें चीनी मिष्टीकी बस्तुएँ श्रादि वनानेके काममें लाये जाने-वाले कच्चे पदार्थोंकी कमी नहीं है। कोयला बाक्साइट सीरीज़के ऊपर पाया जाता है। यह कोयला श्रच्छा है श्रीर काफ़ी मात्रामें मिल सकता है। स्फटिक श्रीर फैक्सपारकी-भी कमी नहीं है। ये उरी तहसीलमें बहुतायतसे पाये जाते हैं। इन सब कच्चे पदार्थोंके होते हुए यदि चीनी मिटीकी वस्तुएँ बनानेके एक या दो कारख़ाने खोल दिये जायँ तो राज्य इस श्रोरसं स्वतंत्र हो जायगा। उसे दूसरोंका मुंह न ताकना पदेगा। बहुतसे खोगोंको काम मिल जायगा श्रीर उन्हें श्रपनी कारीगरी दूसरोंको दिखानेका मीक़ाभी मिलेगा।

# पूर्व भारतीय राज्य

गंगपुर राज्यक्ष—इस राज्यमें किर्पंसरा नामक स्थानमें श्रच्छी चीनी मिटी पाई जाती है। यह मिट्टी श्रगाजनीय है श्रौर पर्याप्त मात्रामें जचीजी-भी है। एकनेपर इसका रंग सफेद हो जाता है। इससे श्रगाजनीय ईटें भक्ती-भांति बन सकती हैं।

श्रमरपानीके उत्तर पश्चिमकी श्रोर बराकर समयके बालूके पत्थरों में सफेद रंगकी मिट्टी बहुतायतसे पाई जाती है। यह मिट्टी कागृज श्रथवा कपढ़ेके कारखानेमें उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

मंस्तापारामे सफेद रंगकी केवलीन होती है। यह प्रेनाइट 'बहानोंके -फैस्सपारके परिवर्तनसे बनी है। यह देखनेमें सुन्दर मिट्टी मालूम होती है परन्तु इसमे पर्याप्त मान्नामें लचक न होनेके कारण इससे दीक ढंगसे वस्तुएँ नहीं बनाई जा सकतीं। यह अधिक मान्नामें पाईभी नहीं जाती। इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

सिविका	৪২'দেও স০ হাত
<b>श्रक्युमिना</b>	<b>३६</b> '१७ ,,
बोहा श्राक्सा०	०'६३ "
चूना	ं ६२ ,,
मैगनीशिया	∘'ેેેેેેે ,,
चार	ં રૂદ્
जल श्रीर श्राद्रता	૧૨ ર૪ ,,
	जोड़ ६६'००

क्षिक्रशनन, मैम्ब्रार स्थालाजिकल सरवे आफ् इिएडया १९३७, जिल्द ७१।

उत्पर विये हुये स्थानोंके भारतावा कुनस्तुह्, क्ररहेगा और बारीवेरा भावि स्थानोंमें-भी केवलीन पाई जाती है।

सयूरमंज राज्य—इस राज्यमें बारीपदा नामक स्थानमें पाई जाने-बाबी चीनी मिट्टी वस्तुएँ बनानेके उपयोगमें भवी मांति बाई जा सकती है। यह मिट्टी ब्रच्छी है। ज्याबाजिकच सरवे बाफ, इचिडयाकी रसायन-शाखामें इस मिट्टीकी परीचा की गई है। यह १२००° से० के तापंकमतंक पिषवती नहीं है।

रायगढ़ राज्य— इस राज्यमें सरसिया स्टेशनके पासही श्रन्छी चीनी मिट्टी पाई जाती है। इससे श्रन्छी वस्तुएँ वनाई जा सकती हैं। इसका रसायनिक विभाजन किया गया है या नहीं इसमें सन्देह है।

सरगूजा राज्य-इस राज्यमें कोस्दा नामक स्थानमें साधारख प्रकार-की चीनी मिद्दी पाई जाती है। इस मिद्दीकी चट्टानकी मोटाई बहां खगभग १०० फुट है। इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

सिविका ४६ र ४ ४० ४० ४० अत्युमिना ३१ ०८ ,, बोहा श्राक्सा० ३ ६४ ,, चूना ० ४० ,, सेगनीशिया बहुत कम जबा सथा श्राह्मता ११ १३ ४० ४१०

सराईकेला राज्य-इस राज्यमें नीचे जिले स्थानोंमें चीनी मिट्टी पाई जाती है।

रंगमिट्या—यहांकी मिट्टी शिस्टके फैल्सपारके परिवर्तनसे बनी कही जाती है। मिट्टी श्रम्छी है श्रीर पर्याप्त मात्रामें मिल सकती है। कोल्हन राज्य—इस राज्यमें नीचे दिये गये स्थानोंमे चीनी मिट्टी पाई जाती है किसी-किसी स्थानमें इसे खोदकर निकालाभी जाता है श्रीर उसका थोडा-बहुत उपयोगमी किया जाता है। वे स्थान थे हैं— केशमान्द्र, कटेहपारा, महल्लिहा, तितापी श्रीर किरंगिया।

## मध्यभारतीय देशी राज्य

ग्वालियर राज्य—इस राज्यमे भ्रम्तरी नामक स्थानसे सराभग १ मील उत्तर-पूर्वकी भ्रोर कुळ केवलीन पाई जाती है। लोगोंका मत है कि यहांकी चीनी मिट्टी नाइस चट्टानके फैल्सपारके परिवर्तनसे बनी है। यह सगभग ६ फुटकी गहराई तक मिलती है। कहा जाता है कि इसका विस्तार सगभग १ ने वर्ग मीलके चेत्रफलमें है। गोकि इस स्थानसे लाने और ले जानेके-लिये रास्ता ठीक है, फिरमी यह मिट्टी कैसी है इस बातका ज्ञान नहीं है।

इसी राज्यमे पार, घरोली श्रीर रायपुर श्रादि स्थानों में-भी सफ्रेंद चीनी मिद्दीकी तहे पाई जाती हैं। इन मिट्टियोंको यहां के लोग घरों में पुताई करने के काममे जाते हैं। इन तीनों स्थानों की मिट्टियोंने-से रायपुरकी मिद्दी सबसे श्रन्की समसी जाती है। रायपुर ग्वालियरसे १० मील दूर है। रेज-से १ ही मील है। यहांकी मिद्दीकी श्रीयुत जोन्सने परी जाकी है। उनका मत है कि यह मिद्दी श्रगालनीय ईटें तथा ऐसीही वस्तुएँ बनानेके उपयोग-में भली-मांति लाई जा सकती है। उन्होंने इसका रसायनिक विमालनभी किया है जो नीचे दिया जाता है।

<b>सिन्निका</b>	७४ द० प्र० श्र०
<b>श्र</b> ल्युमिना	14 <sup>*</sup> 41 "
तोहिक भ्रा०	9°58 ,,
चूना ,,	٠٤٥ ,,
मैगनीशिया	o'E* ,,
जल 🕂 ग्राद्ता	* °°° ,,
•	
जोड़	88 OX

रीवॉ राज्य-—इस राज्यमें दुवार, चमदारी, बरोंदी आदि स्थानोंमें विशेषकर चन्दिया रेलके स्टेशन और महानदी तक गोंडवाना समयकी चहानोंमें अगालनीय मिट्टी पाई जाती है। यहांकी सब मिट्टियोंमें से चन्दिया-की मिट्टी काममे लाई गई थी। यहां १६२६ तक काम जारी रहा। बादमें बन्द हो गया। यह मिट्टी खूब लचीलों है और १४००° से० के ताप-क्रमपर-भी पिघलती नहीं है। यहांकी मिट्टीको उपयोगमें लानेके-लिये इसे यहां-वहां लाने और ले जानेमें जुराभी कठिनाई न होगी। इस मिट्टीका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

सिव्चिका	৩০ ২৪ স০ হা০
त्रत्युमिना	२१'६२ ,,
त्तोहिक श्रा०	٠٠٠٤.,
चृता,,	∘ેષ્ટ₹ ;,
सैंगनीशियस "	., 88,0
नत 🕂 ग्राद्गता	દ્દશ "
	<u></u>

#### बोड ६६'७४

इसी राज्यमें अमदारीसे एक मीलकी दूरीपर, उमिरया स्टेशनसे लगमग १४ मील दूर, एक पहाड़ीके नीचे चीनी मिट्टी पाई जाती हैं। इस चीनी मिट्टीकी तह ४० फुट मोटी वताई जाती हैं। इसका रंग सफेद हैं और दूसरे गुर्योमें जबलपुरकी मिट्टीके समानहीं हैं। इस ४० फुटकी मोटाई में जहां-तहांसे नमूने लेनेपर और उनकी परीचा करनेपर ज्ञात हुआ है कि उन सब नम्नोंमें बहुतही कम अन्तर है। जो कुछुमी अन्तर है, वह नेचल गलनाङ्कका-ही हैं। कुछु नम्ने तो केंचे तापकमपर बिलक्काही नहीं पिष्ठले और कुछु नाममात्रको पिष्ठल जाते हैं। इससे यह साफ़ मालूम होता है कि यह ४० फ़ुट मोटी तहकी-तह-एकही समान मिट्टोकी वनी है।

रीवां राज्यके उत्तरी श्रीर दिल्ली हिस्सों कोयला चेत्र है। कोयलेकी तहों के नीचे श्रक्तिति मिट्टी बहुधा पाई जाती है। इस कारण इस राज्यके इस कोयला चेत्रों में-भी श्रक्तिजित मिट्टीके पाये जानेकी सम्भावना है।

### भोपालराज्य

इस राज्यमे १६२६ के बादसे कोई घातु-सम्बन्धी खोजका कार्यं नहीं हुआ है। अभीतक इस राज्यमें किसी प्रकारको चीनी मिट्टी नहीं पाई गई है। राज्यने इस अोर शायद ध्यानही नहीं दिया है। अनुसन्धान करनेपर इस राज्यमें भी अध्छी चीनी मिट्टी मिल सकती है। इस राज्यमें कोयला नहीं है। परन्तु कोयला हर स्थानपर नहीं पाया जाता। जहां नहीं मिलता वहां के लोग दूसरी जगहसे मेंगाकर अपना काम चलाते हैं। फिर यह राज्य तो जंगलसे भरा पड़ा है। सकड़ीके कोयले से-मी बख़्बी काम चल जायगा। चीनी मिट्टीके अनुसन्धान करनेकी आवस्यकता है।

## कोटा राज्य

इस राज्यसे एक नमूना चीनी मिट्टीकी ऊपरी परीचा करनेके-िक्षये काशी विश्वविद्यालयके सिरेमिक विभागमे आया था। लेखकने उसकी परीचाकी थी। किस स्थानमें वह चीनी मिट्टी पाई जाती है इसका पता नहीं है। इस चीनी मिट्टीके क्या बड़े-बड़े हैं और मिट्टी रेतीजी है। इसे १२० ख़िद्रवाली चलनीसे छाननेपर लगभग ३४ प्र० कंकड निकले। इस मिट्टीका रंग मटमैला है। इसे १४००° से० पर पकानेसे इसका रंग बादामी हो जाता है। यह इस तापक्रमपर पिघलती-भी नहीं है। इस मिट्टीमें लचक बहुत कम है। किन्तु १० दिनतक पानीमें सांखनेके बाद काममें लाने थोग्य लचक आ जाती है।

सच पूछा जाय तो यह मिट्टी श्रधिक उपयोगी नहीं है । परन्तु श्रगाजनीय ईटें या घटिया दरजेकी वस्तुएँ बनानेके उपयोगमें लाई जा सकती है।

# राजपूतानाके भारतीय राज्य

वीकानेर राज्य—प्रो० खन्सटनने इस राज्यकी चीनी मिट्टीके बहुतसे नमुनोंकी परीचा की है। इनमें-से एक नमुना पक्षाना को यक्षाचेत्रकी मिट्टीका मालूम होता है। यह मिट्टी बहुतही बारीक है और इसमें कंकड़ वगैरह नहीं हैं। इसमें पानी मिकानेसे साधारण लचक था जाती है। १४००° से० के तापकमपर पकानेसे यह सफेद रंगकी होजाती है और पिघक्षनेके जरामी चिन्ह दिखाई नहीं पढते। यह मिट्टी किसीभी वस्तुके बनानेके काममें मकी-संति था सकती है।

इसी राज्यमे 'फ़ुलर' मिट्टीभी पाई जाती है । इसका रंग कुछ पीजा है । यह मिट्टी चिकनी है । इसका रसायनिक विभाजन काशी विश्वविद्यलयके सिरेमिक विभागकी रसायनशासामें किया गया है। वह नीचे दिया जाता है।

सिविका	४२ इ प्र० श०
श्रह्युमिना	३९ ८३ "
नोहिक आ०	इ'६२ "
चूना "	8,80 12
मैगनीशियम "	٠ ٢٩ ٢٠
सोडा	£,08 33
पोटाश	२'३६ "
<b>जल</b>	35,88 1,
जोड	१०१ ३४

[यह रसायनिक विभाजन-कुछ सन्देहबनक है। प्रन्तु फिरभी इस मिट्टी-के श्रवयबॉके श्रशको बाहिर करता है ]

नवनार जारका चार्क्स करिया ए ] बीकानेर राज्यमें पद्मानामें कोयता पाया जाता है । जयपुर राज्य—इस राज्यमें दरावदी श्रीर मथासुरमें चीनी सिद्दी पाई जाती है। यह दो तहोंमें मिलती है। ऊपरी तहकी मिट्टी सफ़ेद श्रीर श्रुद्ध है। यह मिट्टी "अज़बर क्रारज़ाहट" नामक चट्टानोंमे पाई जाती है।

रानस्के पासभी इन्ही चट्टानों से जगभग ६० फुट मोटी तहमें चीनी मिट्टी मिखती है। इसका रंगतो सफ़ेद है पर स्फटिककी मात्रा ऋषिक होनेके कारण यह शुद्ध नहीं है। यह मिट्टी घरेलू कामों लाई जाती है। इसी मट्टीके समानही बुचरासमें फ्रेंद मिट्टी पाई जाती है। यहभी घरेलू कामों से श्राती है।

जोधपुर राज्य—इस राज्यमे श्रनेक स्थानोंमे चीनी मिट्टी मिलती है। पर उन सब स्थानोंका पता नहीं है। निमारी, खजोरना, चन्दिया श्रीर सरदानासे चीनी मिट्टीके नमुनोंका रसायनिक विभाजन काशी-विश्वविद्यालयके सिरेमिक विभागमे किया गया है। मिट्टियोंके दूसरे गुर्योंके बारेमें श्रधिक ज्ञान नहीं है।

उद्यपुर राज्य—इस राज्यमें चिगसीसे २ मील उत्तरकी श्रोर चीनी मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी बाक्साइटसे मिलती-जुलती है। डा॰ फाक्सका मत है कि यह मिट्टी बहुतही श्रगालनीय है। डा॰ हैरोनका मत है कि यह श्रधिक मात्रामें नहीं पाई जाती\*। इस कारया व्यापारिक दृष्टिसे उपयोगी नहीं है। इसका विभाजन इस प्रकार है।

सिविका	४२ र० प्र० श्र
श्रब्युमिना	इस् ०५ "
बोहिक था०	ક, દુદ્ય ,,
टाइटेनिया	६ ७२ म० शा०
श्राद्रता	१,८२ "
অব্ব	<u> </u>
बोद	10,40

क्षहैरोन, ज्यासाजिकस सरवे श्राफ इशिडयाका मैम्ब्रार, जिल्द १३, भाग १ ११%

## पश्चिम भारतवर्ष के देशीराज्य

वहोदा राज्य—इस राज्यमें माताकी टेकड़ी नामक पहाडीके नीचे थोडी चीनी मिट्टी पाई जाती है। यह सफ़ोद रंगकी है और अगासनीय ईटें बनानेके कामसे आ सकती है।

इस राज्यमें चीनी मिट्टी मिलानेका दूसरा स्थान सावरमती नदीके किनारे रांसीपुरसे १ ने मील दिल्लिया-पूर्वकी छोर है। यह स्थान बीजा-पुर तहसीलमें है। यहां पर चीनी मिट्टीकी तह लगभग २ फुट मोटी है और बालूके पत्थरकी तहोंके बीच-बीच पाई जाती है। यहाँ पर चीनी मिट्टी बहुतायतसे पाई जाती है। यह मिट्टी महीन है और छोटे छोटे कर्योंकी बनी है। छुनेसे नरम मालूम पड़ती है। इसकी लचक भी अब्झी है। इस चीनी मिट्टीमें स्फटिक, अर्घपरिवर्तित फैल्सपार या बालू-के क्या नहीं पाये जाते। इससे मालूम होता है कि यह हुँतीयिक मिट्टी है। इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

जोड	88'35	
जल 🕂 श्राइता	१३ द०	17
पोटाश	० ४३	33
मैगनीशियम "	० २४	33
चूना "	• 'ક્ર	"
त्तोहिक श्रा०	० ५३	"
<del>श्रह्</del> युमिना	કે છે છે ૦	,
सिविका	<b>४६</b> २४	য়০ হা০

इस विभाजनको देखनेसं माजूम होगा कि यह बहुत कुछ केवजी-नाइटकेही समान है।,इस ऊँचे दरज़ेकी मिट्टीका श्रीर श्रनुसन्धान करना श्रावरयक है। यहांपर लगभग २७,००० टन चीनी मिट्टी मिल सकती है।

इस राज्यके श्रीर कई स्थानोंमें, विशेषकर द्वारकाके समुद्री किनारेषर, फैक्सपार पर्याप्त मात्रामें मिलता है। स्फटिकमी कई स्थानोंमें पाया जाता है। केवल कोयलेको छोड़कर, चीनी मिट्टीके सामान बनानंके सारे कच्चे पदार्थे इस राज्यमें मिलते हैं। बीकानेरके पताना कायला चेत्रसे कोयला लाया जा सकता है। इन सब बातोंके देखते हुए कम-सं-कम एक कारखाना चीनीके वर्तन श्रादि बनानेका राज्यमें सुगमता से खोला जा सकता है।

भावनगर राज्य—इस राज्यमे कुग्डराके पास श्रगावानीय मिट्टी श्रिक मात्रामे पाई जाती है। इस मिट्टीके रसायनिक विभाजनके श्रजाथा श्रीर श्रधिक श्रजुसन्धान नहीं हुआ है।

ईदर राज्य—इस राज्यमें कई ऐसे स्थान हैं जहां कि नाइसके फैक्सपारमें परिवर्तन होनेसे बनी हुई चीनी मिट्टिया पाई जाती हैं। जगभग सभी स्थानोंमें मिट्टी काफ़ी मिक़दारमें मिख सकती है। एक-जाराकी चीनी मिट्टीक नमूनेका रसायनिक विभाजन श्री फैनसैंटने किया है। रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

सिविका		৪০.০২ ম০ শ্র
श्रल्युमिना		£8.88 "
खोहिक आ०		o'=o ,,
चुना "		1'48 "
भ्राद्रता 🕂 जल		38.35 <sup>32</sup>
	नोड	300,00

१०५०° से० के तापक्रममें पकानेसे इस मिट्टीमें दरारें पड़ बाती है। एकबारा रेजके स्टेशनसे जगभग १४ मीख दूर है।

#### कच्छ राज्य

इस राज्यके देवपूर, खुड़वा, कोरा तथा पनाधक स्थानों में चीनी मिट्टी पाई जाती है। श्री फर्नने इनमेसे तीन स्थानोंकी मिट्टीका रसायनिक विभाजन किया है जोकि इस प्रकार है।

	तुड्वा	कोरा	पनाधक
सिविका	६০'২০ স০ স্থা০	<b>४६</b> °४४ प्र० श	४४'४० प्र०शक
<b>श्रस्थु</b> मिना	२४'८० ,,	२८, ६६ भ	₹8.4£ "
त्तोहिक ग्रा०	۶٬۶۰ ,,	5.38 "	٥ <sup>•</sup> 40 "
चुना श्रा०	1'80 ,,	3.66 2.	o,24 **
मैगनीशियम श्रा०	बहुत कम	०, श्रप्त भ	۰, ۶۶°،
बस 🕂 भाइता	8'50 "	8,83 "	13'60 ,,
जोस	88,30	35.83	100,00

इनमेंसे पनाधरकी चीनी मिट्टी सबसे अच्छी है। यह पकनेके बाद सक्र दे रगकी हो जाती है। सब प्रकार की बस्तुएँ बनानेके उपयोगमें भजी-मांति जा सकती है। कोराकी मिट्टी जोड़ा अधिक होनेके कारण रंगीन है और पकनेपरभी जालही रहती है। जुडवाकी मिट्टीमी अच्छी कही जाती है। यह मिट्टी रंगीन बस्तुएँ बनानेके जाममें जा सकती है। श्रीयुत फर्नका मत है कि यदि देवप्रकी मिट्टी से, फैल्पार और पनाधस्की मिट्टी मिजा कर, वस्तुएँ बनाई जायँ तो ऐसी वस्तुएँ उत्तम प्रकारकी होंगी।

<sup>🖶</sup> क्र् करोल्क, "इंडियन रिफेक्टरी क्लेज़" १९३९,२३।

## काठियावाड्

लखतर राज्य-इस राज्यके अनेकों स्थानोंसे श्रीयुत फर्नने चीनी मिट्टी एकड्रा करके उनका रसायनिक विभाजन किया है। उन्होंने अनुसन्धान करके यहभी बताया है कि वे किस-किस उपयोगमें था सकती हैं। बगालाला श्रीर करेबाबीमें १० फुट मोटी, खाल रंगकी, लचीबी चीनी मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टीमे ७२ १६ प्र० श० सिलिका है। यह मिट्टी श्रगालनीय मिट्टीकी तरह उपयोगमे लाई जा सकती है। इस मिट्टीकी तहके नीचे २ फ़ुट मोटी, खुब खचीली, प्रगाखनीय, काले रगकी, रेतीली मिट्टीकी एक तह पाई जाती है। यह मिट्टी पकाये जानेपर सफ़ेद हो जाती है। केवलीन मिलाकर वस्तुएँ बनानेके लिये श्रति उपयोगी है । यह काफ्री मिक्र-दारमे पाईभी जाती है। इस राज्यकी श्रौर दूसरी मिट्टियोंके बारेमे श्रधिक ज्ञान नहीं है। ये मिटियां जुरासिक समयकी चटटानोंके बीचमें पाई जाती हैं। दूसरे प्रदेशोंमें भी इन्ही चट्टानोंमे चीनी मिट्टियां पाई जाती है। वे उन स्थानोंमे भी खुर मात्रामे मिलती है। इस कारण ऐसा सोचा जाता है कि इस राज्यमें भी इन चट्टानोंके बीच पाई जानेवाली मिट्टयां ख़ब मिकदारमे मिखेंगी । इन मिट्टियोंमें से कोई सफ़ेद है, कोई कासी। किन्तु समी श्रद्धी हैं। श्रीर सब कोई न कोई उपयोगमें लाई जा सकती हैं।

#### राज पिपला राज्य

माही कन्था—इस राज्यके कड़ोजी नामक स्थानसे दो नमूने ज्याला-जिक्ज सरवे श्राफ इंग्डियाकी रसायनशास्त्रामें भेजे गये थे। उन दोनों पर जो रिपोर्ट दी गई थी वह इस प्रकार है।

पहिलो नम्नेकी मिट्टीका रग कच्चे तथा पकानेपर सफ़ोद रहता है। इसमें लचक अच्छी है। १२०० से० पर यह मिट्टी पिघलती नहीं है। दूसरे नम्नेकी मिट्टीका रंग कच्चेपर सफेरी खिये भूरा है। पकाने-पर हजका भूरा रह जाता है। इसमें लचकभी अच्छी है। १२०० से० पर भी यह पिघलती नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि शायद मिट्टयां काफ़ी मात्रामें मिल जायें &।

रेवा कन्था—इसी राज्यके समादिया तथा व्हेतिया तहसीलमें विशेषकर दामलीके पश्चिममे श्रक्के प्रकारकी चीनी मिट्टियां पाई जाती हैं। इनसे कॅंचे दरज़ेकी वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं।

<sup>\*</sup> क् कशेन्क इन्डियन रिफ्रोक्टरी क्लेज़ १९३९, २४

# दिच्च मारतके देशी राज्योंमें चीनी मिट्टी मिलनेके स्थान

कोचीन राज्य—इस राज्यमें चीनी मिट्टिंग पाये जानेके अनेक स्थान मिलनेकी सम्भावना है। पर इनके वारेमें हमारा ज्ञान बहुतही कम है। केवल एकही मिट्टीका रसायनिक विभाजन मिलता है। इसके वारेमें यह भी नहीं कहा जा सकता कि यह चीनी मिट्टी किस स्थानमें पाई जाती है। रसायनिक विभाजन श्री० फर्नने किया है जो कि नीचे दिया जाता है।

सिविका	४६'७०	স্ত্ৰ স্থাত
भ्रत्युमिना	₹o°७o	95
तोहिक ग्रा०	9'80	93
चूना श्रा॰	1.40	,,
बस 🕂 घादता	1818	,,
नोह	<b>&amp; *</b> ' <b>?</b>	
चार	8 =	"

## ट्रावनकोर राज्य

इस राज्यमे योनीकाइल नामक स्थानमे चीनी मिट्टीकी मोटी-मोटी तहें पाई जाती हैं। यहा की चीनी मिट्टी श्रति उत्तम प्रकारकी समसी जाती है।

इसी राज्यमें हालही में एक बहुत बहे विस्तारमे श्रित उत्तम चीनी
मिट्टीकी तहें पाई गई हैं। ये तहे समुद्री किनारेपर क्वीकोनसे लगभग
१० मील दूर, कुण्डारा नामक स्थान पर हैं। इस चीनी मिट्टीकी परीका
करनेपर मालूम हुआ है कि यह मिट्टी उत्तम प्रकारकी है। यहां की सरकारने इस चीनी मिट्टी से नाना प्रकारकी चीज़े बनानेका आयोजन किया
है। कारख़ानाभी बन चुका है श्रीर वस्तुएँ बनानाभी आरम्भ हो गया
है। यहां-पर चीनी मिट्टी खोदी और धोईभी जाती है। वस्तुएँ बनानेके
उपयोग में आनेके सिवाय यहांकी धली हुई मिट्टीका कपड़ा तथा कागज़के
कारखानोंमे-भी ख़्व उपयोग होता है। श्रीर यहांसे यह बाहर भेजी जाती
है। कहा जाता है कि यह अपने प्रकारका भारतवर्षमें एकही कारखाना
है। यहांपर बिजलीके इन्स्केटरभी बनते है। इस कारखानेका भविष्य
ख़्व उज्जवल नज़र श्राता है।

कुयडाराकी चीनी मिट्टीका मिलान इंग्लैंडसे भारतवर्षमे आई पहले दर्जेकी चीनी मिट्टीके साथ किये जानेपर वह इंग्लैंडकी चीनी मिट्टी-से बढिया उतरती है। मिलान इस प्रकार है:—&

इझर्लेंड कुंडारा चीनी मिट्टी ৪২'৩ স৹ হা৹ ६७'६ प्र० श० **६३'**২ স০ হা০ फैस्सपार और अवरक ३'१० 3.0 15 स्फटिक ۶۶.٥ विजकुज नहीं 77 लोहिक श्राक्साइड 6.8£ ०'२० प्र० श० १'३०

 <sup>\* &#</sup>x27;चाईना क्ले' ट्रावनकोरकी सरकारका पञ्लिकेशन।

चूना मैगनीशिया	0,40 22	0,30	>>	0,30	,,
मैगनीशिया	o'o{ ,,	0.3	>>	0'08	**
टाइरेनियां	वित्तकुत नहीं	०'३०	21	०'२१	94

कपर दी गई चीनी मिट्टियोंके कर्गोंके परिमाणका मिलानः— चीनी मिटियां करा

	०.००८४ स्र ०.००००१	०'००८५ मिली-मीटरसे	
	मिली-मीटर तक	बहे	
इंग्लैंड नं० १	६०,ई प्रठ धः०	ং ১৬ স০ <b>স্থা</b> ০	
कुरहारा नं० १	<b>થર</b> ેંશ ,,	₹°\$ ",	
<b>बं</b> गाल	٦ <b>٤</b> 8 ,,	१०'६ .,	

कपड़े तथा कागज़के बनानेके काममें वही चीनी मिट्टी श्रधिक उप-योगी सममी जाती है जिसमे चीनी मिट्टी (केवलीनाइट) की मात्रा श्रधिक हो श्रौर उसके कृष श्रति महीन हों। उपरके टेबिलके देखनेसे ज्ञात होगा कि इन दोनों बातोंमें कुगडाराकी मिट्टी दूसरी मिट्योंसे श्रव्छी है।

## मैसूर राज्य

वंगलोर जिला—मैस्र राज्यके इस ज़िसेमें बंगलोरसे जेकर नन्दी हुर्गतक सफोद केवलीनकी तह पाई जाती है। यह तह कहीं कई फुट मोटी है। इस मिटीको घोकर, इसे बराबर मात्रामें स्फटिकने साथ मिलाकर, यदि क्रुसिबिल बनाये जायँ तो अच्छा हो। इस मिटीका रग कच्चे और पकानेपर सफोदही रहता है।

गोधालीके पासमी प्रेनाइटके फैल्सपारसे परिवर्तन होकर बनी हुई चीनी मिट्टी पाई जाती है। यह श्रगालनीय ईटे बनानेके काममे लाई जा सकती हैं। ११००° से० के तापक्रमपर पकानेसे यह सफेदही रहती है इसका रसायनिक विभाजन नीचे दिया जाता है।

सिविका	৪६ ০২ ম০ হাত
<del>श्रल्यु</del> मिना	३७'१६ ,,
लोहिक आ०	<b>ን</b> 'ወሂ ,,
चूना "	3.88 °
जल	१३"२४ স০ য়০

#### जोड़ ६६ ६१

दिनालुसे १ ई मील श्रीर देवकुण्डी रेलके स्टेशनसे २ ई मील की दूरी-परमी, चीनीमिट्टी पाई जाती हैं। यह लगभग =००० टनके मिक़दारमें मिल सकती हैं। यह गुलावी रंगकी होनेके कारण श्रिषक उपयोगी नहीं हैं। परन्तु श्रित श्रगालनीय होनेके कारण इससे श्रगालनीय हेंटें बनाई जा सकती हैं। इसका उपयोग कोलारके इंट बनानेके कारलानेमें श्रिषक होता है। इसका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

सिविका	६४ ६६ प्र० श				
श्रक्युमिना	२४ द ,,				
लोहिक श्रा॰	ን <sup>*</sup> ፞፞፞፞ <sup>ዿ</sup> ጙ ,,				
टाइटेनियां "	ંર્ધ્ય ,,				
मैगनीशियम "	o'98 .,				
चूना ,,	बहुत कम				
जख ,,	ದ'ಅದ ;,				

लोड १०० १६

गुषाजीसे २ में सील श्रंजुनवेशाकी स्थानपर-भी उत्तम प्रकारकी चीती मिट्टी पाई जाती है। इसेभी श्रगाजनीय ईंटें बनानेके उपयोगमें जा सकते हैं। कच्चेपर इसका रंग सफ्रेंद्र नहीं है। परन्तु १०२०° से०के तापक्रमपर पकानेसे सफ्रेंद्र हो जाता है। इसे धोनेसे जगभग २ प्राप्त केवजीन श्रीर ३२ प्राप्त श्रवरक, स्फटिक श्राद्रि धानुएँ निकत्तती हैं।

तूघ बेलेसे ३ मील उत्तरकी श्रोरमी केवलीन पाई जाती है। केवलीन श्रम्की, नरम श्रीर लचीला है। श्रम्बरकीशिस्टसे बननेके कारण इसमें श्रम्बरककी मात्रा श्रधिक है। धोकर श्रम्बरक श्रमा कर देनेपर यह मिट्टी श्रम्की हो जाती है। इसका रंगभी सफ़ेद है।

यशवन्तपुराके पास हेटाकी, अवनहां सीर व्हाइट फील्डमे-भी थोडी केवजीन पाई जाती है। इसी प्रकार नन्दागुड्डी पहाड़ीके नीचे और दूध बेजेके पासभी उत्तम प्रकार भी चीनी मिट्टी पाई जाती है।

इस ज़िलेके होसटोके श्रौर माज़ुर तालुकके इन्जनहाली, तवायाजी, सोलुर, गजैनहाली श्रादि स्थानोंमें घटिया दरज़ेकी चीनी मिट्टी पाई जाती है।

क्षिक्रश्नाचरिया, रिकार्ड मैसूर ज्यालाजिकल डिपार्टमेन्ट, जिल्द ३२ १९३३।

अपर दिये गये कुछ स्थानोंकी मिष्टियोंका रसायनिक विमाजन इस प्रकार है।

	श्रंजुन बेथाली	सुखुर	तवाथाजी	इन्जनहासी
सित्तिका	४६ २०प्र०श्र	<b>২০</b> ইহ্স <b>০</b> হা০	. <b>१९</b> १८म०श	४४ ६२
श्रस्युमिना	<b>%</b> 9 ,,	२६'२४ ,,	३२ ध्रम "	ર્ફ ૭૪ ,,
्सोहिक आ०	۹°७४ ,,	२'०० ,,	રંહક,,	ર્વા,
टाइटेनिया	×	×	ر, دون	0'08 ,,
मैगनीशिया	×	,, 00	o'9 w ,,	×
चूना श्रा॰	1,88	×	×	۵,50 "
जब	१३ २४	08.8	33,80	१२'४८ "
श्राद्वता	×	३ २४	१ ५२	9°50 ,,
जोड़	<b>६</b> ६ ° ७ ३	<b>६६</b> ≒२	\$6.33	83 33

इसन जिला—शरसीकेरसे लगभग १२ मीलदूर बेगाडीके आसपास, विशेषकर अपेनहालीके पास तथा नन्दीहालीसे १ मील पूर्वकी श्रोर, केव-लीन पाई जाती है। कहा जाता है कि अपेनहालीमें १४,००० टन श्रोर मन्दीहालीमें १,००० टनके लगभग चीनी मिट्टी मिल सकती है। यहांकी मिट्टी श्रुद श्रोर अच्छी समस्ती जाती है।#

कहूर जिला—कोपा तालुकके होस कोवा, आसागढ, बोमलापुर, कोकोड, किरकी आदि स्थानोंमे केवलीन पाई जाती है। कहा जाता है कि होसकोपाकी मिट्टी अच्छी है परन्तु कम मिक़दारमे मिलती है। आसा-गढ़में जगमग २००० टन मिट्टी मिल सकती है। इस मिट्टीसे अच्छी चस्तुएँ तस्यारकी जा सकती हैं। बोमलापुरकी मिट्टी अच्छी है पर कम मात्रा-में मिलती है। काकोडकी मिट्टी अच्छी है श्रीर ृत्व मात्रामें मिलसी सकती

क्षसंपत स्रयगर, रिकार्ड मैसूर ज्यालाजिकल डिपार्टमेन्ट, जिस्द १८, भाग २, १९१९,

है | किरकीकी मिट्टीमें चूना तथा श्रवरक श्रधिक मात्रामें हैं । श्रच्छी तरह धोकर ये दोनों धातुएँ श्रवराकी वा सकती हैं । धोनेसे यह मिट्टी श्रच्छी हो सकती है । इन सब स्थानोंमे पहुँचनेका रास्ता ठीक नहीं है ।

इसी ज़िलें मेलकोटमे-भी चीनी मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में श्रवरक बहुत है। धोनेपर-भी कठिनतासे यह थोडाही निकजता है। यदि , जुन श्रच्छी तरह धोया जाय तो १० प्र०श० से श्रधिक चीनी मिट्टी नहीं मिलती। धुली हुई मिट्टीका रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

	7
सिलिका	৪৪°০৪ স০ যা০
<del>प्रस्</del> युमिना	३३३८ "
लोहिक ग्रा०	₹'98 ,,
मैगनीशिया	<b>१</b> °४५ ,,
चना	3.04 ,,
नन	12°00 ,,
जो <del>ड</del> ़	<b>દર</b> ં ૧૨

कोलार ज़िला—इस ज़िलेके करन्दीयन्दे चेत्रमं, मालुर स्टेशनसे ७ मील दूर, प्रेनाइट तथा पेगमेटाइट चट्टानोंक परिवर्तनसे बनी हुई चीनी मिट्टी पाई जाती हैं । लगभग १४,००० टन इस मिट्टीके मिल सकते हैं । यह मिट्टी बहुत श्रन्छी नहीं है पर श्रगालनीय ईटें बनानेके उपयोगमें लाई जा सकती हैं । कोलारके इंट बनानेके कारखानेमें इसका ख़ब उपयोग होता है । क

इसी प्रकारकी मिट्टी देवरपुरमें-भी मिलती है। इस मिट्टीसे स्लेटकी पेन्सिल श्रादि वनाई जाती है। यह मिट्टी कम मात्रा में मिलती है।

<sup>\*</sup>बालाजी राय, रिकार्ड मैयूर ज्यालाजिकल डिपार्टमेन्ट, जिल्द २४,१९२५

## हैदरावाद राज्य

श्रादिला वाद जिला—इस जिलेमें अन्तर गांव स्थानके दिचया की पहाडियोंमें चीनी मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी यहांके कीयला क्षेत्रकी है। यह प्रगालनीय है।

नलगुएडा ज़िला—चित्रालामें उत्तम केवलीन बहुतायतसे मिलती है। इसका रसायनिक विभाजन ऋषूरा ही है।

> सिसिका ६६ ३० प्र० श० श्रास्युमिना २६ १० ,, सोहिक श्रा० बहुत कम चूना '' ० ८० मैगनीशिया ० ५० ''

यह मिट्टी ऋच्छी है।

निजामाबाद जिल्ला—निज्ञामाबादके पासही-जो केवलीन पाई जाती है उसकी परीचा श्री० फर्नने की है। उनका मत है कि धोनेपर इस मिट्टीसे सगभग म्रथ प्र० श्रव श्रवरकके पत्ते निकसते हैं। १४ प्र० श्र० उत्तम प्रकारकी मिट्टी मिलती है।

कोनासमुद्रमके पासभी उत्तम श्राझेय मिट्टी पाई जाती है।

### गोवा राज्य

इस राज्यकी चीनी मिट्टियोंकी परीचा श्री० फर्नने की है। उनका मत है कि यहांकी मिट्टियोंसे चीनी मिट्टियोंकी वस्तुएँ ख़ब श्रच्छी तरह बनाई जा सकती हैं। श्री फर्नने इस राज्यके निदोनगर नामक स्थानमें पाई जाने वाली चीनी मिट्टीकी परीचाभी की है। यहांकी मिट्टीके बारे-मे उनका मत है कि इससे दिवाज तथा फर्शमें जगानेके चमकदार या रंगीन, चौकोर या किसी दूसरी श्राकृतिके, पिटिये मली-मांति बनाये जा सकते हैं। इस मिट्टीका, उन्हींका किया हुआ, रसायनिक विभाजन इस प्रकार है।

सिन्निका		<b>ৰ্</b> ৱ'২০ সং হা		
भ्रत्युमिना		₹ <b>?</b> *•	32	
बोहिक	भ्राo	3 90	,,	
चूना	99	<b>?</b> *00	,	
मैगनीशियम	<b>&gt;</b> >	×		
जब 🕂 मान्ता		8.00	"	
		जोड १६'००		

इसका रंग कच्चेपर सफ्रेंद और पकानेपरभी सफ्रेंदही रहता है।

## कोल्हापुर राज्य

कोल्हापुर राज्य—इस राज्यमे कोल्हापुरसे १० मील दूर पन्हाला नामक स्थानमें खूब श्रम्छी चीनी मिट्टी पाई जाती है। इसका रंग सफ्रोद है। कहा जाता है कि इस मिट्टीसे ऊँचे दरज़ेकी वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं।

इसी राज्यमें गुदालकोपके पासभी, पन्हालाके समानहो, चीनी मिट्टी पाई नाती है। चीनी मिट्टीकी तह यहां लगभग १० या १२ फुट मोटी है। गुदालकोप रेलके स्टेशनसे लगभग १२ मील दूर है। यहां पहुंचने-का रास्ता ख़राब है। इस रास्तेके ठीक होने से इस मिट्टीका उपयोग हो सकता है।

सुदारगढ़में-भी पन्हालाके समानही चीनी मिट्टी मिलती है। परन्तु इस स्थानमें-भी पहुँचना श्रति कठिन है। रास्ता वरौरह कुछ नहीं है। पिछ्ले अध्यायमें हिये गये चीनी मिटी मिलनेक स्थानोंको देखकर यह न समक लेना चाहिये कि इनके अलावा और ऐसे स्थान नहीं हैं जहां चीनी मिटी मिल सकती है। भारतवर्ष बहुतही बढा देश है और निरा कृष्टि प्रधानहीं नहीं है। अभी पूरा पूरा अनुसन्धान नहीं हो पाया है। न जाने कितने स्थान पड़े हैं। इन चीनी मिटियोंको उपयोग-में लानेसे अपने देशमें चीनी मिटिकी बनी बनाई वस्तुओंका आयान रोका जा सकता है। देशका पैसा देशमें ही रह सकता है। इजारों ग्रीवों तथा कीशल-पूर्ण लोगोंको रोकी मिल सकती है।

भारतवर्षमें चीनी सिद्दीकी बस्तझोंके श्रायातकी गुलाना यदि रुपयों-में की जाय तो कान खड़े होते हैं। सन् १६३८-३६ में इस उंशमें २६,१६,२०४) रु० की वस्तुएँ ग्रोर लगभग १२,००,००) रु० की ग्रगाल नीय ईटें विदेशोंसे ग्राई थीं। इसने रूपयोंका समान मारनवर्षमें क्यों द्याया ? क्या भारतवर्षं निरा मरूस्थलही है ? यहां कुछ कृच्चा माल पाया-ही नहीं जाता या यहांक निचासी जंगलीही हैं ? इन प्रश्नोंका उत्तर एक लम्बी तथा दुग्व-भरी कहानी है। १६३२ के सालसं लंकर १६३६ तक ऐसा कोईमी साल नहीं बीता जय कि इस देशमें लगभग ४,२०,०००) रुपयोंकी चीनी मिट्टीकी वस्तुएँ श्रीर लगभग १३,००,०००) रू० की श्रगालनीय ईटें विदेशोंसे न श्राई हों । पिछले कुछ सालोंसे श्राथात घट रहा है। इसका श्रेय उँगलियोंपर गिनी जा सकने वाली कुछ-ही कप-नियोंको है जो इस प्रकारका कामकर रही हैं। इनमेंसे प्राधिकांश विदेशियोंकी हैं । जो विदेशियोंकी हैं वे-ही बढ़ी-बड़ी हैं, और कार्यभी श्रन्छ। कर रही हैं। परन्तु श्रभी व्यापारिक स्पर्धा उत्पन्न न करते हुएभी न जाने और कितने कारखाने खोले जा सकते हैं। फिलहाल चालू कार-खानोंमें कुछ-ही वस्तुएँ बनानेका धायोजन है। कहें ऐसी वस्तुएँ हैं जो श्रमी तक मारतवर्षमें बनाईही नहीं जातीं। चीनी मिटटीके पूसे वर्नन तया बस्तुएँ, जो कि रसायनिक कार्योमें उपयोगमें लाई जा सकें, श्रमी

यहां नहीं बनतीं । इनका बनाना श्रति श्रावश्यक है । श्रभी जापानके समान पतले श्रीर ृखुबसूरत प्याले वगैरह यहां नहीं बनते । ये सब बस्तुएँ यहां बननी चाहिये ।

मारतवर्षमें कुम्हार गांव-गांवमें रहते हैं। रहतेही नहीं हैं मिट्टीके वर्तन बना-बनाकर अपनी जीविका चलाते हैं। घर-घरमें मिट्टीके वर्तन पाये जाते हैं। घर-घर केवल इतना है कि ये घटिया मिट्टीके बनाये जाते हैं। और इनके बनानेके सरीक्षेमी वही पुराने, बावा आदमके जमानेसे चले आते हैं। किसीने अभी तक इन तरीक्षोंको सुधारनेका कष्ट न किया। ये कुम्हार अपने कीशलमें पक्के हैं। किन्तु ये औरमी अधिक कल्ला-पूर्ण और निपुण बन सकते हैं। उनके चक्केमें-भी अनेक सुधार किये जा सकते हैं। उनकी मिट्ट्यांमी वही पुराने उंगकी हैं। इसमेंभी सुधारोंकी जरूरत है। इन सुधारोंके प्रचित्रत होनेपर कुम्हार यदि बढ़िया नहीं तो घटिया मिट्टीका ही मली-मांति उपयोग करना सीख कों तो गांव-गांवमे विषया वस्तुएँ बनने लगें और हमें अपनी ज़रूरतके लिये दूसरोंका सुह न ताकना पहे।

# भारतवर्षमें विदेशी चीनी मिडीका आयत

[ १६३२ से १६३६ तक ]

साल	टन	रुपये	श्रौसत कीमत प्रति टन
9832-33	15,111	<b>न,३२,६३</b> ६	86)
१६३३ ६४	१७,६२६	७६४४७४	8£)
१६३४-३४	२१३३६	१३७०७७	· 84)
983 <del>4</del> -38	_ २६४२४	११३१०४५	84)
११३६-३७	9 8 8 9 9	<b>८७६२३</b> १	_ 88 <b>)</b>
३६३७-३८	२८६१४	१४८३६८६	४१)
१६३८-३६	28505	१४७⊏२६३	88)

टन=२८ सन

ॐ क्रुक्शेन्क, "इिख्यम रेफ़्नेक्टरी क्लेक़", १९३९, ५२-५३

# विदेशों में वनी चीनी मिट्टीकी वस्तुत्रोंका मारतवर्षेमें आयत

## [ १९३२ से १६३६ तक ]क्षें

ृसाल	रुपयोका माल
१६३२-६६	६३,१७,३२०
3855-38	<b>४६,४</b> ३,२४७
१६६४-३५	<b>४६,</b> ४७,६१०
3854-36	६२,२७,७६६
१६३६-३७	६२,७०,३७६
1830-35	<sup>६</sup> <b>३,७</b> ६,७⊏६
१६३५-३६	५५,२०,२४७८

क्षविजवीके काममें भ्रानेवाला सामान निकालकर।

<sup>₩</sup>त्तृकशेन्क, "इ[एडयन रेफ़्रॅनटरी क्लेज़ ा१९३९, ४६

# इसी देशमें काममें लाई गई देशी चीनी मिट्टी। [१६३२-१६३६ विक

वर्ष	टन	रूपये	श्रीसत कीमत प्रति टन
१६३२	\$ <b>\$</b> , 8 द <b>६</b>	<b>१७,</b> ४४२	ه)
3838	21,824	50,६४६	<b>३-१ १-३</b> )
1658	२०,४६२	७८,१७०	<b>ર-૧</b> ૪-૨)
3834	18,644	१,३०,१७२	ټ-۹۹- <b>३</b> )
1886	10210	१,१४,६६२	<b>₹-</b> 99 <b>-</b> ₹)

१ दन= २८ मन

कृ क्योंन्क, "इपिडयन रेफ्रेक्टरी" क्लेक, १९६९, ५४-५५

# देशी श्रौर विदेशोंसे भारतमें श्राई चीनी मिट्टीकी कीमत!

साल	देशी कीमत प्रति टन	विदेशी कीमत प्रति टन
1838-53	<b>v</b> )	¥4)
१६३६-३४	<b>३-१ १-३</b> )	8 <b>\$</b> )
१६३४-३४	<b>₹-9 8-</b> Ł)	8A)
१६३४-३६	=-1 <b>1-</b> 2)	85)
१६३६-३७	₹-99 <b>-</b> ≹)	88)
1630-35	×	84)
१६३८-६६	×	84)

## सहायंक पुस्तकोंकी सूची

- · "नेचुरक हिस्ट्रे आफ क्रे", ए बी सर्ज i
- प--- "इनसाइक्रोपीडिया आफ सिरेमिक इनडसट्रीज्ञ" ए बी सर्खं,
- ६---"प्रिन्सपस्स भाफ पैट्रोबाजी ", जी डबस्यू, टिरख, १६३८।
- १०--- "सेडीमेन्टरी पैट्रोग्राफी", मिलनर, १६२६।
- ११—"मिनरासाजी", एच एच. रीड , १६६६।
- १२---"मिनरल्स एउड माइकासकोप", स्मिथ ।
- १६—"नोटस् ञ्रान पाटरी क्लेज़", जेम्स फेरी, १६०१।
- १४—''सिजीकेट श्रनाजिसिस'', प् डवल्यू, ग्रोव्हज्ञ', ११३७ ।
- १४---"इम्पीरियत्त गैज़ेटियर", पुस्तक ३, १६०६।
- १६---"इनसाइक्रोपीडिया बिटैनिका" पुस्तक, १८ ।
- १७—"केस्बिज हिस्ट्री आफ़ इब्हिया"।
- १८---''हिस्ट्री स्राफ्त इविडयन त्रार्टस एवड क्रेपट''।
- १६---''मोहनजोददो'', सरजान मार्शंब, पुस्तक १ ।
- २०--"प्युरीफ्रिकेशन आफ्र चाइना क्ले", एस, आर. दास, और एम. ए. सबूर, १६६७।
- २१—"इंडियन सिरेमिक", त्रैमासिक पत्र, ११२८,११३६।
- २२---"ईंडियन ज्याकाजी", वाडिया, डो. एन. १६६६ ।

- २३—"जरनज आफ दी डिपाट मेन्ट आफ जैटर्स ", जिल्द ६ और ३, कजकत्ता युनिवर्सिटी, १६२० (श्री० पंचानन मिन्नके जेख)।
- २१—"ट्रानज्ञेक्सन आफ ज्यालाजिक प्रस्ट माइनिंग इन्स्टीट्यूट आफ़ इचिडया," जिल्ह २८, भाग २, १६३३।
- २४—ज्यालाजिकल सरवे श्राफ़ इग्रिस्या के श्रनेकों "रिकार्स" श्रीर "मैक्सार"।
- २६—''प्रोसीडिग्ज श्राफ़ क्याताजिस्ट श्रसोशियेशन'', पुस्तक १ १६०१, श्री टामजिनसन का जेख ।
- २७—"ट्रानज़ेक्शन श्राफ माइनिंग ऐयह ज्यालाजिकल इन्सटीट्यूट श्राफ़ इपिडया." जिन्द २४, भाग ३।
- २५--- "मिनरत्त रिसोरसेस भ्राफ रीवां स्टेट", के॰ पी॰ सिनोर, १६२३।
- २६ —ज्यालाजिकल डिपार्टमेन्ट भ्राफ मैसूर के अनेकों रिकार्ड ।
- २०—''ज्यालाजी श्राफ़ इचिडया'', भाग २, व्ही० बाल, १८८१।
- २१—''इकनामिक ज्यालाजी'', एच रीज़, १६१६।
- ३२—"इकनामिक ज्याखाजी", एच. रीज़, १६३७।
- ३३-- "मिनरत्तवैल्थ स्राफ्न इविडया", जे॰ कोगिन बाउन, १६३६।
- ३४-- "चाइना क्ले" ट्रावनकोर सरकार द्वारा छ्यो ।
- ३४--इविडयन सिरेमिक सुसाइटीके कई मुख पत्र।

### **अनुक्रमणिका**

भवित्रेय Insoluble

र त्रगासनीय Refractory

श्रमिजित Fire Clay श्रमियांनीय Amorphou

श्रमिया Amorphous श्रम्युमिना Aluminium Oxide

श्रतोपी दशा Extinction

म्राज Acid

भ्राक्सीकरण Oxidasion

**ग्राक्सीकारक** Oxidising

म्राग्नेय Igneous

भाइता Moisture

श्रायसन Volume

ऋषहार Kathode

क्रसिक या जान्तव Organic

कांचीय Vitrifiable

कारवन-द्वे-श्राक्साइ Carbon-di-oxide

केशाकर्षण Capillary

बिचाव शक्ति Tensile Strength

गंधक Sulpher

गंधक-है-श्रानसाइड Sulpher-di-oxide गंधक-त्रे-श्रानसाइड Sulpher-tri-oxide गंबनाइ Melting point मासनीयता Fusibility

घनत्व Specific Gravity

छिद्रता Porosity
जब वियोजित Dehydrated
जब वियोजन Dehydration
जब संयोजन Hydration

जन संगोजित Hydrated

तेज्ञाब Sulphuric Acid

हाचक Flux

द्रावक पदार्थे Fluxing agents

धन द्वार Anode धातु मैस Slag

प्रवीकारक Polariser मुवीकृत Polarised

निवेशम Refractive Index

श्राथमिक Primary मिश्र Crystal मिश्रिमीय Crystalline

युक्त सिविका Free Silica

लक Plasticity

त्तचीली या तचकदार Plastic

जनग Salt

जन्बी करण Reduction

ताची कारक Reducing बोचक Eye-piece

स्रोहिक श्रानसाइड Ferric oxide

सोहस श्राक्साइड Ferrous oxide

विलोग Soluble

विश्लेष स्तवण Soluble Salt

विश्लेषक Analyser

स्पाटिक Quartz

संयोजित जल Water of Hydration

सिवाखड़ी Gypsum

चार Alkalı

# शुद्धि पत्र

पष्ट	93	की	दवीं पंति	हें में	चीन	की	जगह	चीनी	,	हे <sup>°</sup>
6	20		१६वीं	33	प्रास्टि	क की	नगह	प्बास्क्रि	i	<b>3</b> 7
				23						
33	३२	53	३्री	39	नाद्य	ा क ब	दि 🚜	नदियों ह	के बाद	"
,,	38		दवीं -	33		युक्त		जब युक्त		27
23	\$8	33	९ ६वीं	93		ासीय		श्रगावन		1)
"	३६		श्वीं	"	नदियं	के बा		निव्यों व	हे बाढ वे	***
>>	٧o	"	६री	>>	पिरं	à		पहिले		22
33	१६	"	२१वीं	,.	तेज़		53	ताज़े		"
53	₹8	••	२१वीं	"	एंग :	की	33	रूप		"
,,	Ęą	35	श्रंतिम	77	জন্ম	_		श्रुवाo		"
27	७२	33	11	77	हा इ		"	हा० <sub>२</sub> म्रो	o	"
			८ वीं	93	दरम	ाची	25	दुरमाबी	न	55
			१ २वीं	37	डपर		"	ऊपर		,,
			मर्वी	35	युक्त		"	मुक		,,
			१ १वीं	17		আ০	"	टा० भा	, a	#3
			३री	**		TT.		जबयुक्त		"
33	348	77	श्वीं	27	हार्ने	तेपह	3)	हार्नब्छैयः	<b>5</b>	"
			इरी	17	अस्	पुमिना	के आगे	🕂 पढ़िप्		•
37	२७६	के	फुटनोट	में	मैयूर	की व	गृह	मैसूर		33

पुष्ट ६ म म मान $_3$  भो. २सि० भो $_2$ , २हा $_2$  भो $_2$  स्थवा हा $_3$  सन्द $_2$  सो० $_3$ , २ सि० भो $_2$ , २ हा $_2$  भो $_3$  स्थान में सन्द $_2$  भो $_3$ , २ सि० भो $_2$ , २ हा $_2$  भो $_3$  स्थवा हा $_3$  सन्द $_4$  सि $_2$  भो $_4$  पहें ।

----